

SMART DONGLE-4G



Smart

Komunikacja 4G ¹
Obsługa systemu monitorowania firm
zewnętrznych ²



Łatwość obsługi

Plug & Play z maksymalnie 10
podłączonymi urządzeniami



Niezawodność

IP65
Automatyczne przywracanie
komunikacji

Smart Dongle-4G

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna	SDongleB-06-EU		SDongleB-06-AU	SDongleB-06-NH
Ogólne dane techniczne				
Maks. liczba obsługiwanych urządzeń	10			
Maks. liczba obsługiwanych falowników	10			
Interfejs połączenia	USB			
Montaż	Plug & Play			
Dioda	Dioda LED			
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	162 mm x 48 mm x 28 mm			
Klasa IP	IP65			
Moc (standardowa)	3,5 W			
Parametr komunikacji bezprzewodowej				
Rodzaj karty SIM	Mini-SIM (15 mm x 25 mm)			
Obsługiwane standardy i częstotliwości ⁴	LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 GSM: 850/900/1800/1900 MHz	LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900 MHz	LTE-FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26 LTE-TDD: B41 WCDMA: B1/B6/B8/B19	
Tryb pracy Wi-Fi	AP			
Obsługiwane standardy i częstotliwości	802.11b/g/n (2.412-2.484 GHz)			
Środowisko				
Zakres temperatur roboczych	-30°C do +65°C (–22°F do +149°F)			
Zakres wilgotności względnej	5% ~ 95%			
Zakres temperatur przechowywania	-40°C do +70°C (-40°F do +158°F)			
Maks. wysokość n.p.m.	4000 m (13 123 ft.)			
Zgodność z normą (więcej informacji dostępnych na życzenie)				
Certyfikat	CE	RCM	TELEC	
Kompatybilność z falownikiem				
Model falownika	SUN600-5/6KTL-L0 SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-8/10K-LC0 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M2 SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5 SUN2000-30/36/40/50KTL-M3		SUN2000-50/60KTL-M0 SUN2000-50KTL-JPM1 SUN2000-63KTL-JPM0 SUN2000-75KTL-M1 SUN2000-100KTL-M0/M1 SUN2000-100KTL-INM0 SUN2000-100/115KTL-M2	

- 1: Aby zapewnić stabilną transmisję danych, Huawei zaleca zainstalowanie Dongle'a 4G w obszarach o stabilnym sygnale sieci.
- 2: System zarządzania producenta zewnętrznego powinien obsługiwać protokół komunikacyjny używany przez Huawei Smart Dongle.
- 3: Gdy wszystkie falowniki obsługują hotspot WLAN, hotspot Dongle'a będzie domyślnie wyłączony.
- 4: Aby uzyskać wykaz zalecanych dostawców telekomunikacyjnych i szczegółowe informacje na temat obsługiwanych częstotliwości, należy skontaktować się z lokalnymi dystrybutorami.

Ogólne wyłączenie odpowiedzialności: powyższe wartości zostały zmierzone przez wewnętrzne laboratorium Huawei w określonych warunkach środowiskowych. Rzeczywiste wartości mogą różnić się w zależności od produktów, wersji oprogramowania, warunków użytkowania i czynników środowiskowych.