



www.lanberg.eu

Wi-Fi USB Adapter

Quick Installation Guide

www.lanberg.eu

PRODUCT & SUPPORT INFORMATION

© Lanberg. All rights reserved. Lanberg name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of Lanberg. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.

TABLE OF CONTENTS

EN - User Manual	2
FR - Manuel de l'Utilisateur	4
ES - Manual de usuario	6
PT - Manual do usuário	8
DE - Benutzerhandbuch	10
SE - Användarmanual	12
IT - Manuale d'uso	14
PL - Instrukcja obsługi	16
CZ - Návod k použití	18
SK - Návod na použitie	20
RO - Manual de utilizare	22
BG - Ръководство за употреба	24
RS - Упутство за коришћење	26
HU - Használati utasítás	28
RU - Руководство пользователя	30
GR - Εγχειρίδιο χρήστη	32

EN - USER MANUAL

1. Connecting the device to the computer

We recommend connecting the device to a USB 3.0 port. You can do this in two ways:

Option 1: Directly connect the network card adapter to the USB port on the computer.

Option 2: Use the USB cable adapter if it is included in the product package.

2. Downloading and installing drivers

Option 1: Insert the CD into the CD/DVD/Blu-Ray drive provided in the package.

Option 2: Download the drivers using the QR code or directly from the manufacturer's website: www.lanberg.eu/support.



Driver installation:

1. Run the SetupWiFi file.
2. Follow the instructions displayed during the installation process.

3. Connecting to a wireless network

1. Click on the wireless network icon  on the taskbar (Internet access).
2. Po uruchomieniu skanowania dostępnych sieci, wybierz swoją sieć WIFI.
3. Połącz urządzenie z wybraną siecią WIFI, wpisując hasło dostępu.

Done! Your Wi-Fi adapter should now be correctly installed and connected to the wireless network.

4. Troubleshooting

If you encounter issues with the installation process, downloading, adapter connection, or if the adapter is not functioning correctly, please contact us at the following email address: support@lanberg.pl.

IMPAKT S.A. hereby declares that the device models NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI comply with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED). The full CE Declaration of Conformity can be found on the website www.impact.com.pl under the product tab.

Frequency range: 2.4-2.4835GHz (NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI), 5.15-8.825GHz (NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI)

Maximum emitted radio frequency power: 20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI

Safety Instructions for using the wireless USB network card

1. The device does not pose a risk to the user. It is powered by non-lethal voltage according to the port specification. Do not connect it to any other sockets than those indicated.
2. The product should not be operated in areas with strong electromagnetic fields or in legally prohibited areas.
3. Use the device according to its intended purpose and specifications. Do not allow it to get wet, dusty, damaged, disassembled, or modified. Any such actions can alter its operation and may lead to improper use against the manufacturer's intention.
4. Do not use the device in areas where flammable substances are present.
5. Protect the device from access by children or unauthorized persons.
6. Disconnect the device from the power source before attempting to move it or perform any technical operations on it.



FR - MANUEL DE L'UTILISATEUR

1. Connexion de l'appareil à l'ordinateur

Nous recommandons de connecter l'appareil à un port USB 3.0. Vous pouvez le faire de deux manières:

Option 1: Connectez directement l'adaptateur de la carte réseau au port USB de l'ordinateur.

Option 2: Utilisez l'adaptateur de câble USB s'il est inclus dans l'emballage du produit.

2. Téléchargement et installation des pilotes

Option 1 : Insérez le CD dans le lecteur CD/DVD/Blu-Ray fourni dans l'emballage.

Option 2 : Téléchargez les pilotes à l'aide du code QR ou directement sur le site du fabricant : www.lanberg.eu/support.



Installation des pilotes:

1. Exécutez le fichier SetupWiFi.
2. Suivez les instructions affichées pendant le processus d'installation.

3. Connexion à un réseau sans fil

1. Cliquez sur l'icône  du réseau sans fil dans la barre des tâches (Accès à Internet).
2. Après la recherche des réseaux disponibles, sélectionnez votre réseau Wi-Fi.
3. Connectez l'appareil au réseau Wi-Fi choisi en saisissant le mot de passe d'accès.

Fin! Votre adaptateur Wi-Fi devrait maintenant être correctement installé et connecté au réseau sans fil.

4. Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, du téléchargement, de la connexion de l'adaptateur ou si l'adaptateur ne fonctionne pas correctement, veuillez nous contacter à l'adresse e-mail suivante : support@lanberg.pl.

IMPAKT S.A. déclare par la présente que les modèles d'appareils NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI sont conformes aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE (RED). La déclaration complète de conformité CE est disponible sur le site www.impact.pl sous l'onglet produit.

Plage de fréquences: 2.4-2.4835GHz (NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI), 5.15-5.825GHz (NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI)

Puissance maximale émise des fréquences radio: 20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI

Instructions de sécurité pour l'utilisation de la carte réseau USB sans fil

1. L'appareil ne présente aucun risque pour l'utilisateur. Il est alimenté par une tension non mortelle selon les spécifications du port. Ne le connectez pas à d'autres prises que celles indiquées.
2. Le produit ne doit pas être utilisé dans des zones à fort champ électromagnétique ou dans des zones légalement interdites.
3. Utilisez l'appareil conformément à son utilisation prévue et à ses spécifications. Ne le laissez pas se mouiller, se couvrir de poussière, se casser, se démonter ou se modifier. De telles actions peuvent altérer son fonctionnement et entraîner une utilisation incorrecte contraire aux intentions du fabricant.
4. N'utilisez pas l'appareil dans des zones contenant des substances inflammables.
5. Protégez l'appareil de l'accès des enfants ou des personnes non autorisées.
6. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation avant de tenter de le déplacer ou d'effectuer des opérations techniques.



ES - MANUAL DE USUARIO

1. Conexión del dispositivo al ordenador

Recomendamos conectar el dispositivo a un puerto USB 3.0. Puede hacerlo de dos maneras:

Opción 1: Conecte directamente el adaptador de la tarjeta de red al puerto USB del ordenador.

Opción 2: Utilice el adaptador de cable USB si está incluido en el paquete del producto.

2. Descarga e instalación de controladores

Opción 1: Inserte el CD en la unidad de CD/DVD/Blu-Ray proporcionada en el paquete.

Opción 2: Descargue los controladores usando el código QR o directamente desde el sitio web del fabricante: www.lanberg.eu/support.



Instalación de controladores:

1. Ejecute el archivo SetupWiFi.
2. Siga las instrucciones mostradas durante el proceso de instalación.

3. Conexión a una red inalámbrica

1. Haga clic en el icono  de red inalámbrica en la barra de tareas (Acceso a Internet).
2. Después de escanear las redes disponibles, seleccione su red Wi-Fi.
3. Conecte el dispositivo a la red Wi-Fi elegida ingresando la contraseña de acceso.

¡Hecho! Su adaptador Wi-Fi ahora debería estar correctamente instalado y conectado a la red inalámbrica.

4. Solución de problemas

Si encuentra problemas con el proceso de instalación, la descarga, la conexión del adaptador o si el adaptador no funciona correctamente, póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo electrónico: support@lanberg.pl.

IMPAKT S.A. declara que los modelos de dispositivos NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI cumplen con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE (RED). La declaración completa de conformidad CE se puede encontrar en el sitio web www.impakt.com.pl en la pestaña del producto.

Rango de frecuencia: 2.4-2.4835GHz (NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI), 5.15-8.825GHz (NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI)

Potencia máxima emitida de frecuencia de radio: 20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI

Instrucciones de seguridad para el uso de la tarjeta de red USB inalámbrica

1. El dispositivo no representa un riesgo para el usuario. Se alimenta con un voltaje no letal según las especificaciones del puerto. No lo conecte a otras tomas de corriente que las indicadas.
2. El producto no debe operarse en áreas con campos electromagnéticos fuertes o en áreas legalmente prohibidas.
3. Utilice el dispositivo de acuerdo con su propósito previsto y especificaciones. No permita que se moje, ensucie, rompa, desmonte o modifique. Cualquier acción de este tipo puede alterar su funcionamiento y puede llevar a un uso incorrecto contra las intenciones del fabricante.
4. No utilice el dispositivo en áreas donde haya sustancias inflamables presentes.
5. Proteja el dispositivo del acceso de niños o personas no autorizadas.
6. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación antes de intentar moverlo o realizar cualquier operación técnica.



PT - MANUAL DO USUÁRIO

1. Conectando o dispositivo ao computador

Recomendamos conectar o dispositivo a uma porta USB 3.0. Você pode fazer isso de duas maneiras:

Opção 1: Conecte diretamente o adaptador de placa de rede à porta USB do computador.

Opção 2: Use o adaptador de cabo USB, se ele estiver incluído no pacote do produto.

2. Download e instalação de drivers

Opção 1: Insira o CD na unidade de CD/DVD/Blu-Ray fornecida na embalagem.

Opção 2: Baixe os drivers usando o código QR ou diretamente no site do fabricante: www.lanberg.eu/support.



Instalação dos drivers:

1. Execute o arquivo SetupWiFi.
2. Siga as instruções exibidas durante o processo de instalação.

3. Conectando-se a uma rede sem fio

1. Clique no ícone de rede sem fio na barra de tarefas (Acesso à Internet).
2. Após a varredura das redes disponíveis, selecione sua rede Wi-Fi.
3. Conecte o dispositivo à rede Wi-Fi escolhida, inserindo a senha de acesso.

Pronto! Seu adaptador Wi-Fi agora deve estar corretamente instalado e conectado à rede sem fio.

4. Solução de problemas

Se encontrar problemas com o processo de instalação, download, conexão do adaptador ou se o adaptador não estiver funcionando corretamente, entre em contato conosco no seguinte endereço de e-mail: support@lanberg.pl.

IMPAKT S.A. declara que os modelos de dispositivos NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE (RED). A declaração completa de conformidade CE pode ser encontrada no site www.impakt.com.pl na aba do produto.

Faixa de frequência: 2.4-2.4835GHz (NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI), 5.15-5.825GHz (NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI)

Potência máxima emitida de frequência de rádio: 20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI

Instruções de segurança para o uso do adaptador de rede USB sem fio.

1. O dispositivo não representa um risco para o usuário. Ele é alimentado por uma tensão não letal, de acordo com a especificação da porta. Não o conecte a outras tomadas além das indicadas.
2. O produto não deve ser operado em áreas com fortes campos eletromagnéticos ou em áreas legalmente proibidas.
3. Utilize o dispositivo de acordo com a sua finalidade e especificações. Não permita que se molhe, fique empoeirado, danificado, desmontado ou modificado. Qualquer ação desse tipo pode alterar seu funcionamento e pode levar ao uso incorreto contra as intenções do fabricante.
4. Não use o dispositivo em áreas onde substâncias inflamáveis estejam presentes.
5. Proteja o dispositivo do acesso de crianças ou pessoas não autorizadas.
6. Desconecte o dispositivo da fonte de alimentação antes de tentar movê-lo ou realizar qualquer operação técnica.



DE - BENUTZERHANDBUCH

1. Anschließen des Geräts an den Computer

Wir empfehlen, das Gerät an einen USB 3.0-Anschluss anzuschließen. Sie können dies auf zwei Arten tun:

Option 1: Schließen Sie den Netzwerkadapter direkt an den USB-Anschluss des Computers an.

Option 2: Verwenden Sie den USB-Kabeladapter, wenn dieser im Produktpaket enthalten ist.

2. Herunterladen und Installieren von Treibern

Option 1: Legen Sie die CD in das CD/DVD/Blu-Ray-Laufwerk ein, das im Paket enthalten ist.

Option 2: Laden Sie die Treiber über den QR-Code oder direkt von der Website des Herstellers herunter: www.lanberg.eu/support.



Treiberinstallation:

1. Führen Sie die Datei SetupWiFi aus.
2. Folgen Sie den Anweisungen, die während des Installationsvorgangs angezeigt werden.

3. Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk

1. Klicken Sie auf das Symbol  für das drahtlose Netzwerk in der Taskleiste (Internetverbindung).
2. Wählen Sie nach dem Scannen der verfügbaren Netzwerke Ihr Wi-Fi-Netzwerk aus.
3. Verbinden Sie das Gerät mit dem ausgewählten Wi-Fi-Netzwerk, indem Sie das Zugangspasswort eingeben.

Fertig! Ihr Wi-Fi-Adapter sollte nun korrekt installiert und mit dem drahtlosen Netzwerk verbunden sein.

4. Fehlerbehebung

Wenn Sie Probleme mit dem Installationsprozess, dem Herunterladen, der Adapterverbindung oder dem ordnungsgemäßen Betrieb des Adapters haben, wenden Sie sich bitte an die folgende E-Mail-Adresse: support@lanberg.pl.

IMPAKT S.A. erklärt hiermit, dass die Gerätemodelle NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entsprechen. Die vollständige CE-Konformitätserklärung finden Sie auf der Website www.impact.com.pl unter dem Produkt-Tab.

Frequenzbereich: 2.4-2.4835GHz (NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI), 5.15-8.825GHz (NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI)

Maximale abgestrahlte Radiofrequenzleistung: 20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI

Sicherheitshinweise für die Verwendung des drahtlosen USB-Netzwerkadapters

1. Das Gerät stellt keine Gefahr für den Benutzer dar. Es wird mit einer nicht lebensgefährlichen Spannung gemäß der Anschlusspezifikation betrieben. Schließen Sie es nicht an andere Steckdosen als die angegebenen an.
2. Das Produkt darf nicht in Bereichen mit starken elektromagnetischen Feldern oder in gesetzlich verbotenen Bereichen betrieben werden.
3. Verwenden Sie das Gerät entsprechend seiner Zweckbestimmung und Spezifikationen. Lassen Sie es nicht nass werden, staubig werden, beschädigt werden, auseinandernehmen oder verändern. Solche Handlungen können den Betrieb beeinträchtigen und zu einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung entgegen den Absichten des Herstellers führen.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen brennbare Substanzen vorhanden sind.
5. Schützen Sie das Gerät vor dem Zugriff durch Kinder oder unbefugte Personen.
6. Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor Sie versuchen, es zu bewegen oder technische Arbeiten daran auszuführen.



SE - ANVÄNDARMANUAL

1. Ansluta enheten till datorn

Vi rekommenderar att du ansluter enheten till en USB 3.0-port. Du kan göra detta på två sätt:

Alternativ 1: Anslut nätverkskortets adapter direkt till datorns USB-port.

Alternativ 2: Använd USB-kabeladaptern om den ingår i produktpaketet.

2. Nedladdning och installation av drivrutiner

Alternativ 1: Sätt in CD i CD/DVD/Blu-Ray-enheten som finns i paketet.

Alternativ 2: Ladda ner drivrutinerna med hjälp av QR-koden eller direkt från tillverkarens webbplats: www.lanberg.eu/support.



Installation av drivrutiner:

1. Kör filen SetupWiFi.
2. Följ instruktionerna som visas under installationsprocessen.

3. Anslutning till ett trådlöst nätverk

1. Klicka på ikonen  för det trådlösa nätverket i aktivitetsfältet (Internetåtkomst).
2. Efter att ha skannat de tillgängliga nätverken, välj ditt Wi-Fi-nätverk.
3. Anslut enheten till det valda Wi-Fi-nätverket genom att ange åtkomstlösenordet.

Klart! Din Wi-Fi-adapter bör nu vara korrekt installerad och ansluten till det trådlösa nätverket.

4. Felsökning

Om du stöter på problem med installationsprocessen, nedladdningen, adapteranslutningen eller om adaptern inte fungerar korrekt, kontakta oss på följande e-postadress: support@lanberg.pl.

IMPAKT S.A. förklarar härmed att enhetsmodellerna NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU (RED). Den fullständiga CE-överensstämmelsedeklarationen finns på webbplatsen www.impakt.com.pl under produktfilen.

Frekvensområde: 2.4-2.4835GHz (NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI), 5.15-8.825GHz (NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI)

Maximal utsänd radiofrekvenseffekt: 20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI

Säkerhetsinstruktioner för användning av det trådlösa USB-nätverkskortet

1. Enheten utgör ingen fara för användaren. Den drivs av ofarlig spänning enligt portspecifikationen. Anslut den inte till andra uttag än de angivna.
2. Produkten bör inte användas i områden med starka elektromagnetiska fält eller i lagligt förbjudna områden.
3. Använd enheten i enlighet med dess avsedda användning och specifikationer. Låt den inte bli blöt, dammig, skadad, demonterad eller modifierad. Sådana åtgärder kan påverka dess funktion och kan leda till felaktig användning mot tillverkarens avsikter.
4. Använd inte enheten i områden där brandfarliga ämnen finns närvarande.
5. Skydda enheten från tillgång för barn eller obehöriga personer.
6. Koppla bort enheten från strömkällan innan du försöker flytta den eller utföra tekniska operationer.



IT - MANUALE D'USO

1. Collegamento del dispositivo al computer

Consigliamo di collegare il dispositivo a una porta USB 3.0. È possibile farlo in due modi

Opzione 1: Collegare direttamente l'adattatore della scheda di rete alla porta USB del computer.

Opzione 2: Utilizzare l'adattatore per cavo USB se incluso nella confezione del prodotto.

2. Download e installazione dei driver

Opzione 1: Inserire il CD nell'unità CD/DVD/Blu-Ray fornita nella confezione.

Opzione 2: Scaricare i driver utilizzando il codice QR o direttamente dal sito del produttore: www.lanberg.eu/support.



Installazione dei driver:

1. Eseguire il file SetupWiFi.
2. Seguire le istruzioni visualizzate durante il processo di installazione.

3. Connessione a una rete wireless

1. Fare clic sull'icona  della rete wireless sulla barra delle applicazioni (accesso a Internet).
2. Dopo la scansione delle reti disponibili, selezionare la propria rete Wi-Fi.
3. Collegare il dispositivo alla rete Wi-Fi scelta inserendo la password di accesso.

Fatto! Ora il tuo adattatore Wi-Fi dovrebbe essere correttamente installato e connesso alla rete wireless.

4. Risoluzione dei problemi

Se riscontri problemi durante il processo di installazione, il download, il collegamento dell'adattatore o se l'adattatore non funziona correttamente, contattaci al seguente indirizzo e-mail: support@lanberg.pl.

IMPAKT S.A. dichiara che i modelli di dispositivi NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI sono conformi ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/UE (RED). La dichiarazione di conformità CE completa è disponibile sul sito www.impact.com.pl nella scheda del prodotto.

Gamma di frequenza: 2.4-2.4835GHz (NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI), 5.15-8.825GHz (NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI)

Potenza massima emessa a radiofrequenza: 20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI

Istruzioni di sicurezza per l'uso della scheda di rete USB wireless

1. Il dispositivo non rappresenta un rischio per l'utente. È alimentato da una tensione non letale secondo le specifiche della porta. Non collegarlo a prese diverse da quelle indicate.
2. Il prodotto non deve essere utilizzato in aree con forti campi elettromagnetici o in aree legalmente proibite.
3. Utilizzare il dispositivo in conformità con l'uso previsto e le specifiche. Non consentire che si bagni, si riempia di polvere, si danneggi, si smonti o si modifichi. Qualsiasi azione di questo tipo può alterarne il funzionamento e può portare a un uso improprio contrario alle intenzioni del produttore.
4. Non utilizzare il dispositivo in aree dove sono presenti sostanze infiammabili.
5. Proteggere il dispositivo dall'accesso di bambini o persone non autorizzate.
6. Scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione prima di tentare di spostarlo o eseguire qualsiasi operazione tecnica.



PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Podłączenie urządzenia do komputera

Zalecamy podłączyć urządzenie do portu USB 3.0. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

Wariant 1: Bezpośrednio podłącz adapter karty sieciowej do portu USB w komputerze.

Wariant 2: Użyj przystawki z przewodem USB, jeśli jest ona dołączona do zestawu z produktem.

2. Pobranie oraz instalacja sterowników

Wariant 1: Włóż płytę CD do napędu CD/DVD/Blu-Ray dostarczoną w opakowaniu.

Wariant 2: Pobierz sterowniki za pomocą kodu QR lub bezpośrednio ze strony producenta: www.lanberg.eu/wsparcie.



Instalacja sterowników:

1. Uruchom plik SetupWiFi.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w trakcie procesu instalacji.

3. Połączenie z siecią bezprzewodową

1. Kliknij ikonę  sieci bezprzewodowej na pasku zadań (Dostęp do internetu).
2. Po uruchomieniu skanowania dostępnych sieci, wybierz swoją sieć WIFI.
3. Połącz urządzenie z wybraną siecią WIFI, wpisując hasło dostępu.

Gotowe! Twój adapter WIFI powinien być teraz poprawnie zainstalowany i połączony z siecią bezprzewodową.

4. W razie problemów

Jeśli pojawiają się problemy z prawidłowym procesem instalacji, pobierania, połączenia adaptera lub z nieprawidłowym działaniem adaptera, prosimy o kontakt na poniższy adres e-mail: support@lanberg.pl.

Niniejszym IMPAKT S.A. oświadcza, że urządzenie NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE (RED). Pełna deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.impact.com.pl w zakładce produktu.

Zakres częstotliwości: 2.4-2.4835GHz (NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI), 5.15-8.825GHz (NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI).

Maksymalna emitowana moc częstotliwości radiowej: 20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI.

Zasady bezpieczeństwa użytkowania bezprzewodowej karty sieciowej USB.

1. Urządzenie nie stanowi zagrożenia dla użytkownika. Jest zasilane napięciem nieporażeniowym, zgodnie ze specyfikacją portu. Nie należy podłączać go do innych gniazd niż wskazane.
2. Produktu nie można uruchamiać w miejscach o silnym polu elektromagnetycznym ani w miejscach do tego prawnie nieprzeznaczonych.
3. Korzystaj z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i specyfikacją. Nie dopuść do jego zalania, zapylenia, rozbicia, rozbiórki, modyfikacji. Każde odstępstwo i tym podobne może zmienić charakterystykę pracy i używanie niezgodnie z zamierzeniem producenta.
4. Nie stosować urządzenia w miejscach występowania substancji łatwopalnych,
5. Zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci lub osób niepowołanych,
6. Odpinamy urządzenie od źródła zasilania przed próbą przeniesienia lub wykonaniem jakichkolwiek technicznych operacji na nim.



CZ - NÁVOD K POUŽITÍ

1. Připojení zařízení k počítači

Doporučujeme připojit zařízení k portu USB 3.0. Můžete to udělat dvěma způsoby:

Možnost 1: Připojte síťový adaptér přímo k USB portu počítače.

Možnost 2: Použijte USB kabelový adaptér, pokud je součástí balení produktu.

2. Stažení a instalace ovladačů

Možnost 1: Vložte CD do CD/DVD/Blu-Ray mechaniky, která je součástí balení.

Možnost 2: Stáhněte si ovladače pomocí QR kódu nebo přímo z webových stránek výrobce: www.lanberg.eu/support.



Instalace ovladačů:

1. Spusťte soubor SetupWiFi.
2. Postupujte podle pokynů zobrazených během procesu instalace.

3. Připojení k bezdrátové síti

1. Klikněte na ikonu  bezdrátové sítě na hlavním panelu (přístup k internetu).
2. Po vyhledání dostupných sítí vyberte svou Wi-Fi síť.
3. Připojte zařízení k vybrané Wi-Fi síti zadáním přístupového hesla.

Hotovo! Váš Wi-Fi adaptér by nyní měl být správně nainstalován a připojen k bezdrátové síti.

4. Řešení problémů

Pokud se vyskytnou problémy s instalačním procesem, stahováním, připojením adaptéru nebo pokud adaptér nefunguje správně, kontaktujte nás na následující e-mailové adrese: support@lanberg.pl.

IMPAKT S.A. tímto prohlašuje, že modely zařízení NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI splňují základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnice 2014/53/EU (RED). Plné prohlášení o shodě CE je k dispozici na webových stránkách www.impact.com.pl v záložce produktu.

Frekvenční rozsah: 2.4-2.4835GHz (NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI), 5.15-8.825GHz (NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI)

Maximální vysílaný výkon rádiové frekvence: 20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI

Bezpečnostní pokyny pro používání bezdrátové USB síťové karty

1. Zařízení nepředstavuje pro uživatele žádné riziko. Je napájeno neškodným napětím podle specifikace portu. Nepřipojujte jej k jiným zásuvkám než těm uvedeným.
2. Výrobek by neměl být provozován v oblastech se silnými elektromagnetickými poli nebo v legálně zakázaných oblastech.
3. Používejte zařízení podle jeho určeného účelu a specifikací. Nedovolte, aby se namočilo, zaprášilo, poškodilo, rozebralo nebo upravilo. Jakékoliv takové jednání může změnit jeho funkci a může vést k nesprávnému použití proti záměru výrobce.
4. Nepoužívejte zařízení v oblastech, kde jsou přítomny hořlavé látky.
5. Chraňte zařízení před přístupem dětí nebo neoprávněných osob.
6. Odpojte zařízení od napájecího zdroje před pokusem o jeho přemístění nebo provedení jakýchkoli technických operací.



SK - NÁVOD NA POUŽITIE

1. Pripojenie zariadenia k počítaču

Odporúčame pripojiť zariadenie k portu USB 3.0. Môžete to urobiť dvoma spôsobmi:

Možnosť 1: Pripojte sieťový adaptér priamo k USB portu počítača.

Možnosť 2: Použite USB kábelový adaptér, ak je súčasťou balenia produktu.

2. Stiahnutie a inštalácia ovládačov

Možnosť 1: Vložte CD do mechaniky CD/DVD/Blu-Ray, ktorá je súčasťou balenia.

Možnosť 2: Stiahnite si ovládače pomocou QR kódu alebo priamo z webovej stránky výrobcu: www.lanberg.eu/support.



Inštalácia ovládačov:

1. Spustíte súbor SetupWiFi.
2. Postupujte podľa pokynov zobrazených počas inštalácie.

3. Pripojenie k bezdrôtovej sieti

1. Kliknite na ikonu  bezdrôtovej siete na paneli úloh (prístup na internet).
2. Po vyhľadání dostupných sietí vyberte svoju Wi-Fi sieť.
3. Pripojte zariadenie k vybranej Wi-Fi sieti zadáním prístupového hesla.

Hotovo! Váš Wi-Fi adaptér by mal byť teraz správne nainštalovaný a pripojený k bezdrôtovej sieti.

4. Riešenie problémov

Ak sa vyskytnú problémy s inštaláčnym procesom, sťahovaním, pripojením adaptéra alebo ak adaptér nefunguje správne, kontaktujte nás na nasledujúcej e-mailovej adrese: support@lanberg.pl.

IMPAKT S.A. týmto vyhlasuje, že modely zariadení NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI spĺňajú základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EU (RED). Plné vyhlásenie o zhode CE je k dispozícii na webovej stránke www.impact.com.pl na záložke produktu.

Frekvenčné pásmo: 2.4-2.4835GHz (NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI), 5.15-8.825GHz (NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI)

Maximálny vyžarovaný výkon rádiových frekvencií: 20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI

Bezpečnostné pokyny pre používanie bezdrôtovej USB sieťovej karty

1. Zariadenie nepredstavuje pre používateľa žiadne riziko. Je napájané neškodným napätím podľa špecifikácie portu. Nepripájajte ho k iným zásuvkám, než sú uvedené.
2. Výrobok by nemal byť prevádzkovaný v oblastiach so silnými elektromagnetickými poľami alebo v legálne zakázaných oblastiach.
3. Používajte zariadenie v súlade s jeho určeným účelom a špecifikáciami. Nedovoľte, aby sa navlhčilo, zaprášilo, poškodilo, rozobralo alebo upravilo. Akýkoľvek takýto čin môže zmeniť jeho funkciu a môže viesť k nesprávnemu použitiu v rozpore so zámermi výrobcu.
4. Nepoužívajte zariadenie v oblastiach, kde sú prítomné horľavé látky.
5. Chráňte zariadenie pred prístupom detí alebo neoprávnených osôb.
6. Odpojte zariadenie od napájacieho zdroja pred pokusom o jeho premiestnenie alebo vykonaním akýchkoľvek technických operácií.



RO - MANUAL DE UTILIZARE

1. Conectarea dispozitivului la computer

Recomandăm conectarea dispozitivului la un port USB 3.0. Puteți face acest lucru în două moduri:

Opțiunea 1: Conectați direct adaptorul plăcii de rețea la portul USB al computerului.

Opțiunea 2: Utilizați adaptorul pentru cablu USB dacă acesta este inclus în pachetul produsului.

2. Descărcarea și instalarea driverelor

Opțiunea 1: Introduceți CD-ul în unitatea CD/DVD/Blu-Ray furnizată în pachet.

Opțiunea 2: Descărcați driverele folosind codul QR sau direct de pe site-ul producătorului: www.lanberg.eu/support.



Instalarea driverelor:

1. Rulați fișierul SetupWiFi.
2. Urmați instrucțiunile afișate în timpul procesului de instalare.

3. Conectarea la o rețea wireless

1. Faceți clic pe pictograma Ț (rețea wireless de pe bara de activități (acces la Internet).
2. După scanarea rețelelor disponibile, selectați rețeaua dvs. Wi-Fi.
3. Conectați dispozitivul la rețeaua Wi-Fi aleasă introducând parola de acces.

Gata! Adaptorul Wi-Fi ar trebui să fie acum instalat corect și conectat la rețeaua wireless.

4. Depanare

Dacă întâmpinați probleme cu procesul de instalare, descărcarea, conectarea adaptorului sau dacă adaptorul nu funcționează corect, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: support@lanberg.pl.

IMPAKT S.A. declară că modelele de dispozitive NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE (RED). Declarația completă de conformitate CE poate fi găsită pe site-ul www.impakt.com.pl la secțiunea produsului.

Gama de frecvență: 2.4-2.4835GHz (NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI), 5.15-8.825GHz (NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI)

Puterea maximă emisă a frecvenței radio: 20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI

Instrucțiuni de siguranță pentru utilizarea plăcii de rețea USB wireless

1. Dispozitivul nu prezintă un risc pentru utilizator. Este alimentat de o tensiune neletală conform specificațiilor portului. Nu îl conectați la alte prize decât cele indicate.
2. Produsul nu trebuie operat în zone cu câmpuri electromagnetice puternice sau în zone interzise legal.
3. Utilizați dispozitivul conform scopului său și specificațiilor. Nu permiteți să se ude, să se umple de praf, să se deterioreze, să fie demontat sau modificat. Orice astfel de acțiuni pot schimba funcționarea acestuia și pot duce la utilizarea necorespunzătoare, contrar intențiilor producătorului.
4. Nu utilizați dispozitivul în zone unde sunt prezente substanțe inflamabile.
5. Protejați dispozitivul de accesul copiilor sau al persoanelor neautorizate.
6. Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de a încerca să-l mutați sau să efectuați orice operațiuni tehnice.



BG - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

1. Свързване на устройството с компютъра

Препоръчваме да свържете устройството към USB 3.0 порт. Можете да направите това по два начина:

Опция 1: Свържете директно адаптера на мрежовата карта към USB порта на компютъра.

Опция 2: Използвайте USB кабелен адаптер, ако той е включен в комплекта на продукта.

2. Изтегляне и инсталиране на драйвери

Опция 1: Поставете CD в CD/DVD/Blu-Ray устройството, предоставено в комплекта.

Опция 2: Изтеглете драйверите, като използвате QR кода или директно от уебсайта на производителя: www.lanberg.eu/support.



Инсталиране на драйвери:

1. Стартирайте файла SetupWiFi.
2. Следвайте инструкциите, показани по време на инсталационния процес.

3. Свързване към безжична мрежа

1. Щракнете върху иконата  на безжичната мрежа в лентата на задачите (достъп до интернет).
2. След сканиране на наличните мрежи, изберете вашата Wi-Fi мрежа.
3. Свържете устройството към избраната Wi-Fi мрежа, като въведете паролата за достъп.

Готово! Вашият Wi-Fi адаптер трябва да е правилно инсталиран и свързан към безжичната мрежа.

4. Отстраняване на неизправности

Ако срещнете проблеми с процеса на инсталация, изтеглянето, свързването на адаптера или ако адаптерът не функционира правилно, моля, свържете се с нас на следния имейл адрес: support@lanberg.pl.

ИМПАКТ S.A. декларира, че моделите на устройства NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI отговарят на основните изисквания и други релевантни разпоредби на Директива 2014/53/EC (RED).

Пълната Декларация за съответствие CE може да бъде намерена на уебсайта www.impakt.com.pl в раздела на продукта.

Честотен обхват: 2.4-2.4835GHz (NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI), 5.15-8.825GHz (NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI)

Максимална излъчвана радиочестотна мощност: 20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI

Инструкции за безопасност при използване на безжичната USB мрежова карта

1. Устройството не представлява риск за потребителя. Захранва се от безвредно напрежение съгласно спецификацията на порта. Не го свързвайте към други гнезда, различни от посочените.
2. Продуктът не трябва да се използва в зони със силни електромагнитни полета или в законово забранени зони.
3. Използвайте устройството в съответствие с предназначението му и спецификациите. Не позволявайте да се намокри, да се запраши, да се повреди, да се разглоби или модифицира. Всяко такова действие може да промени работата му и може да доведе до неправилна употреба, противно на намерението на производителя.
4. Не използвайте устройството в зони, където има запалими вещества.
5. Пазете устройството от достъп на деца или неупълномощени лица.
6. Изключете устройството от източника на захранване преди да се опитате да го преместите или да извършите каквито и да е технически операции.



RS - УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ

1. Повезивање уређаја са рачунаром

Препоручујемо да повежете уређај на USB 3.0 порт. Можете то урадити на два начина:

Опција 1: Директно повежите адаптер мреже на USB порт рачунара.

Опција 2: Користите USB кабл адаптер ако је укључен у паковање производа.

2. Преузимање и инсталирање драјвера

Опција 1: Уметните CD у CD/DVD/Blu-Ray уређај укључен у паковање.

Опција 2: Преузмите драјвере помоћу QR кода или директно са веб странице произвођача: www.lanberg.eu/support.



Инсталација драјвера:

1. Покрените датотеку SetupWiFi.
2. Следите упутства приказана током процеса инсталације.

3. Повезивање на бежичну мрежу

1. Кликните на иконицу бежичне мреже на траци са задачама (приступ Интернету).
2. Након скенирања доступних мрежа, изаберите вашу Wi-Fi мрежу.
3. Повежите уређај са изабраном Wi-Fi мрежом уношењем лозинке за приступ.

Завршено! Ваш Wi-Fi адаптер би сада требало да буде правилно инсталиран и повезан на бежичну мрежу.

4. Решење проблема

Ако имате проблема са процесом инсталације, преузимањем, повезивањем адаптера или ако адаптер не функционише исправно, молимо вас да нас контактирате на следећој адреси електронске поште: support@lanberg.pl

IMPAKT S.A. овим путем изјављује да модели уређаја NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI испуњавају основне захтеве и друге релевантне одредбе Директиве 2014/53/EU (RED). Пун CE Изјаву о усаглашености можете пронаћи на веб сајту www.impact.com.pl под ознаком производа.

Опсег фреквенција: 2.4-2.4835GHz (NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI), 5.15-8.825GHz (NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI)

Максимална емитована радио фреквенцијска снага: 20.00 dBm (NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI)

Упутство за безбедност за коришћење бежичне USB мреже

4. Уређај не представља ризик за корисника. Напаја се напоном који није смртоносан према спецификацији порта. Немојте га повезивати на било које друге утичнице осим оних наведених.
5. Производ не би требало користити у подручјима са јаким електромагнетним пољима или у законски забрањеним областима.
6. Користите уређај према његовој намени и спецификацијама. Не дозволите да се намочи, прашњави, оштети, расклопи или модификује. Све такве акције могу променити његово функционисање и могу довести до неправилне употребе у односу на намераван начин.
7. Немојте користити уређај у подручјима где су присутне запаљиве супстанце.
8. Заштитите уређај од приступа деце или неовлашћених особа.
9. Искључите уређај из напајања пре него што покушате да га померите или изведете било какве техничке операције на њему.



HU - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Az eszköz csatlakoztatása a számítógéphez

Javasoljuk, hogy az eszközt USB 3.0 porthoz csatlakoztassa. Kétféleképpen végezheti el:

lehetőség 1: Közvetlenül csatlakoztassa a hálózati kártya adaptert a számítógép USB portjára.

lehetőség 2: Használja az USB kábel adaptert, ha az benne van a termék csomagjában.

2. Illesztőprogramok letöltése és telepítése

lehetőség 1: Helyezze be a CD-t a csomagban található CD/DVD/Blu-Ray meghajtóba.

lehetőség 2: Töltse le az illesztőprogramokat a QR kód használatával vagy közvetlenül a gyártó weboldaláról: www.lanberg.pl/wsparcie.



Illesztőprogram telepítése:

1. Futtassa a SetupWiFi fájlt.
2. Kövesse a telepítési folyamat során megjelenő utasításokat

3. Csatlakozás vezeték nélküli hálózatra

1. Kattintson a vezeték nélküli hálózat ikonra  a tálcán (internet hozzáférés).
2. A rendelkezésre álló hálózatok beolvasása után válassza ki Wi-Fi hálózatát.
3. Csatlakoztassa az eszközt a kiválasztott Wi-Fi hálózathoz az hozzáférési jelszó megadásával.

Kész! A Wi-Fi adapterének most helyesen telepítve kell lennie és csatlakoztatva a vezeték nélküli hálózathoz.

4. Hibaelhárítás

Ha problémákat tapasztal a telepítési folyamat során, a letöltéssel, az adapter csatlakoztatásával, vagy ha az adapter nem működik megfelelően, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: support@lanberg.pl.

Az IMPAKT S.A. ezúton nyilatkozik, hogy az NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI modellek megfelelnek az alapvető követelményeknek és az egyéb releváns rendelkezéseknek a 2014/53/EU (RED) irányelvnek. A teljes CE Megfelelőségi Nyilatkozatot megtalálja a www.impact.com.pl weboldalon a termék fül alatt.

Frekvenciatartomány: 2.4-2.4835GHz (NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI), 5.15-8.825GHz (NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI)

Maximális kibocsátott rádiófrekvenciás teljesítmény: 20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI

Biztonsági utasítások a vezeték nélküli USB hálózati kártya használatához

1. Az eszköz nem jelent veszélyt a felhasználóra. Nem halálos feszültséggel működik a port specifikációja szerint. Ne csatlakoztassa más aljzatokhoz, mint amilyeneket jeleztek.
2. A terméket ne működtesse erős elektromágneses mezőkkel rendelkező területeken, vagy jogilag tiltott helyeken.
3. Használja az eszközt rendeltetésszerűen és a specifikációknak megfelelően. Ne engedje, hogy nedves, poros, sérült, szétszerelt vagy módosított legyen. Mindezek a tevékenységek megváltoztathatják a működését, és helytelen használatához vezethetnek a gyártó szándékával ellentétben.
4. Ne használja az eszközt gyúlékony anyagokkal teli helyeken.
5. Védje az eszközt a gyermekek vagy jogosulatlan személyek hozzáféréstől.
6. Húzza ki az eszközt a hálózati áramforrásból, mielőtt megpróbálná mozgatni vagy bármilyen műszaki műveletet végezni rajta.



RU - РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Подключение устройства к компьютеру

Рекомендуется подключать устройство к порту USB 3.0. Вы можете сделать это двумя способами:

Вариант 1: Подключите адаптер сетевой карты напрямую к порту USB на компьютере.

Вариант 2: Используйте адаптер USB-кабеля, если он включен в комплект поставки продукта.

2. Загрузка и установка драйверов

Вариант 1: Вставьте CD в привод CD/DVD/Blu-Ray, предоставленный в комплекте.

Вариант 2: Скачайте драйверы с помощью QR-кода или напрямую с веб-сайта производителя: www.lanberg.pl/wsparcie.



Установка драйверов:

1. Запустите файл SetupWiFi.
2. Следуйте инструкциям, отображаемым в процессе установки.

3. Подключение к беспроводной сети

1. Нажмите на иконку беспроводной сети  на панели задач (доступ в Интернет).
2. После сканирования доступных сетей выберите вашу Wi-Fi сеть.
3. Подключите устройство к выбранной Wi-Fi сети, введя пароль доступа.

Готово! Ваш Wi-Fi адаптер теперь должен быть правильно установлен и подключен к беспроводной сети.

4. Устранение неполадок

Если у вас возникли проблемы с процессом установки, загрузкой, подключением адаптера или если адаптер не работает должным образом, пожалуйста, свяжитесь с нами по следующему адресу электронной почты: support@lanberg.pl.

IMPAKT S.A. настоящим заявляет, что модели устройств NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI соответствуют основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU (RED). Полное CE Заявление о соответствии можно найти на сайте www.impakt.com.pl в разделе продукта.

Диапазон частот: 2.4-2.4835GHz (NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI), 5.15-8.825GHz (NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI)

Максимальная излучаемая радиочастотная мощность: 20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI

Инструкции по безопасности для использования беспроводной USB сетевой карты

1. Устройство не представляет опасности для пользователя. Оно питается от безопасного напряжения в соответствии с характеристиками порта. Не подключайте его к другим розеткам, не указанным в инструкции.
2. Не используйте продукт в зонах с сильными электромагнитными полями или в юридически запрещенных местах.
3. Используйте устройство в соответствии с его назначением и спецификациями. Не допускайте его намокания, загрязнения, повреждения, разборки или модификации. Все такие действия могут изменить его работу и привести к неправильному использованию в отличие от намерений производителя.
4. Не используйте устройство в местах, где присутствуют воспламеняющиеся вещества.
5. Защищайте устройство от доступа детей и неавторизованных лиц.
6. Отключите устройство от источника питания перед тем, как попытаться переместить его или провести техническое обслуживание.



1. Σύνδεση της συσκευής με τον υπολογιστή

Συνιστούμε να συνδέσετε τη συσκευή σε θύρα USB 3.0. Μπορείτε να το κάνετε με δύο τρόπους:

Επιλογή 1: Συνδέστε απευθείας τον προσαρμογέα κάρτας δικτύου στη θύρα USB του υπολογιστή.

Επιλογή 2: Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα καλωδίου USB εάν περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος.

2. Λήψη και εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης

Επιλογή 1: Τοποθετήστε το CD στη μονάδα CD/DVD/Blu-Ray που παρέχεται στη συσκευασία.

Επιλογή 2: Κατεβάστε τα προγράμματα οδήγησης χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR ή απευθείας από την ιστοσελίδα του κατασκευαστή: www.lanberg.pl/wsparcie.



Εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης:

1. Εκτελέστε το αρχείο SetupWiFi.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία εγκατάστασης.

3. Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο  του ασύρματου δικτύου στη γραμμή εργασιών (πρόσβαση στο Διαδίκτυο).
2. Μετά τη σάρωση των διαθέσιμων δικτύων, επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi σας.
3. Συνδέστε τη συσκευή στο επιλεγμένο δίκτυο Wi-Fi εισάγοντας τον κωδικό πρόσβασης.

Έγινε! Ο προσαρμογέας Wi-Fi σας πρέπει τώρα να είναι σωστά εγκατεστημένος και συνδεδεμένος στο ασύρματο δίκτυο.

4. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη διαδικασία εγκατάστασης, τη λήψη, τη σύνδεση του προσαρμογέα ή εάν ο προσαρμογέας δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: support@lanberg.pl.

Η IMPAKT S.A. δηλώνει ότι τα μοντέλα συσκευών NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EE (RED). Η πλήρης Δήλωση Συμμόρφωσης CE είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο www.impakt.com.pl στην καρτέλα προϊόντος.

Συχνότητα εύρους: 2.4-2.4835GHz (NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI), 5.15-8.825GHz (NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI)

Μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 20.00 dBm NC-0150-WI/NC-0150-WE/NC-0300-WI/NC-0300-WIE/NC-1200-WI/NC-1200-WIE/NC-3000-WI

Οδηγίες ασφαλείας για τη χρήση της ασύρματης κάρτας δικτύου USB

1. Η συσκευή δεν ενέχει κίνδυνο για τον χρήστη. Τροφοδοτείται από μη θανατηφόρα τάση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της θύρας. Μην τη συνδέετε σε άλλες υποδοχές πέραν των υποδεικνυόμενων.
2. Το προϊόν δεν πρέπει να λειτουργεί σε περιοχές με ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή σε νομικά απαγορευμένες περιοχές.
3. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σύμφωνα με τον προορισμό της και τις προδιαγραφές της. Μην επιτρέψετε να βραχεί, να σκονιστεί, να υποστεί ζημιά, να αποσυναρμολογηθεί ή να τροποποιηθεί. Οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες μπορεί να αλλάξει τη λειτουργία της και να οδηγήσει σε ακατάλληλη χρήση σε αντίθεση με την πρόθεση του κατασκευαστή.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου υπάρχουν εύφλεκτες ουσίες.
5. Προστατέψτε τη συσκευή από πρόσβαση παιδιών ή μη εξουσιοδοτημένων ατόμων.
6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας πριν επιχειρήσετε να τη μετακινήσετε ή να πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε τεχνικές λειτουργίες πάνω της.



