


PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIE ROZRUCHOWE 400A, HT8G622

CECHY



1. Port rozruchu
2. Porty wyjściowe USB 3.0
3. Port wejściowy typu C
4. Latarka LED
5. Wskaźnik LED
6. Włacznik zasilania
7. Przewód rozruchowy
8. Kabel typu C

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


PRZED ŁADOWANIEM PRZECZYTAJ INSTRUKCJE.

- Używaj tego urządzenia wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Jakiegokolwiek niewłaściwe użycie urządzenia lub użycie niezgodne z instrukcją spowoduje wyłączenie odpowiedzialności producenta i sprzedawcy.
- Nie próbuj w żaden sposób modyfikować urządzenia. Modyfikacje mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia, uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała, za które producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
- Samochody mogą być wyposażone w układy elektryczne i elektroniczne (np. układy sterowania silnikiem, telefony komórkowe), które mogą ulec uszkodzeniu w przypadku wystawienia na działanie wysokich napięć rozruchowych i skoków napięcia. Przed podłączeniem urządzenia do samochodu przeczytaj instrukcję obsługi samochodu, aby potwierdzić, że zewnętrzne ładowanie jest dozwolone.
- Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub obrażenia ciała.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi podłączania i odłączania przewodów akumulatora.
- Nie używaj żadnych akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta/sprzedawcę! Mogą one uszkodzić urządzenie i/lub spowodować obrażenia. Używaj wyłącznie kabla połączeniowego dostarczonego z tym urządzeniem.
- **NIEBEZPIECZYSTWO ZADŁAWIENIA!** Przechowuj urządzenie i jego opakowanie poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj urządzenia w atmosferze wybuchowej, na przykład w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.
- Podczas korzystania z tego urządzenia należy unikać otwartego ognia, gorących powierzchni i iskieł. Nie palić podczas używania urządzenia.
- Jeśli przewód zasilający lub zaciski są uszkodzone, nie używaj urządzenia, musi je wymienić producent, jego przedstawiciel serwisowy lub podobnie wykwalifikowana osoba, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się czerwonych i czarnych zacisków, gdyż może to spowodować iskrzenie, wybuch i uszkodzenie.
- Przed wykonaniem jakiegokolwiek podłączenia elektrycznego należy sprawdzić, czy: urządzenie i jego komponenty nie są uszkodzone. W takim przypadku nie używaj urządzenia, ale zwróć je sprzedawcy w celu sprawdzenia i naprawy. Napięcie wskazane na tabliczce znamionowej jest zgodne z instalacją elektryczną.
- Rozruch tylko dla pojazdów 12V, bytoby to niebezpieczne dla innych rozruchów. Zabrania się używania do innych maszyn, takich jak samoloty, statki i tak dalej.
- Nie zakrywaj urządzenia.
- Upewnij się, że NIEBIESKA wtyczka kabla rozruchowego jest całkowicie włożona do gniazda rozruchowego. W przeciwnym razie niebieska wtyczka stopiłaby się.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia akumulatora są czyste przed uruchomieniem! Upewnij się, że zaciski akumulatora są dobrze podłączone! Jeśli zaciski akumulatora w pojeździe są zabrudzone lub skorodowane, moc urządzenia zostanie zmniejszona.
- Upewnij się, że ktoś znajduje się w zasięgu Twojego głosu lub wystarczająco blisko, aby przyjąć Ci z pomocą podczas pracy z bateriami.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

1. Włóż kabel typu C [8] do portu wejściowego typu C [3] urządzenia.
2. Włóż port USB na końcu kabla Typu C [8] do adaptera.
3. Podłącz adapter domowy do uniwersalnego gniazdka.
4. Po podłączeniu zasilania cztery diody LED [5] będą kolejno migać.

Cztery stale włączone diody oznaczają, że urządzenie jest w pełni naładowane.



- Zabrania się korzystania z urządzenia podczas ładowania.


- Ładowanie baterii litowej w niskiej temperaturze jest niebezpieczne. Nie wolno ładować urządzenia w temperaturze poniżej 0°C.

FUNKCJA ROZRUCHOWA 12V

Przed uruchomieniem należy sprawdzić napięcie akumulatora. Jeśli jest poniżej 2V lub powyżej 16,8V nie należy używać urządzenia rozruchowego.


OSTRZEŻENIE: Używając tego urządzenia do rozruchu, upewnij się, że dodatnie i ujemne połączenia są prawidłowe, w przeciwnym razie akumulator może eksplodować.

1




- Naciśnij i przytrzymaj włącznik zasilania [6] przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie. Upewnij się, że poziom naładowania baterii przekracza 50%.

2




- Wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć rozruch, w przeciwnym razie może to być niebezpieczne:

1. Włóż wtyczkę rozruchową [7] do portu rozruchowego [1] urządzenia. Upewnij się, że NIEBIESKA wtyczka przewodu rozruchowego jest całkowicie włożona do gniazda. W przeciwnym razie niebieska wtyczka stopiłaby się.
2. Podłącz czerwony (+) zacisk do dodatniego (+) zacisku akumulatora.
3. Podłącz czarny zacisk (-) do metalowej części silnika (masa ujemna) lub do ujemnego bieguna akumulatora.




- Po podłączeniu zaświecą się dwie zielone kontrolki (75% i 100%), wskazując prawidłowy stan rozpoczęcia rozruchu.



- Po pomyślnym uruchomieniu silnika najpierw wyciągnij wtyczkę rozruchową urządzenia, a następnie zdejmij zaciski z akumulatora samochodowego.

OBJAŚNIENIE WYŚWIETLACZA LED




KILKA UWAG SPECJALNYCH

- Używając tego urządzenia do rozruchu, upewnij się, że połączenia dodatnie i ujemne są prawidłowe, w przeciwnym razie akumulator może eksplodować.
- Urządzenie do rozruchu może wykonać 5 kolejnych uruchomień z 30-sekundowym czasem chłodzenia pomiędzy każdą przerwą i 10-minutowym czasem chłodzenia po pięciu uruchomieniach.
- Minimalne napięcie startowe to 2V. Jeśli akumulator samochodowy jest całkowicie rozładowany (<2 V), urządzenie do rozruchu nie będzie działać.

UŻYWANIE JAKO POWER BANK

Wyjście USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A

- Naciśnij i przytrzymaj włącznik zasilania [6] przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.
- Podłącz kabel USB do portu wyjściowego USB [2] urządzenia.
- Wyjście USB zostanie automatycznie wyłączone po zakończeniu ładowania.
- Wymij kabel USB z urządzenia.



O SZYBKIM ŁADOWANIU:

Produkt posiada funkcję szybkiego ładowania. Aby skorzystać z funkcji szybkiego ładowania,


muszą być spełnione jednocześnie dwa warunki:

1. Użyj dostarczonego kabla do ładowania lub innych kabli do ładowania, które obsługują szybkie ładowanie.
2. Urządzenie musi obsługiwać szybkie ładowanie.

UŻYWANIE JAKO LATARKA




- Naciśnij i przytrzymaj włącznik zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.



- Pierwsze krótkie naciśnięcie: Latarka.
- Drugie krótkie naciśnięcie: Światło migające.
- Trzecie krótkie naciśnięcie: SOS.
- Czwarte krótkie naciśnięcie: światło wyłączone.

JAK WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE



Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie używane przez 2 minuty.





Alternatywnie, naciśnij i przytrzymaj włącznik zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

PRZECHOWYWANIE

To urządzenie może być używane w temperaturach od -20°C do $+55^{\circ}\text{C}$, z dala od kurzu i wody. Zdecydowanie zalecamy przechowywanie produktu w temperaturze od 0°C do $+40^{\circ}\text{C}$ (w domu/ciężarówce itp.) przed użyciem. Dla lepszej wydajności akumulatora, zaleca się trzymanie tego urządzenia w pomieszczeniu, gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej 0°C .

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Pierwsza dioda LED i wszystkie 4 diody LED świecą naprzemiennie.	Awaria wewnętrzna	Nie używaj
Druga dioda LED i wszystkie 4 diody LED świecą naprzemiennie.	Awaria wewnętrzna	Nie używaj

 Trzecia dioda LED i wszystkie 4 diody LED świecą naprzemiennie.	Temperatura <0°C. Nie ładuj urządzenia.	Przenieś urządzenie do cieplejszego miejsca aby naładować.
 Czwarta dioda LED i wszystkie 4 diody LED świecą naprzemiennie.	Awaria wewnętrzna	Upewnij się, że adapter, którego używasz do ładowania urządzenia jest >5V 1A. Jeśli tak, nie używaj produktu, ponieważ może wystąpić awaria wewnętrzna. Jeśli nie, zmień na nowy adapter, który jest >5V 1A do ponownego naładowania urządzenia.

SPECYFIKACJE


Nr artykułu	HT8G622
Pojemność baterii	10,600mAh (39.2Wh)
Prąd rozruchu	400A
Prąd szczytowy	800A
Wyświetlacz	Brak wyświetlacza
Typ baterii	litowo-jonowa
Ogniwa akumulatora	4
Wejście	5V 2A
Wyjście USB	USB 3.0 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Światło	State/Migające/SOS

EN

USER'S MANUAL

LITHIUM JUMP STARTER 400A, HT8G622

FEATURES



1. Jump-start port
2. USB 3.0 output port
3. Type-C input port
4. LED light
5. LED indicator
6. Power switch
7. Smart jump cable
8. Type-C cable



SAFETY PRECAUTIONS


BEFORE CHARGING, READ THE INSTRUCTIONS.

- Use this appliance only as described in this instruction manual. Any misuse of the appliance, or use different from instructions, will void the liability of the manufacturer and of the retailer.
- Do not attempt to modify the appliance in any way. Modifications may lead to damage of the appliance, property damage or personal injury for which the manufacturer will accept no liability.
- Cars may have electrical and electronic systems (e.g. engine management systems, mobile phones) that may be damaged if subjected to high starting voltages and voltage peaks. Before connecting the appliance to the car, read the car's owner manual to confirm that external charging is allowed.
- Non-observance of the safety instructions can cause electric shock, fire and/or injuries to persons.
- Follow the instructions for connecting and disconnecting the battery leads.
- Do not use any accessory not recommended by the manufacturer/retailer! They may damage the appliance and/or cause injuries to persons. Use the jumper cable provided with this unit only.
- **CHOKING HAZARD!** Keep the appliance and its packaging out of reach of children.
- Do not operate the appliance in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.
- Avoid naked flames, hot surfaces and sparks during the use of this appliance. Do not smoke when using the appliance.
- If the supply cord or the clamps are damaged, do not use the appliance, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not let the red and black clamps touch each other, as it may lead to sparks, explosion and cause damages.
- Before making any electrical connection, check that: The appliance and its components are not damaged. In this case, do not use the appliance but return it to your retailer for inspection and repair. The indicated voltage on the rating label matches with your electrical installations.
- Jump for 12V vehicles only, it would be hazard if for other jumping. It is forbidden to use for other machines such as aircraft, ship and so on.
- Do not cover the device.
- Make sure the BLUE plug of the jumper cable is plugged fully into jumping socket. Otherwise, the blue plug would be melted.
- Make sure to check all the battery connections are clean before jump starting! Make sure the battery clamps are well connected! If the battery terminals on the vehicle are dirty or corroded, the power of the unit will be lessened.
- Make sure someone should be within range of your voice or close enough to come to your aid when working with batteries.

CHARGING INSTRUCTION

1. Insert the Type-C cable [8] into the Type-C input port [3] of the device.
2. Insert the USB port on the end of the Type-C cable [8] into the adapter.
3. Plug the home adapter into the universal socket.

4. When the power is connected, the four LED lights [5] will flash in turn. Four lights always on indicate that the device is fully charged.




- All functions are forbidden when jump starter is under charge.
- Charge lithium battery in low temperature is dangerous. It's not allowed to charge the unit below 0°C.

USING AS JUMP START 12V


WE STRONGLY SUGGEST TO VERIFY THE VOLTAGE OF THE CAR BATTERY IS 12V.

BEFORE STARTING, IF IT IS BELOW 2V OR ABOVE 16.8V, IT CAN'T BE JUMP STARTED.

WARNING: When using this unit to start, make sure the positive and negative connections are correct, otherwise the battery may explode.




- Press and hold the power switch [6] for 2 seconds to turn on the unit. Make sure the battery level is over 50%.




- Follow the steps below for jump start, otherwise it could be dangerous:

1. Insert the jump start plug (7) into the jump start port (1) of the device. Make sure the BLUE plug of the jump cable is plugged fully into jumping socket. Otherwise, the blue plug would be melted.
2. Connect the red (+) clamp to the positive (+) battery terminal.
3. Connect the black (-) clamp to the metal part of the engine (negative ground) or to the negative battery terminal.




- After the connection is completed, two Green lights [75% & 100%] will on to indicate a correct status to start jump start.



- After the engine is successfully started, first pull out the jump start plug of the device and then remove the clamps from the car battery.

LED DISPLAY EXPLANATION




USING AS POWER BANK

1. When using this unit to start, make sure the positive and negative connections are correct, otherwise the battery may explode.
2. The jump starter is allowed for 5 consecutive starts with 30seconds cooling time between each interval and 10minutes cooling time after five starts.
3. Minimum start voltage of the jump starter is 2V. If your car battery is totally dead (<2V), the jump starter will not work.

UŻYWANIE JAKO POWER BANK

USB output: 5V /3A, 9V/2A, 12V/1.5A

1. Press and hold the power switch(6) for 3 seconds to turn on the unit.
2. Connect the USB cable to the USB output port(2) of the device.
3. The USB output will be automatically turned off after charging is completed
4. Move the USB cable from the device.




ABOUT QUICK CHARGE:

- The product has quick charge function. In order to use the quick charge function, the following two conditions must be met at the same time:
1. Use the charging cable we provided or other charging cables that support quick charge.
 2. The device must support quick charge.

USING AS LED LIGHT




- Press and hold the power switch for 3 seconds to turn on the unit.




- 1st short press: Working light.
- 2nd short press: Flashlight.
- 3rd short press: SOS.
- 4th short press: Light Off.

HOW TO SWITCH OFF THE DEVICE



The device will be turned off automatically if it is not be used within 2 minutes.




Alternatively, press and hold the power switch for 3 seconds to turn off the unit.

STORAGE

This unit can be used under at temperatures between -20°C and $+55^{\circ}\text{C}$, away from dust and water. We strongly recommend storing the product between 0°C and $+40^{\circ}\text{C}$ (in house/truck etc.) before using the jump starter. For a better efficiency of the battery, it is recommended to keep this unit indoors when outside temperatures are below 0°C .

TROUBLE SHOOTING

The 1st LED light and all 4 LEDs is on alternately.	Internal Failure	Do not use
The 2nd LED light and all 4 LEDs is on alternately.	Internal Failure	Do not use
The 3rd LED light and all 4 LEDs is on alternately.	Temperature $<0^{\circ}\text{C}$. Do not charge the jump starter.	Bring the jump starter to warmer place to charge.

 The 4th LED light and all 4 LEDs is on alternately.	Internal Failure	Make sure the adaptor you're using to charge the jump starter is >5V 1A. If yes, do not use the product, because there may be internal failure. If no, change to a new adaptor which is >5V 1A to charge the jump starter again.
---	------------------	--


SPECIFICATIONS

Item No.	01.38.400
Battery capacity	10,600mAh (39.2Wh)
Start current	400A
Peak current	800A
Display	LED
Battery type	Lithium Ion Polymer
Battery cell	4
Input	5V 2A
USB output	USB 3.0 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Light	Steady/Flash/SOS

BENUTZERHANDBUCH

LITHIUM-STARTHILFEGERÄT 400A, HT8G622

MERKMALE



1. Starthilfe-Port
2. USB 3.0-Ausgangsanschluss
3. Typ-C-Eingangsanschluss
4. LED-Licht
5. LED-Anzeige
6. Stromschalter
7. Intelligentes Starthilfekabel
8. Typ-C-Kabel

SICHERHEITSHINWEISE

VOR DEM AUFLADEN LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN.

- Benutzen Sie dieses Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Bei unsachgemäßer oder von den Anweisungen abweichender Verwendung des Geräts erlischt die Haftung des Herstellers und des Händlers.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auf irgendeine Weise zu verändern. Änderungen können zu Schäden am Gerät, Sachschäden oder Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung.


Autos verfügen möglicherweise über elektrische und elektronische Systeme (z. B. Motormanagementsysteme, Mobiltelefone), die beschädigt werden können, wenn sie hohen Startspannungen und Spannungsspitzen ausgesetzt werden. Bevor Sie das Gerät an das Auto anschließen,

schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs nach, um zu bestätigen, dass externes Aufladen zulässig ist.

- Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Stromschlägen, Brand und/oder Verletzungen von Personen führen.
- Befolgen Sie die Anweisungen zum Anschließen und Abklemmen der Akkukabel.
- Benutzen Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller/Händler empfohlen wird! Sie können das Gerät beschädigen und/oder Personen verletzen. Verwenden Sie ausschließlich das mit diesem Gerät gelieferte Überbrückungskabel.
- **ERSTICKUNGSGEFAHR!** Bewahren Sie das Gerät und seine Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, beispielsweise in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.
- Vermeiden Sie offene Flammen, heiße Oberflächen und Funken während der Verwendung dieses Geräts. Rauchen Sie nicht, wenn Sie das Gerät benutzen.
- Wenn das Kabel oder die Klemmen beschädigt sind, verwenden Sie das Gerät nicht. Es muss vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass sich die roten und schwarzen Klemmen nicht berühren, da dies zu Funkenbildung, Explosionen und Schäden führen kann.
- Bevor Sie elektrische Anschlüsse vornehmen, prüfen Sie Folgendes: Das Gerät und seine Komponenten sind nicht beschädigt. Benutzen Sie das Gerät in diesem Fall nicht, sondern geben Sie es zur Inspektion und Reparatur an Ihren Händler zurück. Die auf dem Typenschild angegebene Spannung muss mit Ihrer Elektroinstallation übereinstimmen.
- Benutzen Sie Starthilfe nur für 12-V-Fahrzeuge, bei anderen wäre es gefährlich. Die Verwendung für andere Maschinen wie Flugzeuge, Schiffe usw. ist verboten.
- Decken Sie das Gerät nicht ab.
- Stellen Sie sicher, dass der BLAUE Stecker des Überbrückungskabels vollständig in der Überbrückungsbuchse eingesteckt ist. Andernfalls würde der blaue Stecker schmelzen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Akkuanschlüsse sauber sind, bevor Sie mit der Starthilfe beginnen! Stellen Sie sicher, dass die Akkuklemmen gut angeschlossen sind! Wenn die Akkupole am Fahrzeug verschmutzt oder korrodiert sind, verringert sich die Leistung des Geräts.
- Stellen Sie sicher, dass sich jemand in Reichweite Ihrer Stimme oder nahe genug befindet, um Ihnen bei der Arbeit mit den Akkus zu helfen.

LADEANLEITUNG

1. Stecken Sie das Typ-C-Kabel (8) in den Typ-C-Eingangsanschluss (3) des Geräts.
 2. Stecken Sie den USB-Anschluss am Ende des Typ-C-Kabels (8) in den Adapter.
 3. Stecken Sie den Heimadapter in die Universalsteckdose.
 4. Wenn die Stromversorgung angeschlossen ist, blinken die vier LED-Leuchten (5) abwechselnd.
- Vier ständig leuchtende Lichter zeigen an, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.




- Alle Funktionen sind gesperrt, wenn die Starthilfe aufgeladen ist.
- Das Laden von Lithium-Akkus bei niedrigen Temperaturen ist gefährlich. Es ist nicht erlaubt, das Gerät unter 0°C aufzuladen.

VERWENDUNG ALS STARTHILFE 12 V


WIR EMPFEHLEN DRINGEND ZU ÜBERPRÜFEN, DASS DIE SPANNUNG DES AKKUS VOM AUTO 12 V BETRÄGT.

WENN DIE SPANNUNG VOR DEM START UNTER 2 V ODER ÜBER 16,8 V LIEGT, KANN ES NICHT STARTEN.

WARNING: Wenn Sie dieses Gerät für Starthilfe verwenden, stellen Sie sicher, dass die positiven und negativen Anschlüsse korrekt sind, andernfalls kann der Akku explodieren.




- Halten Sie den Netzschalter (6) 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Stellen Sie sicher, dass der Akkuladestand über 50 % liegt.




- Befolgen Sie zur Starthilfe die folgenden Schritte, sonst könnte es gefährlich werden:

1. Stecken Sie den Starthilfestecker (7) in den Starthilfeanschluss (1) des Geräts. Stellen Sie sicher, dass der BLAUE Stecker des Starthilfekabels vollständig in der Starthilfebuchse eingesteckt ist. Andernfalls würde der blaue Stecker schmelzen.
2. Verbinden Sie die rote (+) Klemme mit dem Pluspol (+) des Akkus.
3. Verbinden Sie die schwarze (-) Klemme mit dem Metallteil des Motors (negative Masse) oder mit dem Minuspol des Akkus.




- Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, leuchten zwei grüne Lichter (75 % und 100 %) auf, um den korrekten Status zum Starten der Starthilfe anzuzeigen.



- Nachdem der Motor erfolgreich gestartet wurde, ziehen Sie zunächst den Starthilfestecker des Geräts und entfernen Sie anschließend die Klemmen von dem Akku des Autos.

ERLÄUTERUNG DER LED-ANZEIGE




BESONDERE HINWEISE

1. Wenn Sie dieses Gerät für Starthilfe verwenden, stellen Sie sicher, dass die positiven und negativen Anschlüsse korrekt sind, andernfalls kann der Akku explodieren.
2. Das Starthilfegerät darf 5 aufeinanderfolgende Starts mit einer Abkühlzeit von 30 Sekunden zwischen jedem Intervall und einer Abkühlzeit von 10 Minuten nach fünf Starts durchführen.
3. Die minimale Startspannung des Starthilfegeräts beträgt 2 V. Wenn der Akku Ihres Autos völlig leer ist (<2 V), funktioniert die Starthilfe nicht.

VERWENDUNG ALS POWERBANK

USB-Ausgang: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A

1. Halten Sie den Netzschalter (6) 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Ausgang (2) des Geräts.
3. Der USB-Ausgang wird nach Abschluss des Ladevorgangs automatisch ausgeschaltet.
4. Entfernen Sie das USB-Kabel vom Gerät.



PRODÜBER SCHNELLADUNG:

Das Produkt verfügt über eine Schnellladefunktion. Um die Schnellladefunktion nutzen zu können, müssen folgende zwei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein:



1. Verwenden Sie das von uns bereitgestellte Ladekabel oder andere Ladekabel, das Schnellladung unterstützt.
2. Das Gerät muss Schnellladung unterstützen.

VERWENDUNG ALS LED-LICHT



3 Seconds

- Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.



- Erster kurzer Tastendruck: Arbeitslicht.
- Zweiter kurzer Tastendruck: Taschenlampe.
- Dritter kurzer Tastendruck: SOS.
- Vierter kurzer Tastendruck: Licht aus.

SO SCHALTEN SIE DAS GERÄT AUS



Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es nicht innerhalb von 2 Minuten verwendet wird.



OFF

3 Seconds



Alternativ können Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten.

LAGERUNG

Dieses Gerät kann bei Temperaturen zwischen -20°C und +55°C, fern von Staub und Wasser, verwendet werden. Wir empfehlen dringend, das Produkt vor der Verwendung zwischen 0°C und +40°C zu lagern (im Haus/LKW usw.). Um eine höhere Effizienz des Akkus zu gewährleisten, wird es empfohlen, das Gerät bei Außentemperaturen unter 0°C im Innenbereich aufzubewahren.

FEHLERBEHEBUNG

Das erste LED-Licht und alle 4 LEDs leuchten abwechselnd.	Interner Fehler	Benutzen Sie nicht das Gerät nicht
Das zweite LED-Licht und alle 4 LEDs leuchten abwechselnd.	Interner Fehler	Benutzen Sie nicht das Gerät nicht

 Das dritte LED-Licht und alle 4 LEDs leuchten abwechselnd.	Temperatur $<0^{\circ}\text{C}$. Laden Sie das Starthilfegerät nicht auf.	Bringen Sie das Starthilfegerät auf eine wärmere Stelle zum Aufladen.
 Das vierte LED-Licht und alle 4 LEDs leuchten abwechselnd.	Interner Fehler	Stellen Sie sicher, dass der Adapter, den Sie zum Aufladen des Starthilfegeräts verwenden $>5\text{ V }1\text{ A}$ ist. Wenn ja, verwenden Sie das Produkt nicht, weil es sich um einen internen Fehler handeln kann. Wenn nein, wechseln Sie zu einem neuen Adapter, der $>5\text{ V }1\text{ A}$ ist. Laden Sie das Starthilfegerät erneut auf.


TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.	01.38.400
Akkukapazität	10 600 mAh (39,2 Wh)
Startstrom	400 A
Spitzenstrom	800 A
Anzeige	LED
Akku-Typ	Lithium-Ionen-Polymer
Akkuzelle	4
Eingang	5 V 2 A
USB-Ausgang	USB 3,0 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Licht	Dauerlicht/Blinken/SOS

RU

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЛИТИЕВОЕ ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО 400 А, HT8G622

КОМПОНЕНТЫ



1. Порт пускового устройства
2. Порт вывода USB 3.0
3. Порт ввода Type-C
4. Светодиодная лампа
5. Светодиодный индикатор
6. Выключатель электропитания
7. Смарт кабель для запуска от внешнего источника
8. Кабель Type-C

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


ПЕРЕД ЗАРЯДКОЙ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯ.

- Используйте этот прибор только таким образом, как описано в данном руководстве по эксплуатации. Любое неправильное использование прибора или использование, не соответствующее указаниям, влечет за собой утрату ответственности производителя и продавца.
- Не пытайтесь каким-либо образом модифицировать прибор. Модификации могут привести к повреждению прибора, порче имущества или травмам, за которые производитель не несет ответственности.
- В автомобилях могут быть электрические и электронные системы (например, системы управления двигателем, мобильные телефоны), которые могут пострадать при воздействии высокого напряжения при пуске и скачков напряжения. Перед подключением прибора к автомобилю прочтите руководство для владельца автомобиля, чтобы убедиться, что зарядка от внешнего источника разрешена.
- Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести к поражению электрическим током, возгоранию и (или) нанесению травм.
- Следуйте указаниям по подключению и отключению проводов аккумулятора.
- Не используйте дополнительный принадлежности, не рекомендованные производителем/продавцом! Они могут повредить прибор и (или) нанести травмы. Используйте только кабель для запуска от внешнего источника, который поставляется в комплекте с данным устройством.
- **ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ!** Храните прибор и его упаковку в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор во взрывоопасных средах, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
- Избегайте открытого огня, горячих поверхностей и искр во время использования этого прибора. Не курите при использовании прибора.
- Если шнур питания или зажимы повреждены, не используйте прибор, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, сервисным агентом производителя или лицом с аналогичной квалификацией.
- Не допускайте соприкосновения красных и черных зажимов друг с другом, так как это может привести к образованию искр, взрыву и вызвать повреждения.
- Прежде чем выполнять какие-либо электрические соединения, убедитесь, что: Прибор и его компоненты не повреждены. В этом случае не используйте прибор, а верните его продавцу для проведения диагностики и ремонта. Напряжение, указанное в табличке с техническими данными соответствует параметрам вашей электроустановки.
- Запуск только для автомобилей с напряжением 12 В, запуск систем с другим напряжением может представлять опасность. Запрещено использовать для других транспортных средств, таких как самолеты, корабли и так далее.
- Не накрывайте устройство.
- Убедитесь, что СИНИЙ штекер кабеля для запуска от внешнего источника полностью вставлен в соединительный разъем. В противном случае синий штекер расплавится.
- Перед запуском от внешнего источника убедитесь, что все соединения аккумулятора чистые! Убедитесь, что зажимы аккумулятора батареи подсоединены надлежащим образом! Если клеммы аккумуляторной батареи автомобиля загрязнены или покрыты коррозией, мощность устройства будет снижена.

- Перед работой с аккумуляторами убедитесь, что кто-то находится в пределах слышимости вашего голоса или достаточно близко, чтобы прийти вам на помощь.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ

1. Вставьте кабель Type-C (8) в порт ввода Type-C (3) устройства.
2. Вставьте порт USB на конце кабеля Type-C (8) в адаптер.
3. Вставьте домашний адаптер в универсальную розетку.
4. При подключении питания четыре светодиодных лампочки (5) будут мигать поочередно. Четыре постоянно горящих лампочки указывают на то, что устройство полностью заряжено.



- Запрещается пользоваться любыми функциями, когда пусковое устройство находится в процессе зарядки.
- Заряжать литиевую батарею при низкой температуре опасно. Запрещается заряжать устройство при температуре ниже 0°C.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА 12 В

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА СОСТАВЛЯЕТ 12 В.

ЕСЛИ НАПРЯЖЕНИЕ НИЖЕ 2 В ИЛИ ВЫШЕ 16,8 В, АВТОМОБИЛЬ НЕЛЬЗЯ ЗАВЕСТИ ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании данного устройства для запуска убедитесь, что положительные и отрицательные соединения выполнены правильно, иначе батарея может взорваться.

1




- Для включения устройства нажмите и удерживайте выключатель электропитания (6) в течение 2 секунд. Убедитесь, что уровень заряда аккумулятора превышает 50%.

2




- Следуйте приведенным ниже инструкциям для запуска от внешнего источника, в противном случае это может быть опасно:

1. Вставьте штекер пускового устройства (7) в разъем для запуска от внешнего источника (1) устройства. Убедитесь, что СИНИЙ штекер кабеля для запуска от внешнего источника полностью вставлен в соединительный разъем. В противном случае синий штекер расплавится.
2. Подсоедините красный (+) зажим к положительной (+) клемме аккумулятора.
3. Подсоедините черный (-) зажим к металлической части двигателя (отрицательное заземление) или к отрицательной клемме аккумулятора.




- По завершении соединения загорятся два зеленых индикатора (75% и 100%), указывая на правильное состояние для запуска от внешнего источника.



- После успешного запуска двигателя сначала вытащите штекер пускового устройства, а затем снимите зажимы с автомобильного аккумулятора.

ТОЛКОВАНИЕ СВЕТОДИОДНОГО ИНДИКАТОРНОГО ТАБЛО




НЕКОТОРЫЕ ОСОБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- При использовании данного устройства для запуска убедитесь, что положительные и отрицательные соединения выполнены правильно, иначе батарея может взорваться.
- С помощью пускового устройства разрешается выполнять 5 последовательных запусков с 30-секундным периодом охлаждения между каждым интервалом и 10-минутным периодом охлаждения после пяти запусков.
- Минимальное напряжение при пуске пускового устройства составляет 2 В. Если ваш автомобильный аккумулятор полностью разряжен (<2 В), пусковое устройство не будет работать.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ПОРТАТИВНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

USB-выход: 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А

- Для включения устройства нажмите и удерживайте выключатель электропитания (6) в течение 3 секунд.
- Подключите кабель USB к USB-выходу (2) устройства.
- USB-выход будет автоматически отключен после завершения зарядки
- Отсоедините USB-кабель от устройства.



О БЫСТРОЙ ЗАРЯДКЕ:


Изделие оснащено функцией быстрой зарядки. Чтобы воспользоваться функцией быстрой зарядки, необходимо одновременное соблюдение двух следующих условий:

1. Используйте кабель для зарядки, поставляемый в комплекте, или другие кабели для зарядки, поддерживающие быструю зарядку.
2. Устройство должно поддерживать быструю зарядку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ




- Для включения устройства нажмите и удерживайте выключатель электропитания в течение 3 секунд.



- 1-е короткое нажатие: Рабочее освещение.
- 2-е короткое нажатие: Фонарик.
- 3-е короткое нажатие: сигнал бедствия (SOS).
- 4-е короткое нажатие: Выключение освещения.

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО



Устройство выключится автоматически, если оно не будет использоваться в течение 2 минут.





Либо нажмите и удерживайте выключатель питания в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.

ХРАНЕНИЕ

Данное устройство можно использовать при температуре от -20°C до $+55^{\circ}\text{C}$, вдали от пыли и воды. Мы настоятельно рекомендуем хранить изделие при температуре от 0°C до $+40^{\circ}\text{C}$ (в доме/машине и т. д.) перед использованием пускового устройства. Для повышения эффективности работы аккумулятора рекомендуется хранить это устройство внутри помещения, когда температура воздуха на улице опускается ниже 0°C .

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

1-ая светодиодная лампочка и все 4 светодиода загораются попеременно.	Внутренний отказ	Не используйте
2-ая светодиодная лампочка и все 4 светодиода загораются попеременно.	Внутренний отказ	Не используйте

 3-я светодиодная лампочка и все 4 светодиода загораются попеременно.	Температура <0 °С. Не заряжайте пусковое устройство.	Переместите пусковое устройство в более теплое место для зарядки.
 4-ая светодиодная лампочка и все 4 светодиода загораются попеременно.	Внутренний отказ	Убедитесь, что используемый вами адаптер для зарядки пускового устройства имеет напряжение и силу тока > 5 В 1 А. Если это так, не используйте изделие, так как возможен внутренний отказ. Если нет, замените адаптер на новый, напряжение и сила тока которого > 5 В 1 А и снова зарядите пусковое устройство.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер изделия	01.38.400
Емкость аккумулятора	10 600 мА·ч (39,2 Вт·ч)
Начальный ток	400 А
Пиковый ток	800 А
Дисплей	LED
Тип аккумулятора	Литий-ион полимер
Элемент аккумуляторной батареи	4
Вход	5 В 2 А
USB-выход	USB 3.0 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А
Свет	Постоянный/Вспышка/сигнал бедствия (SOS)

FR

MANUEL D'UTILISATION BOOSTER LITHIUM 400A, HT8G622

CARACTÉRISTIQUES



1. Port de démarrage
2. Port de sortie USB 3.0
3. Port d'entrée Type-C
4. Lumière LED
5. Voyant LED
6. Interrupteur d'alimentation
7. Câble de démarrage
8. Câble Type-C




MESURES DE SÉCURITÉ

LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT DE CHARGER L'APPAREIL.

- N'utilisez cet appareil que conformément à la description contenue dans ce manuel d'utilisation. Toute utilisation inappropriée de l'appareil ou toute utilisation autre que celle indiquée dans le manuel d'utilisation annulera la responsabilité du fabricant et celle du revendeur.
- Ne pas essayer de modifier l'appareil de quelque manière que ce soit. Toute modification peut entraîner une détérioration de l'appareil, des dommages matériels ou corporels pour lesquels le fabricant décline toute responsabilité.
- Les voitures peuvent être équipées de systèmes électriques et électroniques (par exemple, systèmes de gestion du moteur, téléphones mobiles) qui peuvent être endommagés en cas de tensions de démarrage élevées ou de pics de tension. Avant de connecter l'appareil à la voiture, veuillez lire le manuel d'utilisation de la voiture pour vous assurer que le chargement externe est autorisé.
- Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner une électrocution, un incendie et/ou des blessures.
- Suivez les instructions de connexion et de déconnexion des câbles de la batterie.
- N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant / le revendeur ! Cela pourrait causer des dommages à l'appareil et/ou des blessures aux personnes. Utilisez uniquement le câble de démarrage fourni avec l'appareil.
- **RISQUE D'ÉLECTROCUTION!** Tenir l'appareil et son emballage hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements explosifs, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.
- Évitez les flammes ouvertes, les surfaces chaudes et les étincelles lors de l'utilisation de cet appareil. Ne pas fumer lors de l'utilisation de l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation ou les pinces sont endommagés, ne pas utiliser l'appareil, ils doivent être remplacés par le fabricant, son technicien ou des personnes aux qualifications similaires afin d'éviter tout danger.
- Ne jamais laisser les pinces rouge et noire entrer en contact l'une avec l'autre, car cela pourrait provoquer des étincelles, une explosion et des dommages.
- Avant d'effectuer tout branchement électrique, assurez-vous que : L'appareil et ses composants ne sont pas endommagés. Dans ce cas, n'utilisez pas l'appareil et renvoyez-le à votre revendeur afin qu'il puisse l'inspecter et le réparer. La tension indiquée sur l'étiquette signalétique correspond à celle de vos installations électriques.
- N'utilisez le booster uniquement dans le cas de véhicules 12V seulement, il y aurait un risque dans le cas d'une utilisation sur d'autres véhicules. Il est interdit de l'utiliser pour d'autres machines telles que les avions, les bateaux, etc.
- Ne pas couvrir l'appareil.
- Assurez-vous de connecter entièrement la fiche BLEUE du câble de démarrage à la prise de démarrage. Autrement, la fiche bleue pourrait fondre.
- Assurez-vous que toutes les connexions de la batterie sont propres avant de procéder au démarrage ! Assurez-vous que les pinces de la batterie sont correctement connectées ! Si les bornes de la batterie du véhicule sont sales ou corrodées, cela diminuera la puissance de l'appareil.
- Lorsque vous manipulez les batteries, assurez-vous de la présence d'une personne à proximité afin qu'elle puisse vous venir en aide

INSTRUCTIONS DE CHARGE

1. Insérez le câble Type-C [8] dans le port d'entrée Type-C [3] de l'appareil.
2. Insérez le port USB à l'extrémité du câble Type-C [8] dans l'adaptateur.
3. Branchez l'adaptateur domestique dans la prise universelle.
4. Lorsque l'alimentation est connectée, les quatre voyants LED [5] clignotent chacun à leur tour. Le fait que quatre voyants restent allumés indique que l'appareil est complètement chargé.



Toutes les fonctions sont exclues lorsque le booster est en charge.

Il est dangereux de charger une batterie au lithium à basse température. Il est interdit de charger l'appareil si la température est inférieure à 0°C.


UTILISATION COMME BOOSTER 12V

NOUS VOUS CONSEILLONS VIVEMENT DE VÉRIFIER QUE LA TENSION DE LA BATTERIE DE LA VOITURE EST BIEN DE 12V.

AVANT LE DÉMARRAGE, S'IL LA TENSION EST INFÉRIEURE À 2V OU SUPÉRIEURE À 16,8V, LE VÉHICULE NE PEUT PAS ÊTRE DÉMARRÉ.

AVERTISSEMENT: Lors de l'utilisation de cet appareil comme démarreur, assurez-vous que les connexions positives et négatives sont correctes, sinon la batterie risque d'exploser.


1



2 Seconds


- Pour mettre l'appareil en marche, appuyez et maintenez enfoncé l'interrupteur d'alimentation [6] pendant 2 secondes. Assurez-vous que le niveau de charge de la batterie soit supérieur à 50 %.

2




- Suivez les étapes ci-dessous pour une utilisation comme booster, autrement, vous vous exposez à des risques :

1. Insérer la fiche de démarrage [7] dans le port de démarrage [1] de l'appareil. Assurez-vous de connecter entièrement la fiche BLEUE du câble de démarrage à la prise de démarrage. Autrement, la fiche bleue pourrait fondre.
2. Connecter la pince rouge (+) à la borne positive (+) de la batterie.
3. Connecter la pince noire (-) à la partie métallique du moteur (masse négative) ou à la borne négative de la batterie.




- Une fois la connexion terminée, deux voyants verts (75 % et 100 %) s'allument pour indiquer que le statut de démarrage est correct.



- Une fois le moteur démarré, retirez d'abord la fiche de démarrage de l'appareil, puis retirez les pinces de la batterie de la voiture.

EXPLICATIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE LED




QUELQUES REMARQUES PARTICULIÈRES

1. Lors de l'utilisation de cet appareil comme démarreur, assurez-vous que les connexions positives et négatives sont correctes, sinon la batterie risque d'exploser.
2. Il est autorisé d'effectuer 5 démarrages consécutifs avec le booster, en respectant un temps de refroidissement de 30 secondes entre chaque intervalle et un temps de refroidissement de 10 minutes après les 5 démarrages.
3. La tension minimale de démarrage du booster est de 2V. Si la batterie de votre voiture est totalement déchargée (<2V), le booster ne fonctionnera pas.

UTILISATION COMME POWER BANK

Sortie USB : 5V /3A, 9V/2A, 12V/1.5A

1. Pour mettre l'appareil en marche, appuyez et maintenez enfoncé l'interrupteur d'alimentation (6) pendant 3 secondes.
2. Connecter le câble USB au port de sortie USB(2) de l'appareil.
3. La sortie USB est automatiquement désactivée une fois la charge terminée.
4. Retirer le câble USB de l'appareil.



À PROPOS DE LA CHARGE RAPIDE :


Le produit est doté d'une fonction de charge rapide. Pour utiliser la fonction de charge rapide, il convient de remplir simultanément les deux conditions suivantes :

1. Utilisez le câble de chargement fourni ou d'autres câbles de chargement qui permettent une charge rapide.
2. L'appareil doit être compatible avec la charge rapide.

UTILISATION COMME LAMPE À LED




- Pour mettre l'appareil en marche, appuyez et maintenez enfoncé l'interrupteur d'alimentation [3] pendant 3 secondes.




- 1ère pression brève : Lumière allumée.
- 2ème pression brève : Lumière clignotante.
- 3ème pression brève : SOS.
- 4ème pression brève : Lumière éteinte.

COMMENT ÉTEINDRE L'APPAREIL



L'appareil s'éteint automatiquement après 2 minutes d'inutilisation.





Vous pouvez également appuyer et maintenir enfoncé l'interrupteur d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.

STOCKAGE

Cet appareil peut être utilisé à des températures comprises entre -20°C et +55°C, à l'abri de la poussière et de l'eau. Nous recommandons vivement de stocker le produit entre 0°C et +40°C (à l'intérieur de la maison/du camion etc.) avant d'utiliser le booster. Pour une meilleure efficacité de la batterie, il est recommandé de conserver l'appareil à l'intérieur lorsque les températures extérieures sont inférieures à 0°C.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

La 1ère lampe LED et toutes les autres 4 LED s'allument alternativement.	Défaut interne	Ne pas utiliser
La 2ème lampe LED et toutes les autres 4 LED s'allument alternativement.	Défaut interne	Ne pas utiliser

 La 3ème lampe LED et toutes les autres 4 LED s'allument alternativement.	Température <0°C. Ne pas mettre en charge le booster.	Déplacer le booster dans un endroit plus chaud pour le mettre en charge.
 La 4ème lampe LED et toutes les autres 4 LED s'allument alternativement.	Défaut interne	Assurez-vous que l'adaptateur que vous utilisez pour charger le booster soit >5V 1A. Si oui, n'utilisez pas le produit, parce qu'il peut y avoir un défaut interne Si ce n'est pas le cas, remplacez l'adaptateur par un autre qui est >5V 1A pour recharger le booster.

SPÉCIFICATIONS

Article n°.	01.38.400
Capacité de la batterie	10,600mAh (39.2Wh)
Courant de démarrage	400A
Pic de courant	800A
Affichage	LED
Type de batterie	Lithium Ion Polymère
Cellule de batterie	4
Entrée	5V 2A
Sortie USB	USB 3.0 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Lumière	Continu/Cignotant/SOS

