




Assembly instruction Instrukcja montažu Navodila za montažo Upute za montažu Монтажная инструкция Montavimo instrukcija

0757.0674.02


Undervoltage Release – URMPE, Shunt Release – SRMPE
Wyzwalacz podnapięciowy URMPE, Wyzwalacz napięciowy wzrostowy – SRMPE
Podnapetnosni sprožnik - URMPE, Daljinski sprožnik – SRMPE
Podnapetnosni okidač URMPE, Daljinski okidač – SRMPE
Расцепитель минимального напряжения - URMPE, Независимый расцепитель - SRMPE
Minimalios itamos atkabiklis




Mounting
Montaž
Montaža
Montaža
Монтаж
Montavimas



Disassembly
Demontaž
Demontaža
Demontaža
Демонтаж
Demontazas



Dimensions
Wymiary
Dimenzije
Dimenzije
Размеры
Matmenys



POLSKA
ETI Polam Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 18
Tel. 0-48/ 23 691 93 00
Fax. 0-48/ 23 691 93 60
www.etipolam.com.pl

SLOVENIA
ETI Elektroelement d.o.o.
1411 Izlake
Obrežnja 5
Phone: +386(0)356 57 570
Fax. +386(0)356 74 077
www.etigroup.eu