




PL	MAKAN LED Zestaw opraw podszafrkowych z bezdotykowym włącznikiem Instrukcja obsługi
EN	MAKAN LED Under-cabinet light set with a touchless switch Operating Instruction
DE	MAKAN LED-Unterbauleuchten-Set mit berührungslosem Schalter Bedienungsanleitung
FR	MAKAN LED Éclairage sous meuble avec interrupteur sans contact Instructions d'utilisation
RU	MAKAN LED Комплект подсветки шкафа с бесконтактным выключателем. Инструкция по эксплуатации

Model: AD-OM-6207L4




03/2023







Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. **Montaż urządzenia powinien być wykonany przez osobę doświadczoną zaznajomioną z odpowiednimi przepisami dotyczącymi instalacji obowiązującymi w danym kraju lub elektryka.** Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych niepogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. Dodatkowe informacje oraz wsparcie techniczne związane z produktem dostępne na www.support.adviti.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja do pobrania ze strony www.support.adviti.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
 2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
 3. Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.
 4. Nie obsługuj urządzenia, gdy uszkodzona jest obudowa.
 5. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
 6. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 7. Produkt nierozbieralny. W przypadku uszkodzenia źródła światła nie nadaje się do naprawy.
 8. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
 9. Nie współpracuje ze ściemniaczami.
 10. Nie patrz bezpośrednio w stronę diod LED z bliskiej odległości.
 11. Wyrób zgodny z normą CE.
 12. Klasa ochrony III.
 13. Do użytku wewnątrz pomieszczeń.
 14. Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.
- Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

Wymiary/Dimensions/Abmessungen/Dimensions/Размеры





Przeznaczenie/zastosowanie

Narożne oprawy wyposażone w bezdotkowy wyłącznik, przeznaczone są do podświetleń mebli, gablot, pótek oraz witryn w salonie, sypialni czy kuchni itp. Oprawy posiadają wysokiej jakości diody SMD LED, które pozwalają na znaczną oszczędność energii w porównaniu do tradycyjnych źródeł światła. Do zestawu dołączony jest zasilacz LED.

Instalacja

Uwaga: podczas podłączania urządzenia należy upewnić się czy wyłączone zostało główne zasilanie.

1. Określ miejsce montażu oprawy i zasilacza LED.
2. Sprawdź, czy przewody mają wystarczającą długość i czy przewody oraz zasilacz LED mogą być bezpiecznie umieszczone.
3. Upewnij się, że w obszarze 25 cm przed czujnikiem nie ma żadnych błyszczących powierzchni.
4. Wykonaj otwór montażowy o średnicy 20mm dla przewodów (rys.2).
5. Wyjmij oprawę z obudowy naciskając ją z tyłu (rys.4).
6. Przyczep obudowę za pomocą dołączonych śrub.
7. Oprawy wciśnij w obudowę (rys.5).
8. Podłącz oprawy do przewodów i włóż je do obudowy.
9. Podłącz zestaw opraw do sieci.
10. Włącz główne zasilanie i przetestuj działanie urządzenia.

Obsługa urządzenia

1. Za pomocą przełącznika z czujnikiem możliwe jest bezdotkowe włączanie opraw. Włączanie i wyłączanie odbywa się przez ruch ręki w obszarze czujnika w odległości do ok. 5 cm.
2. Aby zapewnić bezawaryjne działanie czujnika, musi on się znajdować w minimalnej odległości 25 cm od powierzchni.

Dane techniczne

Napięcie nominalne: 230V~, 50Hz

Zasilanie: zasilacz LED 24V DC

Moc: 2W

Strumień świetlny: 180lm

Źródło światła: 6x LED SMD

Temperatura barwowa: 4000K

Barwa światła (oznaczenie): neutralny biały

Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI: >80

Temperatura pracy: -20° - 40°C

Wymiary: 80x120x50mm

Waga netto: 0,47kg

Bezpieczeństwo i konserwacja

Konserwację wykonywać należy przy odłączonym zasilaniu po wystygnięciu oprawy. Czyścić wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami. Nie używać chemicznych środków czyszczących. Nie zakrywać wyrobu. Zapewnić swobodny dostęp powietrza. Chronić przewody zasilające przed zgniataniami, przecieraniem, nadmiernym przeginaniami i innymi czynnościami mogącymi powodować uszkodzenie izolacji.

EN

MAKAN LED Under-cabinet light set with a touchless switch Operating Instruction

Directions for safety use

Before using the device, read this Operating Instruction and keep it for future use. Any repair or modification carried out by yourselves results in loss of guarantee. The manufacturer is not responsible for any damage that can result from improper device installation or operation. **Installation of the device should be carried out by an experienced person familiar with the relevant installation regulations in force in the country concerned or by an electrician.** In view of the fact that the technical data are subject to continuous modifications, the manufacturer reserves a right to make changes to the product characteristics and to introduce different constructional solutions without deterioration of the product parameters or functional quality. Additional information and technical support related to the product is available at www.support.adviti.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. holds no responsibility for the results of non-compliance with the provisions of the present Manual. Orno Logistic Sp. z o.o. reserves the right to make changes to the Manual - the latest version of the Manual can be downloaded from www.support.adviti.pl. Any translation/interpretation rights and copyright in relation to this Manual are reserved.

1. Disconnect the power supply before any activities on the product.
2. Do not immerse the device in water or other fluids.
3. Do not cover the device during its operation.
4. Do not operate the device when its housing is damaged.
5. Do not open the device and do not repair it by yourselves.
6. Do not use the device contrary to its dedication.
7. The product is not dismountable. In case of light source damage, it is irreparable.
8. Risk of electric shock.
9. The product is not compatible with lighting dimmers.
10. Do not look at LEDs directly from up close.
11. Product compliant with CE standards.
12. Protection class III.
13. The product is suitable for indoor use only.
14. Each household is a user of electrical and electronic equipment, and hence a potential producer of hazardous waste for humans and the environment, due to the presence of hazardous substances, mixtures and components in the equipment. On the other hand, used equipment is valuable material from which we can recover raw materials such as copper, tin, glass, iron and others. The weee sign placed on the equipment, packaging or documents attached to it indicates the need for selective collection of waste electrical and electronic equipment. Products so marked, under penalty of fine, cannot be thrown into ordinary garbage along with other waste. The marking means at the same time that the equipment was placed on the market after August 13, 2005. It is the responsibility of the user to hand the used equipment to a designated collection point for proper processing. Used equipment can also be handed over to the seller, if one buys a new product in an amount not greater than the new purchased equipment of the same type. Information on the available collection system of waste electrical equipment can be found in the information desk of the store and in the municipal office or district office. Proper handling of used equipment prevents negative consequences for the environment and human health!

Description/intended use

Corner luminaires equipped with a touchless switch are designed to highlight furniture, showcases, shelves and display cases in the living room, bedroom or kitchen, etc. The luminaires are equipped with high quality SMD LEDs, which allow for significant energy savings compared to traditional light sources. LED power supply is included.

Installation

Important: when connecting the device, make sure that the main power supply is switched off.

1. Choose a place for mounting the luminaires and LED power supply.
2. Check if the cables are of sufficient length and that the cables and the LED power supply can be placed safely.
3. Make sure that there are no shiny surfaces in the area 25 cm in front of the sensor.
4. Make a mounting hole with a diameter of 20mm for the cables (fig.2).
5. Remove the luminaire from the housing by pressing it on the back (fig.4).
6. Fasten the housing using the supplied screws.
7. Press the luminaires into the housing (fig.5).
8. Connect the luminaires to the cables and insert them into the housing.
9. Connect the set of luminaires to the mains supply.
10. Switch on the main power supply and test the device.

Operation of device

1. With the sensor switch, luminaires can be switched on without contact. Switching on and off takes place with the movement of a hand within the sensor area at a distance of approx. 5 cm.
2. The sensor must be at a minimum distance of 25 cm from the surface to ensure trouble-free operation.

Technical data

Nominal voltage: 230V~, 50Hz
Power supply: LED driver 24V DC
Power: 2W
Luminous flux: 180lm
Light source: 6x LED SMD
Color temperature: 4000K
Light color (designation): neutral white

Color rendering index Ra/CRI: >80
Working temperature: -20°-40°C
Dimensions: 80x120x50mm
Abmessungen: 0.47kg

Safety and maintenance

Maintenance must be carried out with the power disconnected after the luminaire has cooled down.

Clean only with soft and dry fabrics. Do not use chemical cleaning agents. Do not cover the product.

Ensure free access of air. Protect power cords from crushing, rubbing, excessive bending and other actions that may damage the insulation.

DE **MAKAN LED-Unterbauleuchten-Set mit berührungslosem Schalter**
Bedienungsanleitung

Anweisungen zur sicheren Verwendung

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf. Die Durchführung eigenmächtiger Reparaturen und Modifikationen hat den Verlust der Garantie zur Folge. Der Hersteller haftet für Beschädigungen nicht, die sich aus der nicht fachgerechten Montage oder Einsatz der Anlage ergeben. **Die Installation des Geräts sollte von einer erfahrenen Person, die mit den im jeweiligen Land geltenden Installationsvorschriften vertraut ist, oder von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.** Da technische Daten ständigen Modifikationen unterliegen, behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen bezüglich Erzeugnischarakteristik und anderer Konstruktionsänderungen vorzunehmen, die Parameter und Nutzwerte des Produkts nicht beeinträchtigen. Weitere Informationen und technische Unterstützung zu diesem Produkt finden Sie unter www.support.adviti.pl. Firma Orno-Logo Logistic Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, Änderungen in der Bedienungsanleitung vorzunehmen - aktuelle Version zum Herunterladen unter www.support.adviti.pl. Alle Rechte an Übersetzung/Dolmetschen und Urheberrechten an dieser Bedienungsanleitung sind vorbehalten.

1. Alle Arbeiten dürfen nur bei abgeschalteter Stromversorgung durchgeführt werden.
2. Tauchen Sie die Einrichtung niemals in Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
3. Bei der Arbeit decken Sie die Einrichtung nie ab.
4. Bedienen Sie die Einrichtung nicht, wenn das Gehäuse beschädigt ist.
5. Öffnen Sie die Einrichtung nicht und führen Sie keine selbstständigen Reparaturen aus.
6. Verwenden Sie die Einrichtung nur ordnungsgemäß.
7. Nicht-integriertes Produkt. Wenn die Lichtquelle beschädigt ist, kann sie nicht repariert werden.
8. Gefahr eines Stromschlags.
9. Das Produkt kann nicht zusammen mit Beleuchtungsdimmern verwendet werden.
10. Schauen Sie nie direkt auf die LEDs aus einem Nahbereich.
11. CE-konformes Gerät.
12. Schutzklasse III.
13. Das Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

14. Jeder Haushalt ist ein Anwender von Elektro- und Elektronikgeräten und damit ein potenzieller Erzeuger von Abfällen, die für Mensch und Umwelt aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen und Komponenten in den Geräten gefährlich sind. Andererseits sind Altgeräte ein wertvoller Rohstoff, aus dem Rohstoffe wie Kupfer, Zinn, Glas, Eisen und andere zurückgewonnen werden können. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung, dem Gerät oder den dazugehörigen Dokumenten, weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten hin.

Auf diese Weise gekennzeichnete Produkte dürfen unter Strafe nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden. Die Kennzeichnung weist gleichzeitig darauf hin, dass die Geräte nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Altgeräte zur ordnungsgemäßen Behandlung an eine dafür vorgesehene Sammelstelle zu bringen. Informationen über das verfügbare System zur Sammlung von Elektroaltgeräten finden Sie in der Informationsstelle des Ladens und im Magistrat/Gemeindeamt. Ein sachgemäßer Umgang mit Altgeräten verhindert negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit!

Beschreibung/Anwendung

Eckleuchten, die mit einem berührungslosen Schalter ausgestattet sind, wurden entwickelt, um Möbel, Vitrinen, Regale und Schaukästen im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder in der Küche usw. zu beleuchten. Die Leuchten sind mit hochwertigen SMD-LEDs ausgestattet, die eine erhebliche Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Lichtquellen ermöglichen. Das LED-Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.

Montage

Wichtig: Achten Sie beim Anschließen des Geräts darauf, dass die Hauptstromversorgung ausgeschaltet ist.

1. Wählen Sie einen Platz für die Montage der Leuchten und des LED-Netzteils.
2. Prüfen Sie, ob die Kabel ausreichend lang sind und ob die Kabel und das LED-Netzteil sicher platziert werden können.
3. Achten Sie darauf, dass sich im Bereich 25 cm vor dem Sensor keine glänzenden Oberflächen befinden.
4. Erstellen Sie eine Montagebohrung mit einem Durchmesser von 20 mm für die Kabel (Abb.2).
5. Nehmen Sie die Leuchte aus dem Gehäuse, indem Sie sie auf der Rückseite drücken (Abb.4).
6. Befestigen Sie das Gehäuse mit den mitgelieferten Schrauben.
7. Drücken Sie die Leuchten in das Gehäuse (Abb.5).
8. Schließen Sie die Leuchten an die Kabel an und setzen Sie sie in das Gehäuse ein.
9. Schließen Sie den Leuchtersatz an die Netzversorgung an.
10. Schalten Sie die Hauptstromversorgung ein und testen Sie das Gerät.

Bedienung des Gerätes

1. Mit dem Sensorschalter können Leuchten berührungslos eingeschaltet werden. Das Ein- und Ausschalten erfolgt durch eine Handbewegung im Sensorbereich in einem Abstand von ca. 5 cm.
2. Der Sensor muss sich in einem Mindestabstand von 25 cm zur Oberfläche befinden, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Technical data

Nennspannung: 230V~, 50Hz

Spannungsversorgung: LED-Netzteil 24V DC

Leistung: 2W

Lichtstrom: 180lm

Lichtquelle: 6x LED SMD

Farbtemperatur: 4000K

Lichtfarbe (Bezeichnung): Neutralweiß

Sicherheit und wartung

Die Wartung muss im spannungslosen Zustand durchgeführt werden, nachdem die Leuchte abgekühlt ist. Reinigen Sie nur mit weichen und trockenen Tüchern. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel. Decken Sie das Produkt nicht ab. Sorgen Sie für freien Luftzutritt. Schützen Sie die Netzkabel vor Quetschungen, Reibungen, übermäßigem Biegen und anderen Einwirkungen, die die Isolierung beschädigen können.

Conseils pour une utilisation sûre

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le gardez pour référence future. Toute réparation ou modification non autorisée annulera la garantie. Le fabricant n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une mauvaise installation ou d'une utilisation incorrecte d'un produit. **L'installation de l'appareil doit être faite par une personne expérimentée et familiarisée avec les réglementations d'installation en vigueur dans un pays donné ou par un électricien.** En raison que la spécification technique est soumise à des modifications constantes, le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit et d'introduire d'autres solutions de conception qui ne détériorent pas les paramètres et la façon d'utilisation du produit. Pour des informations supplémentaires et une assistance technique visitez notre site Internet www.support.adviti.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. n'est pas responsable des conséquences du non-respect de ce manuel. L'entreprise Orno-Logistic Sp. z o.o. se réserve le droit d'apporter des modifications au manuel - la version actuelle peut être téléchargée sur www.support.adviti.pl. Tous les droits de traduction / interprétation et les droits d'auteur de ce manuel sont réservés.

1. Effectuer toutes les activités avec l'alimentation coupée.
2. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides
3. Ne couvrez pas l'appareil lors de son utilisation.
4. N'utilisez pas l'appareil lorsque le boîtier est endommagé.
5. N'ouvrez pas l'appareil et ne le réparez pas vous-même.
6. N'utilisez pas l'appareil contrairement à son utilisation prévue.
7. Le produit n'est pas démontable. Lorsque la source de lumière est endommagée, elle ne peut pas être réparée.
8. Risque d'électrocution.
9. Ne fonctionne pas avec les gradateurs.
10. Ne regardez pas directement les LED allumées.
11. Le produit est conforme à la norme CE.
12. Classe de protection III.
13. Pour un usage intérieur.

14. Informations sur le recyclage. Chaque ménage est un utilisateur d'équipements électriques et électroniques et donc un producteur potentiel de déchets dangereux pour l'homme et l'environnement du fait de la présence de substances, mélanges et composants dangereux dans les équipements. D'autre part, les déchets d'équipements sont une matière précieuse à partir de laquelle nous pouvons récupérer des matières premières telles que le cuivre, l'étain, le verre, le fer et autres. Le symbole d'une poubelle barrée d'une croix placée sur l'équipement, l'emballage ou les documents qui y sont joints indique la nécessité d'une collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les produits ainsi marqués, sous peine d'amende, ne peuvent être éliminés avec les déchets ordinaires avec les autres déchets. Le marquage signifie également que l'équipement a été mis sur le marché après le 13 août 2005. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de remettre les équipements usagés à un point de collecte désigné pour un traitement approprié. L'équipement usagé peut également être retourné au vendeur en cas d'achat d'un nouveau produit en quantité n'excédant pas celle de l'équipement neuf acheté du même type. Les informations sur le système de collecte des déchets d'équipements électriques sont disponibles au point d'information du magasin et au bureau municipal. Une manipulation correcte des équipements de traitement des déchets permet d'éviter les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine!

Description et utilisation

Luminaires d'angle équipés d'un interrupteur sans contact, conçus pour mettre en valeur les meubles, les vitrines, les étagères et les vitrines dans le salon, la chambre à coucher ou la cuisine, etc. Les luminaires sont équipés de LED SMD de haute qualité, qui permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles. Une alimentation LED est incluse.

Remarque : lors de la connexion de l'appareil, assurez-vous que l'alimentation principale est éteinte.

Installation

1. Précisez l'emplacement de montage des luminaires et de l'alimentation en LED.
2. Vérifiez que les câbles sont d'une longueur suffisante et que les câbles et l'alimentation LED peuvent être placés en toute sécurité.
3. Assurez-vous qu'il n'y a pas de surfaces brillantes dans la zone située à 25 cm devant le capteur.
4. Faites un trou de montage de 20 mm de diamètre pour les fils (fig.2).
5. Retirez le support du boîtier en le pressant à l'arrière (fig.4).
6. Fixez le boîtier à l'aide des vis fournies.
7. Pressez les luminaires dans le boîtier (fig. 5).
8. Connectez les luminaires aux fils et insérez-les dans le boîtier.
9. Connectez l'ensemble de luminaires au réseau.
10. Activez l'alimentation principale et testez le fonctionnement.

Utilisation de l'appareil

1. Grâce à un interrupteur à capteur, il est possible d'allumer les luminaires sans contact. La mise en marche et l'arrêt s'effectuent par un mouvement de la main dans la zone du capteur, à une distance d'environ 5 cm.
2. Le capteur doit se trouver à une distance minimale de 25 cm de la surface pour garantir un fonctionnement sans problème.

Caractéristiques Techniques

Tension nominale: 230V~, 50Hz
 Alimentation: Alimentation de la LED 24V DC
 Puissance: 2W
 Flux lumineux: 180lm
 Source de lumière: 6x LED SMD
 Temp. de couleur: 4000K
 Teinte de couleur (désignation): blanc neutre

Indice de rendu des couleurs Ra/CRI: >80
 Température de travail: -20° - 40°C
 Dimensions: 80x120x50mm
 Net poids: 0,47kg

Nettoyage et maintenance

La maintenance doit être effectuée avec une alimentation électrique coupée. Nettoyez uniquement avec des tissus délicats et secs. N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques. Ne couvrez pas le produit. Assurer l'accès libre de l'air. Protégez les cordons d'alimentation contre l'écrasement, le frottement, la flexion excessive et d'autres actions qui pourraient endommager l'isolation.

Советы по безопасному использованию

Перед использованием устройства следует прочитать настоящее руководство по эксплуатации и сохранить его для дальнейшего использования. Проведение самостоятельных ремонтов и модификаций вызывает потерю гарантии. Производитель не несет ответственности за повреждения, которые могут возникнуть в результате неправильного монтажа или эксплуатации оборудования. Монтаж устройства должен выполняться опытным лицом, знакомым с соответствующими правилами установки в данной стране, или электриком. В связи с тем, что технические данные подвержены постоянным изменениям, производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия и внедрять другие конструкционные решения, которые не ухудшают параметры и функциональные значения изделия.

Дополнительная информация и техническая поддержка, относящиеся к продукту, доступны на сайте www.support.adviti.pl. Компания Orno-Logistic Sp. z o.o. не несет ответственности за последствия несоблюдения рекомендаций в настоящем руководстве. Компания Orno-Logistic Sp. z o.o. оставляет за собой право вносить изменения в руководство - текущую версию можно скачать с сайта www.support.adviti.pl. Все права на письменный/устный перевод и авторские права на настоящ

1. Любые операции выполняются при отключенном электропитании.
2. Не погружать устройство в воду или другие жидкости
3. Не накрывать устройство во время работы.ую инструкцию защищены.
4. Не использовать устройство, если корпус поврежден.
5. Не открывать устройство и не производить ремонт самостоятельно.
6. Не использовать устройство не по назначению.
7. Изделие нельзя разобрать. В случае повреждения источника света прибор не подлежит ремонту.
8. Опасность поражения электрическим током.
9. Не работает с диммерами.
10. Не смотрите прямо на луч света с близкого расстояния.
11. Изделие соответствует CE.
12. Класс защиты III.
13. Продукт предназначен для использования внутри

14. Информация об утилизации. Каждое хозяйство является пользователем электрического и электронного оборудования и, следовательно, потенциальным производителем опасных для людей и окружающей среды отходов по причине присутствия в оборудовании опасных веществ, смесей и компонентов. С другой стороны, использованное оборудование является ценным материалом, из которого можно извлечь сырье, такое как медь, олово, стекло, железо и другие. Условное обозначение перечеркнутого мусорного бака, размещенное на оборудовании, упаковке или прикрепленных к нему документах, указывает на необходимость селективного сбора отходов электрического и электронного оборудования. Изделия, обозначенные таким образом, не могут быть выброшены в обычный мусор вместе с другими отходами, в противном случае за это грозит штраф. Маркировка означает, что оборудование появилось на рынке после 13 августа 2005 года. Пользователь обязан передать использованный прибор в указанный пункт сбора для дальнейшей его переработки. Использованное оборудование также может быть передано продавцу, в случае покупки нового изделия в количестве не больше, чем новое приобретаемое оборудование такого же вида. Информацию о доступной системе сбора использованного электрического оборудования можно получить в информационном пункте магазина и в городском либо районном управлении. Правильное обращение с использованным оборудованием предотвращает негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека!

Описание и применение

Угловые светильники, оснащенные бесконтактным выключателем, предназначены для освещения мебели, стеллажей, полок и витрин в гостиной, спальне или кухне и т.д. Светильники оснащены высококачественными светодиодами SMD, которые позволяют значительно экономить электроэнергию по сравнению с традиционными источниками света. В комплекте светодиодный блок питания.

Примечание: при подключении устройства убедитесь, что основное питание отключено.

Установка

1. Определите место установки светильников и светодиодного блока питания.
2. Убедитесь, что провода имеют достаточную длину и что провода и светодиодный блок питания можно безопасно разместить.
3. Убедитесь, что на расстоянии 25 см перед датчиком нет никаких блестящих поверхностей.
4. Сделайте монтажное отверстие для проводов диаметром 20 мм (рис. 2).
5. Выньте светильник из корпуса, нажав на него сзади (рис. 4).
6. Прикрутите корпус с помощью прилагаемых винтов.
7. Вдавите светильник в корпус (рис. 5).
8. Присоедините светильник к проводам и поместите их в корпус.
9. Подключите комплект светильников к сети.
10. Включите основное питание и проверьте работу устройства.

Технические характеристики

Номинальное напряжение: 230В~, 50Гц

Питание: Источник питания светодиодов 24 В постоянного тока

Мощность: 2Вт

Световой поток: 180лм

Источник света: 6x LED SMD

Цветовая температура: 4000K

Цветность света (обозначение): нейтральный белый

Индекс цветопередачи Ra/CRI: >80

Рабочая температура: -20° - 40°C

Размеры: 80x120x50мм

Нетто вес: 0,47кг

Безопасность и техническое обслуживание

Работы по техническому обслуживанию проводить после отключения питания и охлаждения светильника. Светильник следует чистить исключительно мягкими и сухими тряпками. Не использовать химических препаратов для очистки. Не прикрывать изделие. Обеспечить свободный доступ воздуха. Защищайте шнуры питания от защемления, истирания, чрезмерного изгиба и других действий, которые могут повредить изоляцию.