

SEABORG 400

KIEROWNICA DO PC/PS3/
PS4/XONE/X360/NSWITCH

CECHY PRODUKTU:

- zakres obrotu 270 / 900 stopni
- 15 przycisków – w tym programowalne
- metalowe pedały
- łopatki zmiany biegów
- wibracje
- pedały gazu oraz hamulca
- 2 opcje montażu - za pomocą przyssawek lub uchwytu
- 10" obręcz kierownicy
- audio jack 3,5



SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Łączna liczba przycisków	15
Przyciski akcji	10
Pad kierunkowy	Tak, 8-kierunkowy
Łopatki zmiany biegów	Tak
Pedały	Hamulec, gaz
Interfejs wejściowy	X-input, D-input
Komunikacja	Przewodowa
Wibracje	Tak
Złącze	USB
Wejście audio	Tak, jack 3,5 mm
Długość przewodu	2 m

Wymagania Systemowe

PC - Windows XP/Vista/7/8/10, port USB
 Konsole: PS3/PS4/X360/XONE/N Switch

