



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



BZ-4

4 gniazda bezpiecznikowe

Index: BZ-4

Czterogniazdowy.

Moduł bezpiecznikowy BZ-4 przeznaczony jest do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad dopuszczalną wartość.



5 908312 596264 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

Zadziałanie bezpiecznika (przepalenie wkładki topikowej) sygnalizowane jest przez świecenie czerwonej diody LED.

Brak lub uszkodzenie bezpiecznika nie zapewnia fizycznego rozłączenia obwodu!

Przez obwód bezpiecznika nadal może przepływać prąd diody sygnalizacyjnej (maksymalnie 3 mA), co w przypadku zabezpieczania odbiorników małej mocy (<10 W) powodować może obecność napięcia na zaciskach wyjściowych bezpiecznika oraz załączenie kontrolki sygnalizacyjnych podłączonych do wyjścia bezpiecznika.

Uwaga!

W ofercie handlowej F&F znajdują się wkładki topikowe szybkie (S) i zwłoczne (T) o wartościach z zakresu 0,1 A÷6,3 A.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania	250-250 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	2,5-2,5 mm ²
Prąd znamionowy I _n	6 A
Napięcie znamionowe	250 V
Liczba poziomów	4
Zakres temperatur pracy	-25-50 °C

Wymagana płytka zamykająca	Nie
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej	Bezpiecznik G 5x20 mm
Rodzaj uchwyty bezpiecznika	Uchylny
Rodzaj wskaźnika zadziałania	LED
Rodzaj napięcia wskaźnika zadziałania	AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Duroplast
Kolor	Szary

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat