



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



SEP-02

separator sygnału wejściowego

Index: SEP-02

Separator sygnału sterującego.

SEP-02 służy do separacji sygnałów sterujących w układach automatyki z wydzielonymi podgrupami sterowania i sterowaniem centralnym.



5 908312 598350 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie SEP-02

Sygnał sterujący przepuszczany jest w kierunku 1>2; 3 >4. W przeciwnym kierunku sygnał jest blokowany.

DANE TECHNICZNE

Wejście centralne	Tak
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Liczba silników możliwych do podłączenia	0
Napięcie znamionowe	1000 V
Prąd znamionowy	1 A
Sposób montażu	Montaż podtynkowy

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat