



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



rH-ANT

Antena zewnętrzna (podstawa magnet.)

Index: rH-ANT

Zewnętrzna antena 868 MHz- rH-ANT



FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Mocowana do powierzchni metalowych (np. rozdzielni) dzięki magnetycznej podstawie. Stosowana w przypadku, gdy **serwer** (główny sterownik) zamontowany jest w stalowej rozdzielni. Długość przewodu - 3 metry.

DANE TECHNICZNE

Wewnętrzna	Nie
Zewnętrzna	Tak
Maksymalny zakres transmisji	350 m
Dookólna (wielokierunkowa)	Nie
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej	360 °
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej	360 °
Z kablem podłączeniowym	Tak
Wysokość	100 mm
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)	Nie
Długość kabla przyłączeniowego	2,5 m
Typ połączenia	Wtyczka

Sposób montażu

Montaż bezpośredni

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat