

NEO TOOLS




14-725



A



B



(PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI ORYGINALNA.....	4
(EN) TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS.....	6
(UA) ПЕРЕКЛАД ОРИГІНАЛЬНИХ ІНСТРУКЦІЙ.....	8
(RO) TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE	10
(HU) AZ EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA	12
(IT) TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI	14
(FR) TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES.....	16
(DE) ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANWEISUNGEN	18
(RU) ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ	20
(CZ) PŘEKLAD PŮVODNÍCH POKYNŮ.....	22
(SK) PREKLAD PŮVODNÝCH POKYNOV	24
(HR) PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA.....	26
(LT) ORIGINALŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS.....	28
(LV) ORIGINĀLO NORĀDĪJUMU TULKOJUMS	30
(SL) PREVAJANJE IZVIRNIH NAVODIL.....	32
(BG) ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ.....	34
(SR) ПРЕВОД ОРИГИНАЛНИХ УПУТСТАВА	36
(GR) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ.....	38
(NL) VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES	40
(PT) TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS	42
(ES) TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES.....	44
(EE) ORIGINAALJUHISTE TÖLGE	46

(PL)
INSTRUKCJA OBSŁUGI ORYGINALNA

Pistolet przedmuchiwy o wysokim przepływie

14-725

Uwaga! Przed przystąpieniem do użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do dalszego wykorzystania.

Zalecenia bezpiecznego użytkowania urządzenia

- Należy korzystać ze środków ochrony indywidualnej odpowiednio dobranych do wykonywanej pracy.
- W przypadku pracy z materiałami łatwopalnymi należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrza, aby uniknąć powstawania potencjalnie wybuchowej atmosfery.
- Należy uważać, aby w trakcie pracy odsoniżone części ciała nie były narażone na kontakt z toksycznymi substancjami, gdyż mogą one powodować martwicę tkanek lub inne poważne powikłania. W przypadku kontaktu z toksycznymi substancjami należy bezzwłocznie udać się do lekarza.
- W trakcie pracy urządzeniem mogą powstać szkodliwe pyły, zwłaszcza w sytuacji niewystarczającej wentylacji pomieszczenia.

OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PRZY UŻYTKOWANIU NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH

Stosowanie narzędzia

- Narzędzie i zalecane wyposażenie dodatkowe należy użytkować zgodnie z instrukcją obsługi. Narzędzie i wyposażenie dodatkowe należy wykorzystywać (przy koniecznym przestrzeganiu wskazówek ich producenta) wyłącznie do celów zgodnych z przeznaczeniem. Kategorycznie wyklucza się wykorzystywanie urządzenia do wszelkich innych celów. Z zasady należy wyłączyć przed zbliżeniem do materiału/miejsca, na które będziemy oddziaływać.
- Należy zachować porządek w miejscu pracy. Balagan w miejscu pracy zwiększa prawdopodobieństwo wypadku. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zwracać uwagę na otoczenie. Nie wystawiać narzędzia na deszcz. Proszę pamiętać o właściwym oświetleniu. Nie kierować pistoletu w stronę ludzi i zwierząt. Nie pozwalać osobom postronnym, by poruszały wężem spiralnym, kompresorem lub kablem zasilającym kompresora. Nie dopuszczać tych osób do obszaru roboczego. Postronne osoby nie powinny przebywać w obszarze pracy. Nie dopuszczać dzieci do urządzenia.
- Stan roboczy narzędzia. Należy sprawdzać narzędzie i wąż spiralny pod kątem kompletności i uszkodzeń.
- Zabezpieczyć się przed porażeniem prądem. Podczas pracy unikać zetknięcia części ciała i narzędzia z obiektami będącymi pod napięciem np. elementami instalacji elektrycznej, elementami grzejnymi, urządzeniami elektrycznymi.
- Przechowywać narzędzie w miejscu niedostępnym dla osób nieuprawnionych. Nieużywane narzędzia powinny być przechowywane w suchym, zamkniętym i niedostępnym dla dzieci miejscu. Wszystkie czynności konserwacyjne wykonywać po odłączeniu przewodu ze sprężonym powietrzem oraz zbiornika.
- Nie przeciążać nadmiernie narzędzia. Lepiej i bezpieczniej pracuje się przy wydajności podanej w danych technicznych.
- Zawsze nosić odpowiednią odzież roboczą. Przy pracy narzędziem nie należy nosić luźnej odzieży lub biżuterii. Przy pracy zalecane są gumowe rękawice i obuwie antypoślizgowe. W przypadku długich włosów używać siatki na włosy.
- Nie używać węża spiralnego do innych celów. Nie przenosić narzędzia przy pomocy węża spiralnego. Chronić wąż przed żarłem, olejami i ostrymi krawędziami.
- Starannie dbać o narzędzie. Pamiętać o tym, żeby narzędzie zawsze było czyste, co zapewnia skuteczną i bezpieczną pracę. Przestrzegać zasad konserwacji. Regularnie kontrolować końcówki złączne i wąż spiralny, a w razie stwierdzenia uszkodzenia zlecić naprawę w autoryzowanym serwisie.
- Transportowanie. Przed transportowaniem narzędzia powinny być odpowiednio oczyszczone i osuszone z używanych materiałów. Mogą być transportowane tylko po ich odpowiednim zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem.

- Uwaga!** Zawsze należy zachowywać uwagę przy pracy. Oceniać efektywność pracy. Postępować rozsądnie. Sprawność reagowania może ulec upośledzeniu na skutek spożycia alkoholu, zażywania leków i narkotyków, także w wyniku chorób i zmęczenia. W takich wypadkach należy zrezygnować z pracy z użyciem narzędzi.
- Kontrolować urządzenie pod kątem ewentualnych usterek. Przed każdym użytkowaniem narzędzia uważnie je sprawdzić, a w szczególności elementy zabezpieczające i części, które podejrzewamy o uszkodzenie. Należy ocenić, czy spełniają właściwe i zgodne z przeznaczeniem funkcje. Skontrolować, czy części ruchome funkcjonują bez zarzutu i nie blokują się oraz czy nie są uszkodzone. Wszystkie części muszą być właściwie zamontowane, aby zapewnić bezpieczną pracę urządzenia. Jeżeli zauważył jakieś oznaki nieprawidłowej pracy urządzenia, natychmiast je wyłączyć i odłączyć od źródła zasilania. Uszkodzone elementy zabezpieczające i części należy naprawić/wymienić tylko w autoryzowanym serwisie, o ile nie podano inaczej w instrukcji obsługi.
- Uwaga!** Dla własnego bezpieczeństwa używać jedynie tych akcesoriów i urządzeń dodatkowych, które są podane w instrukcji obsługi lub są polecane przez producenta. Zastosowanie innych akcesoriów i osprzętu niż polecany w instrukcji obsługi lub katalogu producenta, może oznaczać dla Państwa niebezpieczeństwo spowodowania szkód na zdrowiu lub mieniu.

URUCHOMIENIE I UŻYTKOWANIE NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH

Zalecenia przy zasilaniu narzędzi pneumatycznych sprężonym powietrzem:

- Doprowadzone powietrze powinno być zawsze czyste i suche.
- Zaleca się stosowanie elementów filtracyjnych, wychwytyjących cząsteczki wody, cząsteczki stałe i oleiste.
- Sprawdzać wąż i końcówki przyłączeniowe przed każdym użyciem, pod względem ich przydatności do użycia oraz szczelności i poprawności podłączenia.
- Sprawdzać urządzenie zasilające (np. sprężarkę, instalację pneumatyczną) przed każdym użyciem.
- By w pełni wykorzystać moc i wydajność narzędzia, należy stosować szybkozłączca i przewody odpowiedniej długości i średnicy.
- Należy unikać zaginania węża.
- Nie stosować narzędzi do celów przemysłowych.
- Nie stosować narzędzi w przemysle spożywczym.
- Nie stosować narzędzi w środowisku zapyłonym.

Uwaga! Nie wolno przekraczać dopuszczalnego ciśnienia zasilającego!

- Nadmierne ciśnienie powoduje przekroczenie dopuszczalnych parametrów narzędzia i może skutkować jego uszkodzeniem i/lub uszkodzeniem węża oraz wypadkiem.
- Zalecenia przy pracy narzędziem pneumatycznym:
- Przed rozpoczęciem pracy narzędziem pneumatycznym należy upewnić się, iż zostało ono podłączone we właściwej kolejności do źródła zasilania.
- W czasie pracy narzędziem nie można prowadzić jego napraw, regulacji lub wymiany części.
- Narzędzia należy chronić przed upadkami i uderzeniami oraz przed zanieczyszczeniami np.: błotem, wodą, piaskiem, itp. i konserwować zgodnie z instrukcją obsługi, a także zwrócić uwagę na zachowanie dobrego stanu technicznego przewodów doprowadzających sprężone powietrze.


ZALECENIA W SPRAWIE UŻYTKOWANIA WĘŻY SPIRALNYCH

Węże powinny być:

- Mocno przytłwierdzone do swoich końcówek.
- Gazoszczelne (w przypadku stwierdzenia nieszczelności należy natychmiast wyłączyć dopływ sprężonego powietrza).
- Podłączone do źródeł zasilania wyposażonych w odolnawiacze powietrza i garnki kondensacyjne.
- Chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziaływaniem materiałów żrących (kwasy, zasady), olejnych i smarów.
- W miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne należy używać węży zbrojonych. W razie stwierdzenia kontaktu węża z


- materiałami zżącymi należy zmyć wąż obficie wodą i sprawdzić, czy jest nadal szczelny, czy pojawiły się odbarwienia i/lub odkształcenia, czy zmianie uległa twardość powierzchni zewnętrznej węża. Nie wolno używać uszkodzonego węża.
- Waż zanieczyszczony zewnętrznie smarami lub olejami należy starannie oczyścić suchą, bawełnianą pakułą.
 - Używanie węża uszkodzonego i/lub zanieczyszczonego jw. Grozi wypadkiem przy pracy.
 - Przyłączenie i odłączenie węża od narzędzia powinno odbywać się tylko przy zamkniętym zaworze powietrza. Nie wolno odcinać dopływu powietrza przez załamywanie węża.
 - Po przyłączeniu węża do źródła zasilania należy najpierw go przedmuchać, zachowując odpowiednie środki ostrożności, aby usunąć nagromadzony w nim pył, a potem przyłączyć narzędzie pneumatyczne.
 - Węże nie powinny dotykać ani znajdować się w pobliżu przewodów elektrycznych pod napięciem.

OPIS UŻYTYCH PIKTOGRAMÓW



- Przeczytaj instrukcję obsługi, przestrzegaj ostrzeżeń i warunków bezpieczeństwa w niej zawartych!
- Urządzenie spełnia wymogi przepisów Unii Europejskiej.
- Używać środków ochrony osobistej (gogle ochronne, ochronniki słuchu, maski przeciwpyłowe)
- Używaj środki ochrony osobistej (rękawice ochronne).
- Znak certyfikacji EAC.
- Znak certyfikacji rynku ukraińskiego

OZNACZENIA NA URZĄDZENIU



- RRRR -rok produkcji
MM -miesiąc produkcji
Y -oznaczenie dodatkowe
XXXXX -numer seryjny
NNN -oznaczenie dodatkowe

OPIS ELEMENTÓW GRAFICZNYCH

ELEMENTY URZĄDZENIA Rys.A

- Korpus
- Szybkozłazce
- Spust (dźwignia)
- Klucz
- Dysze

SCHEMAT INSTALACJI Rys.B

- Kompresor (opcjonalnie – z odolejaczem)
- Filtr – regulator ciśnienia, odwadniacz
- Szybkozłazce
- Waż spiralny
- Szybkozłazce
- Narzędzie pneumatyczne (rysunek przykładowy)

*Dotyczy tylko pistoletów lakierniczych.

PRZEZNACZENIE

Pistolet do przedmuchiwania służy do oczyszczania strumieniem sprężonego powietrza zabrudzonych powierzchni. Dzięki dwóm dyszom o różnej długości możliwa jest praca pistoletem w miejscach trudnodostępnych.

UŻYTKOWANIE

Praca

- Używając klucza płaskiego (4), mocno i pewnie dokręcić dyszę (5) o odpowiedniej długości do pistoletu.
- Wkręcić do pistoletu szybkozłazce (2) i następnie podłączyć wąż.
- Sprawdzić szczelność i pewność połączeń układu zasilającego sprężonego powietrza.

- Przedmuchać wąż zasilający powietrzem, przed podłączeniem go do instalacji.
- Przed użyciem pistoletu upewnić się, że został w odpowiedni sposób poddany czyszczeniu i konserwacji.

Praca

- Wyregulować ciśnienie w układzie pneumatycznym w taki sposób, aby nie przekroczyć maksymalnego ciśnienia pracy pistoletu oraz nie uszkodzić czyszczonej powierzchni.
- Skierować wylot dyszy (5) w stronę czyszczonej powierzchni i nacisnąć spust (3).
- Podczas pracy pistoletem mogą wytworzyć się duże ilości pyłu, dlatego należy bezwzględnie stosować środki ochrony osobistej, takie jak gogle ochronne i maski.

Czyszczenie i konserwacja

- Po skończonej pracy należy odłączyć pistolet od układu sprężonego powietrza i oczyścić obudowę pistoletu (1) za pomocą szmatki wykonanej z miękkiego materiału.
- Dyszę pistoletu (5) przedmuchać przez kilka sekund czystym powietrzem.
- Po oczyszczeniu pistoletu należy na części ruchome uszczelnienia nałożyć niewielką ilość środka smarującego.

DANE ZNAMIONOWE

Parametr	Wartość
Maksymalne ciśnienie robocze	6,2 bar/90 psi
Średnica przyłącza powietrza	1/4"
Masa	0,22kg
14-725 oznacza zarówno typ oraz określenie urządzenia	

DANE DOTYCZĄCE HAŁASU I DRGAŃ


Poziom ciśnienia akustycznego	$L_{pA} = 96,5 \text{ dB(A)}$ $K = 4 \text{ dB(A)}$
-------------------------------	---

Informacje na temat hałasu i vibracji

Poziom emitowanego hałasu przez urządzenie opisano poprzez poziom emitowanego ciśnienia akustycznego L_{pA} (gdzie K oznacza niepewność pomiaru).

Podane w niniejszej instrukcji poziom emitowanego ciśnienia akustycznego L_{pA} został zmierzony zgodnie z normą BS EN 11202.

OCHRONA ŚRODOWISKA



„GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (dalej: „GTX Poland”) informuje, iż wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji (dalej: „Instrukcja”), w tym m.in. jej tekstu, zamieszczonych fotografii, schematów, rysunków, a także jej kompozycji, należą wyłącznie do GTX Poland i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 Nr 90 Poz 631 z późn. zm.). Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie, modyfikowanie w celach komercyjnych całości Instrukcji jak i poszczególnych jej elementów, bez zgody GTX Poland wyrażonej na piśmie, jest surowo zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

GWARANCJA I SERWIS

Warunki gwarancji oraz opis postępowania w przypadku reklamacji zawarte są w załączniku Karcie Gwarancyjnej.

Serwis Centralny GTX Service Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pograniczna 2/4 tel. +48 22 364 53 50 02-285 Warszawa e-mail bok@gtxservice.com

Sieć Punktów Serwisowych do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dostępna na platformie internetowej gtxservice.com Zeskanuj QR kod i wejdź na gtxservice.com



Deklaracja zgodności WE

Producent: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k, ulica Pograniczna 2/4 02-285 Warszawa

Wyrób: Pistolet do przedmuchiwania

Model: 14-725

Nazwa handlowa: NEO TOOLS

Numer seryjny: 00001 + 99999

Opisany wyrób jest zgodny z następującymi dokumentami:

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

Oraz spełnia wymagania norm:

EN ISO 12100:2010

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.

Nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w UE upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej:

Podpisano w imieniu:

GTX Poland Sp. Z o.o. Sp.k. ulica Pograniczna 2/4 02-285 Warszawa

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski

Pełnomocnik ds. dokumentacji technicznej GTX Poland

Warszawa, 2024-09-05

(EN)

TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS

High flow blow gun

14-725

Caution! Before use, carefully

read these instructions carefully and keep them for future use.

Recommendations for safe use of the device

- Use personal protective equipment appropriate for the work being performed.
- When working with flammable materials, ensure adequate air flow to avoid the creation of a potentially explosive atmosphere.
- Take care to ensure that exposed parts of the body are not exposed to toxic substances during work, as these may cause tissue necrosis or other serious complications. In case of contact with toxic substances, seek medical attention immediately.
- Harmful dust may be generated during operation, especially if the room is not adequately ventilated.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE USE OF PNEUMATIC TOOLS

Use of the tool

- The tool and recommended accessories must be used in accordance with the operating instructions. The tool and accessories must be used (in accordance with the manufacturer's instructions) only for their intended purpose. The use of the device for any other purpose is strictly prohibited. As a rule, switch off the tool before approaching the material/area to be worked on.
- Keep your workplace tidy. A messy workplace increases the likelihood of accidents. Work in well-ventilated areas.
- Pay attention to your surroundings. Do not expose the tool to rain. Ensure adequate lighting. Do not point the gun at people or animals. Do not allow unauthorised persons to move the spiral hose, compressor or compressor power cable. Do not allow these persons to enter the working area. Unauthorised persons should

not be present in the working area. Keep children away from the device.

- Working condition of the tool. Check the tool and spiral hose for completeness and damage.
- Protect yourself against electric shock. During operation, avoid contact between parts of the body and the tool with live objects, e.g. electrical installation components, heating elements, electrical devices.
- Store the tool in a place inaccessible to unauthorised persons. Unused tools should be stored in a dry, locked place inaccessible to children. Perform all maintenance tasks after disconnecting the compressed air hose and the tank.
- Do not overload the tool. It is better and safer to work at the capacity specified in the technical data.
- Always wear appropriate work clothing. Do not wear loose clothing or jewellery when working with the tool. Rubber gloves and non-slip footwear are recommended when working. If you have long hair, use a hair net.
- Do not use the spiral hose for other purposes. Do not carry the tool using the spiral hose. Protect the hose from heat, oils and sharp edges.
- Take good care of the tool. Remember to always keep the tool clean to ensure effective and safe operation. Follow the maintenance instructions. Check the connectors and spiral hose regularly and, if damage is found, have it repaired by an authorised service centre.
- Transport. Before transporting the tool, it should be properly cleaned and dried of any materials used. It may only be transported after it has been properly protected against contamination.
- **Caution!** Always remain alert when working. Assess the effectiveness of your work. Act sensibly. Your reaction time may be impaired by alcohol, medication, drugs, illness or fatigue. In such cases, refrain from working with tools.
- Check the device for possible faults. Before each use, carefully inspect the tool, especially the safety features and parts that you suspect may be damaged. Assess whether they perform their intended functions properly. Check that moving parts function properly, do not jam and are not damaged. All parts must be properly installed to ensure safe operation of the device. If you notice any signs of malfunction, switch off the device immediately and disconnect it from the power supply. Damaged safety features and parts must be repaired/replaced only by an authorised service centre, unless otherwise specified in the operating instructions.
- **Caution!** For your own safety, only use accessories and additional equipment that are listed in the operating instructions or recommended by the manufacturer. The use of accessories and equipment other than those recommended in the operating instructions or manufacturer's catalogue may pose a risk of injury or damage to property.

START-UP AND USE OF PNEUMATIC TOOLS

Recommendations for supplying compressed air to pneumatic tools:

- The air supply should always be clean and dry.
- It is recommended to use filter elements that capture water particles, solid particles and oil particles.
- Check the hose and connection ends before each use to ensure they are suitable for use, leak-free and correctly connected.
- Check the power supply (e.g. compressor, pneumatic system) before each use.
- To fully utilise the power and performance of the tool, use quick couplings and hoses of the appropriate length and diameter.
- Avoid kinking the hose.
- Do not use the tools for industrial purposes.
- Do not use tools in the food industry.
- Do not use tools in dusty environments.

Warning! Do not exceed the permissible supply pressure!

- Excessive pressure causes the tool to exceed its permissible parameters and may result in damage to the tool and/or hose and an accident.
- Recommendations for working with pneumatic tools:


- Before starting work with a pneumatic tool, make sure that it has been connected to the power source in the correct order.
- Do not repair, adjust or replace parts while the tool is in operation.
- Tools should be protected against falls and impacts, as well as contamination, e.g. mud, water, sand, etc., and maintained in accordance with the operating instructions. Care should also be taken to ensure that the compressed air supply lines are in good technical condition.

RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF SPIRAL HOSES

Hoses should be:


- Firmly attached to their ends.
- Gas-tight (if a leak is detected, immediately shut off the compressed air supply).
- Connected to power sources equipped with air dryers and condensation pots.
- Protected against mechanical damage and the effects of corrosive materials (acids, alkalis), oils and lubricants.
- In areas exposed to mechanical damage, reinforced hoses should be used. If the hose comes into contact with corrosive materials, wash it thoroughly with water and check whether it is still tight, whether there is any discolouration and/or deformation, and whether the hardness of the outer surface of the hose has changed. Do not use a damaged hose.
- Hoses contaminated with grease or oil on the outside should be thoroughly cleaned with dry cotton rags.
- Using a hose that is damaged and/or contaminated as described above may result in an accident at work.
- The hose should only be connected to and disconnected from the tool when the air valve is closed. Do not cut off the air supply by kinking the hose.
- After connecting the hose to the power source, first blow it out, taking appropriate precautions to remove any accumulated dust, and then connect the pneumatic tool.
- Hoses should not touch or be near live electrical wires.

DESCRIPTION OF PICTOGRAMS USED



1. Read the operating instructions and observe the warnings and safety precautions contained therein!
2. The device complies with European Union regulations.
3. Use personal protective equipment (safety goggles, ear protectors, dust masks).
4. Use personal protective equipment (protective gloves).
5. EAC certification mark.
6. Ukrainian market certification mark

MARKINGS ON THE DEVICE



- RRRR -year of manufacture
- MM -month of manufacture
- Y -additional designation
- XXXXX -serial number
- NNN -additional marking

DESCRIPTION OF GRAPHIC ELEMENTS

DEVICE COMPONENTS Fig. A

- 1.Body
2. Quick connector
3. Trigger (lever)
4. Key
5. Nozzles

INSTALLATION DIAGRAM Fig. B

1. Compressor (optional – with oil separator)
2. Filter – pressure regulator, water separator
3. Quick connector
4. Spiral hose

5. Quick connector
 6. Pneumatic tool (example drawing)
- *Applies only to paint spray guns.

INTENDED USE

The blow gun is used to clean dirty surfaces with a jet of compressed air. Thanks to two nozzles of different lengths, it is possible to work with the gun in hard-to-reach places.

USE

Operation

- Using a flat wrench (4), tighten the nozzle (5) of the appropriate length firmly and securely to the gun.
- Screw the quick connector (2) into the gun and then connect the hose.
- Check the tightness and security of the compressed air supply system connections.
- Blow out the air supply hose before connecting it to the system.
- Before using the gun, ensure that it has been properly cleaned and maintained.

Operation

- Adjust the pressure in the pneumatic system so as not to exceed the maximum operating pressure of the gun and not to damage the surface being cleaned.
- Point the nozzle (5) towards the surface to be cleaned and press the trigger (3).
- Large amounts of dust may be generated when using the gun, so it is essential to wear personal protective equipment such as safety goggles and masks.

Cleaning and maintenance

- After finishing work, disconnect the gun from the compressed air system and clean the gun housing (1) with a soft cloth.
- Blow clean air through the gun nozzle (5) for a few seconds.
- After cleaning the gun, apply a small amount of lubricant to the moving parts of the seals.

RATING DATA

Parameter	Value
Maximum working pressure	6.2 bar/90 psi
Air connection diameter	1/4
Weight	0.22 kg
14-725 indicates both the type and designation of the device	

NOISE AND VIBRATION DATA

Sound pressure level	$L_{pA} = 96.5 \text{ dB(A)}$ $K = 4 \text{ dB(A)}$
----------------------	---

Information on noise and vibration

The noise level emitted by the device is described by the emitted sound pressure level L_{pA} (where K is the measurement uncertainty). The sound pressure level L_{pA} given in this manual has been measured in accordance with BS EN 11202.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Products should not be disposed of with household waste, but should be sent for disposal at appropriate facilities. Information on disposal can be obtained from the product seller or local authorities. Used equipment contains substances that are not environmentally neutral. Equipment that is not recycled poses a potential threat to the environment and human health.

"GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa with its registered office in Warsaw, ul. Pograniczna 2/4 (hereinafter: "GTX Poland") hereby informs that all copyrights to the content of this manual (hereinafter: "Manual"), including, among others, its text, photographs, diagrams, drawings, as well as its composition, belong exclusively to GTX Poland and are protected by law in accordance with the Act of 4 February 1994 on copyright and related rights (i.e. Journal of Laws 2006 No. 90 Item 631, as amended). Copying, processing, publishing or modifying the entire Manual or any of its elements for commercial purposes without the written consent of GTX Poland is strictly prohibited and may result in civil and criminal liability.

EC Declaration of Conformity

Manufacturer: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k, Pograniczna Street 2/4 02-285 Warsaw

Product: Blow gun
Model: 14-725
Trade name: NEO TOOLS
Serial number: 00001 + 99999

The product described above complies with the following documents:

Machinery Directive 2006/42/EC

And meets the requirements of the following standards:

EN ISO 12100:2010

This declaration applies only to the machine in the condition in which it was placed on the market and does not cover components added by the end user or subsequent actions carried out by them.

Name and address of the person authorised to prepare the technical documentation, resident or established in the EU:

Signed on behalf of:

GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k. Pograniczna Street 2/4 02-285 Warsaw

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski

Technical Documentation Representative GTX Poland

Warsaw, 5 September 2024

(UA)

ПЕРЕКЛАД ОРИГІНАЛЬНИХ ІНСТРУКЦІЙ

Повітрорудка з високою пропускну здатністю

14-725

Увага! Перед використанням уважно прочитайте ці інструкції та збережіть їх для подальшого використання.

Рекомендації щодо безпечного використання пристрою

- Використовуйте засоби індивідуального захисту, що відповідають виконуваній роботі.
- Під час роботи з легкозаймистими матеріалами забезпечте достатній приплив повітря, щоб уникнути створення вибухонебезпечної атмосфери.
- Подбайте про те, щоб відкриті частини тіла не піддавалися впливу токсичних речовин під час роботи, оскільки це може спричинити некроз тканин або інші серйозні ускладнення. У разі контакту з токсичними речовинами негайно зверніться до лікаря.
- Під час роботи може утворюватися шкідливий пил, особливо якщо приміщення недостатньо провітрюється.

ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПНЕВМАТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Використання інструменту

- Інструмент та рекомендовані аксесуари повинні використовуватися відповідно до інструкцій з експлуатації. Інструмент та аксесуари повинні використовуватися (відповідно до інструкцій виробника) тільки за призначенням. Використання пристрою для будь-яких інших цілей суворо заборонено. Як правило, вимикайте інструмент перед тим, як наблизитися до матеріалу/ділянки, що обробляється.
- Підтримуйте робоче місце в порядку. Неохайне робоче місце збільшує ймовірність нещасних випадків. Працюйте в добре провітрюваних приміщеннях.
- Звертайте увагу на оточення. Не піддавайте інструмент впливу дощу. Забезпечте достатнє освітлення. Не направляйте пістолет на людей або тварин. Не дозволяйте стороннім особам перемішувати спіральний шланг, компресор або кабель живлення компресора. Не дозволяйте цим особам заходити в робочу зону. Сторонні особи не повинні перебувати в робочій зоні. Тримайте дітей подалі від пристрою.
- Робочий стан інструменту. Перевірте інструмент і спіральний шланг на наявність пошкоджень та комплектність.
- Захищайте себе від ураження електричним струмом. Під час роботи уникайте контакту частин тіла та інструменту з об'єктами, що знаходяться під напругою, наприклад, компонентами електричної установки, нагрівальними елементами, електричними приладами.

- Зберігайте інструмент у місці, недоступному для сторонніх осіб. Невикористані інструменти слід зберігати в сухому, зачищеному місці, недоступному для дітей. Виконуйте всі роботи з технічного обслуговування після від'єднання шланга стисненого повітря та бака.
- Не перенавантажуйте інструмент. Краще і безпечніше працювати з потужністю, зазначеною в технічних даних.
- Завжди носіть відповідний робочий одяг. Не носіть вільний одяг або прикраси під час роботи з інструментом. Під час роботи рекомендується використовувати гумові рукавички та взуття з неслизькою підошвою. Якщо у вас довге волосся, використовуйте сітку для волосся.
- Не використовуйте спіральний шланг для інших цілей. Не переносьте інструмент за спіральний шланг. Захищайте шланг від нагрівання, мастил і гострих країв.
- Дбайливо ставтеся до інструменту. Пам'ятайте, що для забезпечення ефективної та безпечної роботи інструмент завжди повинен бути чистим. Дотримуйтесь інструкцій з технічного обслуговування. Регулярно перевіряйте з'єднувачі та спіральний шланг, і якщо виявлено пошкодження, відремонтуйте їх в авторизованому сервісному центрі.
- Транспортування. Перед транспортуванням інструмент слід ретельно очистити та висушити від будь-яких матеріалів, що використовувалися. Його можна транспортувати лише після належного захисту від забруднення.
- Увага!** Завжди будьте пильні під час роботи. Оцінюйте ефективність своєї роботи. Дійте розсудливо. Ваша реакція може бути порушена через вживання алкоголю, ліків, наркотиків, хворобу або втому. У таких випадках утримайтеся від роботи з інструментами.
- Перевірте прилад на наявність можливих несправностей. Перед кожним використанням ретельно оглядайте інструмент, особливо елементи безпеки та деталі, які, на вашу думку, можуть бути пошкоджені. Оцініть, чи виконують вони свої функції належним чином. Перевірте, чи рухомі частини працюють належним чином, не заклинюють і не пошкоджені. Усі деталі повинні бути правильно встановлені, щоб забезпечити безпечну роботу пристрою. Якщо ви помітили ознаки несправності, негайно вимкніть пристрій і від'єднайте його від джерела живлення. Пошкоджені елементи безпеки та деталі повинні ремонтуватися/замінюватися тільки в авторизованому сервісному центрі, якщо інше не зазначено в інструкції з експлуатації.
- Увага!** Для вашої власної безпеки використовуйте тільки ті аксесуари та додаткове обладнання, які вказані в інструкції з експлуатації або рекомендовані виробником. Використання аксесуарів та обладнання, які не вказані в інструкції з експлуатації або каталозі виробника, може становити ризик травмування або пошкодження майна.

ПУСК І ВИКОРИСТАННЯ ПНЕВМАТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Рекомендації щодо подачі стисненого повітря до пневматичних інструментів:

- Повітря, що подається, завжди має бути чистим і сухим.
- Рекомендується використовувати фільтруючі елементи, які уловлюють частинки води, тверді частинки та частинки масла.
- Перед кожним використанням перевіряйте шланг і кінці з'єднань, щоб переконатися, що вони придатні для використання, не мають витоків і правильно підключені.
- Перед кожним використанням перевіряйте джерело живлення (наприклад, компресор, пневматичну систему).
- Щоб повною мірою використовувати потужність і продуктивність інструменту, використовуйте швидкоз'ємні з'єднання та шланги відповідної довжини та діаметра.
- Уникайте перегинів шланга.
- Не використовуйте інструменти в промислових цілях.
- Не використовуйте інструменти в харчовій промисловості.
- Не використовуйте інструменти в запалених приміщеннях.

Увага! Не перевищуйте допустимий тиск подачі!

- Надмірний тиск призводить до перевищення допустимих параметрів інструменту і може спричинити пошкодження інструменту та/або шланга і нещасний випадок.


- Рекомендації щодо роботи з пневматичними інструментами:
- Перед початком роботи з пневматичним інструментом переконайтеся, що він підключений до джерела живлення в правильному порядку.
- Не ремонтуйте, не регулюйте та не замінюйте деталі під час роботи інструменту.
- Інструменти слід захищати від падінь і ударів, а також від забруднення, наприклад брудом, водою, піском тощо, і обслуговувати відповідно до інструкції з експлуатації. Також слід подбати про те, щоб лінії подачі стисненого повітря були в хорошому технічному стані.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПІРАЛЬНИХ ШЛАНГІВ

Шланги повинні бути:


- Міцно прикріплені до своїх кінців.
- Газонепроникними (якщо виявлено витік, негайно відключіть подачу стисненого повітря).
- Підключені до джерел живлення, обладнаних осушувачами повітря та конденсаційними баками.
- Захищені від механічних пошкоджень і впливу корозійних матеріалів (кислот, лугів), мастил і мастильних матеріалів.
- У місцях, схильних до механічних пошкоджень, слід використовувати армовані шланги. Якщо шланг контактує з корозійними речовинами, ретельно промийте його водою і перевірте, чи він все ще герметичний, чи немає знебарвлення та/або деформації, а також чи не змінилася твердість зовнішньої поверхні шланга. Не використовуйте пошкоджений шланг.
- Шланги, забруднені зовні мастилом або олією, слід ретельно очистити сухими бавовняними ганчірками.
- Використання шланга, який пошкоджений та/або забруднений, як описано вище, може призвести до нещасного випадку на виробництві.
- Шланг слід підключати до інструменту та від'єднувати від нього тільки при закритому повітряному клапані. Не перекривайте подачу повітря, перегинаючи шланг.
- Після підключення шланга до джерела живлення спочатку продуйте його, вживши відповідних заходів для видалення накопиченого пилу, а потім підключіть пневматичний інструмент.
- Шланги не повинні торкатися або знаходитися поблизу електричних проводів під напругою.

ОПИС ВИКОРИСТАНИХ ПІКТОГРАМ



1. Прочитайте інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся попереджень і заходів безпеки, що містяться в ній!
2. Пристрій відповідає нормам Європейського Союзу.
3. Використовуйте засоби індивідуального захисту (захисні окуляри, навушники, пилозахисні маски).
4. Використовуйте засоби індивідуального захисту (захисні рукавички).
5. Знак сертифікації EAC.
6. Знак сертифікації для українського ринку

ПОЗНАЧКИ НА ПРИСТРОЇ



- RRRR - рік виготовлення
 M - місяць виготовлення
 Y - додаткове позначення
 XXXXX - серійний номер
 NNN - додаткове маркування

ОПИС ГРАФІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

КОМПОНЕНТИ ПРИСТРОЮ Рис. А

1. Корпус
2. Швидкоз'ємне з'єднання

3. Спусковий механізм (важіль)
4. Ключ
5. Сопло

СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ Рис. В

1. Компресор (опціонально – з масловіддільником)
2. Фільтр – регулятор тиску, водовіддільник
3. Швидкоз'ємне з'єднання
4. Спіральний шланг
5. Швидкоз'ємне з'єднання
6. Пневматичний інструмент (приклад креслення)

*Застосовується тільки до фарборозпилювачів.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Пневматичний пістолет використовується для очищення забруднених поверхонь струменем стисненого повітря. Завдяки двом насадкам різної довжини можна працювати з пістолетом у важкодоступних місцях.

ВИКОРИСТАННЯ

Експлуатація

- За допомогою плоского ключа (4) міцно і надійно затягніть сопло (5) відповідної довжини до пістолета.
- Вкрутіть швидкоз'єднувач (2) в пістолет, а потім під'єднайте шланг.
- Перевірте герметичність і надійність з'єднань системи подачі стисненого повітря.
- Перед підключенням до системи продуйте шланг подачі повітря.
- Перед використанням пістолета переконайтеся, що він був належним чином очищений і обслугований.

Експлуатація

- Відрегулюйте тиск у пневматичній системі так, щоб він не перевищував максимальний робочий тиск пістолета і не пошкоджував поверхню, що очищається.
- Направте сопло (5) на поверхню, що очищається, і натисніть на спусковий гачок (3).
- Під час використання пістолета може утворюватися велика кількість пилу, тому необхідно обов'язково носити засоби індивідуального захисту, такі як захисні окуляри та маски.

Очищення та технічне обслуговування

- Після закінчення роботи від'єднайте пістолет від системи стисненого повітря і очистіть корпус пістолета (1) м'якою тканиною.
- Продуйте сопло пістолета (5) чистим повітрям протягом декількох секунд.
- Після очищення пістолета нанесіть невелику кількість мастила на рухомі частини уцілюєння.

ДАНІ ПРО НОМІНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Максимальний робочий тиск	6,2 бар/90 psi
Діаметр підключення повітря	1/4
Bara	0,22
14-725 вказує на тип і позначення пристрою	

ДАНІ ПРО ШУМ І ВІБРАЦІЮ

Рівень звукового тиску	$L_{pA} = 96,5 \text{ дБ(А) K} = 4 \text{ дБ(А)}$
------------------------	---

Інформація про шум і вібрацію

Рівень шуму, що випромінюється пристроєм, визначається рівнем звукового тиску L_{pA} (де K – похибка вимірювання). Рівень звукового тиску L_{pA} , зазначений у цьому посібнику, виміряно відповідно до стандарту BS EN 11202.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

	Продукти не слід утилізувати разом із побутовими відходами, а слід відправити на утилізацію до відповідних установ. Інформацію про утилізацію можна отримати у продавця продукту або місцевих органів влади. Використане обладнання містить речовини, які не є екологічно
--	---

	нейтральними. Обладнання, яке не піддається переробці, становить потенційну загрозу для навколишнього середовища та здоров'я людини.
--	--

«GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» Spółka komandytowa z місцезнаходженням у Варшаві, вул. Pograniczna 2/4 (далі: «GTX Poland») цим повідомляє, що всі авторські права на зміст цього посібника (далі: «Посібник»), включаючи, серед іншого, його текст, фотографії, діаграми, креслення, а також його композицію, належать виключно GTX Poland і захищені законом відповідно до Закону від 4 лютого 1994 року про авторське право та суміжні права (тобто Журнал законів 2006 № 90, пункт 631, із змінами). Копіювання, обробка, публікація або модифікація всього Посібника або будь-яких його елементів з комерційною метою без письмової згоди GTX Poland суворо заборонені і можуть призвести до цивільної та кримінальної відповідальності.

(RO) **TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE**

Pistol de suflat cu debit mare

14-725

Atenție! Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați-le pentru utilizare ulterioară utilizare.

Recomandări pentru utilizarea în siguranță a dispozitivului

- Utilizați echipament de protecție personală adecvat pentru lucrarea efectuată.
- Când lucrați cu materiale inflamabile, asigurați-vă că există un flux de aer adecvat pentru a evita crearea unei atmosfere potențial explozive.
- Aveți grijă ca părțile expuse ale corpului să nu fie expuse la substanțe toxice în timpul lucrului, deoarece acestea pot provoca necroză tisulară sau alte complicații grave. În caz de contact cu substanțe toxice, solicitați imediat asistență medicală.
- În timpul funcționării se poate genera praf nociv, în special dacă încăperea nu este ventilată corespunzător.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚA PENTRU UTILIZAREA SCULELOR PNEMATICE

Utilizarea sculei

- Unealta și accesoriile recomandate trebuie utilizate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. Unealta și accesoriile trebuie utilizate (în conformitate cu instrucțiunile producătorului) numai în scopul prevăzut. Utilizarea dispozitivului în orice alt scop este strict interzisă. De regulă, opriți unealta înainte de a vă apropia de materialul/zona care urmează să fie prelucrată.
- Păstrați locul de muncă ordonat. Un loc de muncă dezordonat crește probabilitatea de accidente. Lucrați în zone bine ventilate.
- Fiți atenți la mediul înconjurător. Nu expuneți unealta la ploaie. Asigurați o iluminare adecvată. Nu îndreptați pistolul către persoane sau animale. Nu permiteți persoanelor neautorizate să mute furtunul spiralat, compresorul sau cablul de alimentare al compresorului. Nu permiteți acestor persoane să intre în zona de lucru. Persoanele neautorizate nu trebuie să se afle în zona de lucru. Țineți copiii la distanță de dispozitiv.
- Starea de funcționare a sculei. Verificați dacă scula și furtunul spiralat sunt complete și nu prezintă deteriorări.
- Protejați-vă împotriva șocurilor electrice. În timpul funcționării, evitați contactul între părțile corpului și unealta cu obiecte sub tensiune, de exemplu componente ale instalațiilor electrice, elemente de încălzire, dispozitive electrice.
- Depozitați unealta într-un loc inaccesibil persoanelor neautorizate. Unelele neutilizate trebuie depozitate într-un loc uscat, înclăuit, inaccesibil copiilor. Efectuați toate operațiunile de întreținere după deconectarea furtunului de aer comprimat și a rezervorului.
- Nu supraîncărcați unealta. Este mai bine și mai sigur să lucrați la capacitatea specificată în datele tehnice.
- Purtați întotdeauna îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii atunci când lucrați cu unealta. Se recomandă purtarea mănușilor de cauciuc și a încălțămintei antiderapante atunci când lucrați. Dacă aveți părul lung, utilizați o plasă de păr.

- Nu utilizați furtunul spiralat în alte scopuri. Nu transportați unealta folosind furtunul spiralat. Protejați furtunul de căldură, uleiuri și margini ascuțite.
- Aveți grijă de unealtă. Nu uitați să păstrați unealta curată pentru a asigura o funcționare eficientă și sigură. Urmăți instrucțiunile de întreținere. Verificați regulat conectorii și furtunul spiralat și, dacă constatați deteriorări, reparați-le la un centru de service autorizat.
- Transport. Înainte de a transporta unealta, aceasta trebuie curățată și uscată corespunzător de orice materiale utilizate. Poate fi transportată numai după ce a fost protejată corespunzător împotriva contaminării.
- **Atenție!** Fiți întotdeauna atenți când lucrați. Evaluați eficiența muncii dvs. Acționați cu prudență. Timpul dvs. de reacție poate fi afectat de alcool, medicamente, droguri, boală sau oboseală. În astfel de cazuri, nu lucrați cu unelte.
- Verificați dispozitivul pentru a depista eventuale defecte. Înainte de fiecare utilizare, inspectați cu atenție unealta, în special dispozitivele de siguranță și piesele care suspecți că ar putea fi deteriorate. Evaluați dacă acestea își îndeplinesc funcțiile prevăzute în mod corespunzător. Verificați dacă părțile mobile funcționează corespunzător, nu se blochează și nu sunt deteriorate. Toate părțile trebuie să fie instalate corespunzător pentru a asigura funcționarea în siguranță a dispozitivului. Dacă observați semne de funcționare defectuoasă, opriți imediat dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare. Dispozitivele și piesele de siguranță deteriorate trebuie reparate/înlocuite numai de un centru de service autorizat, cu excepția cazului în care se specifică altfel în instrucțiunile de utilizare.
- **Atenție!** Pentru propria siguranță, utilizați numai accesorii și echipamente suplimentare care sunt enumerate în instrucțiunile de utilizare sau recomandate de producător. Utilizarea accesoriilor și echipamentelor, altele decât cele recomandate în instrucțiunile de utilizare sau în catalogul producătorului, poate prezenta un risc de rănire sau de deteriorare a bunurilor.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE ȘI UTILIZAREA UNELTELOR PNEMATICE

Recomandări pentru alimentarea cu aer comprimat a uneltelor pneumatice:

- Alimentarea cu aer trebuie să fie întotdeauna curată și uscată.
- Se recomandă utilizarea unor elemente de filtrare care captează particule de apă, particule solide și particule de ulei.
- Verificați furtunul și capetele de racordare înainte de fiecare utilizare pentru a vă asigura că sunt adecvate pentru utilizare, nu prezintă scurgeri și sunt conectate corect.
- Verificați sursa de alimentare (de exemplu, compresorul, sistemul pneumatic) înainte de fiecare utilizare.
- Pentru a utiliza la maximum puterea și performanța sculei, utilizați cuplaje rapide și furtunuri de lungime și diametru adecvate.
- Evitați îndoirea furtunului.
- Nu utilizați unelte în scopuri industriale.
- Nu utilizați unelte în industria alimentară.
- Nu utilizați unelte în medii cu praf.

Atenție! Nu depășiți presiunea admisibilă de alimentare!

- Presiunea excesivă determină depășirea parametrilor admisibili ai sculei și poate duce la deteriorarea sculei și/sau a furtunului și la producerea unui accident.
- Recomandări pentru lucrul cu unelte pneumatice:
- Înainte de a începe lucrul cu o unealtă pneumatică, asigurați-vă că aceasta a fost conectată la sursa de alimentare în ordinea corectă.
- Nu reparați, reglați sau înlocuiți piese în timp ce scula este în funcțiune.
- Unelele trebuie protejate împotriva căderilor și impacturilor, precum și împotriva contaminării, de exemplu cu noroi, apă, nisip etc., și întreținute în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. De asemenea, trebuie să vă asigurați că conductele de alimentare cu aer comprimat sunt în stare tehnică bună.


RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA FURTUNURILOR SPIRALATE

Furtunurile trebuie să fie:

- Fixate ferm la capete.

- Etanșe la gaze (dacă se detectează o scurgere, opriți imediat alimentarea cu aer comprimat).
- Conectați la surse de alimentare echipate cu uscătoare de aer și recipiente de condensare.
- Protejați împotriva deteriorării mecanice și a efectelor materialelor corozive (acizi, alcali), uleiuri și lubrifianți.
- În zonele expuse la deteriorări mecanice, trebuie utilizate furtunuri ranforsate. Dacă furtunul intră în contact cu materiale corozive, spălați-l bine cu apă și verificați dacă este încă etanș, dacă există decolorări și/sau deformări și dacă duritatea suprafeței exterioare a furtunului s-a modificat. Nu utilizați un furtun deteriorat.
- Furtunurile contaminate cu grăsimi sau ulei pe exterior trebuie curățate bine cu cârpe uscate de bumbac.
- Utilizarea unui furtun deteriorat și/sau contaminat, așa cum este descris mai sus, poate duce la un accident de muncă.
- Furtunul trebuie conectat și deconectat de la unealtă numai când supapa de aer este închisă. Nu întrerupeți alimentarea cu aer prin îndoirea furtunului.
- După conectarea furtunului la sursa de alimentare, mai întâi suflați-l, luând măsurile de precauție adecvate pentru a îndepărta praful acumulat, apoi conectați scula pneumatică.
- Furtunurile nu trebuie să atingă sau să se afle în apropiere a cablurilor electrice sub tensiune.

DESCRIEREA PICTOGRAMELOR UTILIZATE



1. Citiți instrucțiunile de utilizare și respectați avertismentele și măsurile de siguranță conținute în acestea!
2. Dispozitivul este conform cu reglementările Uniunii Europene.
3. Utilizați echipament de protecție personală (ochelari de protecție, căști de protecție, măști de protecție împotriva prafului).
4. Utilizați echipament de protecție personală (mănuși de protecție).
5. Marca de certificare EAC.
6. Marca de certificare pentru piața ucraineană

MARCAJELE DE PE DISPOZITIV



- RRRR - anul fabricației
MM - luna de fabricație
Y - denumire suplimentară
XXXXX - număr de serie
NNN - marcaj suplimentar

DESCRIEREA ELEMENTELOR GRAFICE

COMPONENTE ALE DISPOZITIVULUI Fig. A

1. Corp
2. Conector rapid
3. Trigger (pârghie)
4. Cheie
5. Duze

DIAGRAMĂ DE INSTALARE Fig. B

1. Compresor (opțional – cu separator de ulei)
2. Filtru – regulator de presiune, separator de apă
3. Conector rapid
4. Furtun spiralat
5. Conector rapid
6. Unealtă pneumatică (exemplu de desen)

*Se aplică numai pentru pistolele de vopsit.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Pistolul de suflat este utilizat pentru curățarea suprafețelor murdare cu un jet de aer comprimat. Datorită celor două duze de lungimi diferite, este posibilă utilizarea pistolului în locuri greu accesibile.

UTILIZARE

Funcționare

- Folosind o cheie plată (4), strângeți ferm și sigur duza (5) de lungime adecvată la pistol.
- Însurubați conectorul rapid (2) în pistol și apoi conectați furtunul.
- Verificați etanșeitatea și siguranța conexiunilor sistemului de alimentare cu aer comprimat.
- Suflați furtunul de alimentare cu aer înainte de a-l conecta la sistem.
- Înainte de a utiliza pistolul, asigurați-vă că acesta a fost curățat și întreținut corespunzător.

Funcționare

- Reglați presiunea în sistemul pneumatic astfel încât să nu depășească presiunea maximă de funcționare a pistolului și să nu deterioreze suprafața curățată.
- Îndreptați duza (5) către suprafața care urmează să fie curățată și apăsați pe trăgaci (3).
- Utilizarea pistolului poate genera cantități mari de praf, de aceea este esențial să purtați echipament de protecție personală, cum ar fi ochelari de protecție și măști.

Curățare și întreținere

- După terminarea lucrului, deconectați pistolul de la sistemul de aer comprimat și curățați carcasa pistolului (1) cu o cârpă moale.
- Suflați aer curat prin duza pistolului (5) timp de câteva secunde.
- După curățarea pistolului, aplicați o cantitate mică de lubrifiant pe părțile mobile ale garniturilor.

DATE DE EVALUARE

Parametru	Valoare
Presiune maximă de lucru	6,2 bar/90 psi
Diametru racord aer	1/4
Greutate	0,22 kg
14-725 indică atât tipul, cât și denumirea dispozitivului	

DATE PRIVIND ZGOMOTUL ȘI VIBRAȚIILE

Nivelul presiunii acustice	$L_{pA} = 96,5 \text{ dB(A)}$ $K = 4 \text{ dB(A)}$
----------------------------	---

Informații privind zgomotul și vibrațiile

Nivelul de zgomot emis de dispozitiv este descris de nivelul presiunii acustice emise L_{pA} (unde K este incertitudinea de măsurare). Nivelul presiunii acustice L_{pA} indicat în acest manual a fost măsurat în conformitate cu standardul BS EN 11202.

PROTECȚIA MEDIULUI



Produsele nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie trimise pentru eliminare la instalații adecvate. Informații privind eliminarea pot fi obținute de la vânzătorul produsului sau de la autoritățile locale. Echipamentele uzate conțin substanțe care nu sunt neutre din punct de vedere ecologic. Echipamentele care nu sunt reciclate reprezintă o potențială amenințare pentru mediu și sănătatea umană.

„GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa, cu sediul social în Varșovia, ul. Pograniczna 2/4 (denumită în continuare „GTX Poland”) informează că toate drepturile de autor asupra conținutului acestui manual (denumit în continuare „Manual”), inclusiv, printre altele, textul, fotografiile, diagramele, desenele, precum și compoziția acestuia, aparțin exclusiv GTX Poland și sunt protejate de lege în conformitate cu Legea din 4 februarie 1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe (adică Jurnalul Oficial 2006 nr. 90 punctul 631, cu modificările ulterioare). Copierea, prelucrarea, publicarea sau modificarea Întregului Manual sau a oricărui element al acestuia în scopuri comerciale fără consimțământul scris al GTX Polonia este strict interzisă și poate atrage răspunderea civilă și penală.

Declarație de conformitate CE

Produsător: GTX Polonia Sp. z o.o. Sp. k, strada Pograniczna 2/4 02-285 Varșovia

Produs: Pistol de suflat

Model: 14-725

Denumire comercială: NEO TOOLS

Număr de serie: 00001 + 99999

Produsul descris mai sus este conform cu următoarele documente:

Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE

Și îndeplinește cerințele următoarelor standarde:

EN ISO 12100:2010

Această declarație se aplică numai mașinii în starea în care a fost introdusă pe piață și nu acoperă componentele

adăugate de utilizatorul final sau acțiunile ulterioare efectuate de acesta. Numele și adresa persoanei autorizate să pregătească documentația tehnică, rezidentă sau stabilită în UE:

Semnăt în numele:

GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k. Strada Pograniczna 2/4 02-285 Varșovia

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski

Reprezentant pentru documentația tehnică GTX Polonia

Varșovia, 5 septembrie 2024

(HU) AZ EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA

Nagy áramlású fűvívópisztoly

14-725

Figyelem! Használat előtt gondosan

olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, és őrizze meg őket a jövőbeni használatra.

A készülék biztonságos használatára vonatkozó ajánlások

- A végzett munkához megfelelő egyéni védőeszközöket használnjon.
- Gyűlékony anyagokkal végzett munkák során gondoskodjon megfelelő légáramlásról, hogy elkerülje a robbanásveszélyes légkör kialakulását.
- Ügyeljen arra, hogy a test fedetlen részei ne kerüljenek kapcsolatba mérgező anyagokkal a munka során, mivel ezek szövetelhalást vagy más súlyos szövődeményeket okozhatnak. Mérgező anyagokkal való érintkezés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- A működés során káros por keletkezhet, különösen, ha a helyiség nem megfelelően szellőzik.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A PNEUMATIKUS SZERSZÁMOK HASZNÁLATÁHOZ

A szerszám használata

- A szerszámot és az ajánlott tartozékokat a használati utasításnak megfelelően kell használni. A szerszámot és a tartozékokat (a gyártó utasításainak megfelelően) kizárólag a rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. A készülék más célra történő használata szigorúan tilos. Általános szabály, hogy a szerszámot kapcsolja ki, mielőtt a megmunkálandó anyaghoz/területhez közeledik.
- Tartsa rendben a munkahelyét. A rendetlen munkahely növeli a balesetek valószínűségét. Jól szellőző helyiségekben dolgozzon.
- Figyeljen a környezetére. Ne tegye ki a szerszámot esőnek. Gondoskodjon megfelelő világításról. Ne irányítsa a pisztolyt emberekre vagy állatokra. Ne engedje, hogy illetéktelen személyek mozgassák a spirálcsővet, a kompresszort vagy a kompresszor tápkábelét. Ne engedje, hogy ezek a személyek belépjenek a munkaterületre. Illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak a munkaterületen. Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől.
- A szerszám működési állapota. Ellenőrizze a szerszám és a spirálcső teljességét és sérüléseit.
- Védje magát az áramütéstől. Működés közben kerülje a testrészek és a szerszám érintkezését feszültség alatt álló tárgyakkal, pl. elektromos berendezések alkatrészeivel, fűtőelemekkel, elektromos készülékekkel.
- A szerszámot illetéktelen személyek számára hozzáférhetetlen helyen tárolja. A nem használt szerszámokat száraz, zárható, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolja. Minden karbantartási munkát a sűrített levegő tömlő és a tartály leválasztása után végezzen.
- Ne terhelje túl a szerszámot. Jobb és biztonságosabb a műszaki adatokban megadott teljesítményen dolgozni.
- Mindig viseljen megfelelő munkaruházatot. A szerszámmal való munkavégzés során ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert. A

munkavégzés során gumikesztyű és csúszásmentes lábbeli viselése ajánlott. Ha hosszú haja van, használjon hajhálót.

- Ne használja a spirálcsővet más célra. Ne hordozza a szerszámot a spirálcső segítségével. Védje a csövet a hőtől, olajtól és éles szélektől.
- Vigyázzon a szerszámmra. Ne feledje, hogy a hatékony és biztonságos működés érdekében mindig tartsa tisztán a szerszámot. Kövesse a karbantartási utasításokat. Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozókat és a spirálcövet, és ha sérülést talál, javíttassa meg egy hivatalos szervizközpontban.
- Szállítás. A szerszám szállítása előtt azt megfelelően meg kell tisztítani és megszáritani az esetleges anyagmaradványoktól. Csak akkor szállítható, ha megfelelően védve van a szennyeződésektől.
- Figyelem!** Munka közben mindig legyen éber. Mérje fel munkája hatékonyását. Cselekedjen ésszerűen. Reakcióidejét alkohol, gyógyszerek, kábítószer, betegség vagy fáradtság ronthatja. Ilyen esetekben ne dolgozzon szerszámokkal.
- Ellenőrizze a készüléket esetleges hibák szempontjából. Minden használat előtt gondosan vizsgálja meg a szerszámot, különösen a biztonsági berendezéseket és azokat a részeket, amelyeknél sérülés gyanúja merül fel. Mérleget, hogy azok megfelelően teljesítik-e a rendeltetésszerű funkcióikat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek megfelelően működnek-e, nem akadnak-e el és nincsenek-e sérülve. Az eszköz biztonságos működése érdekében minden alkatrésznek megfelelően be kell lennie szerelve. Ha bármilyen meghibásodás jeleit észleli, azonnal kapcsolja ki az eszközt és válassza le az áramellátásról. A sérült biztonsági berendezéseket és alkatrészeket kizárólag egy hivatalos szervizközpont javíthatja/cserélheti ki, hacsak a használati utasítás másként nem rendelkezik.
- Figyelem!** Saját biztonsága érdekében csak a használati utasításban felsorolt vagy a gyártó által ajánlott tartozékokat és kiegészítő berendezéseket használjon. A használati utasításban vagy a gyártó katalógusában ajánlottaktól eltérő tartozékok és berendezések használata sérülések vagy anyagi károk kockázatával járhat.

A PNEUMATIKUS SZERSZÁMOK BEINDÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA

Ajánlások a pneumatikus szerszámok sűrített levegővel való ellátásához:

- A levegőellátásnak mindig tisztának és száraznak kell lennie.
- Javasolt olyan szűrőelemek használata, amelyek kiszűrrik a víz-, szilárd és olajrészecskéket.
- Minden használat előtt ellenőrizze a tömlőt és a csatlakozók végeit, hogy azok használata alkalmasak, szivárgásmentesek és megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
- Minden használat előtt ellenőrizze az áramellátást (pl. kompresszor, pneumatikus rendszer).
- A szerszám teljes teljesítményének és hatékonyságának kihasználásához használjon megfelelő hosszúságú és átmérőjű gyorscsatlakozókat és tömlőket.
- Kerülje a tömlő összekuszálódását.
- Ne használja a szerszámokat ipari célokra.
- Ne használja a szerszámokat az élelmiszeriparban.
- Ne használja a szerszámokat poros környezetben.

Figyelem! Ne haladja meg a megengedett tápfeszültséget!


- A túlzott nyomás miatt a szerszám meghaladja a megengedett paramétereket, ami a szerszám és/vagy a tömlő megrongálódásához és balesethez vezethet.
- Ajánlások a pneumatikus szerszámokkal való munkavégzéshez:
- A pneumatikus szerszámmal való munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a szerszámot a megfelelő sorrendben csatlakoztatta az áramforráshoz.
- A szerszám működése közben ne javítsa, állítsa be és ne cserélje ki alkatrészeit.
- A szerszámokat védeni kell a leeséstől és az üteésektől, valamint a szennyeződésektől, pl. sártól, víztől, homoktól stb., és az üzemeltetési utasításoknak megfelelően kell karbantartani. Gondoskodni kell arról is, hogy a sűrített levegő tápvezetékei jó műszaki állapotban legyenek.

AJÁNLÁSOK A SPIRÁL TÖMLŐK HASZNÁLATÁHOZ

A tömlőknek:


- Szorosan rögzítve a végeikhez.
- Gázzárónak kell lenniük (ha szívárgást észlel, azonnal zárja el a sűrített levegő ellátását).
- Légszáritóval és kondenzvízugyűjtővel felszerelt áramforrásokhoz kell csatlakoztatni.
- Védve kell lenniük a mechanikai sérülésektől és a korrozív anyagok (savak, lúgok), olajok és kenőanyagok hatásától.
- A mechanikai sérüléseknek kitett területeken megerősített tömlőket kell használni. Ha a tömlő korrozív anyagokkal érintkezik, alaposan mossa le vízzel, és ellenőrizze, hogy még mindig szoros-e, nincs-e elszíneződés és/vagy deformáció, és nem változott-e a tömlő külső felületének keménysége. Ne használjon sérült tömlőt.
- A külső felületén zsírral vagy olajjal szennyezett tömlőket alaposan meg kell tisztítani száraz pamutronggyal.
- A fent leírtak szerint sérült és/vagy szennyezett tömlő használata munkahelyi balesetet okozhat.
- A tömlőt csak akkor csatlakoztassa a szerszámozhoz és válassza le róla, ha a légszelep zárva van. Ne szakítsa meg a levegőellátást a tömlő megcsavarásával.
- Miután a tömlőt az áramforráshoz csatlakoztatta, először fújja ki, megfelelő óvintézkedéseket téve a felhalmozódott por eltávolítására, majd csatlakoztassa a pneumatikus szerszámot.
- A tömlők nem érintkezhetnek és nem lehetnek közel feszültség alatt álló elektromos vezetékekhez.

A HASZNÁLT PIKTOGRAMOK LEÍRÁSA



1. Olvassa el a használati utasítást, és tartsa be az abban szereplő figyelemztetéseket és biztonsági óvintézkedéseket!
2. A készülék megfelel az Európai Unió előírásainak.
3. Használjon egyéni védőeszközöket (védőszemüveg, fülvédő, porálarc).
4. Használjon egyéni védőeszközöket (védőkesztyű).
5. EAC tanúsítási jelölés.
6. Ukrán piaci tanúsítási jelölés

JELÖLÉSEK A KÉSZÜLÉKEN



RRRR – gyártás éve
MM – gyártás hónapja
Y – további megjelölés
XXXXX – sorozatszám
NNN – további jelölés

A GRAFIKUS ELEMELK LEÍRÁSA

ESZKÖZ ALKATRÉSZEK A. ábra

1. Test
2. Gyorcsatlakozó
3. Kioldó (kar)
4. Gomb
5. Fúvókák

TELEPÍTÉSI ÁBRA B. ábra

1. Kompresszor (opcionális – olajleválasztóval)
2. Szűrő – nyomásszabályozó, vízszeparátor
3. Gyorcsatlakozó
4. Spirálcső
5. Gyorcsatlakozó
6. Pneumatikus szerszám (példa rajz)

*Csak festékszörös pisztolyokra vonatkozik.

RENDELTELTÉSE

A fúvópisztoly sűrített levegő sugárral tisztítja a szennyezett felületeket. A két különböző hosszúságú fúvókának köszönhetően a pisztollyal nehezen elérhető helyeken is lehet dolgozni.

HASZNÁLAT

Működés

- Lapos csavarkulccsal **(4)** szorosan és biztonságosan rögzítse a megfelelő hosszúságú fúvókát **(5)** a pisztolyhoz.
- Csavarja be a gyorscsatlakozót **(2)** a fúvókába, majd csatlakoztassa a tömlőt.
- Ellenőrizze a sűrített levegőellátó rendszer csatlakozásainak szorosságát és biztonságát.
- Fújja ki a levegőellátó tömlőt, mielőtt csatlakoztatná a rendszerhez.
- A pisztoly használata előtt győződjön meg arról, hogy azt megfelelően megtisztították és karbantartották.

Működés

- Állítsa be a pneumatikus rendszer nyomását úgy, hogy az ne haladja meg a pisztoly maximális üzemi nyomását, és ne károsítsa a tisztítandó felületet.
- Irányítsa a fúvókát **(5)** a tisztítandó felület felé, és nyomja meg a ravaszt **(3)**.
- A pisztoly használata során nagy mennyiségű por keletkezhet, ezért elengedhetetlen a védőszemüveg és maszkok használata.

Tisztítás és karbantartás

- A munka befejezése után válassza le a pisztolyt a sűrített levegő rendszerrel, és tisztítsa meg a pisztoly házát **(1)** egy puha ruhával.
- Néhány másodpercig fújjon tiszta levegőt a pisztoly fúvókáján **(5)** keresztül.
- A pisztoly tisztítása után vigyen fel kis mennyiségű kenőanyagot a tömlőek mozgó részeire.

NÉVLEGES ADATOK

Paraméter	Érték
Maximális üzemi nyomás	6,2 bar/90 psi
Légcsatlakozás átmérője	1/4
Súly	0,22 kg
A 14-725 jelölés a készülék típusát és megjelölését jelzi.	

ZAJ- ÉS REZGÉSI ADATOK


Hangnyomás szint	$L_{pA} = 96,5 \text{ dB(A)}$ $K = 4 \text{ dB(A)}$
------------------	---

Információk a zajról és a rezgésről

A készülék által kibocsátott zajszintet a kibocsátott hangnyomásszint L_{pA} (ahol K a mérési bizonytalanság) írja le.

A kézikönyvben megadott hangnyomás szint L_{pA} a BS EN 11202 szabványnak megfelelően lett mérve.

KÖRNYEZETVÉDELEM



A „GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa, székhelye: Varsó, ul. Pograniczna 2/4 (a továbbiakban: „GTX Poland”) ezúton tájékoztatja, hogy a jelen kézikönyv (a továbbiakban: „Kézikönyv”) tartalmára, többek között a szövegére, fényképeire, diagramjaira, rajzaira, valamint összetételére vonatkozó szerzői jogok kizárólag a GTX Poland tulajdonát képezik, és a szerzői jogról és a szomszédos jogokról szóló 1994. február 4-i törvény (azaz a 2006. évi 90. számú törvényről 631. pontja, módosításokkal) szerint törvény által védettek. A Kézikönyv egészeinek vagy bármely elemének másolása, feldolgozása, közzététele vagy módosítása kereskedelmi célokra a GTX Poland írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos, és polgári és büntetőjogi felelősségre vonást vonhat maga után.

EK megfelelési nyilatkozat

Gyártó: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k, Pograniczna utca 2/4 02-285 Varsó

Termék: Fúvópisztoly

Modell: 14-725

Kereskedelmi név: NEO TOOLS

Sorozatszám: 00001 + 99999

A fent leírt termék megfelel a következő dokumentumoknak:

2006/42/EK gépekről szóló irányelv

És megfelel a következő szabványok követelményeinek:

EN ISO 12100:2010

Ez a nyilatkozat csak a forgalomba hozott állapotban lévő gépre vonatkozik, és nem terjed ki azokra az alkatrészekre, amelyeket a végfelhasználó adott hozzá, illetve az általa végzett későbbi beavatkozásokra.

Az EU-ban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező, a műszaki dokumentáció elkészítésére felhatalmazott személy neve és címe:

Aláírás:

GTX Poland Sp. Z o.o. Sp.k. Pograniczna utca 2/4 02-285 Varsó



Paweł Kowalski

Műszaki dokumentáció képviselője GTX Poland

Varsó, 2024. szeptember 5.

(IT) TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI

Pistola ad aria compressa ad alto flusso

14-725

Attenzione! Prima dell'uso, leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle per un futuro uso.

Raccomandazioni per un uso sicuro del dispositivo

- Utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati al lavoro da svolgere.
- Quando si lavora con materiali infiammabili, garantire un flusso d'aria adeguato per evitare la creazione di un'atmosfera potenzialmente esplosiva.
- Fare attenzione a non esporre le parti del corpo scoperte a sostanze tossiche durante il lavoro, poiché queste potrebbero causare necrosi dei tessuti o altre gravi complicazioni. In caso di contatto con sostanze tossiche, consultare immediatamente un medico.
- Durante il funzionamento possono generarsi polveri nocive, soprattutto se l'ambiente non è adeguatamente ventilato.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA PER L'USO DI UTENSILI PNEUMATICI

Uso dell'utensile

- L'utensile e gli accessori raccomandati devono essere utilizzati in conformità con le istruzioni per l'uso. L'utensile e gli accessori devono essere utilizzati (in conformità con le istruzioni del produttore) solo per lo scopo previsto. L'uso del dispositivo per qualsiasi altro scopo è severamente vietato. Come regola generale, spegnere l'utensile prima di avvicinarsi al materiale/all'area da lavorare.
- Mantenere pulito il luogo di lavoro. Un luogo di lavoro disordinato aumenta il rischio di incidenti. Lavorare in aree ben ventilate.
- Prestare attenzione all'ambiente circostante. Non esporre l'utensile alla pioggia. Assicurarsi che l'illuminazione sia adeguata. Non puntare la pistola contro persone o animali. Non consentire a persone non autorizzate di spostare il tubo a spirale, il compressore o il cavo di alimentazione del compressore. Non consentire a queste persone di accedere all'area di lavoro. Le persone non autorizzate non devono essere presenti nell'area di lavoro. Tenere i bambini lontani dal dispositivo.
- Condizioni di funzionamento dell'utensile. Controllare che l'utensile e il tubo a spirale siano completi e non presentino danni.
- Proteggersi dalle scosse elettriche. Durante il funzionamento, evitare il contatto tra parti del corpo e l'utensile con oggetti sotto tensione, ad esempio componenti di impianti elettrici, elementi riscaldanti, dispositivi elettrici.
- Conservare l'utensile in un luogo inaccessibile a persone non autorizzate. Gli utensili non utilizzati devono essere conservati in un luogo asciutto, chiuso a chiave e inaccessibile ai bambini. Eseguire tutte le operazioni di manutenzione dopo aver scollegato il tubo dell'aria compressa e il serbatoio.
- Non sovraccaricare l'utensile. È preferibile e più sicuro lavorare alla capacità specificata nei dati tecnici.

- Indossare sempre indumenti da lavoro adeguati. Non indossare indumenti larghi o gioielli quando si lavora con l'utensile. Si consiglia di indossare guanti di gomma e calzature antiscivolo durante il lavoro. Se si hanno i capelli lunghi, utilizzare una retina per capelli.
- Non utilizzare il tubo a spirale per altri scopi. Non trasportare l'utensile utilizzando il tubo a spirale. Proteggere il tubo dal calore, dagli oli e dai bordi taglienti.
- Prendersi cura dell'utensile. Ricordarsi di mantenere sempre pulito l'utensile per garantirne un funzionamento efficace e sicuro. Seguire le istruzioni di manutenzione. Controllare regolarmente i connettori e il tubo a spirale e, se si riscontrano danni, farli riparare da un centro di assistenza autorizzato.
- Trasporto. Prima di trasportare l'utensile, pulirlo accuratamente e asciugarlo da eventuali residui di materiale utilizzato. Il trasporto è consentito solo dopo averlo protetto adeguatamente contro la contaminazione.
- **Attenzione!** Prestare sempre attenzione durante il lavoro. Valutare l'efficacia del proprio lavoro. Agire con prudenza. Il tempo di reazione può essere compromesso da alcol, farmaci, droghe, malattie o stanchezza. In questi casi, astenersi dall'utilizzare gli utensili.
- Controllare il dispositivo per individuare eventuali difetti. Prima di ogni utilizzo, ispezionare attentamente l'utensile, in particolare i dispositivi di sicurezza e le parti che si sospetta possano essere danneggiate. Valutare se svolgono correttamente le funzioni previste. Verificare che le parti mobili funzionino correttamente, non si inceppino e non siano danneggiate. Tutte le parti devono essere installate correttamente per garantire il funzionamento sicuro del dispositivo. Se si notano segni di malfunzionamento, spegnere immediatamente il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione elettrica. I dispositivi di sicurezza e le parti danneggiate devono essere riparati/sostituiti solo da un centro di assistenza autorizzato, salvo diversamente specificato nelle istruzioni per l'uso.
Attenzione! Per la vostra sicurezza, utilizzate solo accessori e attrezzature aggiuntive elencati nelle istruzioni per l'uso o raccomandati dal produttore. L'uso di accessori e attrezzature diversi da quelli raccomandati nelle istruzioni per l'uso o nel catalogo del produttore può comportare il rischio di lesioni o danni alla proprietà.

AVVIO E UTILIZZO DEGLI UTENSILI PNEUMATICI

Raccomandazioni per l'alimentazione di aria compressa agli utensili pneumatici:

- L'aria di alimentazione deve essere sempre pulita e asciutta.
- Si consiglia di utilizzare elementi filtranti in grado di catturare particelle d'acqua, particelle solide e particelle d'olio.
- Controllare il tubo flessibile e le estremità di collegamento prima di ogni utilizzo per assicurarsi che siano idonei all'uso, privi di perdite e correttamente collegati.
- Controllare l'alimentazione elettrica (ad es. compressore, sistema pneumatico) prima di ogni utilizzo.
- Per sfruttare appieno la potenza e le prestazioni dell'utensile, utilizzare raccordi rapidi e tubi flessibili della lunghezza e del diametro appropriati.
- Evitare di piegare il tubo flessibile.
- Non utilizzare gli utensili per scopi industriali.
- Non utilizzare gli utensili nell'industria alimentare.
- Non utilizzare gli utensili in ambienti polverosi.

Attenzione! Non superare la pressione di alimentazione consentita!

- Una pressione eccessiva causa il superamento dei parametri consentiti dell'utensile e può provocare danni all'utensile e/o al tubo flessibile e incidenti.
- **Raccomandazioni per lavorare con utensili pneumatici:**
- Prima di iniziare a lavorare con un utensile pneumatico, assicurarsi che sia stato collegato alla fonte di alimentazione nell'ordine corretto.
- Non riparare, regolare o sostituire parti mentre l'utensile è in funzione.
- Gli utensili devono essere protetti da cadute e urti, nonché da contaminazioni, ad esempio fango, acqua, sabbia, ecc., e devono essere sottoposti a manutenzione in conformità con le istruzioni


per l'uso. È inoltre necessario assicurarsi che le linee di alimentazione dell'aria compressa siano in buone condizioni tecniche.

RACCOMANDAZIONI PER L'UTILIZZO DI TUBI A SPIRALE

I tubi devono essere:

- Fissati saldamente alle estremità.
- A tenuta di gas (se si rileva una perdita, chiudere immediatamente l'alimentazione dell'aria compressa).
- Collegati a fonti di alimentazione dotate di essiccatori d'aria e vaschette di condensa.
- Protetti da danni meccanici e dagli effetti di materiali corrosivi (acidi, alcali), oli e lubrificanti.
- Nelle aree esposte a danni meccanici, utilizzare tubi flessibili rinforzati. Se il tubo flessibile entra in contatto con materiali corrosivi, lavarlo accuratamente con acqua e verificare che sia ancora a tenuta, che non presenti scolorimenti e/o deformazioni e che la durezza della superficie esterna del tubo non sia cambiata. Non utilizzare tubi flessibili danneggiati.
- I tubi contaminati con grasso o olio all'esterno devono essere puliti accuratamente con stracci di cotone asciutti.
- L'uso di un tubo danneggiato e/o contaminato come descritto sopra può causare incidenti sul lavoro.
- Il tubo deve essere collegato e scollegato dall'utensile solo quando la valvola dell'aria è chiusa. Non interrompere l'alimentazione dell'aria attorcigliando il tubo.
- Dopo aver collegato il tubo flessibile alla fonte di alimentazione, soffiare prima all'interno, prendendo le precauzioni adeguate per rimuovere la polvere accumulata, quindi collegare l'utensile pneumatico.
- I tubi flessibili non devono toccare o trovarsi in prossimità di cavi elettrici sotto tensione.

DESCRIZIONE DEI PITTORGRAMMI UTILIZZATI



1. Leggere le istruzioni per l'uso e osservare le avvertenze e le precauzioni di sicurezza in esse contenute!
2. Il dispositivo è conforme alle normative dell'Unione Europea.
3. Utilizzare dispositivi di protezione individuale (occhiali di sicurezza, protezioni per le orecchie, maschere antipolvere).
4. Utilizzare dispositivi di protezione individuale (guanti protettivi).
5. Marchio di certificazione EAC.
6. Marchio di certificazione per il mercato ucraino

MARCATURA SUL DISPOSITIVO



- RRRR -anno di fabbricazione
MM -mese di fabbricazione
Y -designazione aggiuntiva
XXXXX -numero di serie
NNN -marcatura aggiuntiva

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI GRAFICI

COMPONENTI DEL DISPOSITIVO Fig. A

1. Corpo
2. Connettore rapido
3. Grilletto (leva)
4. Chiave
5. Ugelli

SCHEMA DI INSTALLAZIONE Fig. B

1. Compressore (opzionale – con separatore d'olio)
2. Filtro – regolatore di pressione, separatore d'acqua
3. Raccordo rapido
4. Tubo flessibile a spirale
5. Raccordo rapido
6. Utensile pneumatico (disegno esemplificativo)

*Si applica solo alle pistole a spruzzo per vernici.

USO PREVISTO

La pistola ad aria compressa viene utilizzata per pulire superfici sporche con un getto d'aria compressa. Grazie a due ugelli di diversa lunghezza, è possibile lavorare con la pistola in punti difficili da raggiungere.

UTILIZZO

Funzionamento

- Utilizzando una chiave piatta (4), serrare saldamente e in modo sicuro l'ugello (5) della lunghezza appropriata alla pistola.
- Avvitare il raccordo rapido (2) nella pistola e quindi collegare il tubo flessibile.
- Verificare la tenuta e la sicurezza dei collegamenti del sistema di alimentazione dell'aria compressa.
- Soffiare fuori l'aria dal tubo flessibile di alimentazione prima di collegarlo al sistema.
- Prima di utilizzare la pistola, assicurarsi che sia stata pulita e sottoposta a manutenzione in modo adeguato.

Funzionamento

- Regolare la pressione nel sistema pneumatico in modo da non superare la pressione massima di esercizio della pistola e non danneggiare la superficie da pulire.
- Puntare l'ugello (5) verso la superficie da pulire e premere il grilletto (3).
- Durante l'uso della pistola possono generarsi grandi quantità di polvere, pertanto è indispensabile indossare dispositivi di protezione individuale quali occhiali di sicurezza e maschere.

Pulizia e manutenzione

- Al termine del lavoro, scollegare la pistola dal sistema di aria compressa e pulire l'alloggiamento della pistola (1) con un panno morbido.
- Soffiare aria pulita attraverso l'ugello della pistola (5) per alcuni secondi.
- Dopo aver pulito la pistola, applicare una piccola quantità di lubrificante sulle parti mobili delle guarnizioni.

DATI DI CLASSIFICAZIONE

Parametro	Valore
Pressione massima di esercizio	6,2 bar/90 psi
Diametro del raccordo aria	1/4
Peso	0,22 kg
14-725 indica sia il tipo che la designazione del dispositivo	

DATI RELATIVI AL RUMORE E ALLE VIBRAZIONI

Livello di pressione sonora	$L_{pA} = 96,5 \text{ dB(A)}$ $K = 4 \text{ dB(A)}$
-----------------------------	---

Informazioni su rumore e vibrazioni

Il livello di rumore emesso dal dispositivo è descritto dal livello di pressione sonora emessa L_{pA} (dove K è l'incertezza di misura). Il livello di pressione sonora L_{pA} indicato nel presente manuale è stato misurato in conformità alla norma BS EN 11202.

PROTEZIONE AMBIENTALE



I prodotti non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici, ma devono essere inviati per lo smaltimento presso strutture appropriate. Informazioni sullo smaltimento possono essere richieste al venditore del prodotto o alle autorità locali. Le apparecchiature usate contengono sostanze che non sono neutre dal punto di vista ambientale. Le apparecchiature che non vengono riciclate rappresentano una potenziale minaccia per l'ambiente e la salute umana.

"GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa con sede legale a Varsavia, ul. Pograniczna 2/4 (di seguito: "GTX Poland") informa che tutti i diritti d'autore relativi al contenuto del presente manuale (di seguito: "Manuale"), compresi, tra l'altro, il testo, le fotografie, i diagrammi, i disegni e la composizione, appartengono esclusivamente a GTX Poland e sono protetti dalla legge ai sensi della legge del 4 febbraio 1994 sul diritto d'autore e i diritti connessi (cioè Gazzetta Ufficiale 2006 n. 90 voce 631, e successive modifiche). La copia, l'elaborazione, la pubblicazione o la modifica dell'intero Manuale o di qualsiasi suo elemento per scopi commerciali senza il consenso scritto di GTX Poland è severamente vietata e può comportare responsabilità civile e penale.

Dichiarazione di conformità CE

Produttore: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k, Via Pograniczna 2/4 02-285 Varsavia

Prodotto: Pistola ad aria compressa

Modello: 14-725

Denominazione commerciale: NEO TOOLS

Numero di serie: 00001 + 99999

Il prodotto sopra descritto è conforme ai seguenti documenti:

Direttiva Macchine 2006/42/CE

E soddisfa i requisiti delle seguenti norme:

EN ISO 12100:2010

La presente dichiarazione si applica esclusivamente alla macchina nelle condizioni in cui è stata immessa sul mercato e non copre i componenti aggiunti dall'utente finale o alle azioni successive da lui effettuate.

Nome e indirizzo della persona autorizzata a redigere la documentazione tecnica, residente o stabilita nell'UE:

Firmato per conto di:

GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k. Via Pograniczna 2/4 02-285 Varsavia

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski

Rappresentante della documentazione tecnica GTX Poland

Varsavia, 5 settembre 2024

(FR)

TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES

Pistolet à air comprimé à haut débit

14-725

Attention ! Avant utilisation, ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure utilisation.

Recommandations pour une utilisation sûre de l'appareil

- Utilisez un équipement de protection individuelle adapté au travail effectué.
- Lorsque vous travaillez avec des matériaux inflammables, assurez-vous que la ventilation est suffisante pour éviter la création d'une atmosphère potentiellement explosive.
- Veillez à ce que les parties exposées du corps ne soient pas exposées à des substances toxiques pendant le travail, car celles-ci peuvent provoquer une nécrose des tissus ou d'autres complications graves. En cas de contact avec des substances toxiques, consultez immédiatement un médecin.
- Des poussières nocives peuvent être générées pendant le fonctionnement, en particulier si la pièce n'est pas suffisamment ventilée.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION D'OUTILS PNEUMATIQUES

Utilisation de l'outil

- L'outil et les accessoires recommandés doivent être utilisés conformément au mode d'emploi. L'outil et les accessoires doivent être utilisés (conformément aux instructions du fabricant) uniquement pour l'usage auquel ils sont destinés. L'utilisation de l'appareil à d'autres fins est strictement interdite. En règle générale, éteignez l'outil avant de vous approcher du matériau/de la zone à traiter.
- Maintenez votre lieu de travail en ordre. Un lieu de travail en désordre augmente le risque d'accidents. Travaillez dans des zones bien ventilées.
- Soyez attentif à votre environnement. N'exposez pas l'outil à la pluie. Assurez-vous que l'éclairage est suffisant. Ne pointez pas le pistolet vers des personnes ou des animaux. Ne laissez pas des personnes non autorisées déplacer le tuyau spiralé, le compresseur ou le câble d'alimentation du compresseur. Ne laissez pas ces personnes entrer dans la zone de travail. Les personnes non autorisées ne doivent pas se trouver dans la zone de travail. Tenez les enfants éloignés de l'appareil.
- État de fonctionnement de l'outil. Vérifiez que l'outil et le tuyau spiralé sont complets et en bon état.

- Protégez-vous contre les chocs électriques. Pendant le fonctionnement, évitez tout contact entre les parties du corps et l'outil avec des objets sous tension, par exemple des composants d'installations électriques, des éléments chauffants, des appareils électriques.
- Rangez l'outil dans un endroit inaccessible aux personnes non autorisées. Les outils inutilisés doivent être rangés dans un endroit sec, fermé à clé et inaccessible aux enfants. Effectuez toutes les tâches d'entretien après avoir débranché le tuyau d'air comprimé et le réservoir.
- Ne surchargez pas l'outil. Il est préférable et plus sûr de travailler à la capacité spécifiée dans les données techniques.
- Portez toujours des vêtements de travail appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux lorsque vous travaillez avec l'outil. Il est recommandé de porter des gants en caoutchouc et des chaussures antidérapantes pendant le travail. Si vous avez les cheveux longs, utilisez un filet à cheveux.
- N'utilisez pas le tuyau spiralé à d'autres fins. Ne transportez pas l'outil à l'aide du tuyau spiralé. Protégez le tuyau de la chaleur, des huiles et des bords tranchants.
- Prenez soin de l'outil. N'oubliez pas de toujours garder l'outil propre afin de garantir un fonctionnement efficace et sûr. Suivez les instructions d'entretien. Vérifiez régulièrement les connecteurs et le tuyau spiralé et, si vous constatez des dommages, faites-les réparer par un centre de service agréé.
- Transport. Avant de transporter l'outil, il doit être correctement nettoyé et séché de tout matériau utilisé. Il ne peut être transporté qu'après avoir été correctement protégé contre toute contamination.
- Attention !** Restez toujours vigilant lorsque vous travaillez. Évaluez l'efficacité de votre travail. Agissez de manière raisonnable. Votre temps de réaction peut être altéré par l'alcool, les médicaments, les drogues, la maladie ou la fatigue. Dans de tels cas, évitez d'utiliser des outils.
- Vérifiez que l'appareil ne présente pas de défauts. Avant chaque utilisation, inspectez soigneusement l'outil, en particulier les dispositifs de sécurité et les pièces que vous soupçonnez d'être endommagées. Vérifiez qu'ils remplissent correctement leurs fonctions. Vérifiez que les pièces mobiles fonctionnent correctement, ne se bloquent pas et ne sont pas endommagées. Toutes les pièces doivent être correctement installées pour garantir un fonctionnement sûr de l'appareil. Si vous constatez des signes de dysfonctionnement, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique. Les dispositifs et pièces de sécurité endommagées doivent être réparés/remplacés uniquement par un centre de service agréé, sauf indication contraire dans le mode d'emploi.
Attention ! Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement les accessoires et équipements supplémentaires mentionnés dans le mode d'emploi ou recommandés par le fabricant. L'utilisation d'accessoires et d'équipements autres que ceux recommandés dans le mode d'emploi ou le catalogue du fabricant peut présenter un risque de blessure ou de dommages matériels.

MISE EN MARCHÉ ET UTILISATION DES OUTILS PNEUMATIQUES

Recommandations pour l'alimentation en air comprimé des outils pneumatiques :

- L'air alimentant l'outil doit toujours être propre et sec.
- Il est recommandé d'utiliser des éléments filtrants qui capturent les particules d'eau, les particules solides et les particules d'huile.
- Vérifiez le tuyau et les extrémités de raccordement avant chaque utilisation afin de vous assurer qu'ils sont adaptés à l'usage prévu, qu'ils ne présentent pas de fuites et qu'ils sont correctement raccordés.
- Vérifiez l'alimentation électrique (par exemple, compresseur, système pneumatique) avant chaque utilisation.
- Pour exploiter pleinement la puissance et les performances de l'outil, utilisez des raccords rapides et des tuyaux de longueur et de diamètre appropriés.
- Évitez de plier le tuyau.
- N'utilisez pas les outils à des fins industrielles.
- N'utilisez pas les outils dans l'industrie alimentaire.
- N'utilisez pas les outils dans des environnements poussiéreux.

Avertissement ! Ne dépassez pas la pression d'alimentation admissible !


- Une pression excessive entraîne un dépassement des paramètres admissibles de l'outil et peut endommager l'outil et/ou le tuyau et provoquer un accident.
- Recommandations pour travailler avec des outils pneumatiques :
- Avant de commencer à travailler avec un outil pneumatique, assurez-vous qu'il a été connecté à la source d'alimentation dans le bon ordre.
- Ne réparez, ne réglez et ne remplacez aucune pièce pendant que l'outil est en marche.
- Les outils doivent être protégés contre les chutes et les chocs, ainsi que contre la contamination, par exemple par la boue, l'eau, le sable, etc., et entretenus conformément au mode d'emploi. Il convient également de veiller à ce que les conduites d'alimentation en air comprimé soient en bon état technique.

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION DE TUYAUX SPIRÁLÉS

Les tuyaux doivent être :


- Solidement fixés à leurs extrémités.
- Étanches au gaz (si une fuite est détectée, coupez immédiatement l'alimentation en air comprimé).
- Raccordés à des sources d'alimentation équipées de sècheurs d'air et de pots de condensation.
- Protégés contre les dommages mécaniques et les effets des matériaux corrosifs (acides, alcalis), des huiles et des lubrifiants.
- Dans les zones exposées à des dommages mécaniques, il convient d'utiliser des tuyaux renforcés. Si le tuyau entre en contact avec des substances corrosives, lavez-le soigneusement à l'eau et vérifiez s'il est toujours étanche, s'il présente une décoloration et/ou une déformation et si la dureté de la surface extérieure du tuyau a changé. N'utilisez pas de tuyau endommagé.
- Les tuyaux contaminés par de la graisse ou de l'huile à l'extérieur doivent être soigneusement nettoyés avec des chiffons en coton secs.
- L'utilisation d'un tuyau endommagé et/ou contaminé comme décrit ci-dessus peut entraîner un accident du travail.
- Le tuyau ne doit être raccordé à l'outil et déconnecté de celui-ci que lorsque la vanne d'air est fermée. Ne coupez pas l'alimentation en air en pliant le tuyau.
- Après avoir raccordé le tuyau à la source d'alimentation, commencez par le purger en prenant les précautions nécessaires pour éliminer toute poussière accumulée, puis raccordez l'outil pneumatique.
- Les tuyaux ne doivent pas toucher ni se trouver à proximité de fils électriques sous tension.

DESCRIPTION DES PICTOGRAMMES UTILISÉS



1. Lisez le mode d'emploi et respectez les avertissements et les consignes de sécurité qui y figurent !
2. L'appareil est conforme à la réglementation de l'Union européenne.
3. Utilisez un équipement de protection individuelle (lunettes de sécurité, protections auditives, masques anti-poussière).
4. Utilisez un équipement de protection individuelle (gants de protection).
5. Marque de certification EAC.
6. Marque de certification pour le marché ukrainien

MARQUAGES SUR L'APPAREIL



- RRRR -année de fabrication
MM -mois de fabrication
Y -désignation supplémentaire
XXXXX -numéro de série

NNN

-marquage supplémentaire

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

COMPOSANTS DE L'APPAREIL Fig. A

1. Corps
2. Connecteur rapide
3. Gâchette (levier)
4. Clé
5. Buses

SCHEMA D'INSTALLATION Fig. B

1. Compresseur (en option – avec séparateur d'huile)
2. Filtre – régulateur de pression, séparateur d'eau
3. Raccord rapide
4. Tuyau spiralé
5. Raccord rapide
6. Outil pneumatique (exemple de dessin)

*S'applique uniquement aux pistolets à peinture.

UTILISATION PRÉVUE

Le pistolet à air comprimé sert à nettoyer les surfaces sales à l'aide d'un jet d'air comprimé. Grâce à deux buses de longueurs différentes, il est possible d'utiliser le pistolet dans des endroits difficiles d'accès.

UTILISATION

Fonctionnement

- À l'aide d'une clé plate (4), serrez fermement et solidement la buse (5) de la longueur appropriée sur le pistolet.
- Vissez le raccord rapide (2) sur le pistolet, puis raccordez le tuyau.
- Vérifiez l'étanchéité et la sécurité des raccords du système d'alimentation en air comprimé.
- Purgez le tuyau d'alimentation en air avant de le raccorder au système.
- Avant d'utiliser le pistolet, assurez-vous qu'il a été correctement nettoyé et entretenu.

Fonctionnement

- Réglez la pression dans le système pneumatique de manière à ne pas dépasser la pression de service maximale du pistolet et à ne pas endommager la surface à nettoyer.
- Dirigez la buse (5) vers la surface à nettoyer et appuyez sur la gâchette (3).
- L'utilisation du pistolet peut générer de grandes quantités de poussière. Il est donc essentiel de porter des équipements de protection individuelle tels que des lunettes de sécurité et des masques.

Nettoyage et entretien

- Une fois le travail terminé, déconnectez le pistolet du système d'air comprimé et nettoyez le boîtier du pistolet (1) avec un chiffon doux.
- Soufflez de l'air propre dans la buse du pistolet (5) pendant quelques secondes.
- Après avoir nettoyé le pistolet, appliquez une petite quantité de lubrifiant sur les pièces mobiles des joints.

DONNÉES DE CLASSIFICATION

Paramètre	Valeur
Pression de service maximale	6,2 bar/90 psi
Diamètre du raccordement pneumatique	1/4
Poids	0,22 kg
14-725 indique à la fois le type et la désignation de l'appareil	

DONNÉES RELATIVES AU BRUIT ET AUX VIBRATIONS

Niveau de pression acoustique	$L_{pA} = 96,5 \text{ dB(A)}$ $K = 4 \text{ dB(A)}$
-------------------------------	---

Informations sur le bruit et les vibrations

Le niveau sonore émis par l'appareil est décrit par le niveau de pression acoustique émis L_{pA} (où K est l'incertitude de mesure).

Le niveau de pression acoustique L_{pA} indiqué dans ce manuel a été mesuré conformément à la norme BS EN 11202.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Les produits ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers, mais doivent être envoyés pour être éliminés dans des installations appropriées. Des informations sur l'élimination peuvent être obtenues auprès du vendeur du produit ou des autorités locales. Les équipements usagés contiennent des substances qui ne sont pas neutres pour l'environnement. Les équipements qui ne sont pas recyclés constituent une menace potentielle pour l'environnement et la santé humaine.

« GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością » Spółka komandytowa, dont le siège social est situé à Varsovie, ul. Pograniczna 2/4 (ci-après dénommée « GTX Poland »), informe par la présente que tous les droits d'auteur sur le contenu du présent manuel (ci-après dénommé « le Manuel »), y compris, entre autres, son texte, ses photographies, ses schémas, ses dessins, ainsi que sa composition, appartiennent exclusivement à GTX Poland et sont protégés par la loi conformément à la loi du 4 février 1994 sur le droit d'auteur et les droits voisins (c'est-à-dire le Journal officiel 2006 n° 90, point 631, tel que modifié). La copie, le traitement, la publication ou la modification de l'ensemble du Manuel ou de l'un de ses éléments à des fins commerciales sans l'accord écrit de GTX Poland est strictement interdite et peut entraîner une responsabilité civile et pénale.

Déclaration de conformité CE

Fabricant : GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k, rue Pograniczna 2/4 02-285 Varsovie

Produit : Pistolet à air comprimé

Modèle : 14-725

Nom commercial : NEO TOOLS

Numéro de série : 00001 + 99999

Le produit décrit ci-dessus est conforme aux documents suivants :

Directive Machines 2006/42/CE

Et répond aux exigences des normes suivantes :

EN ISO 12100:2010

Cette déclaration s'applique uniquement à la machine dans l'état dans lequel elle a été mise sur le marché et ne couvre pas les composants ajoutés par l'utilisateur final ni les actions ultérieures effectuées par celui-ci.

Nom et adresse de la personne autorisée à préparer la documentation technique, résidant ou établie dans l'UE :

Signé au nom de :

GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k. Rue Pograniczna 2/4 02-285 Varsovie

Pawel Kowalski

Pawel Kowalski

Représentant chargé de la documentation technique GTX Poland

Varsovie, le 5 septembre 2024

(DE)

ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANWEISUNGEN

Hochleistungs-Blaspistole

14-725

Achtung! Vor Gebrauch diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf

Empfehlungen für die sichere Verwendung des Geräts

- Verwenden Sie für die auszuführenden Arbeiten geeignete persönliche Schutzausrüstung.
- Achten Sie bei der Arbeit mit brennbaren Materialien auf eine ausreichende Belüftung, um die Entstehung einer explosionsfähigen Atmosphäre zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass exponierte Körperteile während der Arbeit keinen giftigen Substanzen ausgesetzt sind, da diese zu Gewebekrosen oder anderen schwerwiegenden Komplikationen führen können. Bei Kontakt mit giftigen Substanzen suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Während des Betriebs kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen, insbesondere wenn der Raum nicht ausreichend belüftet ist.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH VON DRUCKLUFTWERKZEUGEN

Verwendung des Werkzeugs

- Das Werkzeug und das empfohlene Zubehör müssen gemäß der Bedienungsanleitung verwendet werden. Das Werkzeug und das Zubehör dürfen (gemäß den Anweisungen des Herstellers) nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Die Verwendung des Geräts für andere Zwecke ist strengstens untersagt. Schalten Sie das Werkzeug grundsätzlich aus, bevor Sie sich dem zu bearbeitenden Material/Bereich nähern.
- Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber. Ein unordentlicher Arbeitsplatz erhöht die Unfallgefahr. Arbeiten Sie in gut belüfteten Bereichen.
- Achten Sie auf Ihre Umgebung. Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus. Sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung. Richten Sie die Pistole nicht auf Personen oder Tiere. Lassen Sie nicht zu, dass unbefugte Personen den Spiralschlauch, den Kompressor oder das Kompressorkabel bewegen. Lassen Sie diese Personen nicht in den Arbeitsbereich. Unbefugte Personen dürfen sich nicht im Arbeitsbereich aufhalten. Halten Sie Kinder vom Gerät fern.
- Betriebszustand des Werkzeugs. Überprüfen Sie das Werkzeug und den Spiralschlauch auf Vollständigkeit und Beschädigungen.
- Schützen Sie sich vor Stromschlägen. Vermeiden Sie während des Betriebs den Kontakt zwischen Körperteilen und dem Werkzeug mit stromführenden Gegenständen, z. B. elektrischen Installationskomponenten, Heizelementen, elektrischen Geräten.
- Bewahren Sie das Werkzeug an einem für unbefugte Personen unzugänglichen Ort auf. Nicht benutzte Werkzeuge sollten an einem trockenen, verschlossenen Ort aufbewahrt werden, der für Kinder unzugänglich ist. Führen Sie alle Wartungsarbeiten nach dem Trennen des Druckluftschlauchs und des Tanks durch.
- Überlasten Sie das Werkzeug nicht. Es ist besser und sicherer, mit der in den technischen Daten angegebenen Kapazität zu arbeiten.
- Tragen Sie immer geeignete Arbeitskleidung. Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Werkzeug keine lose Kleidung oder Schmuck. Bei der Arbeit werden Gummihandschuhe und rutschfeste Schuhe empfohlen. Wenn Sie lange Haare haben, verwenden Sie eine Haube.
- Verwenden Sie den Spiralschlauch nicht für andere Zwecke. Tragen Sie das Werkzeug nicht am Spiralschlauch. Schützen Sie den Schlauch vor Hitze, Ölen und scharfen Kanten.
- Behandeln Sie das Werkzeug pfleglich. Denken Sie daran, das Werkzeug stets sauber zu halten, um einen effektiven und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Befolgen Sie die Wartungsanweisungen. Überprüfen Sie die Anschlüsse und den Spiralschlauch regelmäßig und lassen Sie sie bei Beschädigungen von einem autorisierten Servicecenter reparieren.
- Transport. Vor dem Transport muss das Werkzeug ordnungsgemäß gereinigt und von allen verwendeten Materialien getrocknet werden. Es darf nur transportiert werden, wenn es ordnungsgemäß vor Verschmutzung geschützt ist.
- **Vorsicht!** Seien Sie bei der Arbeit stets aufmerksam. Beurteilen Sie die Wirksamkeit Ihrer Arbeit. Handeln Sie vernünftig. Ihre Reaktionsfähigkeit kann durch Alkohol, Medikamente, Drogen, Krankheit oder Müdigkeit beeinträchtigt sein. Arbeiten Sie in solchen Fällen nicht mit Werkzeugen.
- Überprüfen Sie das Gerät auf mögliche Fehler. Überprüfen Sie das Werkzeug vor jedem Gebrauch sorgfältig, insbesondere die Sicherheitsvorrichtungen und Teile, bei denen Sie einen Schaden vermuten. Beurteilen Sie, ob sie ihre vorgesehenen Funktionen ordnungsgemäß erfüllen. Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile ordnungsgemäß funktionieren, nicht klemmen und nicht beschädigt sind. Alle Teile müssen ordnungsgemäß installiert sein, um einen sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten. Wenn Sie Anzeichen einer Fehlfunktion feststellen, schalten Sie das Gerät sofort aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Beschädigte Sicherheitsvorrichtungen und Teile dürfen nur von einer autorisierten Servicestelle repariert/ersetzt werden, sofern in der Bedienungsanleitung nichts anderes angegeben ist.

Achtung! Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der Betriebsanleitung aufgeführt oder vom Hersteller empfohlen sind. Die Verwendung von Zubehör und Geräten, die nicht in der Betriebsanleitung oder im Hersteller-Katalog empfohlen sind, kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

INBETRIEBNAHME UND VERWENDUNG VON DRUCKLUFTWERKZEUGEN

Empfehlungen für die Druckluftversorgung von Druckluftwerkzeugen:

- Die Luftzufuhr sollte immer sauber und trocken sein.
- Es wird empfohlen, Filterelemente zu verwenden, die Wasserpartikel, Feststoffpartikel und Ölpartikel auffangen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Schlauch und die Anschlüsse, um sicherzustellen, dass sie für den Gebrauch geeignet, dicht und korrekt angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Stromversorgung (z. B. Kompressor, Druckluftsystem).
- Um die Leistung und Leistungsfähigkeit des Werkzeugs voll auszuschöpfen, verwenden Sie Schnellkupplungen und Schläuche mit der richtigen Länge und dem richtigen Durchmesser.
- Vermeiden Sie ein Knicken des Schlauchs.
- Verwenden Sie die Werkzeuge nicht für industrielle Zwecke.
- Verwenden Sie die Werkzeuge nicht in der Lebensmittelindustrie.
- Verwenden Sie die Werkzeuge nicht in staubigen Umgebungen.

Warnung! Überschreiten Sie nicht den zulässigen

Versorgungsdruck!

- Übermäßiger Druck führt dazu, dass das Werkzeug seine zulässigen Parameter überschreitet und kann zu Schäden am Werkzeug und/oder Schlauch und zu Unfällen führen.
- Empfehlungen für die Arbeit mit Druckluftwerkzeugen:
- Vergewissern Sie sich vor Beginn der Arbeit mit einem Druckluftwerkzeug, dass es in der richtigen Reihenfolge an die Stromquelle angeschlossen wurde.
- Reparieren, justieren oder ersetzen Sie keine Teile, während das Werkzeug in Betrieb ist.
- Werkzeuge sollten vor Stürzen und Stößen sowie vor Verschmutzungen, z. B. durch Schlamm, Wasser, Sand usw., geschützt und gemäß der Betriebsanleitung gewartet werden. Es ist auch darauf zu achten, dass die Druckluftleitungen in einem guten technischen Zustand sind.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG VON SPIRALSCHLÄUCHEN


Schläuche sollten:

- fest an ihren Enden befestigt sein.
- gasdicht sein (wenn ein Leck festgestellt wird, die Druckluftzufuhr sofort unterbrechen).
- An Energiequellen angeschlossen sein, die mit Lufttrocknern und Kondensatsabscheidern ausgestattet sind.
- Gegen mechanische Beschädigungen und die Einwirkung von korrosiven Stoffen (Säuren, Laugen), Ölen und Schmiermitteln geschützt sein.
- In Bereichen, die mechanischen Beschädigungen ausgesetzt sind, sollten verstärkte Schläuche verwendet werden. Wenn der Schlauch mit korrosiven Stoffen in Kontakt kommt, waschen Sie ihn gründlich mit Wasser ab und prüfen Sie, ob er noch dicht ist, ob Verformungen und/oder Verformungen vorliegen und ob sich die Härte der Außenfläche des Schlauchs verändert hat. Verwenden Sie keinen beschädigten Schlauch.
- Schläuche, die an der Außenseite mit Fett oder Öl verunreinigt sind, sollten gründlich mit trockenen Baumwolltüchern gereinigt werden.
- Die Verwendung eines beschädigten und/oder verschmutzten Schlauchs kann zu einem Arbeitsunfall führen.
- Der Schlauch darf nur bei geschlossenem Luftventil an das Werkzeug angeschlossen und von diesem getrennt werden. Unterbrechen Sie die Luftzufuhr nicht durch Abknicken des Schlauchs.
- Nachdem Sie den Schlauch an die Stromquelle angeschlossen haben, blasen Sie ihn zunächst aus und treffen Sie dabei

geeignete Vorsichtsmaßnahmen, um angesammelten Staub zu entfernen. Schließen Sie dann das Druckluftwerkzeug an.


- Schläuche dürfen keine stromführenden Kabel berühren oder sich in deren Nähe befinden.

BESCHREIBUNG DER VERWENDETEN PIKTOGRAMME



- Lesen Sie die Bedienungsanleitung und beachten Sie die darin enthaltenen Warnhinweise und Sicherheitsvorkehrungen!
- Das Gerät entspricht den Vorschriften der Europäischen Union.
- Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, Gehörschutz, Staubmaske).
- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe).
- EAC-Zertifizierungszeichen.
- Zertifizierungszeichen für den ukrainischen Markt

KENNZEICHNUNGEN AUF DEM GERÄT



- | | |
|-------|----------------------------|
| RRRR | -Herstellungsjahr |
| MM | -Monat der Herstellung |
| Y | -zusätzliche Bezeichnung |
| XXXXX | -Seriennummer |
| NNN | -zusätzliche Kennzeichnung |

BESCHREIBUNG DER GRAFISCHEN ELEMENTE

GERÄTEKOMPONENTEN Abb. A

- Gehäuse
- Schnellkupplung
- Auslöser (Hebel)
- Taste
- Düsen

INSTALLATIONS-DIAGRAMM Abb. B

- Kompressor (optional – mit Ölabscheider)
- Filter – Druckregler, Wasserabscheider
- Schnellkupplung
- Spiralschlauch
- Schnellkupplung
- Druckluftwerkzeug (Beispielzeichnung)

*Gilt nur für Farbspritzpistolen.

VERWENDUNGSZWECK

Die Blasdüse dient zum Reinigen verschmutzter Oberflächen mit einem Druckluftstrahl. Dank zweier Düsen unterschiedlicher Länge kann die Düse auch an schwer zugänglichen Stellen eingesetzt werden.

VERWENDUNG

Bedienung

- Befestigen Sie die Düse (5) der entsprechenden Länge mit einem Flachschlüssel (4) fest und sicher an der Pistole.
- Schrauben Sie den Schnellanschluss (2) in die Pistole und schließen Sie dann den Schlauch an.
- Überprüfen Sie die Dichtheit und Sicherheit der Anschlüsse des Druckluftversorgungssystems.
- Blasen Sie den Luftzufuhrschlauch aus, bevor Sie ihn an das System anschließen.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung der Pistole, dass diese ordnungsgemäß gereinigt und gewartet wurde.

Betrieb

- Stellen Sie den Druck im Druckluftsystem so ein, dass der maximale Betriebsdruck der Pistole nicht überschritten wird und die zu reinigende Oberfläche nicht beschädigt wird.
- Richten Sie die Düse (5) auf die zu reinigende Oberfläche und drücken Sie den Abzug (3).

- Bei der Verwendung der Pistole können große Mengen Staub entstehen, daher ist das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung wie Schutzbrillen und Masken unerlässlich.

Reinigung und Wartung

- Trennen Sie die Pistole nach Beendigung der Arbeiten vom Druckluftsystem und reinigen Sie das Pistolengehäuse (1) mit einem weichen Tuch.
- Blasen Sie einige Sekunden lang saubere Luft durch die Pistolendüse (5).
- Tragen Sie nach der Reinigung der Pistole eine kleine Menge Schmiermittel auf die beweglichen Teile der Dichtungen auf.

LEISTUNGSDATEN

Parameter	Wert
Maximaler Arbeitsdruck	6,2 bar/90 psi
Durchmesser des Luftanschlusses	1/4
Gewicht	0,22 kg
14-725 gibt sowohl den Typ als auch die Bezeichnung des Geräts an	

GERÄUSCH- UND VIBRATIONSDATEN

Schalldruckpegel	$L_{pA} = 96,5 \text{ dB(A)}$ $K = 4 \text{ dB(A)}$
------------------	---

Informationen zu Geräuschen und Vibrationen

Der vom Gerät ausgehende Geräuschpegel wird durch den ausgehenden Schalldruckpegel L_{pA} (wobei K die Messunsicherheit ist) beschrieben.

Der in diesem Handbuch angegebene Schalldruckpegel L_{pA} wurde gemäß BS EN 11202 gemessen.

UMWELTSCHUTZ



Die Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen in einer geeigneten Entsorgungsstelle zugeführt werden. Informationen zur Entsorgung erhalten Sie beim Verkäufer des Produkts oder bei den örtlichen Behörden. Gebrauchte Geräte enthalten Stoffe, die nicht umweltneutral sind. Nicht recycelte Geräte stellen eine potenzielle Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit dar.

„GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa mit Sitz in Warschau, ul. Pograniczna 2/4 (im Folgenden: „GTX Poland“) weist darauf hin, dass alle Urheberrechte an den Inhalten dieses Handbuchs (im Folgenden: „Handbuch“), darunter unter anderem dessen Text, Fotos, Diagramme, Zeichnungen sowie dessen Zusammensetzung, ausschließlich GTX Poland gehören und gemäß dem Gesetz vom 4. Februar 1994 über Urheberrechte und verwandte Schutzrechte (d. h. Gesetzblatt 2006 Nr. 90 Pos. 631 in der geänderten Fassung) gesetzlich geschützt sind. Das Kopieren, Verarbeiten, Veröffentlichen oder Ändern des gesamten Handbuchs oder einzelner Elemente davon zu kommerziellen Zwecken ohne die schriftliche Zustimmung von GTX Poland ist strengstens untersagt und kann zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

EG-Konformitätserklärung

Hersteller: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k, Pograniczna-Straße 2/4 02-285 Warschau

Produkt: Blasrohr

Modell: 14-725

Handelsname: NEO TOOLS

Seriennummer: 00001 + 99999

Das oben beschriebene Produkt entspricht den folgenden Dokumenten:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Und erfüllt die Anforderungen der folgenden Normen:

EN ISO 12100:2010

Diese Erklärung gilt nur für die Maschine in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht wurde, und umfasst keine Komponenten, die vom Endnutzer hinzugefügt wurden, oder von ihm durchgeführte nachträgliche Maßnahmen.

Name und Anschrift der zur Erstellung der technischen Dokumentation befugten Person mit Wohnsitz oder Sitz in der EU:

Unterzeichnet im Namen von:

GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k. Pograniczna-Straße 2/4 02-285 Warschau

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski

Bbeauftragter für die technische Dokumentation GTX Poland

Warschau, 5. September 2024

(RU)

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

Пистолет для продувки с высоким расходом

14-725

Внимание! Перед использованием внимательно прочитайте эти инструкции и сохраните их для дальнейшего использования.

Рекомендации по безопасной эксплуатации устройства

- Используйте средства индивидуальной защиты, соответствующие выполняемой работе.
- При работе с легковоспламеняющимися материалами обеспечьте достаточный приток воздуха, чтобы избежать образования взрывоопасной атмосферы.
- Следите за тем, чтобы открытые части тела не подвергались воздействию токсичных веществ во время работы, так как это может привести к некрозу тканей или другим серьезным осложнениям. В случае контакта с токсичными веществами немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Во время работы может образовываться вредная пыль, особенно если помещение не имеет достаточной вентиляции.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Использование инструмента

- Инструмент и рекомендуемые принадлежности должны использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Инструмент и принадлежности должны использоваться (в соответствии с инструкциями производителя) только по назначению. Использование устройства для любых других целей строго запрещено. Как правило, выключайте инструмент перед тем, как приблизиться к обрабатываемому материалу/области.
- Следите за порядком на рабочем месте. Неоправданное рабочее место увеличивает вероятность несчастных случаев. Работайте в хорошо проветриваемых помещениях.
- Обращайте внимание на окружающую обстановку. Не подвергайте инструмент воздействию дождя. Обеспечьте достаточное освещение. Не направляйте пистолет на людей или животных. Не позволяйте посторонним лицам перемещать спиральный шланг, компрессор или кабель питания компрессора. Не допускайте этих лиц в зону работы. Посторонние лица не должны находиться в зоне работы. Не допускайте детей к инструменту.
- Рабочее состояние инструмента. Проверьте инструмент и спиральный шланг на наличие повреждений и комплектность.
- Защитите себя от поражения электрическим током. Во время работы избегайте контакта частей тела и инструмента с объектами, находящимися под напряжением, например, компонентами электрической установки, нагревательными элементами, электрическими устройствами.
- Храните инструмент в месте, недоступном для посторонних лиц. Неиспользуемые инструменты следует хранить в сухом, закрытом от детей месте. Все работы по техническому обслуживанию выполняйте после отсоединения шланга сжатого воздуха и резервуара.
- Не перегружайте инструмент. Лучше и безопаснее работать с мощностью, указанной в технических данных.
- Всегда носите соответствующую рабочую одежду. Не носите свободную одежду или украшения при работе с инструментом. При работе рекомендуется использовать резиновые перчатки и нескользящую обувь. Если у вас длинные волосы, используйте сетку для волос.
- Не используйте спиральный шланг для других целей. Не переносите инструмент, держа его за спиральный шланг. Защищайте шланг от воздействия высоких температур, масел и острых краев.
- Бережно относитесь к инструменту. Помните, что для обеспечения эффективной и безопасной работы инструмент всегда должен быть чистым. Соблюдайте инструкции по

техническому обслуживанию. Регулярно проверяйте соединители и спиральный шланг и, в случае обнаружения повреждений, обращайтесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.

- Транспортировка. Перед транспортировкой инструмент следует тщательно очистить и высушить от любых использованных материалов. Его можно транспортировать только после надлежащей защиты от загрязнения.
- **Внимание!** Всегда будьте внимательны при работе. Оценивайте эффективность своей работы. Действуйте разумно. Ваша реакция может быть ухудшена под воздействием алкоголя, лекарств, наркотиков, болезни или усталости. В таких случаях воздержитесь от работы с инструментами.
- Проверьте устройство на наличие возможных неисправностей. Перед каждым использованием тщательно осматривайте инструмент, особенно элементы безопасности и детали, которые, по вашему мнению, могут быть повреждены. Оцените, выполняют ли они свои функции должным образом. Убедитесь, что движущиеся детали работают должным образом, не заклинивают и не повреждены. Все детали должны быть правильно установлены, чтобы обеспечить безопасную работу устройства. Если вы заметили признаки неисправности, немедленно выключите устройство и отсоедините его от источника питания. Поврежденные защитные устройства и детали должны ремонтироваться/заменяться только в авторизованном сервисном центре, если в инструкции по эксплуатации не указано иное.
- **Внимание!** В целях вашей безопасности используйте только те принадлежности и дополнительное оборудование, которые указаны в инструкции по эксплуатации или рекомендованы производителем. Использование принадлежностей и оборудования, отличных от рекомендованных в инструкции по эксплуатации или каталоге производителя, может представлять опасность травмирования или повреждения имущества.

ПУСК И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Рекомендации по подаче сжатого воздуха к пневматическим инструментам:

- Подача воздуха должна быть всегда чистой и сухой.
- Рекомендуется использовать фильтрующие элементы, которые улавливают частицы воды, твердые частицы и частицы масла.
- Перед каждым использованием проверяйте шланг и соединительные концы, чтобы убедиться, что они пригодны для использования, не имеют утечек и правильно подключены.
- Перед каждым использованием проверяйте источник питания (например, компрессор, пневматическую систему).
- Чтобы в полной мере использовать мощность и производительность инструмента, используйте быстроразъемные соединения и шланги соответствующей длины и диаметра.
- Избегайте перегибов шланга.
- Не используйте инструменты в промышленных целях.
- Не используйте инструменты в пищевой промышленности.
- Не используйте инструменты в запыленных помещениях.

Внимание! Не превышайте допустимое давление подачи!

- Чрезмерное давление приводит к превышению допустимых параметров инструмента и может привести к повреждению инструмента и/или шланга и несчастному случаю.
- Рекомендации по работе с пневматическими инструментами:
- Перед началом работы с пневматическим инструментом убедитесь, что он подключен к источнику питания в правильном порядке.
- Не ремонтируйте, не регулируйте и не заменяйте детали во время работы инструмента.
- Инструменты должны быть защищены от падений и ударов, а также от загрязнения, например грязью, водой, песком и т. д., и обслуживаться в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Также следует следить за тем, чтобы линии


подачи сжатого воздуха находились в хорошем техническом состоянии.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СПИРАЛЬНЫХ ШЛАНГОВ

Шланги должны быть:

- прочно прикреплены к концам.
- Газонепроницаемыми (при обнаружении утечки немедленно перекройте подачу сжатого воздуха).
- Подключены к источникам питания, оборудованным осушителями воздуха и конденсатоотводчиками.
- Защищены от механических повреждений и воздействия коррозионных материалов (кислот, щелочей), масел и смазочных материалов.
- В местах, подверженных механическим повреждениям, следует использовать армированные шланги. Если шланг вступает в контакт с коррозионными материалами, тщательно промойте его водой и проверьте, остался ли он герметичным, нет ли изменения цвета и/или деформации, а также не изменилась ли твердость внешней поверхности шланга. Не используйте поврежденный шланг.
- Шланги, загрязненные смазкой или маслом снаружи, следует тщательно очистить сухими хлопчатобумажными тряпками.
- Использование поврежденного и/или загрязненного шланга, как описано выше, может привести к несчастному случаю на производстве.
- Шланг следует подсоединять к инструменту и отсоединять от него только при закрытом воздушном клапане. Не переключайте подачу воздуха, перегибая шланг.
- После подключения шланга к источнику питания сначала продуйте его, приняв соответствующие меры предосторожности для удаления скопившейся пыли, а затем подключите пневматический инструмент.
- Шланги не должны касаться или находиться вблизи проводов под напряжением.

ОПИСАНИЕ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПИКТОГРАММ



1. Прочитайте инструкцию по эксплуатации и соблюдайте содержащиеся в ней предупреждения и меры безопасности!
2. Устройство соответствует нормам Европейского Союза.
3. Используйте средства индивидуальной защиты (защитные очки, наушники, респираторы).
4. Используйте средства индивидуальной защиты (защитные перчатки).
5. Знак сертификации EAC.
6. Знак сертификации для украинского рынка

МАРКИРОВКА НА УСТРОЙСТВЕ



RRRR	- год изготовления
MM	- месяц изготовления
Y	- дополнительное обозначение
XXXXX	- серийный номер
NNN	- дополнительная маркировка

ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА Рис. А

1. Корпус
2. Быстроразъемное соединение
3. Курок (рычаг)
4. Ключ
5. Сопла

СХЕМА УСТАНОВКИ Рис. В

1. Компрессор (опционально – с маслоотделителем)
2. Фильтр – регулятор давления, водоотделитель
3. Быстроразъемное соединение

4. Спиральный шланг
5. Быстроразъемное соединение
6. Пневматический инструмент (примерный чертеж)

*Применимо только к краскораспылителям.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Пневматический пистолет используется для очистки загрязненных поверхностей струей сжатого воздуха. Благодаря двум насадкам разной длины, пистолет можно использовать в труднодоступных местах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эксплуатация

- С помощью плоского ключа (4) плотно и надежно закрепите сопло (5) соответствующей длины на пистолете.
- Вкрутите быстроразъемное соединение (2) в пистолет, а затем подсоедините шланг.
- Проверьте герметичность и надежность соединений системы подачи сжатого воздуха.
- Перед подключением к системе продуйте шланг подачи воздуха.
- Перед использованием пистолета убедитесь, что он был должным образом очищен и обслужен.

Эксплуатация

- Отрегулируйте давление в пневматической системе так, чтобы оно не превышало максимальное рабочее давление пистолета и не повредило очищаемую поверхность.
- Направьте сопло (5) на очищаемую поверхность и нажмите на курок (3).
- При использовании пистолета может образовываться большое количество пыли, поэтому необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки и маски.

Чистка и техническое обслуживание

- По окончании работы отсоедините пистолет от системы сжатого воздуха и очистите корпус пистолета (1) мягкой тканью.
- В течение нескольких секунд продуйте сопло пистолета (5) чистым воздухом.
- После очистки пистолета нанесите небольшое количество смазки на движущиеся части уплотнений.

ДАННЫЕ О НОМИНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

Параметр	Значение
Максимальное рабочее давление	6,2 бар/90 фунтов на квадратный дюйм
Диаметр подключения воздуха	1/4
Вес	0,22
14-725 обозначает тип и обозначение устройства	

ДАННЫЕ О ШУМЕ И ВИБРАЦИИ

Уровень звукового давления	$L_{pA} = 96,5 \text{ дБ(А) K} = 4 \text{ дБ(А)}$
----------------------------	---

Информация о шуме и вибрации

Уровень шума, излучаемого устройством, описывается уровнем излучаемого звукового давления L_{pA} (где K — погрешность измерения).

Уровень звукового давления $L_{p(A)}$, указанный в данном руководстве, был измерен в соответствии с BS EN 11202.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Продукты не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами, а следует отправлять на утилизацию в соответствующие учреждения. Информацию об утилизации можно получить у продавца продукта или в местных органах власти. Использованное оборудование содержит вещества, которые не являются экологически нейтральными. Оборудование, которое не подвергается переработке, представляет потенциальную угрозу для окружающей среды и здоровья человека.

«GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» Spółka komandytowa c zarejestrowanym офісом в Варшаве, ул. Pograniczna 2/4 (далее: «GTX

Poland») настоящим сообщает, что все авторские права на содержание данного руководства (далее: «Руководство»), включая, среди прочего, его текст, фотографии, диаграммы, чертежи, а также его состав, принадлежат исключительно GTX Poland и защищены законом в соответствии с Законом от 4 февраля 1994 года об авторском праве и смежных правах (т. е. Журнал законов 2006 № 90, пункт 631, с поправками). Копирование, обработка, публикация или изменение всего Руководства или любого из его элементов в коммерческих целях без письменного согласия GTX Poland строго запрещены и могут повлечь за собой гражданскую и уголовную ответственность.

ПŘEKŁAD PŮVODNÍCH POKYNŮ Vysokoprútková foukací pistole

14-725

Upozornění! Před použitím si pečlivě a usměrňujte je pro budoucí použití použít.

Doporučení pro bezpečné používání zařízení

- Používejte osobní ochranné prostředky vhodné pro prováděnou práci.
- Při práci s hořlavými materiály zajistěte dostatečný přívod vzduchu, aby nedošlo k vytvoření výbušné atmosféry.
- Dbejte na to, aby během práce nebyly odkryté části těla vystaveny toxickým látkám, které mohou způsobit nekrózu tkání nebo jiné závažné komplikace. V případě kontaktu s toxickými látkami okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Během provozu může docházet k tvorbě škodlivého prachu, zejména pokud není místnost dostatečně větrána.

ОБЕЧНЕ БЕЗПЕЧНОСТНІ ПОКЫНЫ ПРО ПОУЖЫВАНІ ПНЕУМАТЫЧЫХ НАСТРΟЇЎ

Поужіті настрόіе

- Нáдáді а дорорученé пріслушенстві мусі б́ыт_поужывáно в_соудáку в_нáведом_к_обслуже. Нáдáді а пріслушенстві мусі б́ыт_поужывáно (в_соудáку с_покыны_в́ыробче) поуже к_урчнен́у м́уцелу. Поужіті зарізені к_ін́ему м́уцелу је прі́снэ закáзáно. П́ред_прі́бл́і́жені́ем_се_к_мáтериáлу/облáсті, нá к_терé се_буде_прáцовáт, нáдáді_в́жд́у_в́пн́ьнэ.
- Удр́ж́у́йте_свé_прáцові́штé_в_порáд́ку. Непорáд́ек_нá_прáцові́штé_зв́ыш́уе_прáвдéподобност_неход. Прáцуйте_в_доб́е_в́етрáных_прóсторáх.
- В́ен́у́йте_позорност_св́ему_око́л. Невыстáвуйте_настрóй_де́шті. Зájстéте_достáтченé_осв́етл́еніе. Немі́рїте_пістолі_нá_особы_нá_зв́іфáтá. Недоволте_неопрáвн́ьным_особám_мáніпуловáт_се_спірáлову_хаді́ці, компресорем_небо_нáпáјáч_ем_кáбелем_компресору. Недоволте_т́емто_особám_в́ступ_до_прáцовні_облáсті. В_прáцовні_облáсті_в́ы_се_немел́у_зд́р́жовáт_неопрáвн́ьнэ_особы. Удр́ж́у́йте_д́еті_в_безпéчнэ_в́здáленості_од_зарізені́.
- Прáцовні_стáв_настрóје. З_контролу́йте, з_дá_је_настрóй_а_спірáловá_хаді́це_кóмплетні_а_непо́шкоз_енá.
- Хрáніте_се_п́ред_у́разем_електрі́чкым_прóудом. Б́е́гем_прóвозу_се_в́ы́н́ьнэ_кóнтáкту_чáстї_т́елá_а_настрóје_с_п́редм́ет́у_под_нáп́еті́ем, нáпр́. соудáчі́е_електрі́чкэ_інстáлэце, топн́мі_т́елэсе, електрі́чкымі_зарізені́ямі.
- Нáдáді_склáду́йте_нá_мі́стé_непрі́ступн́ьм_неопрáвн́ьным_особám. Непоужывáне_нáдáді_б́ы_м́ело_б́ыт_склáдовáно_нá_сучém, узáмкн́ьн́ьм_мі́стé_непрі́ступн́ьм_д́етем. В́е́шкерé_уд́р́жбóвэ_прáце_прóвáд́ж́у́те_по_одпо́енї_хаді́це_стáч_енého_вздуху_а_нáдр́же.
- Нáстрóй_непрет́ьж́у́йте. Је_л́епш́і_а_безпéчн́ьшї_прáцовáт_п́рі_в́ыкону_унеден́ьм_в_техні́чкых_удáчáх.
- В́жд́у_носте_в́одн́ьнэ_прáцовні_од́еву. П́рі_прáці_с_настрóјем_неносте_волн́е_од́еву_нá_сперку. П́рі_прáці_се_дороручáте_поужывáт_гумовé_рукáвїце_а_протїскáзову_обув. По́куд_мáте_длóу́гэ_в́лasy, поужі́те_сі́тку_нá_в́лasy.
- Спірáлову_хаді́ці_непоужі́вуйте_к_ін́ьн́у_м́уцел́у. Нáдáді_неносте_зá_спірáлову_хаді́ці. Хаді́ці_хрáніте_п́ред_теплем, олеї_а_остр́ымї_хрáнámі.
- О_настрóй_се_доб́ре_стáрејте. Незáпоме́ніте_настрóй_в́жд́у_уд́р́жовáт_в_чїстотé, абы_б́ыл_зájшт́ьн_его_у́чїннý_а_безпéчнý_прóвоз. Дóдр́ж́у́йте_покыны_про_уд́р́жэ. Прáвелн́э_кóнтролу́йте_кóнекторы_а_спірáлову_хаді́ці_а_в_п́рїпадé_зájшт́ьн_по́шкоз_енї_неchte_настрóй_опрáвїт_в_ауторїзовáнэм_серві́сн́ым_стředїску.

- Přeprava. Před přepravou nářadí je třeba jej řádně očistit a vysušit od všech použitých materiálů. Přepravovat jej lze pouze po řádném zabezpečení proti znečištění.
- **Pozor!** Při práci budete vždy ostražití. Posudte účinnost své práce. Jedněleto rozzumě. Vaše reakční doba může být ovlivněna alkoholem, léky, drogami, nemocí nebo únavou. V takových případech se zadržte práce s nástroji.
- Zkontrolujte zařízení, zda nevykazuje případné závady. Před každým použitím pečlivě zkontrolujte nástroj, zejména bezpečnostní prvky a části, u kterých máte podezření, že by mohly být poškozeny. Posudte, zda plní správně své zamýšlené funkce. Zkontrolujte, zda pohyblivé části fungují správně, nezadrhávají se a nejsou poškozené. Všechny části musí být správně nainstalovány, aby byl zajištěn bezpečný provoz zařízení. Pokud zjistíte jakékoli známky poruchy, okamžitě zařízení vypněte a odpojte od napájení. Poškozené bezpečnostní prvky a části smí opravovat/vyměňovat pouze autorizované servisní středisko, pokud není v návodu k obsluze uvedeno jinak.
- **Upozornění!** Pro vaši vlastní bezpečnost používejte pouze příslušenství a doplňkové vybavení, které je uvedeno v návodu k obsluze nebo doporučenou výrobce. Použití jiného příslušenství a vybavení, než které je doporučeno v návodu k obsluze nebo v katalogu výrobce, může představovat riziko zranění nebo poškození majetku.

SPUŠTĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ PNEUMATICKÝCH NÁSTROJŮ

Doporučení pro přívod stlačeného vzduchu do pneumatik nástrojů:

- Přívod vzduchu by měl být vždy čistý a suchý.
- Doporučuje se používat filtrační vložky, které zachycují vodní částice, pevné částice a olejové částice.
- Před každým použitím zkontrolujte hadici a koncovky připojení, zda jsou vhodné pro použití, netěsní a jsou správně připojeny.
- Před každým použitím zkontrolujte napájení (např. kompresor, pneumatikový systém).
- Abyste plně využili výkon a výkonnost nástroje, používejte rychlospojky a hadice vhodné délky a průměru.
- Zabraňte zalomení hadice.
- Nářadí nepoužívejte pro průmyslové účely.
- Nářadí nepoužívejte v potravinářském průmyslu.
- Nářadí nepoužívejte v prašném prostředí.

Varování! Nepřekračujte přípustný přírodní tlak!

- Nadměrný tlak způsobuje překročení přípustných parametrů nástroje a může vést k poškození nástroje a/nebo hadice a k nehodě.
- Doporučení pro práci s pneumatikými nástroji:
- Před zahájením práce s pneumatikým nástrojem se ujistěte, že je připojen ke zdroji energie ve správném pořadí.
- Během provozu nástroje neprovádějte opravy, seřizování ani výměnu dílů.
- Nářadí by mělo být chráněno před pády a nárazy, jakož i před znečištěním, např. blátem, vodou, písek atd., a udržováno v souladu s návodem k obsluze. Je také třeba dbát na to, aby přívodní potrubí stlačeného vzduchu bylo v dobrém technickém stavu.


DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ SPIRÁLOVÝCH HADIC

Hadice by měly být:

- pevně připevněny ke svým koncům.
- Plynotěsné (pokud zjistíte únik, okamžitě uzavřete přívod stlačeného vzduchu).
- Připojeny ke zdrojům energie vybaveným sušičkami vzduchu a kondenzačními nádobami.
- Chráněny před mechanickým poškozením a účinky korozivních materiálů (kyseliny, zásady), olejů a maziv.
- V oblastech vystavených mechanickému poškození by měly být použity vyztužené hadice. Pokud hadice přijde do styku s korozivními materiály, důkladně ji omyjte vodou a zkontrolujte, zda je stále těsná, zda nedošlo k zabarvení a/nebo deformaci a zda se nezměnila tvrdost vnějšího povrchu hadice. Nepoužívejte poškozenou hadici.
- Hadice znečištěné mastnotou nebo olejem na vnější straně je třeba důkladně očistit suchými bavlněnými hadry.

- Použití hadice, která je poškozená a/nebo znečištěná, jak je popsáno výše, může vést k pracovnímu úrazu.
- Hadici připojujte k nástroji a odpojujte od něj pouze při uzavřeném vzduchovém ventilu. Neodfrazujte přívod vzduchu zkroutením hadice.
- Po připojení hadice ke zdroji energie ji nejprve vyfoukněte, přičemž proveďte příslušná opatření k odstranění nahromaděného prachu, a poté připojte pneumatiké nářadí.
- Hadice se nesmí dotýkat elektrických vodičů pod napětím ani se k nim přibližovat.

POPIS POUŽITÝCH PIKTOGRAMŮ



1. Přečtete si návod k obsluze a dodržujte varování a bezpečnostní opatření v něm uvedená!
2. Zařízení je v souladu s předpisy Evropské unie.
3. Používejte osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, chrániče sluchu, protiprachové masky).
4. Používejte osobní ochranné prostředky (ochranné rukavice).
5. Certifikační značka EAC.
6. Certifikační značka pro ukrajinský trh

OZNAČENÍ NA ZAŘÍZENÍ



RRRR	- rok výroby
MM	-měsíc výroby
Y	-doplňkové označení
XXXXX	-sériové číslo
NNN	-doplňkové označení

POPIS GRAFICKÝCH PRVKŮ

SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ Obr. A

1. Tělo
2. Rychlospojka
3. Spoušť (páka)
4. Klíč
5. Trysky

INSTALAČNÍ SCHÉMA Obr. B

1. Kompresor (volitelné – s odlučovačem oleje)
2. Filt – regulátor tlaku, odlučovač vody
3. Rychlospojka
4. Spirálová hadice
5. Rychlospojka
6. Pneumatiké nářadí (příklad výkresu)

*Platí pouze pro šifrací pistole na barvy.

URČENÉ POUŽITÍ

Foukací pistole se používá k čištění znečištěných povrchů proudem stlačeného vzduchu. Díky dvěma tryskám různé délky je možné s pistolí pracovat i na těžko přístupných místech.

POUŽITÍ

Provoz

- Pomocí plochého klíče (4) pevně a bezpečně utáhněte trysku (5) příslušné délky k pistolí.
- Zašroubujte rychlospojku (2) do pistole a poté připojte hadici.
- Zkontrolujte těsnost a bezpečnost připojení systému přívodu stlačeného vzduchu.
- Před připojením k systému vyfoukněte hadici přívodu vzduchu.
- Před použitím pistole se ujistěte, že byla řádně vyčištěna a udržována.

Provoz

- Nastavte tlak v pneumatikém systému tak, aby nepřekročil maximální provozní tlak pistole a nepoškodil čistěný povrch.

- Nasměrujte trysku (5) na povrch, který chcete čistit, a stiskněte spoušť (3).
- Při používání pistole může docházet k tvorbě velkého množství prachu, proto je nezbytné nosit osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle a masky.

Čištění a údržba

- Po dokončení práce odpojte pistoli od systému stlačeného vzduchu a očistěte její kryt (1) měkkým hadříkem.
- Několik sekund profukujte tryskou pistole (5) čistým vzduchem.
- Po vyčištění pistole naneste malé množství mýdla na pohyblivé části těsnění.

HODNOTY

Parametr	Hodnota
Maximální pracovní tlak	6,2 bar/90 psi
Průměr vzduchového připojení	1/4
Hmotnost	0,22 kg
14-725 označuje typ i označení zařízení	

ÚDAJE O HLUKU A VIBRACÍCH

Hladina akustického tlaku	$L_{pA} = 96,5 \text{ dB(A)}$ $K = 4 \text{ dB(A)}$
---------------------------	---

Informace o hluku a vibracích

Hladina hluku vyznačovaného zařízením je popsána hladinou akustického tlaku L_{pA} (kde K je nejistota měření). Hladina akustického tlaku L_{pA} uvedená v tomto návodu byla změřena v souladu s normou BS EN 11202.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Výrobky by neměly být likvidovány spolu s běžným domovým odpadem, ale měly by být odeslány k likvidaci do příslušných zařízení. Informace o likvidaci lze získat od prodejce výrobku nebo místních úřadů. Použité zařízení obsahuje látky, které nejsou ekologicky neutrální. Zařízení, které není recyklováno, představuje potenciální hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví.

Společnost „GTX“ Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa se sídlem ve Varšavě, ul. Pograniczna 2/4 (dále jen „GTX Poland“) tímto informuje, že všechna autorská práva k obsahu tohoto manuálu (dále jen „Příručka“), včetně mimo jiné textu, fotografií, diagramů, výkresů a také jejího složení, náleží výlučně společnosti GTX Poland a jsou chráněna zákonem v souladu se zákonem ze dne 4. února 1994 o autorských právech a souvisejících právech (tj. Sběrka zákonů 2006 č. 90 položka 631, ve znění pozdějších předpisů). Kopírování, zpracování, publikování nebo úpravy celé příručky nebo jakékoli její části pro komerční účely bez písemného souhlasu společnosti GTX Poland jsou přísně zakázány a mohou mít za následek občanskoprávní a trestní odpovědnost.

Prohlášení o shodě ES

Výrobce: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k, ul. Pograniczna 2/4 02-285 Varšava

Výrobek: Foukací pistole

Model: 14-725

Obchodní název: NEO TOOLS

Sériové číslo: 00001 + 99999

Výše popsaný výrobek je v souladu s následujícími dokumenty:

Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES

A splňuje požadavky následujících norem:

EN ISO 12100:2010

Toto prohlášení se vztahuje pouze na stroj ve stavu, v jakém byl uveden na trh, a nevztahuje se na součásti přidávané konečným uživatelem ani následné zásahy provedené konečným uživatelem.

Jméno a adresa osoby oprávněné k přípravě technické dokumentace, která má být dle této směrnice uvedena do EU:

Podepsáno jménem:

GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k. ul.Pograniczna 2/4 02-285 Varšava

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski

Zástupce pro technickou dokumentaci GTX Poland

Varšava, 5. září 2024

PREKLAD PŮVODNÝCH POKYNOV

Vysokoprietoková fúkacia pištoľ

14-725

Pozor! Pred použitím si pozorne

prečítajte tieto pokyny a uchovajte ich pre budúce použitie.

Odporúčania pre bezpečné použitie zariadenia

- Používajte osobné ochranné prostriedky vhodné pre vykonávanú prácu.
- Pri práci s horľavými materiálmi zabezpečte dostatočný prívod vzduchu, aby nedošlo k vytvoreniu potenciálne výbušnej atmosféry.
- Dbajte na to, aby počas práce neboli odkryté časti tela vystavené toxickým látkam, ktoré môžu spôsobiť nekrózu tkaniva alebo iné vážne komplikácie. V prípade kontaktu s toxickými látkami okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Počas prevádzky môže dochádzať k tvorbe škodlivého prachu, najmä ak nie je miestnosť dostatočne vetraná.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽÍVANIE PNEUMATICKÝCH NÁRÁDIÍ

Používanie náradia

- Nástroj a odporúčané príslušenstvo sa musia používať v súlade s návodom na obsluhu. Nástroj a príslušenstvo sa smú používať (v súlade s pokynmi výrobcu) iba na určený účel. Používanie zariadenia na akýkoľvek iný účel je prísne zakázané. Spravidla vyplníte nástroj pred priblížením sa k materiálu/oblasti, na ktorej sa bude pracovať.
- Udržujte svoje pracovisko v poriadku. Neupravené pracovisko zvyšuje pravdepodobnosť úrazov. Pracujte v dobre vetraných priestoroch.
- Venujte pozornosť svojmu okoliu. Nevystavujte nástroj daždú. Zabezpečte dostatočné osvetlenie. Namieste pištoľ na ľudí ani zvieratá. Neumožnite neoprávneným osobám presúvať spirálovú hadicu, kompresor alebo napájací kábel kompresora. Neumožnite týmto osobám vstup do pracovnej oblasti. V pracovnej oblasti by sa nemali zdržiavať neoprávnené osoby. Deti držte ďalej od zariadenia.
- Pracovný stav náradia. Skontrolujte, či je náradie a špirálová hadica kompletne a nepoškodené.
- Chráňte sa pred úrazom elektrickým prúdom. Počas prevádzky zabráňte kontaktu častí tela a náradia s objektmi pod napätím, napr. komponentmi elektrickej inštalácie, vykurovacími prvками, elektrickými zariadeniami.
- Nástroj skladujte na mieste, ktoré je neprístupné neoprávneným osobám. Nepoužívané nástroje by mali byť skladované na suchom, uzamknutom mieste, ktoré je neprístupné deťom. Všetky údržbové práce vykonávajte po odpojení hadice stlačeného vzduchu a nádrže.
- Nenamáhajte náradie nadmerne. Je lepšie a bezpečnejšie pracovať pri výkone uvedenom v technických údajoch.
- Vždy noste vhodné pracovné oblečenie. Pri práci s náradím nenoste voľné oblečenie ani šperky. Pri práci sa odporúča nosiť gumové rukavice a protiskluzovú obuv. Ak máte dlhé vlasy, použite sieťku na vlasy.
- Spirálovú hadicu nepoužívajte na iné účely. Nástroj nenoste za spirálovú hadicu. Hadicu chráňte pred teplom, olejom a ostrými hranami.
- O náradie sa dobre starajte. Nezabudnite náradie vždy udržiavať v čiste, aby bola zaručená jeho účinná a bezpečná prevádzka. Dodržiavajte pokyny na údržbu. Pravidelne kontrolujte konektory a špirálovú hadicu a v prípade zistenia poškodenia ich dajte opraviť v autorizovanom servisnom stredisku.
- Preprava. Pred prepravou náradia je potrebné ho riadne vyčistiť a vysušiť od všetkých použitých materiálov. Prepravovať sa môže iba po riadnom zabezpečení proti znečisteniu.
- Pozor!** Pri práci buďte vždy ostražití. Posúďte efektívnosť svojej práce. Konajte rozumne. Vaša reakčná schopnosť môže byť ovplyvnená alkoholom, liekmi, drogami, chorobou alebo únavou. V takýchto prípadoch nepracujte s náradím.

- Skontrolujte zariadenie, či nie je poškodené. Pred každým použitím dôkladne skontrolujte náradie, najmä bezpečnostné prvky a časti, u ktorých máte podozrenie, že môžu byť poškodené. Posúďte, či správne plnia svoje funkcie. Skontrolujte, či pohyblivé časti fungujú správne, nezadrhávajú sa a nie sú poškodené. Všetky časti musia byť správne namontované, aby bola zaistená bezpečná prevádzka zariadenia. Ak zistíte akékoľvek známky poruchy, okamžite zariadenie vypnite a odpojte od napájania. Poškodené bezpečnostné prvky a časti smie opravovať/vymeniť iba autorizované servisné stredisko, pokiaľ nie je v návode na obsluhu uvedené inak.

Pozor! Pre vašu vlastnú bezpečnosť používajte iba príslušenstvo a doplnkové vybavenie, ktoré je uvedené v návode na obsluhu alebo odporúčané výrobcom. Používanie príslušenstva a vybavenia, ktoré nie je odporúčané v návode na obsluhu alebo v katalógu výrobcu, môže predstavovať riziko poranenia alebo poškodenia majetku.

SPUSTENIE A POUŽÍVANIE PNEUMATICKÝCH NÁRADÍ

Odporúčania pre dodávku stlačeného vzduchu do pneumatických nástrojov:

- Prívod vzduchu by mal byť vždy čistý a suchý.
- Odporúča sa používať filtračné vložky, ktoré zachytávajú častice vody, pevné častice a častice oleja.
- Pred každým použitím skontrolujte hadicu a koncovku pripojení, aby ste sa uistili, že sú vhodné na použitie, nepretekajú a sú správne pripojené.
- Pred každým použitím skontrolujte napájanie (napr. kompresor, pneumatický systém).
- Aby ste mohli plne využiť výkon a výkonnosť náradia, používajte rýchlosponky a hadice primeranej dĺžky a priemeru.
- Zabráňte zalomeniu hadice.
- Nástroje nepoužívajte na priemyselné účely.
- Nástroje nepoužívajte v potravinárskom priemysle.
- Nesmiete používať náradie v prašnom prostredí.

Upozornenie! Neprekračujte povolený prívodný tlak!

- Nadmerný tlak spôsobuje prekročenie povolených parametrov náradia a môže viesť k poškodeniu náradia a/alebo hadice a k nehode.
- Odporúčania pre prácu s pneumatickými nástrojmi:
- Pred začatím práce s pneumatickým nástrojom sa uistite, že je správne pripojený k zdroju energie.
- Počas prevádzky náradia neopravujte, neupravujte ani nevymenjujte jeho časti.
- Nástroje by mali byť chránené pred pádmi a nárazmi, ako aj pred znečistením, napr. blatom, vodou, pieskom atď., a udržiavané v súlade s návodom na obsluhu. Treba tiež dbať na to, aby boli potrubia na prívod stlačeného vzduchu v dobrom technickom stave.


ODPORÚČANIA PRE POUŽÍVANIE SPIRÁLOVÝCH HADÍC

Hadice by mali byť:

- Pevne pripojené na svojich koncoch.
- Plynotesné (ak zistíte únik, okamžite uzavrite prívod stlačeného vzduchu).
- Pripojené k zdrojom energie vybaveným sušičmi vzduchu a kondenzačnými nádobami.
- Chránené pred mechanickým poškodením a vplyvom korozívnych materiálov (kyseliny, zásady), olejov a mazív.
- V oblastiach vystavených mechanickému poškodeniu by sa mali používať vystužené hadice. Ak hadica príde do kontaktu s korozívnymi materiálmi, dôkladne ju umyte vodou a skontrolujte, či je stále tesná, či nedošlo k jej sfarbeniu a/alebo deformácii a či sa nezmenila tvrdosť vonkajšieho povrchu hadice. Nepoužívajte poškodenú hadicu.
- Hadice znečistené mastnotou alebo olejom na vonkajšej strane je potrebné dôkladne očistiť suchými bavlnenými handrami.
- Používanie hadice, ktorá je poškodená a/alebo znečistená, ako je uvedené vyššie, môže viesť k pracovnému úrazu.
- Hadicu je možné pripojiť k náradu a odpojiť od neho iba vtedy, ak je vzduchový ventíl uzavretý. Neodstrihujte prívod vzduchu zalomením hadice.


- Po pripojení hadice k zdroju energie ju najskôr vyfúknete, pričom prijímte vhodné opatrenia na odstránenie nahromadeného prachu, a potom pripojte pneumatické náradie.
- Hadice sa nesmú dotýkať ani nachádzať v blízkosti elektrických vodičov pod napätím.

POPIS POUŽITÝCH PIKTOGRAMOV



1. Prečítajte si návod na obsluhu a dodržiavajte varovania a bezpečnostné opatrenia v ňom uvedené!
2. Zariadenie spĺňa predpisy Európskej únie.
3. Používajte osobné ochranné prostriedky (ochranné okuliare, chrániče sluchu, protiprachové masky).
4. Používajte osobné ochranné prostriedky (ochranné rukavice).
5. Certifikačná značka EAC.
6. Certifikačná značka pre ukrajinský trh

OZNAČENIA NA ZARIADENÍ



RRRR	- rok výroby
MM	- mesiac výroby
Y	- dopĺňajúce označenie
XXXXX	- sériové číslo
NNN	- dodatočné označenie

POPIS GRAFICKÝCH PRVKOV

SÚČASTI ZARIADENIA Obr. A

1. Telo
2. Rýchlosponka
3. Spúšť (páka)
4. Kľúč
5. Trysky

INŠTALAČNÝ DIAGRAM Obr. B

1. Kompresor (voliteľné – s odlučovačom oleja)
2. Filter – regulátor tlaku, odlučovač vody
3. Rýchlosponka
4. Spirálová hadica
5. Rýchlosponka
6. Pneumatické náradie (príklad výkresu)

*Platí len pre striekacie pištole na farbu.

URČENÉ POUŽITIE

Fúkacia pištoľ sa používa na čistenie znečistených povrchov prúdom stlačeného vzduchu. Vďaka dvom tryskám rôznej dĺžky je možné s pištoľou pracovať aj na ťažko dostupných miestach.

POUŽITIE

Prevádzka

- Pomocou plochého kľúča (4) pevne a bezpečne utiahnite trysku (5) príslušnej dĺžky k pištoľi.
- Rýchlosponku (2) zašraubujte do pištole a potom pripojte hadicu.
- Skontrolujte tesnosť a bezpečnosť pripojení systému dodávky stlačeného vzduchu.
- Pred pripojením k systému vyfúkajte hadicu prívodu vzduchu.
- Pred použitím pištole sa uistite, že bola riadne vyčistená a udržiavaná.

Prevádzka

- Nastavte tlak v pneumatickom systéme tak, aby neprekročil maximálny prevádzkový tlak pištole a nepoškodil čistený povrch.
- Nasmerujte trysku (5) na povrch, ktorý chcete čistiť, a stlačte spúšť (3).
- Pri používaní pištole môže dochádzať k vytváraniu veľkého množstva prachu, preto je nevyhnutné používať osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare a masky.

Čistenie a údržba

- Po dokončení práce odpojte pištoľ od systému stlačeného vzduchu a vyčistite telo pištoľe (1) mäkkou handričkou.
- Počas niekoľkých sekúnd prefúknete trysku pištoľe (5) čistým vzduchom.
- Po vyčistení pištoľe naneste malé množstvo maziva na pohyblivé časti tesnení.

HODNOTENIE

Parameter	Hodnota
Maximálny pracovný tlak	6,2 bar/90 psi
Priemer pripojenia vzduchu	1/4
Hmotnosť	0,22 kg
14-725 označuje typ aj označenie zariadenia	

ÚDAJE O HLUKU A VIBRÁCIÁCH

Hladina akustického tlaku	$L_{pA} = 96,5 \text{ dB(A) K} = 4 \text{ dB(A)}$
---------------------------	---

Informácie o hluku a vibráciách

Hladina hluku emitovaného zariadením je popísaná hladinou emitovaného akustického tlaku L_{pA} (kde K je neistota merania). Hladina akustického tlaku L_{pA} uvedená v tejto príručke bola meraná v súlade s normou BS EN 11202.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Výrobky sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom, ale musia sa odoslať na likvidáciu do príslušných zariadení. Informácie o likvidácii môžete získať od predajcu výrobku alebo miestnych orgánov. Použitie zariadenia obsahujú látky, ktoré nie sú ekologicky neutrálne. Zariadenia, ktoré nie sú recyklované, predstavujú potenciálnu hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Spoločnosť „GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa so sídlom vo Varšave, ul. Pograniczna 2/4 (ďalej len „GTX Poland“) týmto oznamuje, že všetky autorské práva k obsahu tejto príručky (ďalej len „Príručka“), vrátane, okrem iného, jej textu, fotografií, diagramov, výkresov, ako aj jej zloženia, patria výlučne spoločnosti GTX Poland a sú chránené zákonom v súlade so zákonom zo 4. februára 1994 o autorských právach a súvisiacich právach (t. j. Zbierka zákonov 2006 č. 90 položka 631, v znení neskorších zmien a doplnení). Kopírovanie, spracovávanie, publikovanie alebo upravovanie celého manuálu alebo akýchkoľvek jeho častí na komerčné účely bez písomného súhlasu spoločnosti GTX Poland je prísne zakázané a môže mať za následok občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť.

Vyhľadanie o zhode EÚ

Výrobca: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k, ul. Pograniczna 2/4 02-285 Varšava

Výrobok: Vzduchová pištoľ
Model: 14-725

Obchodný názov: NEO TOOLS

Sériové číslo: 00001 + 99999

Vyššie uvedený výrobok spĺňa požiadavky nasledujúcich dokumentov:

Smernica o strojových zariadeniach 2006/42/ES

A spĺňa požiadavky nasledujúcich noriem:

EN ISO 12100:2010

Toto vyhlásenie sa vzťahuje iba na stroj v stave, v akom bol uvedený na trh, a nevzťahuje sa na komponenty pridané konečným používateľom ani následné kroky vykonané týmto používateľom.

Meno a adresa osoby oprávnenej na prípravu technickej dokumentácie, ktorá má bydlisko alebo sídlo v EÚ:

Podpísané v mene:

GTX Poland Sp. Z o.o. Sp.k. ul. Pograniczna 2/4 02-285 Varšava

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski

Zástupca pre technickú dokumentáciu GTX Poland

Varšava, 5. septembra 2024

(HR)

PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA

Pištoľ za visok protok zraka

14-725

Oprez! Prije upotrebe, pažljivo

pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih za buduću upotrebu upotrebe.

Preporuke za sigurno korištenje uređaja

- Koristite osobnu zaštitnu opremu pripremljenu za obavljanje rad.
- Pri radu s zapaljivim materijalima osigurajte adekvatan protok zraka kako biste spriječili stvaranje potencijalno eksplozivne atmosfere.
- Pazite da izloženi dijelovi tijela ne budu izloženi toksičnim tvarima tijekom rada, jer mogu uzrokovati nekrozu tkiva ili druge ozbiljne komplikacije. U slučaju kontakta s toksičnim tvarima, odmah potražite liječničku pomoć.
- Tijekom rada može nastati štetna prašina, osobito ako prostorija nije adekvatno prozračena.

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE ZA UPOTREBU PNEUMATSKIH ALATA

Upotreba alata

- Alat i preporučenici dodaci moraju se koristiti u skladu s uputama za rad. Alat i dodaci moraju se koristiti (u skladu s uputama proizvođača) isključivo za namjenu za koju su predviđeni. Korištenje uređaja u bilo koju drugu svrhu strogo je zabranjeno. Kao pravilo, isključite alat prije približavanja materijalu/području na kojem ćete raditi.
- Održavajte radno mjesto urednim. Neuredno radno mjesto povećava vjerojatnost nesreća. Radite u dobro prozračenim prostorima.
- Pazite na okolinu. Ne izlažite alat kiši. Osigurajte adekvatno osvjettljenje. Ne usmjeravajte pištoľ prema ljudima ili životinjama. Ne dopustite neovlaštenim osobama da pomiču spiralni crijevo, kompresor ili napojni kabel kompresora. Ne dopustite tim osobama da ulaze u radno područje. Neovlaštene osobe ne bi trebale biti prisutne u radnom području. Držite djecu podalje od uređaja.
- Radno stanje alata. Provjerite je li alat i spiralni crijevo potpuni i bez oštećenja.
- Zaštite se od električnog udara. Tijekom rada izbjegavajte kontakt dijelova tijela i alata s pod naponom, npr. komponentama električne instalacije, grijačim elementima, električnim uređajima.
- Alat pohranite na mjesto nedostupno neovlaštenim osobama. Neupotrebljavane alate treba čuvati na suhom, zaključanom mjestu nedostupnom djeci. Sve radove na održavanju obavljajte nakon odspajanja crijeva za komprimirani zrak i spremnika.
- Ne preopterećujte alat. Bolje i sigurnije je raditi na kapacitetu navedenom u tehničkim podacima.
- Uvijek nosite odgovarajuću radnu odjeću. Prilikom rada s alatom ne nosite široku odjeću ili nakit. Prilikom rada preporučuju se gumene rukavice i neklizajuća obuća. Ako imate dugu kosu, koristite mrežicu za kosu.
- Ne koristite spiralni crijevo za druge svrhe. Ne nosite alat koristeći spiralni crijevo. Zaštite crijevo od topline, ulja i oštih rubova.
- Dobro održavajte alat. Ne zaboravite uvijek održavati alat čistim kako biste osigurali učinkovit i siguran rad. Slijedite upute za održavanje. Redovito provjeravajte priključke i spiralni crijevo te, ako primetite oštećenja, dajte ih popraviti ovlaštenom servisnom centru.
- Transport. Prije transporta alata, treba ga pravilno očistiti i osušiti od svih upotrijebljenih materijala. Može se transportirati tek nakon što je pravilno zaštićen od kontaminacije.
- **Oprez!** Uvijek budite oprezni tijekom rada. Procijenite učinkovitost svog rada. Postupajte razumno. Vaše vrijeme reakcije može biti narušeno alkoholom, lijekovima, drogama, bolešću ili umorom. U takvim slučajevima suzdržite se od rada s alatom.
- Provjerite uređaj na moguće kvarove. Prije svake upotrebe pažljivo pregledajte alat, osobito sigurnosne značajke i dijelove za koje sumnjate da su oštećeni. Procijenite obavljaju li svoju namijenjenu funkciju ispravno. Provjerite funkcioniraju li pokretni dijelovi ispravno, zapinju li i jesu li oštećeni. Svi dijelovi moraju biti pravilno postavljeni kako bi se osiguralo sigurno rukovanje uređajem. Ako primijetite bilo kakve znakove neispravnosti, odmah isključite uređaj i odspojite ga iz napajanja. Neispravne sigurnosne značajke i dijelove smije popraviti/zamijeniti samo

ovlašteni servisni centar, osim ako u uputama za uporabu nije drugačije navedeno.

Oprez! Radi vlastite sigurnosti koristite samo dodatke i dodatnu opremu navedenu u uputama za uporabu ili preporučenu od proizvođača. Korištenje dodatka i opreme koja nije preporučena u uputama za uporabu ili katalogu proizvođača može predstavljati rizik od ozljeda ili oštećenja imovine.

POKRENUTA I UPOTREBA PNEUMATSKIH ALATA

Preporuke za dovod komprimiranog zraka u pneumatske alate:

- Zrak koji se dovodi uvijek mora biti čist i suh.
- Preporučuje se upotreba filterarskih elemenata koji zadržavaju čestice vode, čvrste čestice i čestice ulja.
- Prije svake upotrebe provjerite crijevo i krajeve spojki kako biste bili sigurni da su prikladni za upotrebu, nepropusni i ispravno spojeni.
- Provjerite opskrbu zrakom (npr. kompresor, pneumatski sustav) prije svake upotrebe.
- Kako biste u potpunosti iskoristili snagu i performanse alata, koristite brze priključke i crijeva odgovarajuće duljine i promjera.
- Izbjegavajte savijanje crijeva.
- Ne koristite alate u industrijske svrhe.
- Ne koristite alate u prehrambenoj industriji.
- Ne koristite alat u prašnjavim okruženjima.

Upozorenje! Ne prekoračavajte dozvoljeni tlak dovoda!


- Prekomjeran tlak uzrokuje da alat prekorači svoje dopuštene parametre i može dovesti do oštećenja alata i/ili crijeva i do nesreće.
- Preporuke za rad s pneumatskim alatima:
- Prije početka rada s pneumatskim alatom provjerite je li on priključen na izvor napajanja u ispravnom redoslijedu.
- Ne popravljajte, ne podešavajte niti ne mijenjajte dijelove dok je alat u pogonu.
- Alati se moraju zaštititi od padova i udaraca, kao i od kontaminacije, npr. blata, vode, pijeska itd., te se održavati u skladu s uputama za uporabu. Također treba paziti da su vodovi za dovod komprimiranog zraka u dobrom tehničkom stanju.

PREPORUKE ZA KORIŠTENJE SPIRALNIH CRIJEVA

Cijevi trebaju biti:

- Čvrsto pričvršćeni na svoje krajeve.
- Gasno nepropusne (ako se otkrije curenje, odmah isključite dovod komprimiranog zraka).
- Povezane na izvore napajanja opremljene sušilima zraka i spremnicima za kondenzat.
- Zaštićeni od mehaničkih oštećenja i utjecaja korozivnih tvari (kiselina, lužina), ulja i maziva.
- Na područjima izloženima mehaničkim oštećenjima treba koristiti ojačane crijeva. Ako crijevo dođe u kontakt s korozivnim tvarima, temeljito ga operite vodom i provjerite je li i dalje nepropusno, ima li promjene boje i/ili deformacije te je li se promijenila tvrdoća vanjske površine crijeva. Ne koristite oštećeno crijevo.
- Cijevi kontaminirane mastima ili uljem na vanjskoj strani treba temeljito očistiti suhim pamučnim krpama.
- Korištenje crijeva koje je oštećeno i/ili kontaminirano kao što je gore opisano može dovesti do nesreće na radu.
- Crijevo se smije spajati i odspajati od alata samo kada je zračni ventil zatvoren. Ne prekidaite dovod zraka savijanjem crijeva.
- Nakon priključivanja crijeva na izvor napajanja, prvo ga ispuhajte, poduzimajući odgovarajuće mjere opreza za uklanjanje nakupljene prašine, a zatim priključite pneumatski alat.
- Crijeva ne smiju dodirivati niti biti blizu pod naponom vodećih žica.

OPIS KORIŠTENIH PIKTOGRAMA



1. Pročitajte upute za uporabu i poštujte upozorenja i sigurnosne mjere navedene u njima!
2. Uredaj je u skladu s propisima Europske unije.
3. Koristite osobnu zaštitnu opremu (zaštitne naočale, štitnike za uši, maske protiv prašine).

4. Koristite osobnu zaštitnu opremu (zaštitne rukavice).
5. Znak EAC certifikacije.
6. Znak certifikacije za ukrajinsko tržište

OZNAKE NA UREDAJU



- RRRR - godina proizvodnje
MM - mjesec proizvodnje
Y - dodatna oznaka
XXXXX - serijski broj
NNN - dodatna oznaka

OPIS GRAFIČKIH ELEMANATA

SKLOPOVI UREDAJA Slika A

1. Tijelo
2. Brzi spojnik
3. Okarica (poluga)
4. Ključ
5. Mlaznica

DIJAGRAM MONTAŽE Slika B

1. Kompresor (opcionalno – s odvojemcem ulja)
2. Filter – regulator tlaka, odvodnik vode
3. Brzi spojnik
4. Spirala crijevo
5. Brzi spojnik
6. Pneumatski alat (primjer crteža)

*Odnosi se samo na raspršivače za boju.

NAZNAČENA UPOTREBA

Pištalj za puhanje koristi se za čišćenje prijevih površina mlazom komprimiranog zraka. Zahvaljujući dvjema mlaznicama različite duljine, moguće je raditi s pištoljem na teško dostupnim mjestima.

UPOTREBA

Rad

- Upotrijebite ravni ključ (4) i čvrsto i sigurno pričvrstite mlaznicu (5) odgovarajuće duljine na pištolj.
- Navijte brzi spojnik (2) na pištolj, a zatim spojite crijevo.
- Provjerite čvrstoću i sigurnost spojeva sustava za dovod komprimiranog zraka.
- Istresite zračnu cijev prije nego što je spojite na sustav.
- Prije uporabe pištolja provjerite je li pravilno očišćen i održavan.

Ručno rukovanje

- Podesite tlak u pneumatskom sustavu tako da ne prelazi maksimalni radni tlak pištolja i da ne ošteti površinu koja se čisti.
- Usmjerite mlaznicu (5) prema površini koju čistite i pritisnite okidač (3).
- Pri korištenju pištolja može nastati velika količina prašine, stoga je nužno nositi osobnu zaštitnu opremu poput zaštitnih naočala i maski.

Čišćenje i održavanje

- Nakon završetka rada, odspojite pištolj od sustava komprimiranog zraka i očistite kucište pištolja (1) mekom krpom.
- Provucite čist zrak kroz mlaznicu pištolja (5) nekoliko sekundi.
- Nakon čišćenja pištolja nanesite malu količinu maziva na pokretne dijelove brtv.

PODACI O OCJENI

Parametar	Vrijednost
Maksimalni radni tlak	6,2 bara/90 psi
Promjer priključka za zrak	1/4
Težina	0,22 kg
14-725 označava i vrstu i oznaku uređaja	

PODACI O BUCI I VIBRACIJAMA

Razina zvučnog tlaka	$L_{pA} = 96,5 \text{ dB(A)}$ $K = 4 \text{ dB(A)}$
----------------------	---

Informacije o buci i vibracijama

Razinu buke koju uređaj emitira opisuje razina zvučnog tlaka L_{pA} (gdje je K nesigurnost mjerenja).

Razina zvučnog tlaka L_{pA} navedena u ovom priručniku izmjerena je u skladu s normom BS EN 11202.

ZAŠTITA OKOLIŠA



Proizvode ne treba odlagati s kućnim otpadom, već ih treba poslati na zbrinjavanje u odgovarajuće objekte. Informacije o zbrinjavanju mogu se dobiti od prodavača proizvoda ili lokalnih vlasti. Rabljena oprema sadrži tvari koje nisu ekološki neutralne. Oprema koja se ne reciklira predstavlja potencijalnu prijetnju za okoliš i ljudsko zdravlje.

"GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa sa siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (u dalszym tekstu: "GTX Poland") oświadcza, że posiada prawo do wytworzenia i dystrybucji w Polsce oraz w innych krajach Europy (w dalszym tekstu: "Priručnik"), ujętych w tym, między innymi, w opisie, specyfikacji, rysunku, zdjęciu, jak i w innych dokumentach, które mogą być dostarczone w ramach umowy o dostawę i montaż. Priručnik jest częścią dokumentacji technicznej GTX Poland i jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie, a także wykorzystywanie w inny sposób bez pisemnej zgody GTX Poland jest zabronione i może być uznane za naruszenie praw własności intelektualnej GTX Poland.

Izjava o sukladnosti EC

Proizvođač: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k, ul. Pograniczna 2/4 02-285

Warsaw

Proizvod: Puhalačka

Model: 14-725

Trgovački naziv: NEO TOOLS

Serijski broj: 00001 + 99999

Gornjim opisom obuhvaćen proizvod u skladu je sa sljedećim dokumentima:

Direktiva o strojevima 2006/42/EZ

I ispunjava zahtjeve sljedećih normi:

EN ISO 12100:2010

Ova izjava odnosi se samo na stroj u stanju u kojem je stavljen na tržište i ne obuhvaća komponente dodane od strane krajnjeg korisnika ili naknadne radnje koje su oni poduzeli.

Ime i adresa ovlaštene osobe za izradu tehničke dokumentacije, sa sjedištem ili prebivalištem u EU:

Potpisano u ime:

GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k, ul. Pograniczna 2/4 02-285 Warsaw

Paweł Kowalski

Predstavnik tehničke dokumentacije GTX Poland

Varšava, 5. rujna 2024.

(LT)

ORIGINALŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS

Didelio srauto pūstuvus

14-725

Atsargiai! Prieš naudodami, atidžiai

perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite jas ateityje naudojimui.

Rekomendacijos dėl saugaus prietaiso naudojimo

- Naudokite asmenines apsaugos priemones, tinkamas atliekamam darbui.
- Dirbdami su degiomis medžiagomis, užtikrinkite pakankamą oro srautą, kad išvengtumėte potencialiai sprogų atmosferos susidarymo.
- Rūpinkitės, kad darbo metu atviros kūno dalys nebūtų veikiami toksinių medžiagų, nes jos gali sukelti audinių nekrozę ar kitas rimtas komplikacijas. Susilietus su toksinėmis medžiagomis, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
- Darbo metu gali susidaryti kenksmingos dulkės, ypač jei patalpa nėra tinkamai vėdinama.

BENDRI SAUGOS NURODYMAI NAUDOJANT PNEUMATINIUS ĮRANKIUS

Įrankio naudojimas

- Įrankis ir rekomenduojami priedai turi būti naudojami pagal naudojimo instrukcijas. Įrankis ir priedai turi būti naudojami (pagal gamintojo instrukcijas) tik pagal jų paskirtį. Naudoti įrenginį bet kokiais kitam tikslui griežtai draudžiama. Paprastai prieš priartėjant prie apdirbamos medžiagos/vietos įrankis išjunkite.
- Laikykitės darbo vietą tvarkingai. Netvarkinga darbo vieta didina nelaimingų atsitikimų tikimybę. Dirbkite gerai vėdinamose patalpose.
- Atkreipkite dėmesį į aplinką. Neleiskite, kad įrankis būtų veikiamas lietaus. Užtikrinkite tinkamą apšvietimą. Nukreipkite pistoletą į žmones ar gyvūnus. Neleiskite neigaliojamiems asmenims judinti spiralės žarną, kompresorių ar kompresoriaus maitinimo kabelį. Neleiskite šiemas asmenims patekti į darbo vietą. Įgaloti asmenys neturėtų būti darbo vietoje. Laikykitės vaikus atokiau nuo įrenginio.
- Įrankio darbo būklė. Patikrinkite, ar įrankis ir spiralės žarna yra nesugadinti ir ar nėra pažeidimų.
- Apsaugokite save nuo elektros smūgio. Darbo metu vengti kūno dalių ir įrankio sąlyčio su įtampa turinčiais objektais, pvz., įtaisais, instaliacijos komponentais, kaitinimo elementais, elektros prietaisais.
- Įrankį laikykite vietoje, neprieinamoje neigaliojamiems asmenims. Nenaudokite įrankiai turi būti laikomi sausoje, užrakintoje vietoje, neprieinamoje vaikams. Visus techninės priežiūros darbus atlikite atjungę suslėgto oro žarną ir baką.
- Nepersikraukite įrankio. Geriau ir saugiau dirbti techniniuose duomenyse nurodyta galia.
- Visada dėvėkite tinkamus darbo drabužius. Dirbdami su įrankiu nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Dirbdami rekomenduojama dėvėti gumines pirštines ir neslystančią avalynę. Jei turite ilgus plaukus, naudokite plaukų tinklėlį.
- Nenaudokite spiralės žarnos kitiems tikslams. Nešiojimo įrankio nenėkite už spiralės žarnos. Apsaugokite žarną nuo karščio, aliejų ir aštrių kraštų.
- Tinkamai prižiūrėkite įrankį. Nepamirškite visada laikyti įrankį švarų, kad užtikrintumėte veiksmingą ir saugų jo veikimą. Laikytės priežiūros instrukcijų. Reguliariai tikrinkite jungtis ir spiralės žarną, o jei pastebite pažeidimų, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą, kad juos pašalintų.
- Transportavimas. Prieš transportuojant įrankį, jis turi būti tinkamai išvalytas ir išdžiovinamas nuo visų naudotų medžiagų. Jis gali būti transportuojamas tik tada, kai yra tinkamai apsaugotas nuo užteršimo.
- Atsargiai!** Dirbdami visada būkite budrūs. Įvertinkite savo darbo efektyvumą. Elkitės protingai. Jūsų reakcijos laiką gali sutrumpinti alkoholis, vaistai, narkotikai, liga ar nuovargis. Tokie atvejais nedirbkite su įrankiais.
- Patikrinkite įrenginį dėl galimų gedimų. Prieš kiekvieną naudojimą atidžiai apžiūrėkite įrankį, ypač saugos funkcijas ir dalis, kurios, jūsų manymu, gali būti pažeistos. Įvertinkite, ar jos tinkamai atlieka numatytas funkcijas. Patikrinkite, ar judamosios dalys veikia tinkamai, nesikimba ir nėra pažeistos. Visos dalys turi būti tinkamai sumontuotos, kad prietaisas veiktų saugiai. Jei pastebite gedimo požymius, nedelsdami išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Pažeistas saugos funkcijas ir dalis turi remontuoti / keisti tik įgaliotas aptarnavimo centras, jei naudojimo instrukcijoje nenurodyta kitaip.
- Atsargiai!** Savo saugumui užtikrinti naudokite tik naudojimo instrukcijoje nurodytus arba gamintojo rekomenduojamus priedus ir papildomą įrangą. Naudojant kitus nei naudojimo instrukcijoje arba gamintojo kataloge rekomenduojamus priedus ir įrangą, gali kilti sužalojimo ar turto sugadinimo pavojus.

PNEUMATINIŲ ĮRANKIŲ PALEIDIMAS IR NAUDOJIMAS

Rekomendacijos dėl suslėgto oro tiekimo pneumatiniams priemonėms:

- Oro tiekimas visada turi būti švarus ir sausas.
- Rekomenduojama naudoti filtrus, kurie sulaiko vandens, kietųjų dalelių ir alyvos daleles.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite žarną ir jungčių galus, kad įsitikintumėte, jog jie yra tinkami naudoti, nesandariai ir teisingai prijungti.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite maitinimo šaltinį (pvz., kompresorių, pneumatinę sistemą).

- Norėdami visapusiškai išnaudoti įrankio galią ir našumą, naudokite greitojo sujungimo jungtis ir tinkamo ilgio bei skersmens žarnas.
- Venkite žarnos susisukimo.
- Nenaudokite įrankių pramoninėms reikmėms.
- Nenaudokite įrankių maisto pramonėje.
- Nenaudokite įrankių dulkėtoje aplinkoje.

Įspėjimas! Neviršykite leistino tiekimo slėgio!


- Dėl per didelio slėgio įrankis viršija leistinus parametrus, o tai gali sugadinti įrankį ir (arba) žarną bei sukelti avariją.
- Rekomendacijos dirbant su pneumatiniiais įrankiais:
- Prieš pradėdami dirbti su pneumatiniais įrankiais, įsitikinkite, kad jie yra prijungti prie maitinimo šaltinio teisinga tvarka.
- Nereguluokite, neremontuokite ir nekeiskite dalių, kol įrankis veikia.
- Įrankiai turi būti apsaugoti nuo kritimo ir smūgių, taip pat nuo užteršimo, pvz., purvu, vandeniui, smėliui ir pan., ir prižiūrimi pagal naudojimo instrukcijas. Taip pat reikia pasirūpinti, kad suslėgto oro tiekimo linijos būtų geros techninės būklės.

REKOMENDACIJOS DĖL SPIRALINIŲ ŽARNŲ NAUDOJIMO

Žarnos turi būti:

- Tvirtai pritvirtintos prie galų.
- Būti sandarios (jei pastebimas nuotėkis, nedelsiant uždarykite suslėgto oro tiekimą).
- Prijungtos prie energijos šaltinių, turinčių oro džiovintuvus ir kondensato surinkėjus.
- Apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų ir korozinių medžiagų (rūgščių, šarmų), aliejų ir tepalų poveikio.
- Vietose, kuriose yra mechaninio pažeidimo pavojus, turėtų būti naudojamos sustiprintos žarnos. Jei žarna susiliečia su korozinėmis medžiagomis, ją reikia kruopščiai nuplauti vandeniu ir patikrinti, ar ji vis dar yra sandari, ar nėra spalvos pakitimų ir (arba) deformacijų, ar nepasikeitė žarnos išorinio paviršiaus kietumas. Negalima naudoti pažeistos žarnos.
- Žarnos, kurių išorė užteršta riebalais ar alyva, turi būti kruopščiai nuvalytos sausais medvilniniais skudurėliais.
- Naudojant žarną, kuri yra pažeista ir (arba) užteršta, kaip aprašyta aukščiau, gali įvykti nelaimingas atsitikimas darbe.
- Žarną prie įrankio galima prijungti ir atjungti tik tada, kai oro vortūvas yra uždarytas. Nenutraukite oro tiekimo susukdami žarną.
- Prijungę žarną prie maitinimo šaltinio, pirmiausia ją išpūskite, imdamiesi atitinkamų atsargumo priemonių, kad pašalintumėte susikaupusias dulkes, ir tada prijunkite pneumatinį įrankį.
- Žarnos neturi liesti arba būti arti įtampą turinčių elektros laidų.

NAUDOJAMŲ PIKTOGRAMŲ APRAŠYMAS



1. Perskaitykite naudojimo instrukcijas ir laikykitės jose pateiktų įspėjimų ir saugos priemonių!
2. Prietaisas atitinka Europos Sąjungos reglamentus.
3. Naudokite asmenines apsaugos priemones (apsauginius akinius, ausų apsaugus, dulkių kaukes).
4. Naudokite asmenines apsaugos priemones (apsauginius pirštines).
5. EAC sertifikavimo ženklas.
6. Ukrainos rinkos sertifikavimo ženklas

ŽENKLAI ANT ĮRENGINIO



- RRRR - pagaminimo metai
- MM - gamybos mėnuo
- Y - papildomas žymėjimas
- XXXX - serijos numeris
- NNN - papildomas žymėjimas

GRAFINIŲ ELEMENTŲ APRAŠYMAS

ĮRENGINIO KOMPONENTAI A pav.

1. Korpusas
2. Greitojo sujungimo jungtis
3. Gaidukas (svirtis)
4. Raktas
5. Antgaliai

MONTUOJIMO SCHEMA Pav. B

1. Kompresorius (pasirenkamas – su alyvos separatoriumi)
2. Filtras – slėgio reguliatorius, vandens separatorius
3. Greitojo sujungimo jungtis
4. Spiralinė žarna
5. Greitojo sujungimo jungtis
6. Pneumatinis įrankis (pavyzdinis brėžinys)

*Taikoma tik dažų purkštuvams.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Pūstuvą naudojamas nešvariems paviršiams valyti suspausto oro srove. Dėl dviejų skirtingo ilgio antgalių galima dirbti sunkiai pasiekiamose vietose.

NAUDOJIMAS

Naudojimas

- Naudodami plokščią raktą (4), tvirtai ir saugiai prisukite tinkamo ilgio antgalį (5) prie purkštuvo.
- Įsukite greitojo sujungimo jungtį (2) į pistoletą ir tada prijunkite žarną.
- Patikrinkite suspausto oro tiekimo sistemos jungčių sandarumą ir saugumą.
- Prieš prijungdami prie sistemos, išpūskite oro tiekimo žarną.
- Prieš naudodami pistoletą, įsitikinkite, kad jis buvo tinkamai išvalytas ir prižiūrėtas.

Naudojimas

- Nustatykite pneumatinės sistemos slėgį taip, kad jis neviršytų maksimalaus pistoleto darbinio slėgio ir nepažeistų valomo paviršiaus.
- Nukreipkite antgalį (5) į valomą paviršių ir paspauskite gaiduką (3).
- Naudojant pistoletą gali susidaryti didelis kiekis dulkių, todėl būtina dėvėti asmenines apsaugos priemones, pvz., apsauginius akinius ir kaukes.

Valymas ir priežiūra

- Baigę darbą, atjunkite pistoletą nuo suslėgto oro sistemos ir nuvalykite pistoleto korpusą (1) minkštu skudurėliu.
- Keletą sekundžių pūskite švarų orą per pistoleto antgalį (5).
- Išvalę pistoletą, ant judančių sandariklių dalių užtepkite nedidelį kiekį tepalinės medžiagos.

REITINGO DUOMENYS

Parametras	Vertė
Maksimalus darbinis slėgis	6,2 bar/90 psi
Oro jungties skersmuo	1/4
Svoris	0,22 kg
14-725 nurodo prietaiso tipą ir pavadinimą	

TRIKDŽIŲ IR VIBRACIJŲ DUOMENYS

Garso slėgio lygis	$L_{pA} = 96,5 \text{ dB(A)}$ $K = 4 \text{ dB(A)}$
--------------------	---

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Prietaiso skleidžiamas triukšmo lygis apibūdinamas skleidžiamo garso slėgio lygiu L_{pA} (kur K yra matavimo neapibrėžtis). Šiame vadove nurodytas garso slėgio lygis L_{pA} buvo išmatuotas pagal BS EN 11202 standartą.

APLINKOS APSAUGA



Produktai neturėtų būti šalinami kartu su buitinėmis atliekomis, bet turėtų būti perduodami šalinimui į tam skirtas įstaigas. Informaciją apie šalinimą galima gauti iš produkto pardavėjo arba vietos valdžios institucijų. Naudota įranga yra medžiagų, kurios nėra neutralios aplinkai. Įranga, kuri nėra perdirbama, kelia potencialią grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai.

„GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa, kurios registruota buveinė yra Varšuvoje, ul. Pograniczna 2/4 (toliau – „GTX Poland”), informuoja, kad visos autorių teisės į šio vadovo (toliau – „Vadovas”), įskaitant, be kita ko, jo tekstą, nuotraukas, diagramas, brėžinius, taip pat jo sudėtį, priklauso išimtinai GTX Poland ir yra saugomos įstatymu pagal 1994 m. vasario 4 d. Autorių teisių ir greičiųjų teisių įstatymą (t. y. Įstatymų leidinys 2006 Nr. 90, 631 punktas, su pakeitimais). Kopijuoti, apdoroti, skelbti ar keisti visą Vadovą ar bet kurį jo elementą komerciniams tikslais be raštiško GTX Poland sutikimo yra griežtai draudžiama ir gali užtraukti civilinę bei baudžiamąją atsakomybę.

EB atitikties deklaracija

Gaminiojas: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k, Pograniczna gatve 2/4 02-285 Varšuva

Produktas: Pūstuvai

Modelis: 14-725

Prekės pavadinimas: NEO TOOLS

Serijos numeris: 00001 + 99999

Pirmiau aprašytas produktas atitinka šiuos dokumentus:

Mašinų direktyva 2006/42/EB

Ir atitinka šių standartų reikalavimus:

EN ISO 12100:2010

Ši deklaracija taikoma tik mašinai tokioje būklėje, kokiaje ji buvo pateikta į rinką, ir neapima komponentų

, kuriuos pridėjo galutinis vartotojas, ir vėlesnių jo atliktų veiksmų.

Asmens, įgalioto parengti techninę dokumentaciją, gyvenančio ar įsisteigusio ES, vardas, pavardė ir adresas:

Pasirašyta vardu:

GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k. Pograniczna gatvė 2/4 02-285 Varšuva

Paweł Kowalski

Techninės dokumentacijos atstovas GTX Poland

Varšuva, 2024 m. rugsėjo 5 d.

(LV) ORIGINĖLO NORĖDĖJUMU TULKOJUMS

Augstas pūsmas pūšmais pistole

14-725

Uzmanību! Pirms lietošanas uzmanīgi

izlasiet šīs instrukcijas un saglabājiēt tās turpmākai izmantošanai.

Ieteikumi par ierīces drošu lietošanu

- Izmantojiēt personiġos aizsardzības līdzekļus, kas ir piemēroti veicamajam darbam.
- Strādājot ar uzliesmojošiem materiāliem, nodrošiniēt pietiekamu gaisa pūsmu, lai izvairītos no potenciāli sprādzienbīstamas vides veidošanās.
- Rūpējiēties, lai darba laikā atklātās ķermeņa daļas netiktu pakļautas toksiskam vielu iedarbībai, jo tās var izraisīt audu nekrozi vai citas nopietnas komplikācijas. Saskaŗes gadījumā ar toksiskām vielām nekavējiēties meklējiēt medicīnisko palīdzību.
- Darbības laikā var veidoties kaitiġs putekļi, īpaši, ja telpa nav pietiekami ventilēta.

VISPĀRĖĖĖ DROŠĖBAS NORĖDĖJUMI PNEIMATISKO INSTRUMENTU LIETOŠANAI

Instrumenta lietošana

- Instrumentu un ieteicamos piederumus jāizmanto saskaņā ar ekspluatācijas instrukcijām. Instrumentu un piederumus (saskaņā ar ražotāja instrukcijām) drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim. Ierīces izmantošana jebkuram citam mērķim ir stingri aizliegta. Parasti izslēdzīēt instrumentu, pirms tuvojāties apstrādājamajam materiālam/zonai.
- Saglabājiēt darba vietu kārtībā. Netīra darba vieta palielina negadījumu iespējamību. Strādājiēt labi vēdināmās telpās.
- Pievērsīēt uzmanību apkārtējai videi. Neiēziētojiēt instrumentu lietū. Nodrošiniēt pietiekamu apgaismojumu. Neiēziētiē pistoli uz cilvēkiem vai dzīvniekiem. Neļāujiēt nepiederošām personām pārvietot spirālveida šūteni, kompresoru vai kompresora barošanas kabeli. Neļāujiēt šīm personām ieiet darba zonā. Darba

zonā nedrīkst atrasties nepiederošas personas. Neļāujiēt bērniem piekļūtiē ierīci.

- Instrumenta darba stāvoklis. Pārbāudiēt instrumentu un spirālveida šūteni, vai tie ir pilniġi un nav bojāti.
- Aizsargājiēties pret elektriskās strāvas triecienu. Darba laikā izvairīēties no ķermeņa daļu un instrumenta saskaŗes ar strāvas vadītiem objektiem, piemēram, elektriskās instalācijas komponentiem, sildelementiem, elektriskajām ierīcēm.
- Glabājiēt instrumentu vietā, kas nav pieejama nepiederošām personām. Neiēzmantotos instrumentus glabājiēt sausā, slēgtā vietā, kas nav pieejama bērniem. Visus apkopes darbus veiciēt pēc tam, kad esat atvienojs saspīestā gaisa šūteni un tvertni.
- Nepārsīlodzīējiēt instrumentu. Labāk un drošāk ir strādāt ar tehniskajos datos norādīto jaudu.
- Vienmēr valkājiēt atbilstošu darba apģērbu. Strādājot ar instrumentu, nevālkājiēt plašu apģērbu vai rotaslietas. Strādājot, ieteicams valkāt gumijas cimdus un nesīdošus apavus. Ja jums ir gari mati, lietojiēt matu tīkliņu.
- Neiētojiēt spirālveida šūteni citiem mērķiem. Neiētojiēt spirālveida šūteni, lai pārvietotu instrumentu. Aizsargājiēt šūteni no karstuma, eļļām un asām malām.
- Rūpējiēties par instrumentu. Atceriēties, ka instruments vienmēr jāuztur tīrs, lai nodrošinātu efektīvu un drošu darbību. Ievērojiēt apkopes instrukcijas. Regulāri pārbāudiēt savienotājus un spirālveida šūteni, un, ja tiek konstatēti bojājumi, nododiet to remontam autorizētā servisa centrā.
- Transportēšana. Pirms instrumenta transportēšanas tas ir pienācīgi jānotīra un jānosusina no visiem izmantotajiem materiāliem. To drīkst transportēt tikai pēc tam, kad tas ir pienācīgi aizsargāts pret piesārņojumu.
- **Uzmanību!** Darba laikā vienmēr esiēt uzmanīġi. Novērtējiēt sava darba efektivitāti. Rīkojiēties saprātīġi. Jūsu reakcijas ātrumu var ietekmēt alkohols, zāles, narkotikas, slīmbas vai nogurums. Šādos gadījumos atturētiēties no darba ar instrumentiem.
- Pārbāudiēt ierīci, vai tajā nav iespējami defekti. Pirms katras lietošanas rūpīġi pārbāudiēt instrumentu, īpaši drošības funkcijas un detaļas, par kurām ir aizdomas, ka tās varētu būt bojātas. Novērtējiēt, vai tās pareizi pilda paredzētas funkcijas. Pārbāudiēt, vai kustīgās daļas darbojas pareizi, neiēķeras un nav bojātas. Visām detaļām jābūt pareizi uzstādītām, lai nodrošinātu ierīces drošu darbību. Ja pamanāt kādas darbības traucējumu pazīmes, nekavējiēties izslēdzīēt ierīci un atvienojiēt to no strāvas padeves. Bojātas drošības funkcijas un detaļas drīkst remontēt/nomainīt tikai autorizēts servisa centrs, ja vien lietošanas instrukcijās nav norādīts citādi.

Uzmanību! Jūsu paša drošības labad izmantojiēt tikai piederumus un papildu aprīkojumu, kas ir norādīts lietošanas instrukcijā vai ko iesaka ražotājs. Piederumu un aprīkojuma izmantošana, kas nav norādīta lietošanas instrukcijā vai ražotāja katalogā, var radīt traumu vai mantisko zaudējumu risku.

PNEIMATISKO INSTRUMENTU PALAIŠANA UN LIETOŠANA

Ieteikumi saspīestā gaisa padevei pneimatiskajiem instrumentiem:

- Gaisa padeve vienmēr jābūt tīrai un sausai.
- Ieteicams izmantot filtrus, kas uztiēver ūdens, cietās un eļļas daļiņas.
- Pirms katras lietošanas pārbāudiēt šūteni un savienojumu galus, lai pārliecinātos, ka tie ir piemēroti lietošanai, nav noplūdes un ir pareizi savienoti.
- Pirms katras lietošanas pārbāudiēt enerġijas padevi (piemēram, kompresoru, pneimatisko sistēmu).
- Lai pilnībā izmantotu instrumenta jaudu un veikspēju, izmantojiēt ātras savienojuma uznavas un šūtenes ar atbilstošu garumu un diametru.
- Izvairiēties no šūtenes saliekies.
- Neiētojiēt instrumentus rūpnieciskām vajadzībām.
- Neiētojiēt instrumentus pārtikas rūpniecībā.
- Neiētojiēt instrumentus putekļainā vidē.

Brīdinājums! Nepārsniedziēt pieļāujamo pievada spiedienu!

- Pārmērīġs spiediens izraisa instrumenta pieļāujamo parametru pārsnieġšanu un var izraisīt instrumenta un/vai šūtenes bojājumus un negadījumus.
- Ieteikumi darbam ar pneimatiskajiem instrumentiem:


- Pirms sākt darbu ar pneimatisko instrumentu, pārliecinieties, ka tas ir pareizi pieslēgts strāvas avotam.
- Neregulējiet, nemainiet un neaizstājiet detaļas, kamēr instruments darbojas.
- Instrumenti jāaizsargā pret krišanu un triecieniem, kā arī piesārņojumu, piemēram, dubļiem, ūdeni, smiltīm utt., un jāuztur saskaņā ar ekspluatācijas instrukcijām. Jāpievērš uzmanība arī tam, lai saspiesta gaisa padeves caurules būtu labā tehniskā stāvoklī.

REKOMENDĀCIJAS SPIRĀLES VADU LIETOŠANAI

Šļūtenēm jābūt:

- Cietā savienojumā ar saviem galiem.
- Gāzes necaurlaidīgiem (ja tiek konstatēta noplūde, nekavējoties jāpārtrauc saspiesta gaisa padeve).
- Pieslēgtas enerģijas avotiem, kas aprīkoti ar gaisa žāvētājiem un kondensāta tvertņiem.
- Aizsargātas pret mehāniskiem bojājumiem un korozīvu vielu (skābes, sāļi), eļļu un smērvielu iedarbību.
- Vietās, kas pakļautas mehāniskiem bojājumiem, jāizmanto pastiprinātas šļūtenes. Ja šļūtene nonāk saskarē ar korozīvām vielām, to rūpīgi jānomazgā ar ūdeni un jāpārbauda, vai tā joprojām ir hermētiska, vai nav mainījusies krāsa un/vai nav deformācija, kā arī vai nav mainījusies šļūtenes ārējās virsmas cietība. Nedrīkst izmantot bojātu šļūteni.
- Šļūtenes, kas no ārpuses ir piesārņotas ar taukiem vai eļļu, rūpīgi jānotīra ar sausiem kokvilnas lupatām.
- Iepriekš aprakstīto bojātu un/vai piesārņotu šļūteni izmantošana var izraisīt nelaimes gadījumu darbā.
- Šļūteni drīkst pievienot atvienot no instrumenta tikai tad, ja gaisa vārsts ir aizvērts. Neizslēdziet gaisa padevi, saliekot šļūteni.
- Pēc šļūtenes pieslēgšanas strāvas avotam vispirms izpūstiet to, veicot atbilstošus pasākumus, lai noņemtu uzkrāto putekļu slāni, un pēc tam pieslēdziet pneimatisko instrumentu.
- Šļūtenes nedrīkst pieskarties vai atrasties tuvu strāvas vadu.

LIETOJAMO PIKTOGRAMMU APRAKSTS



1. Izlasiet lietošanas instrukcijas un ievērojiet tajās ietvertos brīdinājumus un drošības pasākumus!
2. Ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem.
3. Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, ausu aizsargus, putekļu maskas).
4. Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsardzības cimdus).
5. EAC sertifikācijas zīme.
6. Ukrainas tirgus sertifikācijas zīme

MARKĒJUMI UZ IERĪCES



- RRRR - ražošanas gads
MM - ražošanas mēnesis
Y - papildu apzīmējums
XXXXX - sērijas numurs
NNN - papildu marķējums

GRAFISKO ELEMENTU APRAKSTS

IERĪCES KOMPONENTI A att.

1. Korpusa
2. Ātrs savienotājs
3. Sprūds (svira)
4. Atslēga
5. Sprauslas

UZSTĀDĪŠANAS SHĒMA B att.

1. Kompresors (pēc izvēles – ar eļļas separatoru)
2. Filtrs – spiediena regulators, ūdens separators

3. Ātrs savienotājs
 4. Spirālveida šļūtene
 5. Ātrs savienotājs
 6. Pneimatiskais instruments (paraugs)
- *Attiecās tikai uz krāsu smidzinātājiem.

Paredzētais lietojums

Pūšamo pistoli izmanto, lai ar saspiesta gaisa strūklu notīrītu netīras virsmas. Pateicoties divām dažāda garuma sprauslām, ar pistoli var strādāt grūti sasniedzamās vietās.

LIETOŠANA

Darbība

- Izmantojot plakānu atslēgu (4), cieši un droši pievelciet sprauslu (5) ar atbilstošu garumu pie pistoles.
- Pieskrūvējiet ātrās savienojuma uznavu (2) pie pistoles un pēc tam pievienojiet šļūteni.
- Pārbaudiet saspiesta gaisa padeves sistēmas savienojumu hermētiskumu un drošību.
- Pirms pievienošanas sistēmai izpūstiet gaisa padeves šļūteni.
- Pirms pistoles lietošanas pārliecinieties, ka tā ir pareizi iztīrīta un uzturēta.

Darbība

- Noregulējiet pneimatiskās sistēmas spiedienu tā, lai tas nepārsniegtu pistoles maksimālo darba spiedienu un nesabojātu tīrāmo virsmu.
- Vērst sprauslu (5) uz tīrāmo virsmu un nospiegt sprūdu (3).
- Izmantojot pistoli, var veidoties liels putekļu daudzums, tāpēc ir svarīgi lietot individuālos aizsardzības līdzekļus, piemēram, aizsargbrilles un maskas.

Tīršana un apkope

- Pēc darba pabeigšanas atvienojiet pistoli no saspiesta gaisa sistēmas un notīriet pistoles korpusu (1) ar mitru drānu.
- Pūstiet tīru gaisu caur pistoles sprauslu (5) dažas sekundes.
- Pēc pistoles tīršanas uzklājiēt nelielu daudzumu smērvielas uz kustīgajām detaļām.

NOVĒRTĒJUMA DATI

Parametrs	Vērtība
Maksimālais darba spiediens	6,2 bar/90 psi
Gaisa pieslēguma diametrs	1/4
Svars	0,22 kg
14-725 norāda gan ierīces tipu, gan apzīmējumu	

TROKŠNA UN VIBRĀCIJAS DATI

Skaņas spiediena līmenis	$L_{pA} = 96,5 \text{ dB(A)}$ $K = 4 \text{ dB(A)}$
--------------------------	---

Informācija par troksni un vibrāciju

Ierīces radītais trokšņa līmenis ir aprakstīts ar izstarotā skaņas spiediena līmeni L_{pA} (kur K ir mērījuma nenoteiktība). Šajā rokasgrāmatā norādītais skaņas spiediena līmenis L_{pA} ir mērīts saskaņā ar standartu BS EN 11202.

VIDES AIZSARDZĪBA



Produktus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, bet jānosūta uz atbilstošām pārstrādes iekārtām. Informāciju par iznīcināšanu var saņemt no produkta pārdevēja vai vietējām iestādēm. Lietotās iekārtas satur vielas, kas nav neitrālas videi. Iekārtas, kas netiek pārstrādātas, rada potenciālu audraudējumu videi un cilvēku veselībai.

"GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa ar reģistrācijas adresi Varšavā, ul. Pograniczna 2/4 (turpmāk: "GTX Poland") ar šo informē, ka visas autortiesības uz šīs rokasgrāmatas saturu (turpmāk: "Rokasgrāmata"), tostarp, cita starpā, tās teksts, fotogrāfijas, diagrammas, zīmējumi, kā arī tās sastāvs, pieder ekskluzīvi GTX Poland un ir aizsargātas ar likumu saskaņā ar 1994. gada 4. februāra likumu par autortiesībām un blakustiesībām (t.i., Likumu žurnāls 2006 Nr. 90, 631. punkts, ar grozījumiem). Rokasgrāmatas vai jebkuras tās daļas kopēšana, apstrāde, publicēšana vai modificēšana komerciālos nolūkos bez GTX Poland rakstiskas piekrišanas ir stingri aizliegta un var izraisīt civiltiesisko un kriminālo atbildību.

EK atbilstības deklarācija

Ražotājs: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k, Pograniczna iela 2/4 02-285 Varšava

Produkts: Pūšamais pistoles

Modelis: 14-725

Tirdzniecības nosaukums: NEO TOOLS

Sērijas numurs: 00001 + 99999

Iepriekš aprakstītais produkts atbilst šādiem dokumentiem:

Mašīnu direktīvai 2006/42/EK

Un atbilst šādu standartu prasībām:

EN ISO 12100:2010

Šī deklarācija attiecas tikai uz mašīnu tādā stāvoklī, kādā tā tika laista tirgū, un neattiecas uz komponentiem

, kuras pievienojis gala lietotājs, vai turpmākajām darbībām, ko veicis gala lietotājs.

Tās personas vārds, uzvārds un adrese, kas ir pilnvarota sagatavot tehnisko dokumentāciju un kas ir ES rezidente vai reģistrēta ES:

Parakstītājs vārdā:

GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k, Pograniczna iela 2/4 02-285 Varšava

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski

Tehniskās dokumentācijas pārstāvis GTX Poland

Varšava, 2024. gada 5. septembris

(SL)

PREVAJANJE IZVRNIH NAVODIL

Puhalka z visokim pretokom

14-725

Previdno! Pred uporabo pazljivo preberite ta navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.

Priporočila za varno uporabo naprave

- Uporabljajte osebno varovalno opremo, ki je primarna za opravljanje dela.
- Pri delu z vnetljivimi materiali zagotovite ustrezen pretok zraka, da se izognete nastanku potencialno eksplozivne atmosfere.
- Poskrbite, da izpostavljeni deli telesa med delom niso izpostavljeni strupenim snovem, saj lahko te povzročijo nekrozo tkiva ali druge resne zaplete. V primeru stika s strupenimi snovmi takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Med delovanjem se lahko ustvari škodljiv prah, zlasti če prostor ni ustrezno prezračen.

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA ZA UPORABO PNEVMATIČNIH ORODJE

Uporaba orodja

- Orodje in priporočeno dodatno opremo je treba uporabljati v skladu z navodili za uporabo. Orodje in dodatno opremo je treba uporabljati (v skladu z navodili proizvajalca) izključno za predvideni namen. Uporaba naprave za kakršen koli drug namen je strogo prepovedana. Praviloma izklopite orodje, preden se približate materialu/območju, na katerem boste delali.
- Delovno mesto mora biti urejeno. Neurejeno delovno mesto povečuje verjetnost nesreč. Delajte v dobro prezračenih prostorih.
- Bodite pozorni na okolico. Orodja ne izpostavljajte dežju. Poskrbite za ustrezno osvetlitev. Pištolo ne usmerjajte v ljudi ali živali. Ne dovolite nepooblaščenim osebam, da premikajo spiralno cev, kompresor ali napajalni kabel kompresorja. Ne dovolite tem osebam, da vstopajo na delovno območje. Nepooblaščen osebe ne smejo biti prisotne na delovnem območju. Otroke držite stran od naprave.
- Delovno stanje orodja. Preverite, ali sta orodje in spiralna cev popolna in nepoškodovana.
- Zaščitite se pred električnim udarom. Med delovanjem se izogibajte stiku delov telesa in orodja z napetimi predmeti, npr. komponentami električnih naprav, grelnimi elementi, električnimi napravami.
- Orodje shranite na mestu, ki je nedostopno nepooblaščenim osebam. Neuporabljeno orodje shranite na suhem, zaklenjenem

mestu, ki je nedostopno otrokom. Vsa vzdrževalna dela opravite po odklopu cevi za stisnjen zrak in rezervoarja.

- Orodja ne preobremenjujte. Bolje in varneje je delati z zmogljivostjo, navedeno v tehničnih podatkih.
- Vedno nosite ustrezna delovna oblačila. Pri delu z orodjem ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Pri delu priporočamo gumijaste rokavice in protizdrsko obutev. Če imate dolge lase, uporabite mrežico za lase.
- Spiralne cevi ne uporabljajte za druge namene. Orodja ne prenašajte s spiralno cevjo. Cev zaščitite pred vročino, olji in ostrimi robovi.
- Z orodjem ravnajte skrbno. Ne pozabite, da morate orodje vedno vzdrževati čisto, da zagotovite učinkovito in varno delovanje. Upoštevajte navodila za vzdrževanje. Redno preverjajte priključke in spiralno cev in v primeru poškodb jih popravite v pooblaščenem servisnem centru.
- Prevoz. Pred prevozom orodja ga je treba ustrezno očistiti in posušiti vseh uporabljenih materialov. Prevoz je dovoljen šele, ko je orodje ustrezno zaščiteno pred onesaženjem.
- **Previdnost!** Med delom bodite vedno pozorni. Ocenite učinkovitost svojega dela. Ravnajte razumno. Vaš reakcijski čas lahko upočasni alkohol, zdravila, droge, boleznι ali utrujenost. V takih primerih se vzdržite dela z orodjem.
- Preverite, ali je naprava brez napak. Pred vsako uporabo natančno pregledajte orodje, zlasti varnostne elemente in dele, za katere sumite, da so poškodovani. Ocenite, ali delujejo pravilno. Preverite, ali premični deli delujejo pravilno, se ne zatikajo in niso poškodovani. Vsi deli morajo biti pravilno nameščeni, da se zagotovi varno delovanje naprave. Če opazite kakršne koli znake okvare, takoj izklopite napravo in jo odklopite od napajanja. Poškodovane varnostne funkcije in deli morajo biti popravljeni/zamenjani samo v pooblaščenem servisnem centru, če v navodilih za uporabo ni drugače navedeno.
- **Previdnost!** Zaradi lastne varnosti uporabljajte samo dodatno opremo in dodatke, ki so navedeni v navodilih za uporabo ali jih priporoča proizvajalec. Uporaba dodatne opreme in dodatkov, ki niso navedeni v navodilih za uporabo ali katalogu proizvajalca, lahko povzroči poškodbe ali materialno škodo.

ZAČETEK DELOVANJA IN UPORABA PNEVMATIČNIH ORODJE

Priporočila za dovajanje stisnjenega zraka pnevmatskim orodjem:

- Zrak mora biti vedno čist in suh.
- Priporočljivo je uporabljati filtrirne elemente, ki zadržujejo vodne delce, trdne delce in oljne delce.
- Pred vsako uporabo preverite cev in priključne konce, da so primerni za uporabo, ne puščajo in so pravilno priključeni.
- Pred vsako uporabo preverite napajanje (npr. kompresor, pnevmatski sistem).
- Da bi v celoti izkoristili moč in zmogljivost orodja, uporabljajte hite spojke in cevi ustrezne dolžine in premera.
- Preprečite zvijanje cevi.
- Orodja ne uporabljajte za industrijske namene.
- Orodja ne uporabljajte v prehrambni industriji.
- Orodja ne uporabljajte v prašnem okolju.

Opozorilo! Ne presegajte dovoljene dovodnega tlaka!

- Prekomeren tlak povzroči, da orodje preseže dovoljene parametre, kar lahko povzroči poškodbo orodja in/ali cevi ter nesrečo.
- Priporočila za delo s pnevmatskim orodjem:
- Preden začnete delati s pnevmatskim orodjem, se prepričajte, da je pravilno priključeno na vir napajanja.
- Ne popravljajte, ne nastavljajte in ne zamenjajte delov, medtem ko je orodje v delovanju.
- Orodja je treba zaščititi pred padci in udarci ter onesaženjem, npr. blatom, vodo, peskom itd., in vzdrževati v skladu z navodili za uporabo. Poskrbeti je treba tudi za to, da so cevi za dovod stisnjenega zraka v dobrem tehničnem stanju.


PRIPOROČILA ZA UPORABO SPIRALNIH CEVI

Cevi morajo biti:

- Trdno pritrjene na koncih.
- Plinotesne (če opazite uhajanje, takoj zaprite dovod stisnjenega zraka).

- Povezane z viri energije, opremljenimi s sušilniki zraka in kondenzacijskimi posodami.
- zaščitene pred mehanskimi poškodbami in učinki korozivnih snovi (kisline, lugi), olj in maziv.
- Na območjih, izpostavljenih mehanskim poškodbam, je treba uporabljati ojačene cevi. Če cev pride v stik z jedkimi snovmi, jo temeljito sperite z vodo in preverite, ali je še vedno tesna, ali je prišlo do kakršnih koli sprememb barve in/ali deformacij ter ali se je spremenila trdota zunanje površine cevi. Poškodovane cevi ne uporabljajte.
- Cevi, ki so na zunanji strani onesnažene z mastjo ali oljem, je treba temeljito očistiti s suho bombažno krpo.
- Uporaba poškodovane in/ali onesnažene cevi, kot je opisano zgoraj, lahko povzroči nesrečo pri delu.
- Cev se sme priključiti na orodje in odklopiti od njega le, ko je zračni ventil zaprt. Ne prekinjajte dovoda zraka s pregibanjem cevi.
- Po priključitvi cevi na vir napajanja jo najprej izpihnite, pri čemer upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe za odstranitev nabranega prahu, nato pa priključite pnevmatsko orodje.
- Cevi se ne smejo dotikati ali biti v bližini električnih vodnikov pod napetostjo.

OPIS UPORABLJENIH PIKTOGRAMOV



1. Preberite navodila za uporabo in upoštevajte opozorila in varnostne ukrepe, ki so v njih navedeni!
2. Naprava je v skladu s predpisi Evropske unije.
3. Uporabljajte osebno varovalno opremo (zaščitna očala, ušesne zaščite, protiprašne maske).
4. Uporabljajte osebno zaščitno opremo (zaščitne rokavice).
5. Certifikacijska oznaka EAC.
6. Certifikacijska oznaka za ukrajinski trg

OZNAKE NA NAPRAVI



- RRRR -leto proizvodnje
MM -mesec proizvodnje
Y -dodatna oznaka
XXXXX -serijska številka
NNN -dodatna oznaka

OPIS GRAFIKONSKIH ELEMENTOV

KOMPONENTE NAPRAVE Slika A

1. Ohišje
2. Hitri priključek
3. Sprožilec (ročica)
4. Ključ
5. Šobe

DIAGRAM MONTAŽE Slika B

1. Kompressor (opcijsko – z ločevalnikom olja)
2. Filter – regulator tlaka, ločevalnik vode
3. Hitri priključek
4. Spiralna cev
5. Hitri priključek
6. Pnevmatško orodje (primer risbe)

*Velja samo za barvne brizgalke.

NAMEN UPORABE

Puhalna pištola se uporablja za čiščenje umazanih površin s curkom stisnjenega zraka. Zahvaljujoč dvema šobama različnih dolžin je mogoče s pištolo delati tudi na težko dostopnih mestih.

UPORABA

Delovanje

- Z ravnim ključem (4) trdno in varno privijte šobo (5) ustrezne dolžine na pištolo.

- V pištolo privijte hitri priključek (2) in nato priključite cev.
- Preverite tesnost in varnost priključkov sistema za dovod stisnjenega zraka.
- Preden cev za dovod zraka priključite na sistem, jo izpihnite.
- Pred uporabo pištole se prepričajte, da je bila pravilno očiščena in vzdrževana.

Delovanje

- Prilagodite tlak v pnevmatskem sistemu tako, da ne preseže največjega delovnega tlaka pištole in ne poškoduje površine, ki jo čistite.
- Usmerite šobo (5) proti površini, ki jo želite očistiti, in pritisnite na sprožilec (3).
- Pri uporabi pištole se lahko ustvari velika količina prahu, zato je nujno nositi osebno zaščitno opremo, kot so varnostna očala in maske.

Čiščenje in vzdrževanje

- Po končanem delu pištolo odklopite iz sistema stisnjenega zraka in ohišje pištole (1) očistite z mehko krpo.
- Nekaj sekund pihajte čist zrak skozi šobo pištole (5).
- Po čiščenju pištole nanesite majhno količino maziva na gibljive dele tesnil.

PODATKI O MOČI

Parameter	Vrednost
Največji delovni tlak	6,2 bar/90 psi
Premer priključka za zrak	1/4
Teža	0,22 kg
14-725 označuje tip in oznako naprave	

PODATKI O HRUPU IN VIBRACIJAH

Raven zvočnega tlaka	$L_{pA} = 96,5 \text{ dB(A)}$ $K = 4 \text{ dB(A)}$
----------------------	---

Informacije o hrupu in vibracijah

Raven hrupa, ki jo oddaja naprava, je opisana s ravno zvočnega tlaka L_{pA} (kjer je K merilna negotovost).

Raven zvočnega tlaka L_{pA} navedena v tem priročniku, je bila izmerjena v skladu z BS EN 11202.

VARSTVO OKOLJA



Izdelkov ne smete odlagati med gospodinske odpadke, ampak jih morate odnesti v ustrezne obrate za odstranjevanje odpadkov. Informacije o odstranjevanju odpadkov lahko dobite pri prodajalcu izdelka ali lokalnih organih. Rabljena oprema vsebuje snovi, ki niso okolju nevtralne. Oprema, ki ni reciklirana, predstavlja potencialno nevarnost za okolje in zdravje ljudi.

„GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa s sedežem v Varšavi, ul. Pograniczna 2/4 (v nadaljnjem besedilu: „GTX Poland“) s tem obvešča, da so vse avtorske pravice za vsebino tega priročnika (v nadaljnjem besedilu: „Priročnik“), vključno z besedilom, fotografijami, diagrami, risbami in sestavo, pripadajo izključno GTX Poland in so zaščiteni z zakonom v skladu z Zakonom z dne 4. februarja 1994 o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah (tj. Zakonik 2006 št. 90, točka 631, kakor je bil spremenjen). Kopiranje, obdelava, objava ali spreminjanje celotnega Priročnika ali katerega koli njegovega elementa za komercialne namene brez pisnega soglasja GTX Poland je strogo prepovedano in lahko povzroči civilno in kazensko odgovornost.

Izjava o skladnosti ES

Proizvajalec: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k, Pograniczna ulica 2/4 02-285 Varšava

Izdelek: Puhalna pištola

Model: 14-725

Blagovna znamka: NEO TOOLS

Serijska številka: 00001 + 99999

Zgoraj opisani izdelek je v skladu z naslednjimi dokumenti:

Direktiva o strojih 2006/42/ES

In izpolnjuje zahteve naslednjih standardov:

EN ISO 12100:2010

Ta izjava velja samo za stroj v stanju, v katerem je bil dan na trg, in ne zajema komponent

, ki jih je dodal končni uporabnik, ali naknadnih ukrepov, ki jih je izvedel. Ime in naslov osebe, pooblaščen za pripravo tehnične dokumentacije, s stalnim prebivališčem ali sedežem v EU:

Podpisano v imenu:

GTX Poland Sp. Z o.o. Sp.k. Pograniczna ulica 2/4 02-285 Varšava

(BG)
ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ

Пистолет за духане с висок дебит

14-725

Внимание! Преди употреба внимателно прочетете внимателно тези инструкции и ги съхранявайте за бъдеща употреба.

Препоръки за безопасна употреба на устройството

- Използвайте лични предпазни средства, подходящи за извършваната работа.
- При работа с запалими материали осигурете достатъчен приток на въздух, за да избегнете създаването на потенциално експлозивна атмосфера.
- Внимавайте изложените части на тялото да не бъдат изложени на токсични вещества по време на работа, тъй като те могат да причинят некроза на тъканите или други сериозни усложнения. В случай на контакт с токсични вещества, незабавно потърсете медицинска помощ.
- По време на работа може да се образува вреден прах, особено ако помещението не е достатъчно проветрено.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

Използване на инструмента

- Инструментът и препоръчаните аксесоари трябва да се използват в съответствие с инструкциите за експлоатация. Инструментът и аксесоарите трябва да се използват (в съответствие с инструкциите на производителя) само по предназначение. Използването на устройството за други цели е строго забранено. Като правило, изключвайте инструмента, преди да се приближите към материала/областта, върху която ще работите.
- Поддържайте работното си място подредено. Разхвърляното работно място увеличава вероятността от инциденти. Работете в добре проветрени помещения.
- Обръщайте внимание на околната среда. Не излагайте инструмента на дъжд. Осигурете подходящо осветление. Не насочвайте пистолета към хора или животни. Не позволявайте на неупълномощени лица да преместват спираловидния маркуч, компресора или захранващия кабел на компресора. Не позволявайте на тези лица да влизат в работната зона. Неупълномощени лица не трябва да се намират в работната зона. Дръжте децата далеч от устройството.
- Работно състояние на инструмента. Проверете инструмента и спираловидния маркуч за пълнота и повреди.
- Предпазвайте се от токов удар. По време на работа избягвайте контакт между части от тялото и инструмента с обекти под напрежение, например компоненти на електрически инсталации, нагревателни елементи, електрически уреди.
- Съхранявайте инструмента на място, недостъпно за неупълномощени лица. Неизползваните инструменти трябва да се съхраняват на сухо, заключено място, недостъпно за деца. Извършвайте всички дейности по поддръжката след изключване на маркуча за съгъстен въздух и резервоара.
- Не претоварвайте инструмента. По-добре и по-безопасно е да работите при капацитета, посочен в техническите данни.
- Винаги носете подходящо работно облекло. Не носете широки дрехи или бижута, когато работите с инструмента. При работа се препоръчва носенето на гумени ръкавици и

обувки с неплъзгаща се подметка. Ако имате дълга коса, използвайте мрежа за коса.

- Не използвайте спираловидния маркуч за други цели. Не пренасяйте инструмента, като го държите за спираловидния маркуч. Предпазвайте маркуча от топлина, масла и остри ръбове.
- Полагайте добри грижи за инструмента. Не забравяйте да поддържате инструмента чист, за да гарантирате ефективна и безопасна работа. Спазвайте инструкциите за поддръжка. Проверявайте редовно съединителите и спираловидния маркуч и ако откриете повреда, я отстранете в оторизиран сервизен център.
- Транспортиране. Преди транспортиране инструментът трябва да бъде добре почистван и изсушен от всички използвани материали. Той може да бъде транспортиран само след като е бил добре защитен от замърсяване.
- **Внимание!** Винаги бъдете бдителни, когато работите. Оценявайте ефективността на работата си. Действието разумно. Вашето време за реакция може да бъде забавено от алкохол, лекарства, наркотици, болест или умора. В такива случаи се въздържайте от работа с инструменти.
- Проверете устройството за възможни неизправности. Преди всяка употреба внимателно проверете инструмента, особено предпазните устройства и частите, за които подозирате, че могат да са повредени. Оценете дали те изпълняват предназначения си функции правилно. Проверете дали движещите се части функционират правилно, не се заклещват и не са повредени. Всички части трябва да бъдат правилно монтирани, за да се гарантира безопасна работа на устройството. Ако забележите признаци на неизправност, незабавно изключете устройството и го откачете от захранването. Повредените предпазни устройства и части трябва да бъдат ремонтирани/заменени само от оторизиран сервизен център, освен ако в инструкциите за експлоатация не е посочено друго.

Внимание! За вашата собствена безопасност използвайте само аксесоари и допълнително оборудване, които са посочени в инструкциите за експлоатация или са препоръчани от производителя. Използването на аксесоари и оборудване, различни от препоръчаните в инструкциите за експлоатация или каталога на производителя, може да доведе до риск от нараняване или повреда на имущество.

СТАРТИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

Препоръки за подаване на съгъстен въздух към пневматични инструменти:

- Захранването с въздух трябва винаги да е чисто и сухо.
- Препоръчва се да се използват филтърни елементи, които улавят водни частици, твърди частици и маслени частици.
- Преди всяка употреба проверете маркуча и краищата на връзките, за да се уверите, че са подходящи за употреба, без течове и правилно свързани.
- Преди всяка употреба проверете захранването (например компресор, пневматична система).
- За да използвате напълно мощността и производителността на инструмента, използвайте бързи съединения и маркучи с подходяща дължина и диаметър.
- Избягвайте прегъването на маркуча.
- Не използвайте инструментите за промишлени цели.
- Не използвайте инструментите в хранително-вкусовата промишленост.
- Не използвайте инструментите в прашни среди.

Внимание! Не превишавайте допустимото налягане на захранването!

- Прекомерното налягане води до превишаване на допустимите параметри на инструмента и може да доведе до повреда на инструмента и/или маркуча и до инцидент.
- Препоръки за работа с пневматични инструменти:
- Преди да започнете работа с пневматичен инструмент, уверете се, че той е свързан към източника на захранване в правилната последователност.

- Не ремонтирайте, не регулирайте и не сменяйте части, докато инструментът е в движение.
- Инструментите трябва да бъдат защитени от падане и удари, както и от замърсяване, например с кал, вода, пясък и др., и да се поддържат в съответствие с инструкциите за експлоатация. Трябва да се обърне внимание и на това, че тръбите за подаване на състен въздух са в добро техническо състояние.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПИРАЛНИ МАРКУЧИ

Маркучите трябва да бъдат:


- Здраво закрепени към краищата си.
- Газонепроницаеми (ако се открие теч, незабавно изключете подаването на състен въздух).
- Свързани към източници на захранване, оборудвани с въздушни сушители и кондензационни съдове.
- Защитени от механични повреди и въздействието на корозивни материали (киселини, алкали), масла и смазочни материали.
- В зони, изложени на механични повреди, трябва да се използват подсилени маркучи. Ако маркучът влезе в контакт с корозивни материали, измийте го обилно с вода и проверете дали все още е херметичен, дали има обезцветяване и/или деформация и дали твърдостта на външната повърхност на маркуча се е променила. Не използвайте повреден маркуч.
- Маркучи, замърсени с мазнина или масло отвън, трябва да се почистят добре с сухи памучни парцали.
- Използването на маркуч, който е повреден и/или замърсен, както е описано по-горе, може да доведе до инцидент на работното място.
- Маркучът трябва да се свързва и развързва от инструмента само когато въздушният клапан е затворен. Не прекъсвайте подаването на въздух чрез прегъване на маркуча.
- След като свържете маркуча към източника на захранване, първо го издухайте, като вземете подходящи предпазни мерки за отстраняване на натрупания прах, и след това свържете пневматичния инструмент.
- Маркучите не трябва да докосват или да се намират в близост до електрически кабели под напрежение.

ОПИСАНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ПИКТОГРАМИ



1. Прочетете инструкциите за експлоатация и спазвайте предупрежденията и предпазните мерки, съдържащи се в тях!
2. Устройството отговаря на изискванията на Европейския съюз.
3. Използвайте лични предпазни средства (защитни очила, предпазни слушалки, прахови маски).
4. Използвайте лични предпазни средства (предпазни ръкавици).
5. Сертификационен знак EAC.
6. Сертификационен знак за украинския пазар

МАРКИРОВКИ ВЪРХУ УСТРОЙСТВОТО



- RRRR - година на производство
MM - месец на производство
Y - допълнително обозначение
XXXXX - сериен номер
NNN - допълнителна маркировка

ОПИСАНИЕ НА ГРАФИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

КОМПОНЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО Фиг. А

1. Корпус
2. Бърз съединител
3. Спусък (лост)
4. Ключ
5. Дюзи

ДИАГРАМА НА МОНТАЖА Фиг. Б

1. Компресор (опция – с маслоотделител)
 2. Филтър – регулатор на налягането, водоотделител
 3. Бърз съединител
 4. Спирален маркуч
 5. Бърз съединител
 6. Пневматичен инструмент (примерна скица)
- *Важи само за бодийски пистолети.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Пневматичната пистолет се използва за почистване на замърсени повърхности с струя състен въздух. Благодарение на две дюзи с различна дължина, е възможно да се работи с пистолета на труднодостъпни места.

УПОТРЕБА

Работа

- С помощта на плосък ключ (4) затегнете дюзата (5) с подходяща дължина здраво и сигурно към пистолета.
- Завийте бързосъединителя (2) в пистолета и след това свържете маркуча.
- Проверете херметичността и сигурността на връзките на системата за подаване на състен въздух.
- Издухайте маркуча за подаване на въздух, преди да го свържете към системата.
- Преди да използвате пистолета, се уверете, че е бил правилно почистен и поддържан.

Работа

- Регулирайте налягането в пневматичната система, така че да не се превишава максималното работно налягане на пистолета и да не се повреди повърхността, която се почиства.
- Насочете дюзата (5) към повърхността, която ще почиствате, и натиснете спусъка (3).
- При използването на пистолета може да се образуват големи количества прах, затова е задължително да се носят лични предпазни средства, като защитни очила и маски.

Почистване и поддръжка

- След приключване на работата, откачете пистолета от системата за състен въздух и почистете корпуса на пистолета (1) с мека кърпа.
- Издухайте чист въздух през дюзата на пистолета (5) в продължение на няколко секунди.
- След почистване на пистолета нанесете малко количество смазка върху подвижните части на уплътненията.

ДАНИИ ЗА НОМИНАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметър	Стойност
Максимално работно налягане	6,2 бара/90 psi
Диаметър на въздушното свързване	1/4
Тегло	0,22
14-725 обозначава както типа, така и обозначението на устройството	

ДАНИИ ЗА ШУМА И ВИБРАЦИТЕ

Ниво на звуково налягане	$L_{pA} = 96,5 \text{ dB(A) } K = 4 \text{ dB(A)}$
--------------------------	--

Информация за шума и вибрациите

Нивото на шума, излъчван от устройството, се описва чрез нивото на излъчвания звуков натиск L_{pA} (където K е неточността на измерването).
Нивото на звуковото налягане L_{pA} посочено в настоящото ръководство, е измерено в съответствие с BS EN 11202.

ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Продуктите не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци, а трябва да се изпращат за унищожаване в подходящи съоръжения. Информация за унищожаването може да се получи от продавача на продукта или от местните власти. Използваното оборудване съдържа вещества, които не са неутрални за околната среда. Оборудването, което не се

	рециклира, представлява потенциална заплаха за околната среда и човешкото здраве.
--	---

„GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa със седалище във Варшава, ул. Pograniczna 2/4 (наричана по-нататък „GTX Poland“) уведомява, че всички авторски права върху съдържанието на настоящото ръководство (наричано по-нататък „Ръководство“), включително, наред с другото, текста, фотографиите, диаграмите, чертежите, както и неговата композиция, принадлежат изключително на GTX Poland и са защитени от закона в съответствие със Закона от 4 февруари 1994 г. за авторското право и сродните му права (т.е. Държавен вестник 2006 г. № 90, точка 631, с измененията). Копирането, обработката, публикуването или модифицирането на цялото Ръководство или на някой от неговите елементи за търговски цели без писменото съгласие на GTX Poland е строго забранено и може да доведе до гражданска и наказателна отговорност.

Декларация за съответствие на ЕО

Производител: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k, ул. „Погранична“ 2/4 02-285 Варшава

Продукт: Пулверизатор

Модел: 14-725

Търговско наименование: NEO TOOLS

Сериен номер: 00001 + 99999

Описаният по-горе продукт отговаря на следните документи:

Директива за машините 2006/42/ЕО

И отговаря на изискванията на следните стандарти:

EN ISO 12100:2010

Настоящата декларация се отнася само за машината в състоянието, в което е пусната на пазара, и не обхваща компоненти добавени от крайния потребител или последващи действия, извършени от него.

Име и адрес на лицето, упълномощено да изготви техническата документация, което е жител или е установено в ЕС:

Подписано от името на:

GTX Poland Sp. Z o.o. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Варшава

Pawel Kowalski

Павел Ковалски

Представител по техническата документация GTX Poland

Варшава, 5 септември 2024 г.

(SR)
ПРЕВОД ОРИГИНАЛНИХ УПУТСТАВА
Пиштоль за дуване високог протока

14-725

Опрез! Пре употребе, пажливо

пажливо прочитајте ова упутства и сачувајте их за будују употребу коришћење.

Препоруке за безбедну употребу уређаја

- Користите личну заштитну опрему прикладну за посао који се обавља.
- При раду са запaljивим материјалима обезбедите адекватан проток ваздуха како бисте избегли настанак потенцијално експлозивне атмосфере.
- Пазите да изложени делови тела не буду изложени токсичним супстанцама током рада, јер оне могу изазвати некрозу ткива или друге озбиљне компликације. У случају контакта са токсичним супстанцама, одмах потражите медицинску помоћ.
- Током рада може настајати штетни прах, нарочито ако просторија није адекватно проветрена.

ОПШТЕ БЕЗБЕДНОСНЕ УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПНЕУМАТСКИХ АЛАТА

Употреба алата

- Алат и препоручени додаци морају да се користе у складу са упутствима за рад. Алат и додаци морају да се користе (у складу са упутствима произвођача) само за своју предвиђену

намену. Коришћење уређаја у било коју другу сврху је строго забранено. Као правило, искључите алат пре него што приђете материјалу/површини на којој ћете радити.

- Одржавајте радно место уредним. Неуредно радно место повећава вероватноћу незгода. Радите у добро проветреним просторима.
- Пазите на своју околину. Не излажите алат киши. Обезбедите адекватно осветљење. Не упирајте пиштољ у људе или животиње. Не дозволите неовлашћеним особама да померају спиралну црево, компресор или кабл за напајање компресора. Не дозволите тим особама да улазе у радно подручје. Неовлашћене особе не би требало да буду присутне у радном подручју. Држите децу даље од уређаја.
- Радно стање алата. Проверите комплетност и оштећења алата и спиралне црева.
- Заштитите се од електричног удара. Током рада избегавајте контакт између делова тела и алата са под напоном налазећим објектима, нпр. компонентама електричне инсталације, грејним елементима, електричним уређајима.
- Чувајте алат на месту недоступном неовлашћеним лицима. Неискоришћене алате чувајте на сувом, заључаном месту недоступном деци. Све радове на одржавању обављајте након искључивања црева за компримовани ваздух и резервоара.
- Не преоптерећујте алат. Боље и безбедније је радити на капацитету наведеном у техничким подацима.
- Увек носите одговарајућу радну одећу. При раду са алатом не носите широку одећу или накит. При раду се препоручују гумене рукавице и обућа против клизања. Ако имате дугу косу, носите мрежицу за косу.
- Не користите спиралну црево за друге сврхе. Не носите алат држећи га за спирално црево. Заштитите црево од топлоте, уља и оштрих ивица.
- Добро чувајте алат. Запамтите да алат увек држите чистим како бисте обезбедили ефикасан и безбедан рад. Поштујте упутства за одржавање. Редовно проверавајте конекторе и спирални црево и, ако се утврде оштећења, поправите их у овлашћеном сервисном центру.
- Транспорт. Пре транспорта алата, он треба да буде темељно очишћен и осушен од свих коришћених материјала. Може се транспортовати тек након што је адекватно заштићен од контаминације.
- **Опрез!** Увек будите пажљиви током рада. Процените ефикасност свог рада. Поступајте разумно. Ваше време реакције може бити нарушено алкохолом, лековима, дрогама, болешћу или умором. У таквим случајевима, воздржите се од рада са алатима.
- Проверите уређај на могуће кварове. Пре сваке употребе пажљиво прегледајте алат, посебно безбедносне компоненте и делове за које сумњате да су оштећени. Процените да ли исправно обављају своје предвиђене функције. Проверите да ли покретни делови исправно функционишу, не заглављују се и нису оштећени. Сви делови морају бити правилно уграђени како би се обезбедило безбедно коришћење уређаја. Ако приметило било какве знаке неисправности, одмах искључите уређај и искључите га из извора напајања. Оштећене безбедносне компоненте и делове сме да поправља/замени само овлашћени сервисни центар, осим ако у упутству за употребу није другачије наведено.

Опрез! Ради важе безбедности, користите само додатке и додатну опрему наведене у упутству за рад или препоручене од стране произвођача. Коришћење додатака и опреме који нису препоручени у упутству за рад или у каталогу произвођача може представљати ризик од повреде или оштећења имовине.

ПУСТИТИ У РАД И КОРИШЋЕЊЕ ПНЕУМАТСКИХ АЛАТА

Препоруке за напајање компримованим ваздухом пнеуматских алата:

- Довод ваздуха увек треба да буде чист и сув.
- Препоручује се употреба филтер елемената који задржавају честице воде, чврсте честице и честице уља.

- Проверите црево и крајеве спојева пре сваке употребе како бисте били сигурни да су погодни за употребу, без цурења и правилно прикључени.
- Проверите извор напајања (нпр. компресор, пнеуматски систем) пре сваке употребе.
- Да бисте у потпуности искористили снагу и перформансе алата, користите брзе прикључке и црева одговарајуће дужине и пречника.
- Избегавајте савијање црева.
- Не користите алате у индустријске сврхе.
- Не користите алате у прехранбеној индустрији.
- Не користите алате у прашавим окружењима.

Упозорење! Не прелазите дозвољени притисак напајања!


- Прекомерни притисак узрокује да алат пређе своје дозвољене параметре и може довести до оштећења алата и/или црева и до несреће.
- Препоруке за рад са пнеуматским алатима:
- Пре почетка рада са пнеуматским алатом, уверите се да је он прикључен на извор напајања у исправном редоследу.
- Не поправљајте, не подешавајте или не замењујте делове док је алат у раду.
- Алати треба да буду заштићени од пада и удара, као и од контаминације, нпр. блата, воде, песка итд., и да се одржавају у складу са упутствима за рад. Такође треба водити рачуна да су цеви за довод компримованог ваздуха у добром техничком стању.

ПРЕПОРУКЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СПИРАЛНИХ ЦРЕВА

Црева треба да буду:

- Чврсто причвршћене на крајевима.
- Гасно непропустљиве (ако се открије цурење, одмах искључите довод компримованог ваздуха).
- Прикључене на изворе енергије опремљене сушачима ваздуха и посудама за кондензат.
- Заштићени од механичких оштећења и утицаја корозивних материја (киселина, алкалија), уља и мазива.
- У зонама изложеним механичком оштећењу треба користити ојачане црева. Ако црево дође у контакт са корозивним материјама, темељно га опрати водом и проверити да ли је и даље чврсто, да ли постоји промена боје и/или деформација, и да ли се чврстоћа спољашње површине црева променила. Не користити оштећено црево.
- Црева загађена масноћом или уљем споља треба темељно очистити сувим памучним крпама.
- Користићење оштећеног и/или контаминираног црева као што је описано горе може довести до несреће на раду.
- Црево треба прикључивати и искључивати са алата само када је ваздушни вентил затворен. Не прекидајте довод ваздуха савијањем црева.
- Након повезивања црева са извором енергије, прво га дувајте, предузимајући одговарајуће мере предострожности да бисте уклонили накупљени прах, а затим прикључите пнеуматски алат.
- Црева не смеју да додирују или да буду у близини под напоном налазећих се електричних жица.

ОПИС ПИКТОГРАМА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ



1. Прочитајте упутства за рад и поштујте упозорења и безбедносне мере наведене у њима!
2. Уређај је у складу са прописима Европске уније.
3. Користите личну заштитну опрему (заштитне наочаре, штитници за уши, маске за прашину).
4. Користите личну заштитну опрему (заштитне рукавице).
5. Знак ЕАК сертификације.
6. Марка сертификације за украјинско тржиште

ОЗНАКЕ НА УРЕЂАЈУ

SN

RRRRMM Y XXXXX

NNN

RRRR - година производње
MM - месец производње
Y - додатна ознака
XXXXX - серијски број
NNN - додатна ознака

ОПИС ГРАФИЧКИХ ЕЛЕМЕНАТА

КОМПОНЕНТЕ УРЕЂАЈА Сл. А

1. Тело
2. Брзи конектор
3. Окидач (подупирач)
4. Кључ
5. Млазнице

ДИЈАГРАМ МОНТАЖЕ Сл. В

1. Компресор (опционо – са одвојивачем уља)
 2. Филтер – регулатор притиска, одвојивач воде
 3. Брзи конектор
 4. Спирални кабл
 5. Брзи конектор
 6. Пнеуматски алат (пример цртежа)
- *Односи се само на распршиваче боја.

НАМЕНА

Пнеуматска дуваљка се користи за чишћење прљавих површина млазом компримованог ваздуха. Захваљујући две млазнице различите дужине, могуће је радити са дуваљком на тешко доступним местима.

УПОТРЕБА

Рад

- Користећи равни кључ (4), чврсто и сигурно затегните млазницу (5) одговарајуће дужине на пиштољ.
- Уврните брзи конектор (2) у пиштољ, а затим прикључите црево.
- Проверите чврстоћу у сигурност спојева система за напајање компримованим ваздухом.
- Испушните ваздушни црево пре него што га прикључите на систем.
- Пре коришћења пушке, уверите се да је правилно очишћена и одржавана.

Рад

- Подесите притисак у пнеуматском систему тако да не пређе максимални радни притисак пушке и да не оштети површину која се чисти.
- Усмерите млазницу (5) ка површини коју треба очистити и притисните окидач (3).
- При коришћењу пушке може доћи до стварања великих количина прашине, па је неопходно носити личну заштитну опрему као што су заштитне наочаре и маске.

Чишћење и одржавање

- Након завршетка рада, искључите пиштољ из система компримованог ваздуха и очистите кућиште пиштоља (1) меком крпом.
- Продувајте чист ваздух кроз млазницу (5) пиштоља неколико секунди.
- Након чишћења пиштоља, нанесите малу количину мазива на покретне делове заптивки.

ПОДАЦИ О ОЦЕНИ

Параметар	Вредност
Максимални радни притисак	6,2 бар/90 psi
Пречник ваздушног прикључка	1/4
Тежина	0,22 кг
14-725 означава и тип и ознаку уређаја	

ПОДАЦИ О БУЦИ И ВИБРАЦИЈАМА

Ниво звучног притиска	$L_{pA} = 96,5 \text{ dB(A)}$ $K = 4 \text{ dB(A)}$
-----------------------	---

Информације о буци и вибрацијама

Ниво буке који емитује уређај описује се нивом емитованог звучног притиска L_{pA} (где је К неизвесност мерења). Ниво звучног притиска L_{pA} наведени у овом приручнику измерен је у складу са BS EN 11202.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



Производи не треба одбацити са кућним отпадом, већ их треба послати на одлагање у одговарајуће постројење. Информације о одлагању могу се добити од продавца производа или локалних власти. Корисћена опрема садржи супстанце које нису еколошки неутралне. Опрема која није рециклирана представља потенцијалну претњу за животну средину и људско здравље.

"GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa са седиштем у Варшави, ул. Pograniczna 2/4 (у даљем тексту: "GTX Poland") овим обавештава да су сва ауторска права на садржај овог приручника (у даљем тексту: "Приручник"), укључујући, између осталог, његов текст, фотографије, дијаграме, цртеже, као и његов састав, припадају искључиво компанији GTX Poland и заштићени су законом у складу са Законом од 4. фебруара 1994. о ауторским и сродним правима (тј. Службени лист Републике Пољске 2006, бр. 90, став 631, са изменама). Копирање, обрада, објављивање или измена целог Приручника или било ког његовог дела у комерцијалне сврхе без писмене сагласности компаније GTX Poland строго је забрањено и може довести до грађанске и кривичне одговорности.

(GR)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

Πιστόλι αέρα υψηλής ροής

14-725

Προσοχή! Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

Συστάσεις για την ασφαλή χρήση της συσκευής

- Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό κατάλληλο για την εργασία που εκτελείτε.
- Όταν εργάζεστε, με εύλεκτα υλικά, εξασφαλίστε επαρκή ροή αέρα για να αποφεύγετε τη δημιουργία δυναμικά εκρηκτικής ατμόσφαιρας.
- Προσέξτε να τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος να μην έρχονται σε επαφή με τοξικές ουσίες κατά τη διάρκεια της εργασίας, καθώς αυτές μπορεί να προκαλέσουν νέκρωση ιστών ή άλλες σοβαρές επιπλοκές. Σε περίπτωση επαφής με τοξικές ουσίες, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Κατά τη λειτουργία μπορεί να δημιουργηθεί επιβλαβής σκόνη, ειδικά εάν ο χώρος δεν αερίζεται επαρκώς.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Χρήση του εργαλείου

- Το εργαλείο και τα συνιστώμενα εξαρτήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας. Το εργαλείο και τα εξαρτήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) μόνο για τον προορισμό τους. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της συσκευής για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Κατά κανόνα, απενεργοποιήστε το εργαλείο πριν πλησιάσετε το υλικό/την περιοχή που πρόκειται να επεξεργαστείτε.
- Διατηρήστε τον χώρο εργασίας σας τακτοποιημένο. Ένας ακατάστατος χώρος εργασίας αυξάνει την πιθανότητα ατυχημάτων. Εργάζεστε σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Προσέξτε το περιβάλλον σας. Μην εκθέτετε το εργαλείο στη βροχή. Εξασφαλίστε επαρκή φωτισμό. Μην στρέψετε το πιστόλι προς ανθρώπους ή ζώα. Μην επιτρέπετε σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα να μετακινούν τον σπείροειδή σωλήνα, τον συμπίεστή ή το καλώδιο τροφοδοσίας του συμπίεστή. Μην επιτρέπετε σε αυτά τα άτομα να εισέρχονται στην περιοχή εργασίας. Μη εξουσιοδοτημένα άτομα δεν πρέπει να βρίσκονται στην περιοχή εργασίας. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή.

- Κατάσταση λειτουργίας του εργαλείου. Ελέγξτε το εργαλείο και τον σπείροειδή σωλήνα για πληρότητα και ζημιές.
- Προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία. Κατά τη λειτουργία, αποφυγείτε την επαφή μεταξύ μερών του σώματος και του εργαλείου με αντικείμενα υπό τάση, π.χ. εξαρτήματα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θερμαντικά στοιχεία, ηλεκτρικές συσκευές.
- Αποθηκεύστε το εργαλείο σε χώρο που δεν είναι προσβάσιμος σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα χρησιμοποιήσιμα εργαλεία πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό, κλειδωμένο χώρο που δεν είναι προσβάσιμος σε παιδιά. Εκτελέστε όλες τις εργασίες συντήρησης αφού αποσυνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα πεπιεσμένου αέρα και τη δεξαμενή.
- Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο. Είναι καλύτερο και ασφαλέστερο να εργάζεστε στην χωρητικότητα που καθορίζεται στα τεχνικά δεδομένα.
- Φοράτε πάντα κατάλληλη ενδυμασία εργασίας. Μην φοράτε φαδιά ρούχα ή κοσμήματα όταν εργάζεστε με το εργαλείο. Συνιστάται η χρήση λαστιχένιων γαντιών και αντιστοίχων υποδημάτων κατά την εργασία. Εάν έχετε μακριά μαλλιά, χρησιμοποιήστε δίχτυ για τα μαλλιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τον σπείροειδή σωλήνα για άλλους σκοπούς. Μην μεταφέρετε το εργαλείο χρησιμοποιώντας τον σπείροειδή σωλήνα. Προστατέψτε τον σωλήνα από τη θερμότητα, τα λάδια και τις αιχμηρές άκρες.
- Φροντίστε καλά το εργαλείο. Ουμνηθείτε να διατηρείτε πάντα το εργαλείο καθαρό για να εξασφαλίσετε αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία. Ακολουθήστε τις οδηγίες συντήρησης. Ελέγχετε τακτικά τους συνδετήρες και τον σπείροειδή σωλήνα και, εάν διαπιστώσετε ζημιά, επισκευάστε τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μεταφορά. Πριν από τη μεταφορά του εργαλείου, πρέπει να καθαριστεί και να στεγνώσει καλά από τυχόν υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί. Μπορεί να μεταφερθεί μόνο αφού έχει προστατευθεί κατάλληλα από ρύπανση.
- Προσοχή!** Να είστε πάντα σε εγρήγορση όταν εργάζεστε. Αξιολογηθείτε την αποτελεσματικότητα της εργασίας σας. Ενεργήστε με σύνεση. Ο χρόνος αντίδρασής σας μπορεί να επηρεαστεί από το αλκοόλ, τα φάρμακα, τα ναρκωτικά, την ασθένεια ή την κόπωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αποφύγετε να εργάζεστε με εργαλεία.
- Ελέγξτε τη συσκευή για πιθανά σφάλματα. Πριν από κάθε χρήση, επιθεωρήστε προσεκτικά το εργαλείο, ειδικά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τα μέρη που υποψιάζεστε ότι μπορεί να έχουν υποστεί ζημιά. Αξιολογήστε εάν εκτελούν σωστά τις προβλεπόμενες λειτουργίες τους. Ελέγξτε ότι τα κινούμενα μέρη λειτουργούν σωστά, δεν μπλοκάρουν και δεν είναι κατεστραμμένα. Όλα τα μέρη πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένα για να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία της συσκευής. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σημάδια δυσλειτουργίας, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος. Τα κατεστραμμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και μέρη πρέπει να επισκευάζονται/αντικαθίστανται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις οδηγίες λειτουργίας.
- Προσοχή!** Για τη δική σας ασφάλεια, χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και πρόσθετο εξοπλισμό που αναφέρονται στις οδηγίες λειτουργίας ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Η χρήση εξαρτημάτων και εξοπλισμού διαφορετικών από αυτά που συνιστώνται στις οδηγίες λειτουργίας ή στον κατάλογο του κατασκευαστή ενδέχεται να ενέχει κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε περιουσία.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Συστάσεις για την παροχή πεπιεσμένου αέρα σε πνευματικά εργαλεία:

- Η παροχή αέρα πρέπει να είναι πάντα καθαρή και ξηρή.
- Συνιστάται η χρήση φίλτρου που συλλέγει σωματίδια νερού, στερεά σωματίδια και σωματίδια λαδιού.
- Ελέγχετε τον εύκαμπτο σωλήνα και τα άκρα σύνδεσης πριν από κάθε χρήση για να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για χρήση, δεν παρουσιάζουν διαρροές και είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Ελέγξτε την παροχή ρεύματος (π.χ. συμπίεστής, πνευματικό σύστημα) πριν από κάθε χρήση.

- Για να αξιοποιήσετε πλήρως την ισχύ και την απόδοση του εργαλείου, χρησιμοποιήστε ταχυσυνδέσμους και σωλήνες κατάλληλου μήκους και διαμέτρου.
- Αποφύγετε το στρίψιμο του σωλήνα.
- Μην χρησιμοποιείτε τα εργαλεία για βιομηχανικούς σκοπούς.
- Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία στη βιομηχανία τροφίμων.
- Μην χρησιμοποιείτε τα εργαλεία σε περιβάλλοντα με σκόνη.

Προειδοποίηση! Μην υπερβαίνετε την επιτρεπόμενη πίεση τροφοδοσίας!


- Η υπερβολική πίεση προκαλεί υπέρβαση των επιτρεπόμενων παραμέτρων του εργαλείου και μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στο εργαλείο και/ή στον εύκαμπτο σωλήνα και σε ατύχημα.
- Συστάσεις για την εργασία με πνευματικά εργαλεία:
- Πριν ξεκινήσετε την εργασία με ένα πνευματικό εργαλείο, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί με τη σωστή σειρά στην πηγή τροφοδοσίας.
- Μην επισκευάζετε, ρυθμίζετε ή αντικαθιστάτε εξαρτήματα ενώ το εργαλείο είναι σε λειτουργία.
- Τα εργαλεία πρέπει να προστατεύονται από πτώσεις και κρούσεις, καθώς και από ρύπους, π.χ. λάσπη, νερό, άμμο κ.λπ., και να συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι γραμμές παροχής πεπιεσμένου αέρα να βρίσκονται σε καλή τεχνική κατάσταση.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΠΙΡΑΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

Οι σωλήνες πρέπει:

- Στερεωμένοι σταθερά στα άκρα τους.
- Αεροστεγείς (εάν εντοπιστεί διαρροή, κλείστε αμέσως την παροχή πεπιεσμένου αέρα).
- Συνδεδεμένοι σε πηγές τροφοδοσίας εξοπλισμένες με ξηραντήρες αέρα και δοχεία συμπύκνωσης.
- Προστατευμένοι από μηχανικές βλάβες και τις επιδράσεις διαβρωτικών υλικών (οξέα, αλκάλια), ελαίων και λιπαντικών.
- Σε περιοχές που εκτίθενται σε μηχανικές βλάβες, πρέπει να χρησιμοποιούνται ενισχυμένοι σωλήνες. Εάν ο σωλήνας έρθει σε επαφή με διαβρωτικά υλικά, πλύνετε τον καλά με νερό και ελέγξτε εάν εξακολουθεί να είναι σφικτός, εάν υπάρχει αποχρωματισμός και/ή παραμόρφωση και εάν έχει αλλάξει η σκληρότητα της εξωτερικής επιφάνειας του σωλήνα. Μην χρησιμοποιείτε σωλήνα που έχει υποστεί βλάβη.
- Οι σωλήνες που έχουν λερωθεί με γράσο ή λάδι στο εξωτερικό τους πρέπει να καθαρίζονται καλά με στεγνά βαμβάκερα πανιά.
- Η χρήση σωλήνα που έχει υποστεί ζημιά και/ή έχει μολυνθεί όπως περιγράφεται παραπάνω μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα κατά την εργασία.
- Ο σωλήνας πρέπει να συνδέεται και να αποσυνδέεται από το εργαλείο μόνο όταν η βαλβίδα αέρα είναι κλειστή. Μην διακόπτετε την παροχή αέρα στρίβοντας τον σωλήνα.
- Αφού συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα στην πηγή τροφοδοσίας, πρώτα φουξήστε τον, λαμβάνοντας τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για να απομακρύνετε τυχόν συσσωρευμένη σκόνη, και στη συνέχεια συνδέστε το πνευματικό εργαλείο.
- Οι σωλήνες δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή ή να βρίσκονται κοντά σε καλώδια υπό τάση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΙΚΤΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ



1. Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και τηρήστε τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις ασφαλείας που περιέχονται σε αυτές!
2. Η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Χρησιμοποιήστε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (γυαλιά ασφαλείας, προστατευτικά αυτιών, μάσκες σκόνης).
4. Χρησιμοποιήστε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (προστατευτικά γάντια).
5. Σήμα πιστοποίησης EAC.
6. Σήμα πιστοποίησης για την αγορά της Ουκρανίας

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

SN

RRRRMM Y XXXXX

NNN

- RRRR -έτος κατασκευής
MM -μήνας κατασκευής
Y -πρόσθετη ονομασία
XXXXX -αριθμός σειράς
NNN -πρόσθετη σήμανση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Εικ. Α

1. Σώμα
2. Γρήγορος σύνδεσμος
3. Σκανδάλη (μοχλός)
4. Κλειδί
5. Ακροφύσιο

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικ. Β

1. Συμπιεστής (προαιρετικός – με διαχωριστή λαδιού)
 2. Φίλτρο – ρυθμιστής πίεσης, διαχωριστής νερού
 3. Ταχεία σύνδεση
 4. Σπειροειδής σωλήνας
 5. Ταχεία σύνδεση
 6. Πνευματικό εργαλείο (παράδειγμα σχεδίου)
- *Ισχύει μόνο για πιστόλια βαφής.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το πιστόλι αέρα χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό βρώμικων επιφανειών με πίδακα πεπιεσμένου αέρα. Χάρη στα δύο ακροφύσια διαφορετικού μήκους, είναι δυνατή η χρήση του πιστολιού σε διαφορετικά σημεία.

ΧΡΗΣΗ

Λειτουργία

- Χρησιμοποιώντας ένα επίπεδο κλειδί **(4)**, σφίξτε το ακροφύσιο **(5)** του κατάλληλου μήκους σταθερά και με ασφάλεια στο πιστόλι.
- Βιδώστε τον ταχυσύνδεσμο **(2)** στο πιστόλι και, στη συνέχεια, συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα.
- Ελέγξτε τη στεγανότητα και την ασφάλεια των συνδέσεων του συστήματος παροχής πεπιεσμένου αέρα.
- Εκκενώστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής αέρα πριν τον συνδέσετε στο σύστημα.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το πιστόλι, βεβαιωθείτε ότι έχει καθαριστεί και συντηρηθεί σωστά.

Λειτουργία

- Ρυθμίστε την πίεση στο πνευματικό σύστημα έτσι ώστε να μην υπερβαίνεται τη μέγιστη πίεση λειτουργίας του πιστολιού και να μην προκαλέσετε ζημιά στην επιφάνεια που καθαρίζετε.
- Στρέψτε το ακροφύσιο **(5)** προς την επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε και πατήστε τη σκανδάλη **(3)**.
- Κατά τη χρήση του πιστολιού ενδέχεται να δημιουργηθούν μεγάλες ποσότητες σκόνης, επομένως είναι απαραίτητο να φοράτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γυαλιά ασφαλείας και μάσκες.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Αφού ολοκληρώσετε την εργασία, αποσυνδέστε το πιστόλι από το σύστημα πεπιεσμένου αέρα και καθαρίστε το περίβλημα του πιστολιού **(1)** με ένα μαλακό πανί.
- Φυσήξτε καθαρό αέρα μέσω του ακροφυσίου του πιστολιού **(5)** για μερικά δευτερόλεπτα.
- Μετά τον καθαρισμό του πιστολιού, εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα λιπαντικού στα κινούμενα μέρη των στεγανοποιητικών.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Παράμετρος	Τιμή
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	6,2 bar/90 psi
Διάμετρος σύνδεσης αέρα	1/4
Βάρος	0,22 kg
14-725 υποδεικνύει τόσο τον τύπο όσο και την ονομασία της συσκευής	

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΩΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

Επίπεδο ηχητικής πίεσης	$L_{pA} = 96,5 \text{ dB(A)}$ $K = 4 \text{ dB(A)}$
-------------------------	---

Πληροφορίες σχετικά με τον θόρυβο και τους κραδασμούς

Το επίπεδο θορύβου που εκπέμπει η συσκευή περιγράφεται από το επίπεδο ηχητικής πίεσης L_{pA} (όπου K είναι η αβεβαιότητα μέτρησης). Το επίπεδο ηχητικής πίεσης L_{pA} που αναφέρεται σε αυτό το εγχειρίδιο έχει μετρηθεί σύμφωνα με το πρότυπο BS EN 11202.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Τα προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να αποστέλλονται για απόρριψη σε κατάλληλες εγκαταστάσεις. Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη μπορείτε να λάβετε από τον πωλητή του προϊόντος ή τις τοπικές αρχές. Ο χρησιμοποιημένος εξοπλισμός περιέχει ουσίες που δεν είναι ουδέτερες για το περιβάλλον. Ο εξοπλισμός που δεν ανακυκλώνεται αποτελεί πιθανή απειλή για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Η «GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» Spółka komandytowa με έδρα στη Βαρσοβία, ul. Pograniczna 2/4 (εφεξής: «GTX Poland») ενημερώνει με το παρόν ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα για το περιεχόμενο του παρόντος εγχειρίδιου (εφεξής: «Εγχειρίδιο»), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του κειμένου, των φωτογραφιών, των διαγραμμάτων, των σχεδίων, καθώς και της σύνθεσής του, ανήκουν αποκλειστικά στην GTX Poland και προστατεύονται από το νόμο σύμφωνα με τον Νόμο της 4ης Φεβρουαρίου 1994 περί πνευματικών δικαιωμάτων και συγγενικών δικαιωμάτων (δηλ. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 2006 αριθ. 90 σημείο 631, όπως τροποποιήθηκε). Η αντιγραφή, επεξεργασία, δημοσίευση ή τροποποίηση ολόκληρου του Εγχειρίδιου ή οποιουδήποτε στοιχείου του για εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της GTX Poland απαγορεύεται αυστηρά και μπορεί να οδηγήσει σε αστική και ποινική ευθύνη.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Κατασκευαστής: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k, Pograniczna 2/4 02-285 Βαρσοβία

Προϊόν: Πιστόλι αέρα

Μοντέλο: 14-725

Εμπορική ονομασία: NEO TOOLS

Αριθμός σειράς: 00001 + 99999

Το προϊόν που περιγράφεται παραπάνω συμμορφώνεται με τα ακόλουθα έγγραφα:

Οδηγία για τα μηχανήματα 2006/42/ΕΚ

Και πληροί τις απαιτήσεις των ακόλουθων προτύπων:

EN ISO 12100:2010

Η παρούσα δήλωση ισχύει μόνο για το μηχανήμα στην κατάσταση στην οποία διατέθηκε στην αγορά και δεν καλύπτει εξαρτήματα που προστέθηκαν από τον τελικό χρήστη ή σε μεταγενέστερες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν.

Όνομα και διεύθυνση του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να καταρτίζει την τεχνική τεκμηρίωση, το οποίο είναι κάτοικος ή έχει την έδρα του στην ΕΕ:

Υπογραφή εκ μέρους:

GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Βαρσοβία

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski

Εκπρόσωπος τεχνικής τεκμηρίωσης GTX Poland

Βαρσοβία, 5 Σεπτεμβρίου 2024

(NL)

VERTALING VAN DE ORIGINE INSTRUCTIES

Blaaspistool met hoge doorstroming

14-725

Let op! Lees voor gebruik zorgvuldig

deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Aanbevelingen voor veilig gebruik van het apparaat

- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen die geschikt zijn voor het uit te voeren werk.
- Zorg bij het werken met brandbare materialen voor voldoende luchtstroom om het ontstaan van een potentieel explosieve atmosfeer te voorkomen.
- Zorg ervoor dat blootgestelde lichaamsdelen tijdens het werk niet worden blootgesteld aan giftige stoffen, aangezien deze

weefselnecrose of andere ernstige complicaties kunnen veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts in geval van contact met giftige stoffen.

- Tijdens het gebruik kan schadelijk stof vrijkomen, vooral als de ruimte niet voldoende wordt geventileerd.

ALGEMENE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

Gebruik van het gereedschap

- Het gereedschap en de aanbevolen accessoires moeten worden gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Het gereedschap en de accessoires mogen (in overeenstemming met de instructies van de fabrikant) alleen worden gebruikt voor het beoogde doel. Het gebruik van het apparaat voor andere doeleinden is ten strengste verboden. Schakel het gereedschap in de regel uit voordat u het te bewerken materiaal/gebied nadert.
- Houd uw werkplek netjes. Een rommelige werkplek verhoogt de kans op ongelukken. Werk in goed geventileerde ruimtes.
- Let op uw omgeving. Stel het gereedschap niet bloot aan regen. Zorg voor voldoende verlichting. Richt het pistool niet op mensen of dieren. Laat onbevoegde personen niet aan de spiraalslang, compressor of compressorkabel komen. Laat deze personen niet in de werkruimte komen. Onbevoegde personen mogen zich niet in de werkruimte bevinden. Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.
- Werking van het gereedschap. Controleer het gereedschap en de spiraalslang op volledigheid en beschadigingen.
- Bescherm uzelf tegen elektrische schokken. Vermijd tijdens het gebruik contact tussen lichaamsdelen en het gereedschap met objecten die onder spanning staan, zoals onderdelen van elektrische installaties, verwarmingselementen en elektrische apparaten.
- Bewaar het gereedschap op een plaats die niet toegankelijk is voor onbevoegde personen. Ongebruikt gereedschap moet worden bewaard op een droge, afgesloten plaats die niet toegankelijk is voor kinderen. Voer alle onderhoudstaken uit nadat u de persluchtlang en de tank hebt losgekoppeld.
- Overbelast het gereedschap niet. Het is beter en veiliger om te werken met het vermogen dat in de technische gegevens wordt aangegeven.
- Draag altijd geschikte werkkleding. Draag geen losse kleding of sieraden tijdens het werken met het gereedschap. Het wordt aanbevolen om tijdens het werken rubberen handschoenen en antislipschoenen te dragen. Als u lang haar heeft, gebruik dan een haarnetje.
- Gebruik de spiraalslang niet voor andere doeleinden. Draag het gereedschap niet aan de spiraalslang. Bescherm de slang tegen hitte, oliën en scherpe randen.
- Verzorg het gereedschap goed. Vergeet niet het gereedschap altijd schoon te houden om een effectieve en veilige werking te garanderen. Volg de onderhoudsinstructies. Controleer de connectoren en de spiraalslang regelmatig en laat ze bij beschadiging repareren door een erkend servicecentrum.
- Transport. Voordat u het gereedschap vervoert, moet het goed worden gereinigd en gedroogd. Het mag alleen worden vervoerd nadat het goed is beschermd tegen verontreiniging.
- **Let op!** Blijf altijd alert tijdens het werken. Beoordeel de effectiviteit van uw werk. Handel verstandig. Uw reactietijd kan worden beïnvloed door alcohol, medicijnen, drugs, ziekte of vermoeidheid. Werk in dergelijke gevallen niet met gereedschap.
- Controleer het apparaat op mogelijke defecten. Inspecteer het gereedschap voor elk gebruik zorgvuldig, met name de veiligheidsvoorzieningen en onderdelen waarvan u vermoedt dat ze beschadigd zijn. Beoordeel of ze hun beoogde functies naar behoren vervullen. Controleer of bewegende onderdelen goed functioneren, niet vastlopen en niet beschadigd zijn. Alle onderdelen moeten correct zijn geïnstalleerd om een veilige werking van het apparaat te garanderen. Als u tekenen van storing opmerkt, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en koppel het los van de stroomvoorziening. Beschadigde veiligheidsvoorzieningen en onderdelen mogen alleen worden gerepareerd/vervangen door een erkend servicecentrum, tenzij anders vermeld in de gebruiksaanwijzing.

Let op! Gebruik voor uw eigen veiligheid alleen accessoires en extra apparatuur die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld of door de fabrikant worden aanbevolen. Het gebruik van andere accessoires en apparatuur dan die welke in de gebruiksaanwijzing of de catalogus van de fabrikant worden aanbevolen, kan een risico op letsel of materiële schade met zich meebrengen.

STARTEN EN GEBRUIK VAN PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

Aanbevelingen voor de toevoer van perslucht naar pneumatisch gereedschap:

- De luchttoevoer moet altijd schoon en droog zijn.
- Het wordt aanbevolen om filterelementen te gebruiken die waterdeeltjes, vaste deeltjes en oliedeeltjes opvangen.
- Controleer voor elk gebruik de slang en de aansluitingen om er zeker van te zijn dat ze geschikt zijn voor gebruik, lekvrij zijn en correct zijn aangesloten.
- Controleer voor elk gebruik de stroomvoorziening (bijv. compressor, pneumatisch systeem).
- Om het vermogen en de prestaties van het gereedschap volledig te benutten, moet u snelkoppelingen en slangen met de juiste lengte en diameter gebruiken.
- Voorkom dat de slang knikt.
- Gebruik het gereedschap niet voor industriële doeleinden.
- Gebruik het gereedschap niet in de voedingsindustrie.
- Gebruik het gereedschap niet in stoffige omgevingen.

Waarschuwing! Overschrijd de toegestane toevoerdruk niet!


- Overmatige druk zorgt ervoor dat het gereedschap de toegestane parameters overschrijdt en kan leiden tot schade aan het gereedschap en/of de slang en een ongeval.
- Aanbevelingen voor het werken met pneumatisch gereedschap:
 - Voordat u met een pneumatisch gereedschap gaat werken, moet u controleren of het in de juiste volgorde op de stroombron is aangesloten.
- Repareer, verstel of vervang geen onderdelen terwijl het gereedschap in werking is.
- Gereedschap moet worden beschermd tegen vallen en stoten, evenals tegen vervuiling, bijvoorbeeld door modder, water, zand enz., en moet worden onderhouden in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Er moet ook voor worden gezorgd dat de persluchttoevoerleidingen in goede technische staat verkeren.

AANBEVELINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN SPIRAALSLANGEN

Slangen moeten:

- Stevig aan hun uiteinden bevestigd zijn.
- Gasdicht zijn (als er een lek wordt geconstateerd, moet de persluchttoevoer onmiddellijk worden afgesloten).
- Aangesloten op stroombronnen die zijn uitgerust met luchtdrogers en condenspotten.
- Beschermd tegen mechanische schade en de effecten van corrosieve materialen (zuren, basen), oliën en smeermiddelen.
- In gebieden die blootstaan aan mechanische schade moeten versterkte slangen worden gebruikt. Als de slang in contact komt met corrosieve materialen, moet deze grondig met water worden gewassen en moet worden gecontroleerd of deze nog steeds dicht is, of er verkleuring en/of vervorming is en of de hardheid van het buitenoppervlak van de slang is veranderd. Gebruik geen beschadigde slang.
- Slangen die aan de buitenkant verontreinigd zijn met vet of olie moeten grondig worden gereinigd met droge katoenen doeken.
- Het gebruik van een slang die beschadigd en/of verontreinigd is zoals hierboven beschreven, kan leiden tot een arbeidsongeval.
- De slang mag alleen op het gereedschap worden aangesloten en ervan worden losgekoppeld wanneer de luchtklep gesloten is. Onderbreek de luchttoevoer niet door de slang te knikken.
- Nadat u de slang op de stroombron hebt aangesloten, blaas u deze eerst door en neemt u de nodige voorzorgsmaatregelen om opgehoopt stof te verwijderen. Sluit vervolgens het pneumatische gereedschap aan.
- Slangen mogen geen contact maken met of in de buurt komen van stroomdraden.

BESCHRIJVING VAN DE GEBRUIKTE PICTOGRAMMEN



1. Lees de gebruiksaanwijzing en neem de waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen daarin in acht!
2. Het apparaat voldoet aan de voorschriften van de Europese Unie.
3. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, gehoorbescherming, stofmaskers).
4. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (beschermende handschoenen).
5. EAC-keurmerk.
6. Oekraïens marktcertificeringsmerk

MARKERINGEN OP HET APPARAAT



RRRR	-bouwjaar
MM	-maand van fabricage
Y	-aanvullende aanduiding
XXXXX	-serienummer
NNN	-aanvullende marking

BESCHRIJVING VAN GRAFISCHE ELEMENTEN

ONDERDELEN VAN HET APPARAAT Fig. A

1. Behuizing
2. Snelkoppeling
3. Trekker (hendel)
4. Sleutel
5. Sproeiërs

INSTALLATIESHEMA Fig. B

1. Compressor (optioneel – met oliafscheider)
2. Filter – drukregelaar, waterafscheider
3. Snelkoppeling
4. Spiraalslang
5. Snelkoppeling
6. Pneumatisch gereedschap (voorbeeldtekening)

*Geldt alleen voor verspuitspistolen.

BEoogd gebruik

Het blaaspistool wordt gebruikt om vuile oppervlakken te reinigen met een straal perslucht. Dankzij twee mondstukken van verschillende lengtes is het mogelijk om met het pistool op moeilijk bereikbare plaatsen te werken.

GEBRUIK

Werking

- Draai met een steeksleutel (4) het mondstuk (5) van de juiste lengte stevig en veilig vast op het pistool.
- Schroef de snelkoppeling (2) in het pistool en sluit vervolgens de slang aan.
- Controleer of de aansluitingen van het persluchttoevoersysteem goed vastzitten en veilig zijn.
- Blaas de luchttoevoerslang door voordat u deze op het systeem aansluit.
- Controleer voordat u het pistool gebruikt of het goed is gereinigd en onderhouden.

Werking

- Stel de druk in het pneumatische systeem zo in dat de maximale werkdruk van het pistool niet wordt overschreden en het te reinigen oppervlak niet wordt beschadigd.
- Richt de spuitmond (5) op het te reinigen oppervlak en druk op de trekker (3).
- Bij het gebruik van het pistool kan veel stof vrijkomen. Het is daarom essentieel om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, zoals een veiligheidsbril en een masker.

Reiniging en onderhoud

- Koppel na het werk het pistool los van het persluchtsysteem en reinig de behuizing van het pistool (1) met een zachte doek.
- Blaas enkele seconden schone lucht door de spuitmond (5) van het pistool.
- Breng na het reinigen van het pistool een kleine hoeveelheid smeermiddel aan op de bewegende delen van de afdichtingen.

WAARDEGEVEGENS

Parameter	Waarde
Maximale werkdruk	6,2 bar/90 psi
Diameter lucht aansluiting	1/4
Gewicht	0,22 kg
14-725 geeft zowel het type als de aanduiding van het apparaat aan	

GELUIDS- EN TRILLINGSGEVEGENS

Geluidsdruk niveau	$L_{pA} = 96,5 \text{ dB(A)} K = 4 \text{ dB(A)}$
--------------------	---

Informatie over geluid en trillingen

Het geluidsniveau dat door het apparaat wordt uitgezonden, wordt beschreven door het uitgezonden geluidsdruk niveau L_{pA} (waarbij K de meetonzekerheid is).

Het geluidsdruk niveau L_{pA} dat in deze handleiding wordt vermeld, is gemeten in overeenstemming met BS EN 11202.

MILIEUBESCHERMING



Producten mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd naar daarvoor bestemde faciliteiten. Informatie over afvoer kan worden verkregen bij de verkoper van het product of bij de lokale autoriteiten. Gebruikte apparatuur bevat stoffen die niet milieuneutraal zijn. Apparatuur die niet wordt gerecycled, vormt een potentieel gevaar voor het milieu en de menselijke gezondheid.

"GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa, met maatschappelijke zetel te Warschau, ul. Pograniczna 2/4 (hierna: "GTX Poland") deelt hierbij mee dat alle auteursrechten op de inhoud van deze handleiding (hierna: "Handleiding"), met inbegrip van onder meer de tekst, foto's, diagrammen, tekeningen en de samenstelling ervan, uitsluitend toebehoren aan GTX Poland en wettelijk beschermd zijn overeenkomstig de wet van 4 februari 1994 inzake auteursrechten en naburige rechten (d.w.z. Staatsblad 2006 nr. 90, punt 631, zoals gewijzigd). Het kopiëren, verwerken, publiceren of wijzigen van de gehele Handleiding of enig onderdeel daarvan voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van GTX Poland is ten strengste verboden en kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

EG-verklaring van overeenstemming

Fabrikant: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k, Pograniczna-straat 2/4 02-285 Warschau

Product: Blaaspistool

Model: 14-725

Handelsnaam: NEO TOOLS

Serienummer: 00001 + 99999

Het hierboven beschreven product voldoet aan de volgende documenten:

Machinerichtlijn 2006/42/EG

En voldoet aan de eisen van de volgende normen:

EN ISO 12100:2010

Deze verklaring geldt alleen voor de machine in de staat waarin deze op de markt is gebracht en heeft geen betrekking op onderdelen die door de eindgebruiker zijn toegevoegd of door hem zijn uitgevoerd. Naam en adres van de persoon die bevoegd is om de technische documentatie op te stellen, woonachtig of gevestigd in de EU:

Ondertekend namens:

GTX Poland Sp. Z o.o. Sp.k. Pograniczna Straat 2/4 02-285 Warschau

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski

Vertegenwoordiger technische documentatie GTX Poland

Warschau, 5 september 2024

(PT)

TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS

Pistola de sopro de alto fluxo

14-725

Atenção! Antes de utilizar, leia atentamente

leia atentamente estas instruções e guarde-as para uso futuro uso.

Recomendações para a utilização segura do dispositivo

- Utilize equipamento de proteção individual adequado para o trabalho a ser realizado.
- Ao trabalhar com materiais inflamáveis, garanta um fluxo de ar adequado para evitar a criação de uma atmosfera potencialmente explosiva.
- Tenha cuidado para garantir que as partes expostas do corpo não sejam expostas a substâncias tóxicas durante o trabalho, pois estas podem causar necrose dos tecidos ou outras complicações graves. Em caso de contacto com substâncias tóxicas, procure assistência médica imediatamente.
- Pode ser gerado pó nocivo durante o funcionamento, especialmente se a sala não estiver adequadamente ventilada.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA PARA A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS

Utilização da ferramenta

- A ferramenta e os acessórios recomendados devem ser utilizados de acordo com as instruções de operação. A ferramenta e os acessórios devem ser utilizados (de acordo com as instruções do fabricante) apenas para a finalidade a que se destinam. É estritamente proibido o uso do dispositivo para qualquer outra finalidade. Como regra geral, desligue a ferramenta antes de se aproximar do material/área a ser trabalhada.
- Mantenha o seu local de trabalho arrumado. Um local de trabalho desarrumado aumenta a probabilidade de acidentes. Trabalhe em áreas bem ventiladas.
- Preste atenção ao seu entorno. Não exponha a ferramenta à chuva. Garanta iluminação adequada. Não aponte a pistola para pessoas ou animais. Não permita que pessoas não autorizadas movam a mangueira espiral, o compressor ou o cabo de alimentação do compressor. Não permita que essas pessoas entrem na área de trabalho. Pessoas não autorizadas não devem estar presentes na área de trabalho. Mantenha as crianças afastadas do dispositivo.
- Condição de funcionamento da ferramenta. Verifique se a ferramenta e a mangueira espiral estão completas e sem danos.
- Proteja-se contra choques elétricos. Durante o funcionamento, evite o contacto entre partes do corpo e a ferramenta com objetos sob tensão, por exemplo, componentes de instalações elétricas, elementos de aquecimento, dispositivos elétricos.
- Guarde a ferramenta num local inacessível a pessoas não autorizadas. As ferramentas não utilizadas devem ser guardadas num local seco e trancado, inacessível a crianças. Realize todas as tarefas de manutenção após desligar a mangueira de ar comprimido e o depósito.
- Não sobrecarregue a ferramenta. É melhor e mais seguro trabalhar com a capacidade especificada nos dados técnicos.
- Use sempre roupas de trabalho adequadas. Não use roupas largas ou joias ao trabalhar com a ferramenta. Recomenda-se o uso de luvas de borracha e calçado antiderrapante ao trabalhar. Se tiver cabelo comprido, use uma rede para cabelo.
- Não utilize a mangueira espiral para outros fins. Não transporte a ferramenta utilizando a mangueira espiral. Proteja a mangueira do calor, óleos e bordas afiadas.
- Cuide bem da ferramenta. Lembre-se de manter sempre a ferramenta limpa para garantir um funcionamento eficaz e seguro. Siga as instruções de manutenção. Verifique regularmente os conectores e a mangueira espiral e, se encontrar danos, mande reparar por um centro de assistência autorizado.
- Transporte. Antes de transportar a ferramenta, ela deve ser devidamente limpa e seca de quaisquer materiais utilizados. Só pode ser transportada depois de ter sido devidamente protegida contra contaminação.
- **Cuidado!** Mantenha-se sempre alerta ao trabalhar. Avalie a eficácia do seu trabalho. Aja com sensatez. O seu tempo de reação pode ser prejudicado pelo álcool, medicamentos, drogas,

doenças ou fadiga. Nesses casos, evite trabalhar com ferramentas.

- Verifique se o dispositivo apresenta possíveis falhas. Antes de cada utilização, inspecione cuidadosamente a ferramenta, especialmente os dispositivos de segurança e as peças que suspeita estarem danificadas. Avalie se desempenham corretamente as funções pretendidas. Verifique se as peças móveis funcionam corretamente, não encravam e não estão danificadas. Todas as peças devem estar corretamente instaladas para garantir o funcionamento seguro do dispositivo. Se notar quaisquer sinais de mau funcionamento, desligue imediatamente o dispositivo e desconecte-o da fonte de alimentação. Os dispositivos de segurança e peças danificadas devem ser reparados/substituídos apenas por um centro de assistência autorizado, salvo indicação em contrário nas instruções de utilização.

Atenção! Para sua própria segurança, utilize apenas acessórios e equipamentos adicionais que estejam listados nas instruções de operação ou recomendados pelo fabricante. A utilização de acessórios e equipamentos que não sejam os recomendados nas instruções de operação ou no catálogo do fabricante pode representar um risco de ferimentos ou danos materiais.

ARRANQUE E UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS

Recomendações para o fornecimento de ar comprimido a ferramentas pneumáticas:

- O fornecimento de ar deve ser sempre limpo e seco.
- Recomenda-se a utilização de elementos filtrantes que capturem partículas de água, partículas sólidas e partículas de óleo.
- Verifique a mangueira e as extremidades da conexão antes de cada utilização para garantir que estejam adequadas para uso, sem vazamentos e conectadas corretamente.
- Verifique a fonte de alimentação (por exemplo, compressor, sistema pneumático) antes de cada utilização.
- Para utilizar plenamente a potência e o desempenho da ferramenta, utilize acoplamentos rápidos e mangueiras com comprimento e diâmetro adequados.
- Evite dobrar a mangueira.
- Não utilize as ferramentas para fins industriais.
- Não utilize as ferramentas na indústria alimentar.
- Não utilize as ferramentas em ambientes com poeira.

Atenção! Não exceda a pressão de alimentação permitida!

- A pressão excessiva faz com que a ferramenta exceda os seus parâmetros admissíveis e pode resultar em danos na ferramenta e/ou mangueira e num acidente.
- Recomendações para trabalhar com ferramentas pneumáticas:
- Antes de começar a trabalhar com uma ferramenta pneumática, certifique-se de que ela foi conectada à fonte de alimentação na ordem correta.
- Não repare, ajuste ou substitua peças enquanto a ferramenta estiver em funcionamento.
- As ferramentas devem ser protegidas contra quedas e impactos, bem como contra contaminação, por exemplo, lama, água, areia, etc., e mantidas de acordo com as instruções de operação. Também deve ser tomado cuidado para garantir que as linhas de abastecimento de ar comprimido estejam em boas condições técnicas.


RECOMENDAÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DE MANGUEIRAS ESPIRALADAS

As mangueiras devem:

- Firmemente fixadas nas suas extremidades.
- Estantes ao gás (se for detetada uma fuga, desligue imediatamente o fornecimento de ar comprimido).
- Ligadas a fontes de alimentação equipadas com sedadores de ar e recipientes de condensação.
- Protegidas contra danos mecânicos e os efeitos de materiais corrosivos (ácidos, álcalis), óleos e lubrificantes.
- Em áreas expostas a danos mecânicos, devem ser utilizadas mangueiras reforçadas. Se a mangueira entrar em contacto com materiais corrosivos, lave-a bem com água e verifique se ainda está estante, se há alguma descoloração e/ou deformação e se a dureza da superfície externa da mangueira mudou. Não utilize uma mangueira danificada.

- As mangueiras contaminadas com gordura ou óleo no exterior devem ser cuidadosamente limpas com panos de algodão secos.
- A utilização de uma mangueira danificada e/ou contaminada, conforme descrito acima, pode resultar num acidente de trabalho.
- A mangueira só deve ser ligada e desligada da ferramenta quando a válvula de ar estiver fechada. Não corte o fornecimento de ar dobrando a mangueira.
- Depois de ligar a mangueira à fonte de alimentação, primeiro sopre-a, tomando as precauções adequadas para remover qualquer poeira acumulada, e depois ligue a ferramenta pneumática.
- As mangueiras não devem tocar ou estar perto de fios elétricos energizados.

DESCRIÇÃO DOS PICTOGRAMAS UTILIZADOS



1. Leia as instruções de operação e observe os avisos e precauções de segurança nelas contidos!
2. O dispositivo está em conformidade com os regulamentos da União Europeia.
3. Utilize equipamento de proteção individual (óculos de proteção, protetores auriculares, máscaras contra poeira).
4. Utilize equipamento de proteção individual (luvas de proteção).
5. Marca de certificação EAC.
6. Marca de certificação do mercado ucraniano

MARCAÇÕES NO DISPOSITIVO



RRRR	- ano de fabrico
MM	- mês de fabrico
Y	- designação adicional
XXXXX	- número de série
NNN	- marcação adicional

DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS GRÁFICOS

COMPONENTES DO DISPOSITIVO Fig. A

1. Corpo
2. Conector rápido
3. Gatilho (alavanca)
4. Tecla
5. Bicos

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO Fig. B

1. Compressor (opcional – com separador de óleo)
2. Filtro – regulador de pressão, separador de água
3. Conector rápido
4. Mangueira espiral
5. Conector rápido
6. Ferramenta pneumática (desenho de exemplo)

*Aplica-se apenas a pistolas de pintura.

UTILIZAÇÃO PRETENDIDA

A pistola de ar comprimido é utilizada para limpar superfícies sujas com um jato de ar comprimido. Graças a dois bicos de comprimentos diferentes, é possível trabalhar com a pistola em locais de difícil acesso.

UTILIZAÇÃO

Funcionamento

- Utilizando uma chave plana (4), aperte o bocal (5) do comprimento adequado com firmeza e segurança na pistola.
- Aparafuse o conector rápido (2) na pistola e, em seguida, ligue a mangueira.
- Verifique o aperto e a segurança das ligações do sistema de alimentação de ar comprimido.
- Sobre a mangueira de abastecimento de ar antes de a ligar ao sistema.

- Antes de utilizar a pistola, certifique-se de que ela foi devidamente limpa e mantida.

Operação

- Ajuste a pressão no sistema pneumático de modo a não exceder a pressão máxima de funcionamento da pistola e não danificar a superfície a ser limpa.
- Aponte o bico (5) para a superfície a ser limpa e pressione o gatilho (3).
- A utilização da pistola pode gerar grandes quantidades de poeira, pelo que é essencial usar equipamento de proteção individual, como óculos de segurança e máscaras.

Limpeza e manutenção

- Após terminar o trabalho, desligue a pistola do sistema de ar comprimido e limpe a caixa da pistola (1) com um pano macio.
- Sobre ar limpo através do bocal da pistola (5) durante alguns segundos.
- Após limpar a pistola, aplique uma pequena quantidade de lubrificante nas partes móveis das vedações.

DADOS DE CLASSIFICAÇÃO

Parâmetro	Valor
Pressão máxima de trabalho	6,2 bar/90 psi
Diâmetro da conexão de ar	1/4
Peso	0,22 kg
14-725 indica tanto o tipo como a designação do dispositivo	

DADOS DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora	$L_{pA} = 96,5 \text{ dB(A) K} = 4 \text{ dB(A)}$
-------------------------	---

Informações sobre ruído e vibração

O nível de ruído emitido pelo dispositivo é descrito pelo nível de pressão sonora emitido L_{pA} (onde K é a incerteza da medição). O nível de pressão sonora L_{pA} indicado neste manual foi medido de acordo com a norma BS EN 11202.

PROTEÇÃO AMBIENTAL



Os produtos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico, mas sim enviados para eliminação em instalações adequadas. As informações sobre a eliminação podem ser obtidas junto do vendedor do produto ou das autoridades locais. O equipamento usado contém substâncias que não são neutras do ponto de vista ambiental. O equipamento que não é reciclado representa uma ameaça potencial para o ambiente e a saúde humana.

A «GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» Spółka komandytowa, com sede em Varsóvia, ul. Pograniczna 2/4 (doravante: «GTX Poland»), informa que todos os direitos de autor sobre o conteúdo deste manual (doravante: "Manual"), incluindo, entre outros, o seu texto, fotografias, diagramas, desenhos, bem como a sua composição, pertencem exclusivamente à GTX Poland e estão protegidos por lei, em conformidade com a Lei de 4 de fevereiro de 1994 sobre direitos de autor e direitos conexos (ou seja, Jornal Oficial de 2006, n.º 90, item 631, conforme alterado). É estritamente proibido copiar, processar, publicar ou modificar todo o Manual ou qualquer um dos seus elementos para fins comerciais sem o consentimento por escrito da GTX Poland, podendo tal ato resultar em responsabilidade civil e criminal.

Declaração de Conformidade CE

Fabricante: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k, Rua Pograniczna 2/4 02-285 Varsóvia

Produto: Pistola de sopro

Modelo: 14-725

Nome comercial: NEO TOOLS

Número de série: 00001 + 99999

O produto acima descrito está em conformidade com os seguintes documentos:

Diretiva relativa às máquinas 2006/42/CE

E cumpre os requisitos das seguintes normas:

EN ISO 12100:2010

Esta declaração aplica-se apenas à máquina na condição em que foi colocada no mercado e não abrange componentes adicionados pelo utilizador final ou ações subsequentes realizadas por este.

Nome e endereço da pessoa autorizada a preparar a documentação técnica, residente ou estabelecida na UE:

Assinado em nome de:
GTX Poland Sp. Z o.o. Sp.k. Rua Pograniczna 2/4 02-285 Varsóvia

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski

Representante da Documentação Técnica GTX Poland

Varsóvia, 5 de setembro de 2024

(ES)
TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES
Pistola de aire de alto caudal

14-725

¡Precaución! Antes de utilizarla, las instrucciones y guárdelas para futuras uso.

Recomendaciones para un uso seguro del dispositivo

- Utilice equipo de protección personal adecuado para el trabajo que se está realizando.
- Cuando trabaje con materiales inflamables, asegúrese de que haya un flujo de aire adecuado para evitar la creación de una atmósfera potencialmente explosiva.
- Tenga cuidado de que las partes expuestas del cuerpo no estén expuestas a sustancias tóxicas durante el trabajo, ya que estas pueden causar necrosis tisular u otras complicaciones graves. En caso de contacto con sustancias tóxicas, acuda inmediatamente al médico.
- Durante el funcionamiento pueden generarse polvos nocivos, especialmente si la sala no está adecuadamente ventilada.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Uso de la herramienta

- La herramienta y los accesorios recomendados deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento. La herramienta y los accesorios deben utilizarse (de acuerdo con las instrucciones del fabricante) únicamente para los fines previstos. Queda estrictamente prohibido el uso del dispositivo para cualquier otro fin. Por regla general, apague la herramienta antes de acercarse al material o zona en la que va a trabajar.
- Mantenga su lugar de trabajo ordenado. Un lugar de trabajo desordenado aumenta la probabilidad de accidentes. Trabaje en áreas bien ventiladas.
- Preste atención a su entorno. No exponga la herramienta a la lluvia. Asegúrese de que haya una iluminación adecuada. No apunte con la pistola a personas ni animales. No permita que personas no autorizadas muevan la manguera espiral, el compresor o el cable de alimentación del compresor. No permita que estas personas entren en la zona de trabajo. No debe haber personas no autorizadas en la zona de trabajo. Mantenga a los niños alejados del dispositivo.
- Condiciones de trabajo de la herramienta. Compruebe que la herramienta y la manguera espiral estén completas y no presenten daños.
- Protéjase contra descargas eléctricas. Durante el funcionamiento, evite el contacto entre partes del cuerpo y la herramienta con objetos bajo tensión, por ejemplo, componentes de instalaciones eléctricas, elementos calefactores, dispositivos eléctricos.
- Guarde la herramienta en un lugar inaccesible para personas no autorizadas. Las herramientas que no se utilicen deben guardarse en un lugar seco y cerrado con llave, inaccesible para los niños. Realice todas las tareas de mantenimiento después de desconectar la manguera de aire comprimido y el depósito.
- No sobrecargue la herramienta. Es mejor y más seguro trabajar a la capacidad especificada en los datos técnicos.
- Lleve siempre ropa de trabajo adecuada. No lleve ropa holgada ni joyas cuando trabaje con la herramienta. Se recomienda llevar guantes de goma y calzado antideslizante cuando se trabaje. Si tiene el pelo largo, utilice una redcilla.

- No utilice la manguera espiral para otros fines. No transporte la herramienta utilizando la manguera espiral. Proteja la manguera del calor, los aceites y los bordes afilados.
- Cuide bien la herramienta. Recuerde mantener siempre la herramienta limpia para garantizar un funcionamiento eficaz y seguro. Siga las instrucciones de mantenimiento. Compruebe regularmente los conectores y la manguera espiral y, si encuentra algún daño, haga que lo repare un centro de servicio autorizado.
- Transporte. Antes de transportar la herramienta, debe limpiarse y secarse adecuadamente para eliminar cualquier material utilizado. Solo puede transportarse después de haber sido protegida adecuadamente contra la contaminación.
- ¡Precaución!** Manténgase siempre alerta cuando trabaje. Evalúe la eficacia de su trabajo. Actúe con sensatez. Su tiempo de reacción puede verse afectado por el alcohol, los medicamentos, las drogas, las enfermedades o la fatiga. En tales casos, absténgase de trabajar con herramientas.
- Compruebe si el dispositivo presenta posibles fallos. Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente la herramienta, especialmente los dispositivos de seguridad y las piezas que sospeche que puedan estar dañadas. Evalúe si cumplen correctamente sus funciones previstas. Compruebe que las piezas móviles funcionan correctamente, no se atascan y no están dañadas. Todas las piezas deben estar correctamente instaladas para garantizar un funcionamiento seguro del dispositivo. Si observa cualquier signo de mal funcionamiento, apague el dispositivo inmediatamente y desconéctelo de la fuente de alimentación. Las características y piezas de seguridad dañadas solo deben ser reparadas/sustituídas por un centro de servicio autorizado, a menos que se especifique lo contrario en las instrucciones de funcionamiento.
- ¡Precaución!** Por su propia seguridad, utilice únicamente los accesorios y equipos adicionales que se enumeran en las instrucciones de uso o que recomienda el fabricante. El uso de accesorios y equipos distintos a los recomendados en las instrucciones de uso o en el catálogo del fabricante puede suponer un riesgo de lesiones o daños materiales.

PUESTA EN MARCHA Y USO DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Recomendaciones para el suministro de aire comprimido a las herramientas neumáticas:

- El suministro de aire debe ser siempre limpio y seco.
- Se recomienda utilizar elementos filtrantes que capturen partículas de agua, partículas sólidas y partículas de aceite.
- Compruebe la manguera y los extremos de conexión antes de cada uso para asegurarse de que son adecuados para su uso, no presentan fugas y están correctamente conectados.
- Compruebe la fuente de alimentación (por ejemplo, compresor, sistema neumático) antes de cada uso.
- Para aprovechar al máximo la potencia y el rendimiento de la herramienta, utilice acoplamientos rápidos y mangueras de la longitud y el diámetro adecuados.
- Evite doblar la manguera.
- No utilice las herramientas con fines industriales.
- No utilice las herramientas en la industria alimentaria.
- No utilice las herramientas en entornos polvorientos.

¡Advertencia! ¡No exceda la presión de suministro permitida!


- Una presión excesiva hace que la herramienta supere sus parámetros admisibles y puede provocar daños en la herramienta y/o la manguera y un accidente.
- Recomendaciones para trabajar con herramientas neumáticas:
- Antes de comenzar a trabajar con una herramienta neumática, asegúrese de que se ha conectado a la fuente de alimentación en el orden correcto.
- No repare, ajuste ni sustituya piezas mientras la herramienta esté en funcionamiento.
- Las herramientas deben protegerse contra caídas e impactos, así como contra la contaminación, por ejemplo, barro, agua, arena, etc., y mantenerse de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento. También se debe tener cuidado de que las líneas de suministro de aire comprimido estén en buenas condiciones técnicas.

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE MANGUERAS EN ESPIRAL

Las mangueras deben:


- Estar firmemente fijadas a sus extremos.
- Estar herméticas (si se detecta una fuga, cierre inmediatamente el suministro de aire comprimido).
- Estar conectadas a fuentes de alimentación equipadas con secadores de aire y recipientes de condensación.
- Estar protegidas contra daños mecánicos y los efectos de materiales corrosivos (ácidos, álcalis), aceites y lubricantes.
- En zonas expuestas a daños mecánicos, se deben utilizar mangueras reforzadas. Si la manguera entra en contacto con materiales corrosivos, lávela a fondo con agua y compruebe si sigue estando hermética, si presenta decoloración y/o deformación, y si ha cambiado la dureza de la superficie exterior de la manguera. No utilice una manguera dañada.
- Las mangueras contaminadas con grasa o aceite en el exterior deben limpiarse a fondo con trapos de algodón secos.
- El uso de una manguera dañada y/o contaminada como se ha descrito anteriormente puede provocar un accidente laboral.
- La manguera solo debe conectarse y desconectarse de la herramienta cuando la válvula de aire esté cerrada. No corte el suministro de aire doblando la manguera.
- Después de conectar la manguera a la fuente de alimentación, primero purgue el aire, tomando las precauciones adecuadas para eliminar cualquier acumulación de polvo, y luego conecte la herramienta neumática.
- Las mangueras no deben tocar ni estar cerca de cables eléctricos con corriente.

DESCRIPCIÓN DE LOS PICTOGRAMAS UTILIZADOS



- Lea las instrucciones de uso y respete las advertencias y precauciones de seguridad que en ellas se indican.
- El dispositivo cumple con la normativa de la Unión Europea.
- Utilice equipo de protección personal (gafas de seguridad, protectores auditivos, mascarillas antipolvo).
- Utilice equipo de protección personal (guantes de protección).
- Marca de certificación EAC.
- Marca de certificación del mercado ucraniano

MARCAS EN EL DISPOSITIVO



RRRR	-año de fabricación
MM	-mes de fabricación
Y	-designación adicional
XXXXX	-número de serie
NNN	-marca adicional

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS GRÁFICOS

COMPONENTES DEL DISPOSITIVO Fig. A

- Cuerpo
- Conector rápido
- Gatillo (palanca)
- Llave
- Boquillas

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN Fig. B

- Compresor (opcional, con separador de aceite)
- Filtro: regulador de presión, separador de agua
- Conector rápido
- Manguera en espiral
- Conector rápido
- Herramienta neumática (ejemplo de dibujo)

*Solo aplicable a pistolas pulverizadoras de pintura.

USO PREVISTO

La pistola de aire se utiliza para limpiar superficies sucias con un chorro de aire comprimido. Gracias a dos boquillas de diferentes longitudes, es posible trabajar con la pistola en lugares de difícil acceso.

USO

Funcionamiento

- Con una llave plana (4), apriete la boquilla (5) de la longitud adecuada de forma firme y segura a la pistola.
- Atornille el conector rápido (2) a la pistola y, a continuación, conecte la manguera.
- Compruebe la estanqueidad y la seguridad de las conexiones del sistema de suministro de aire comprimido.
- Sople la manguera de suministro de aire antes de conectarla al sistema.
- Antes de utilizar la pistola, asegúrese de que se ha limpiado y mantenido correctamente.

Funcionamiento

- Ajuste la presión del sistema neumático de manera que no se supere la presión máxima de funcionamiento de la pistola y no se dañe la superficie que se está limpiando.
- Apunte la boquilla (5) hacia la superficie que se va a limpiar y presione el gatillo (3).
- El uso de la pistola puede generar grandes cantidades de polvo, por lo que es imprescindible utilizar equipos de protección individual, como gafas y máscaras de seguridad.

Limpeza y mantenimiento

- Una vez finalizado el trabajo, desconecte la pistola del sistema de aire comprimido y limpie la carcasa de la pistola (1) con un paño suave.
- Sople aire limpio a través de la boquilla de la pistola (5) durante unos segundos.
- Después de limpiar la pistola, aplique una pequeña cantidad de lubricante a las partes móviles de las juntas.

DATOS DE CLASIFICACIÓN

Parámetro	Valor
Presión máxima de trabajo	6,2 bar/90 psi
Diámetro de la conexión de aire	1/4
Peso	0,22 kg
14-725 indica tanto el tipo como la designación del dispositivo	

DATOS DE RUIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de presión sonora	L _{PA} = 96,5 dB(A) K = 4 dB(A)
-------------------------	--

Información sobre ruido y vibraciones

El nivel de ruido emitido por el dispositivo se describe mediante el nivel de presión acústica emitido L_{PA} (donde K es la incertidumbre de la medición).
El nivel de presión acústica L_{PA} indicado en este manual se ha medido de conformidad con la norma BS EN 11202.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL



Los productos no deben desecharse con los residuos domésticos, sino que deben enviarse a instalaciones adecuadas para su eliminación. Puede obtener información sobre la eliminación del producto en el punto de venta o en las autoridades locales. Los equipos usados contienen sustancias que no son neutras para el medio ambiente. Los equipos que no se reciclan suponen una amenaza potencial para el medio ambiente y la salud humana.

«GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» Spółka komandytowa, con domicilio social en Varsovia, ul. Pograniczna 2/4 (en adelante, «GTX Poland»), informa por la presente que todos los derechos de autor sobre el contenido de este manual (en adelante, «Manual»), incluidos, entre otros, su texto, fotografías, diagramas, dibujos, así como su composición, pertenecen exclusivamente a GTX Poland y están protegidos por la ley de conformidad con la Ley de 4 de febrero de 1994 sobre derechos de autor y derechos afines (es decir, Boletín Oficial de 2006, n.º 90, punto 631, en su versión modificada). Queda estrictamente prohibido copiar, procesar, publicar o modificar el Manual en su totalidad o cualquiera de sus elementos con fines comerciales sin el consentimiento por escrito de GTX Poland, lo que puede dar lugar a responsabilidades civiles y penales.

Declaración de conformidad CE

Fabricante: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k, calle Pograniczna 2/4, 02-285 Varsovia
Producto: Pistola de aire comprimido
Modelo: 14-725
Nombre comercial: NEO TOOLS
Número de serie: 00001 + 99999
El producto descrito anteriormente cumple con los siguientes documentos:
Directiva de máquinas 2006/42/CE
Y cumple los requisitos de las siguientes normas:

EN ISO 12100:2010
Esta declaración se aplica únicamente a la máquina en el estado en que se comercializó y no cubre los componentes añadidos por el usuario final ni las acciones posteriores realizadas por este.

Nombre y dirección de la persona autorizada para preparar la documentación técnica, residente o establecida en la UE:

Firmado en nombre de:
GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k. Calle Pograniczna 2/4 02-285 Varsovia


Pawel Kowalski

Representante de documentación técnica GTX Poland

Varsovia, 5 de septiembre de 2024

(EE)
ORIGINALJUHISTE TÖLGE
Kõrge voolukiirusega puhupüstol
14-725

Ettevaatus! Enne kasutamist lugege hoolikalt lugege käesolevad juhised hoolikalt läbi ja säilitage need edaspidiseks kasutamiseks.

Soovitused seadme ohutuks kasutamiseks

- Kasutage tööks sobivaid isiklikke kaitsevahendeid.
- Töötades tuleohutlike materjalidega, tagage piisav õhuvool, et vältida plahvatusohtliku keskkonna tekkimist.
- Veenduge, et töö käigus ei puutuks keha avatud osad kokku mürgiste ainetega, kuna need võivad põhjustada kudede nekroosi või muid tõsiseid tüsistusi. Mürgiste ainetega kokkupuutumise korral pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Töö käigus võib tekkida kahjulik tolm, eriti kui ruum ei ole piisavalt ventileeritud.

PNEUMATILISTE TÖÖRIISTADE KASUTAMISE ÜLDISED OHUTUSJUHISED

Tööriista kasutamine

- Tööriista ja soovitatavaid lisaseadmeid tuleb kasutada vastavalt kasutusjuhendile. Tööriista ja lisaseadmeid tohib kasutada (vastavalt tootja juhistele) ainult ettenähtud otstarbel. Seadme kasutamine muul otstarbel on rangelt keelatud. Lülitage tööriist reeglina välja enne töödeldava materjali/ala lähedusse jõudmist.
- Hoidke oma töökohta korras. Koristamata töökohas on õnnetuste tõenäosus suurem. Töötage hästi ventileeritavates ruumides.
- Pöörake tähelepanu ümbrusele. Ärge jätkke tööriista vihma kätte. Tagage piisav valgustus. Ärge suunake püstolit inimeste või loomade poole. Ärge lubage volitamata isikut liigutada spiraalvoolikut, kompressorit või kompressorit toitekaablit. Ärge lubage neil isikut siseneda tööpiirkonda. Volitamata isikud ei tohi viibida tööpiirkonnas. Hoidke lapsed seadmetest eemal.
- Tööriista töökorrasolek. Kontrollige tööriista ja spiraalvooliku terviklikkust ja kahjustusi.
- Kaitse end elektrilöögi eest. Töö ajal vältige kehaosade ja tööriista kokkupuudet pingestatud objektidega, nt elektripaigaldise komponentide, küttelelementide, elektriseadmetega.
- Hoidke tööriista volitamata isikutele kättesaamatus kohas. Kasutamata tööriistu tuleb hoida kuivas, lukustatud ja lastele

- kättesaamatus kohas. Tehke kõik hooldustööd pärast suruõhuvooliku ja paagi lahtihendamist.
- Ärge ülekoormake tööriista. Parem ja ohutum on töötada tehnilistes andmetes määratud võimsusel.
 - Kandke alati sobivat tööriistavastust. Tööriistaga töötades ärge kandke laia rõivastust ega ehteid. Töö ajal on soovitatav kanda kummist kindaid ja libisemiskindlaid jalatseid. Kui teil on pikad juuksed, kasutage juuksevõrku.
 - Ärge kasutage spiraalvoolikut muul otstarbel. Ärge kandke tööriista spiraalvooliku abil. Kaitske voolikut kuumuse, õlide ja teravete servade eest.
 - Hooldustege tööriista eest hästi. Pidage meeles, et tööriist peab alati olema puhas, et tagada selle tõhus ja ohutu töö. Järgige hooldusjuhiseid. Kontrollige regulaarselt ühendusi ja spiraalvoolikut ning kui leiate kahjustusi, laske need parandada volitatud teeninduskeskuses.
 - Transport. Enne tööriista transportimist tuleb see korralikult puhastada ja kuivatada kõik kasutatud materjalid. Seda tohib transportida alles pärast seda, kui see on nõuetekohaselt kaitsitud saastumise eest.
 - **Ettevaatust!** Olge töötamisel alati valvas. Hinnake oma töö efektiivsust. Tegutsuge mõistlikult. Teie reaktsioonikiirust võivad mõjutada alkohol, ravimid, uimastid, haigus või väsimus. Sellistel juhtudel hoiduge tööriistadega töötamisest.
 - Kontrollige seadme võimalikke riskeid. Enne iga kasutamist kontrollige tööriista hoolikalt, eriti ohutusfunktsioone ja osi, mille puhul kahtlustate, et need võivad olla kahjustatud. Hinnake, kas need täidavad oma ettenähtud funktsioone nõuetekohaselt. Kontrollige, et liikuvad osad töötavad nõuetekohaselt, ei takerdu ega ole kahjustatud. Kõik osad peavad olema nõuetekohaselt paigaldatud, et tagada seadme ohutu töö. Kui märkate mingeid riske, lõigake seade kohe välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti. Kahjustatud ohutusfunktsioone ja osi tohib parandada/asendada ainult volitatud teeninduskeskus, kui kasutusjuhendis ei ole sätestatud teisiti.
 - **Ettevaatust!** Oma ohutuse tagamiseks kasutage ainult kasutusjuhendis loetletud või tootja soovitatud lisaseadmeid ja lisavarustust. Kasutusjuhendis või tootja kataloogis soovitatud lisaseadmete ja varustuse kasutamine võib põhjustada vigastuste või varalise kahju ohtu.

PNEUMATILISTE TÖÖRIISTADE KASUTAMISE ALUSTAMINE

Soovitused suruõhu tamimiseks pneumaatilistele tööriistadele:

- Ohuvarustus peab alati olema puhas ja kuiv.
- Soovitatav on kasutada filterelemente, mis koguvad vee-, tahkete ja õliosakesi.
- Kontrollige enne iga kasutamist voolikut ja ühendusotsikuid, et veenduda nende sobivuses, lekketunduses ja õiges ühenduses.
- Kontrollige enne iga kasutamist toiteallikat (nt kompressor, pneumaatiline süsteem).
- Tööriista võimsuse ja jõudluse täielikuks ärakasutamiseks kasutage kiirühendusi ja sobiva pikkuse ja läbimõõduga voolikuid.
- Vältige vooliku kortsumist.
- Ärge kasutage tööriistu tööstuslikel eesmärkidel.
- Ärge kasutage tööriistu toiduainetööstuses.
- Ärge kasutage tööriistu tolmuses keskkonnas.

Hoiatus! Ärge ületage lubatud toitesurvet!

- Ligne rõhk põhjustab tööriista lubatud parameetrite ületamise ja võib kaasa tuua tööriista ja/või vooliku kahjustumise ning õnnetuse.
- Soovitused pneumaatiliste tööriistadega töötamiseks:
- Enne pneumaatilise tööriistaga töö alustamist veenduge, et see on ühendatud toiteallikaga õiges järjekorras.
- Ärge parandage, reguleerige ega vahetage osi tööriista töötamise ajal.
- Tööriistu tuleb kaitsa kukkumise ja löökide eest, samuti saastumise eest, nt muda, vesi, liiv jne, ning hooldada vastavalt kasutusjuhendile. Samuti tuleb hooldada selle eest, et suruõhu torustikud oleksid heas tehnilises seisukorras.


SOOVIKESKSED SPIRAALVoolikute KASUTAMISEKS

Voolikud peavad olema:

- Olema kindlalt kinnitatud ottest.
- gaasikindlad (kui avastate lekke, sulgege kohe suruõhu varustus).

- Ühendatud õhukuivati ja kondensaatoriga varustatud toiteallikatega.
- kaitsitud mehaaniliste kahjustuste ja korrosiivsete ainete (happed, leelised), õlide ja määrdeainete mõju eest.
- Mehaanilise kahjustuse ohus olevates piirkondades tuleb kasutada tugevdatud voolikuid. Kui voolik puutub kokku korrosiivsete materjalidega, peske see põhjalikult veega ja kontrollige, kas see on endiselt tihed, kas on esinenud värvimuutusi ja/või deformatsioone ning kas vooliku välispiinna kõvadus on muutunud. Ärge kasutage kahjustatud voolikut.
- Välispiinnalt rasva või õliga saastunud voolikud tuleb põhjalikult puhastada kuiva puuvillase lapiga.
- Eespool kirjeldatud viisil kahjustatud ja/või saastunud vooliku kasutamine võib põhjustada tööõnnetuse.
- Vooliku tohib tööriistaga ühendada ja sellest lahti ühendada ainult siis, kui õhuklapp on suletud. Ärge katkestage õhuvarustust vooliku painutamise eest.
- Pärast vooliku ühendamist vooluvõrguga puhasta see esmalt, võttes tarvitusele asjakohased ettevaatusabinõud, et eemaldada kogunenud tolm, ja ühenda seejärel pneumaatiline tööriist.
- Voolikuid ei tohi puudutada ega olla lähedal pingestatud elektrijuhtmetele.

KASUTATAVATE PIKTOGRAMMIDE KIRJELDUS



1. Lugege kasutusjuhendit ja järgige selles sisalduvaid hoiatusi ja ohutusnõudeid!
2. Seade vastab Euroopa Liidu määrustele.
3. Kasutage isiklikke kaitsevahendeid (kaitseprille, kuulmiskaitseid, tolmumaski).
4. Kasutage isiklikke kaitsevahendeid (kaitsekindad).
5. EAC sertifitseerimismärk.
6. Ukraina turu sertifitseerimismärk

SEADME MÄRGISTUSED



RRRR	-valmistamis aasta
MM	-valmistamise kuu
Y	-täiendav tähis
XXXXX	-seerianumber
NNN	-täiendav märg

GRAAFILISTE ELEMENTID KIRJELDUS

SEADME KOMPONENDID Joonis A

1. Korpus
2. Kiirühendus
3. Põhikontakt (kang)
4. Võti
5. Pihustid

PAIGALDUSDIAGRAMM Joonis B

1. Kompressor (valikuline – õliseadmega)
2. Filter – rõhuregulaator, vee eraldaja
3. Kiirühendus
4. Spiraalvoolik
5. Kiirühendus
6. Pneumaatiline tööriist (näidisjoonis)

*Kehitib ainult värvipihustuse puhul.

KASUTUSOTSTARVE

Puhkpüstolit kasutatakse määratud pindade puhastamiseks suruõhu joaga. Kahe erineva pikkusega otsiku abil on võimalik puhkpüstoliga töötada raskesti ligipääsetavates kohtades.

KASUTAMINE

Kasutamine

- Kinnitage sobiva pikkusega pihustiotsik (5) püstolile kindlalt ja turvaliselt lameda mutrivõtmega (4).
- Keerake kiirühendus (2) püstolisse ja ühendage seejärel voolik.
- Kontrollige suruõhu varustussüsteemi ühenduste tihedust ja turvalisust.
- Puhasta õhuvarustuse voolik enne selle süsteemiga ühendamist.
- Enne püstoli kasutamist veenduge, et see on nõuetekohaselt puhastatud ja hooldatud.

Käitamine

- Reguleerige pneumaatilise süsteemi rõhku nii, et see ei ületaks püstoli maksimaalset töö rõhku ega kahjustaks puhastatavat pinda.
- Suunake pihusti otsik (5) puhastatava pinna suunas ja vajutage päästikule (3).
- Püstoli kasutamisel võib tekkida palju tolmu, seetõttu on oluline kanda isiklikke kaitsevahendeid, nagu kaitseprillid ja maskid.

Puhastamine ja hooldus

- Pärast töö lõpetamist ühendage püstol suruõhusüsteemist lahti ja puhastage püstoli korpus (1) pehme lapiga.
- Puhasta püstoli otsik (5) mõne sekundi jooksul puhta õhuga.
- Pärast püstoli puhastamist kandke väike kogus määrdeainet tihendite liikuvatele osadele.

HINNANGUANDMED

Parameeter	Väärtus
Maksimaalne töö rõhk	6,2 bar/90 psi
Õhuühenduse läbimõõt	1/4
Kaal	0,22 kg
14-725 tähistab nii seadme tüüpi kui ka nimetust	

MÜRA JA VIBRATSIOONI ANDMED

Heli rõhutase	$L_{pA} = 96,5 \text{ dB(A)}$ K = 4 dB(A)
---------------	---

Teave müra ja vibratsiooni kohta

Seadme tekitatavat müra taset kirjeldab tekitatav helirõhutase L_{pA} (kus K on mõõtmise ebamäärasus). Käesolevas juhendis esitatud helirõhutase L_{pA} on mõõdetud vastavalt standardile BS EN 11202.

KESKKONNAKAITSE

	Tooteid ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega, vaid need tuleb saata kõrvaldamiseks sobivatesse rajatistesse. Teavet kõrvaldamise kohta saab toote müüjalt või kohalike ametiasutustelt. Kasutatud seadmed sisaldavad aineid, mis ei ole keskkonnale neutraalsed. Ringlussevõtuta seadmed kujutavad endast potentsiaalset ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele.
--	--

„GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa, registreeritud asukohaga Varssavis, ul. Pograniczna 2/4 (edaspidi „GTX Poland”), teavitab, et kõik käesoleva kasutusjuhendi (edaspidi „kasutusjuhend”) sisu autoriõigused, sealhulgas muu hulgas selle tekst, fotod, diagrammid, joonised ja koostis, kuuluvad ainult GTX Polandile ja on kaitstud seadusega vastavalt 4. veebruari 1994. aasta autoriõiguse seadusele ning autoriõiguse seadusele. „Juhend”), sealhulgas muu hulgas selle tekst, fotod, diagrammid, joonised ja koostis, kuuluvad ainult GTX Polandile ja on kaitstud seadusega vastavalt 4. veebruari 1994. aasta seadusele autoriõiguse ja sellega seotud õiguste kohta (st Seaduste Leht 2006 nr 90 punkt 631, muudetud kujul). Käsiraamatu või selle mis tahes osade kopeerimine, töötlemine, avaldamine või muutmine ärilistel eesmärkidel ilma GTX Poland kirjaliku nõusolekuta on rangelt keelatud ja võib kaasa tuua tsiviil- ja kriminaalvastutuse.

EÜ vastavusdeklaratsioon

Tootja: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k, Pograniczna tänav 2/4 02-285 Varssavi

Toode: Puhkpüss

Mudel: 14-725

Kaubamärk: NEO TOOLS

Seerianumber: 00001 + 99999

Eespool kirjeldatud toode vastab järgmistele dokumentidele:

Masinadirektiiv 2006/42/EÜ

Ja vastab järgmistele standardite nõuetele:

EN ISO 12100:2010

Käesolev deklaratsioon kehtib ainult masina kohta sellises seisukorras, nagu see turule viidi, ega hõlma komponente

lõppkasutaja poolt lisatud komponente ega nende poolt hiljem tehtud toiminguid.

Tehnilise dokumentatsiooni koostamiseks volitatud isiku nimi ja aadress, kes elab või on asutatud ELis:

Alkikirjastatud nimel:

GTX Poland Sp. Z o.o. Sp.k. Pograniczna tänav 2/4 02-285 Varssavi

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski

Tehnilise dokumentatsiooni esindaja GTX Poland

Varssavi, 5. september 2024