

**Qoltec®**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
**Ładowarka do akumulatorów**

**Ni-MH**

**PL**

**MODEL: 50654**

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup ładowarki do akumulatorów R03 AAA lub R6 AA. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie urządzenia, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi.

## O PRODUKCIE

Inteligentna ładowarka marki Qoltec sterowana mikroprocesorem z wyświetlaczem LCD przeznaczona do akumulatora Ni-MH typu R03/AA R6/AAA, idealna dla wszystkich posiadaczy urządzeń zasilanych akumulatorami wielokrotnego ładowania. Możliwość ładowania 1, 2, 3 lub 4 akumulatorów jednocześnie. Posiada funkcję szybkiego rozpoznawania stanu naładowania baterii oraz automatycznego zatrzymania ładowania, gdy akumulator jest w pełni naładowany.

## CECHY PRODUKTU

- Indywidualna obsługa każdego ogniwa
- Możliwość ładowania 1, 2, 3 lub 4 akumulatorów jednocześnie
- Monitorowanie stanu naładowania na wyświetlaczu LCD
- Diody LED
- Automatyczne wstrzymanie ładowania po osiągnięciu pełnego naładowania
- Wyposażona w doskonałej jakości ochronę przed przeładowaniem
- Przemyślana konstrukcja umożliwia łatwe wkładanie i wyjmowanie akumulatorów
- W zestawie z kablem USB/USB-C
- Możliwość ładowania za pomocą ładowarki, power bank, laptopa lub gniazda USB w samochodzie
- Oszczędna i bezpieczna - posiada zabezpieczenia przeciwzwarciove.

## BEZPIECZEŃSTWO

- Przed użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją
- Nie używaj ładowarki w wilgotnym lub mokrym środowisku.
- Przechowuj ładowarkę w suchym i chłodnym miejscu,
- Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia i wysokich temperatur,
- Unikaj kontaktu ładowarki z wodą i innymi płynami.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj ładowarki.
- Przechowuj urządzenie z dala od dzieci.
- Nie pozostawiaj ładowarki bez dłuższego nadzoru.
- Używaj tylko zgodnych akumulatorów AAA.
- Nie ładuj uszkodzonych lub nieszczelnych akumulatorów.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wejście: 5V/2A

Wyjście: 1.2VDC

Obsługiwane typy akumulatorów: R6/AA, R03/AAA

Pojemność baterii : AA : 1800mA, AAA : 900mA

Ilość baterii : do 4 sztuk

Temperatura pracy : 0°C ~ +35°C

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Upewnij się, że ładowarka jest wyłączona i nie jest podłączona do zasilania.
2. Wybierz odpowiednie akumulatory R03 AAA lub R6 AA do ładowania.
3. Włóż akumulatory R03 AAA lub R6AA do ładowarki, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość (+ i -).

4. Upewnij się, że akumulatorki są prawidłowo osadzone w komorze.

5. Podłącz ładowarkę do źródła zasilania.

6. Sprawdź wskaźniki ładowania (np. diody LED), aby upewnić się, że ładowanie się rozpoczęło.

7. Po zakończeniu ładowania wskaźnik ładowania zmieni kolor lub zgaśnie

8. Odłącz ładowarkę od źródła zasilania.

9. Ostrożnie wyjmij akumulatorki z komory ładowania.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Ładowarka nie włącza się

Sprawdź połączenie zasilania i upewnij się, że gniazdko działa.

2. Akumulatorki nie ładują się

Sprawdź biegunowość akumulatorków i upewnij się, że są prawidłowo osadzone.

3. Wskaźnik ładowania nie świeci

Sprawdź, czy akumulatorki są zgodne z ładowarką i czy są prawidłowo osadzone.

## KONSERWACJA

1. Czyść styki ładowarki suchą szmatką.

2. Nie używaj środków chemicznych ani ściernych do czyszczenia.

## UTYLIZACJA

1. Utylizuj zużyte akumulatory zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
2. Nie wyrzucaj akumulatorów do ognia ani nie spalaj.

## GWARANCJA

Ładowarka jest objęta 24 miesięczną gwarancją producenta od daty zakupu. W przypadku problemów skontaktuj się z działem obsługi klienta.



Producent: NTEC sp. z o.o.  
ul. Chorzowska 44B,  
44-100 Gliwice, Polska

qoltec.pl  
WEEE/BDO: 000137497  
Zaprojektowano w Europie

