




F&F Filipowski sp.k., ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



## SEP-03USB

Separator sygnału sterującego wzmacniacz USB /szyna, 1 moduł/

Index: SEP-03USB

Wzmacniacz / separator linii USB.

SEP-03 służy do **separacji galwanicznej** urządzeń połączonych przewodem USB.



5 908312 598169 >

## FUNKCJE I DZIAŁANIE

### OPIS

#### Przeznaczenie wzmacniacza/separatora linii SEP-03 USB

**SEP-03 służy do separacji galwanicznej urządzeń połączonych przewodem USB.** Stanowi ochronę przeciwprzepięciową urządzeń typu HOST, np. komputer PC od zewnętrznych urządzeń będących podłączonych bezpośrednio do sieci energetycznych, przemysłowych instalacji zasilających lub pomiarowych wysokiego napięcia. W przypadku podłączenia zewnętrznego zasilania służy jako wzmacniacz transmitowanego sygnału i zwiększa wydajność prądową do 1 A dla układu podłączonych urządzeń.

## DANE TECHNICZNE

Do montażu 19 calowego (482,6 mm)	Nie
Wysokość	90 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	65 mm
Liczba portów 10 Mbps BNC	0
Liczba portów 10 Mbps AUI	0
Liczba portów ST	0

Instrukcja

Deklaracja Reach

Deklaracja RoHS