



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



DMV-3T

Trójfazowy, cyfrowy wskaźnik napięcia

Index: DMV-3T

Panelowy. Trójfazowy.

Wskaźnik napięcia DMV-3T służy do ciągłego odczytu wartości napięć sieci trójfazowej.



FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

- pomiar napięć fazowych.
- obwód pomiarowy jest odseparowany od obwodu zasilania urządzenia.

DANE TECHNICZNE

Połączenie przez przekładnik	Nie
Klasa dokładności	1
Straty mocy	3 W
Legalizowany	Nie
Model	Montaż czołowy
Wersja modułowa	Nie
Szerokość	72 mm
Wysokość	72 mm

Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Podświetlenie skali pomiarowej	Tak
Zakres pomiarowy	100-300 V
Rodzaj napięcia	AC
System pomiarowy	Cyfrowy
Maksymalne wychylenie wskazówki	0 °

[Instrukcja](#)

[Deklaracja Reach](#)

[Deklaracja RoHS](#)