

Qoltec®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kamera IP

MODEL: 50226

Zalecane jest zapoznanie się z tą instrukcją obsługi oraz zachowanie jej na przyszłość.

Wygląd produktu



Zawartość opakowania:

- Kamera
- Kabel Micro USB
- Instrukcja obsługi
- Stojak
- Śruby
- Wtyki ścienne

Podręcznik użytkownika

Instalacja

1. Podłącz kabel Micro USB do kamery oraz USB do źródła zasilania bądź ładowarki.
2. Umieść kamerę na płaskiej powierzchni lub przykręć stojak dożądanego miejsca.

Pobierz aplikację „SIPC”:

Aplikacja dostępna na urządzenia z systemami Android oraz iOS. Możesz pobrać ją z App Store lub Google Play.

Dodawanie urządzenia (iOS i Android)

1. Otwórz ustawienia WiFi w telefonie aby się połączyć i wybierz kamerę. Nazwa kamery umieszczona jest na etykiecie z tyłu urządzenia.
2. Aby zapewnić szybkie połączenie, połącz kamerę z Twoją siecią domową. Wybierz w pobranej wcześniej aplikacji ustawienia, następnie ustawienia WiFi, aby wybrać sieć domową. Sparuj się z siecią. Po kilku sekundach oba urządzenia będą z powodzeniem sparowane i gotowe do użycia.

Dodawanie urządzenia (Android)

1. Upewnij się, że kamera jest włączona, a Twój smartfon połączony z siecią WiFi z którą chcesz sparować kamerę.
2. Po pobraniu aplikacji, wejdź w nią i wybierz dodawanie nowego urządzenia, a następnie wybierz „Smart Link”. Aplikacja poprowadzi Cię przez proces, który zagwarantuje poprawne połączenie.

3. Sprawdź czy na kamerze dioda dedykowana WiFi świeci się na niebiesko i wybierz „następny”. Wpisz kod dostępu, jaki pokazuje smartfon.
4. Włącz w telefonie dźwięk i podejź z nim bliżej do kamery. Naciśnij „następny”. Na ekranie pokaże się opcja „kliknij aby wysłać”. Twój telefon wykona dźwięk, po którym naciśnij znowu „następny”.
5. Poczekaj około minutę, aby proces instalacji zakończył się. Jeśli instalacja zakończyła się niepowodzeniem, naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund przycisk resetu na tyle kamery. Usłyszysz dźwięk. Kamera ponownie przywróci proces instalacji. Przejdź ponownie przez proces opisany we wcześniejszych krokach.

Funkcje

Kamera wyposażona jest w funkcję podczerwieni, jest ona automatycznie uruchamiana w słabym świetle oraz ciemnościach. Obsługuje również wykrywanie ruchu, a po włączeniu aktywności rekordów za pomocą zdjęć i zdarzeń, urządzenie loguje się w aplikacji.

Jednocześnie można korzystać z więcej niż jednego połączenia z kamerą, korzystając z tej samej sieci WiFi. Podczas oglądania nagrania w czasie rzeczywistym, można prowadzić rozmowę, ponieważ kamera wyposażona jest w mikrofon i głośnik.

Można łatwo wypróbować różne opcje ustawień na głównym interfejsie oraz na dodatkowym ekranie.

Ostrzeżenia:

1. Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
2. Nie dopuść do upadku tego przedmiotu, ponieważ może spowodować to poważne uszkodzenie.
3. Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj tego produktu samodzielnie. Kontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
4. Aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka, nie wyrzucaj tego produktu w nieodpowiedni sposób.
5. Czyść kamerę za pomocą suchej szmatki.
6. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
7. Nie wkładaj żadnych metalowych przedmiotów do środka urządzenia, ponieważ istnieje ryzyko spowodowania zwarcia.

Kiedy urządzenie zakończy swoją żywotność elektryczną, należy zutylizować je, oddzielając od odpadów domowych. Istnieją odpowiednie sposoby usuwania takiego materiału w celu przeprowadzenia właściwego recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami.



RoHS

