

Qoltec®

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

IP Kamera

MODELL: 50226

Javasoljuk, hogy olvassa el ezt a használati utasítást, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Termék kinézete



Csomagolás tartalma:

- Kamera
- Micro USB kábel
- Használati útmutató
- Állvány
- Csavarok
- Fali rögzítők

Használati útmutató

Telepítés

1. Csatlakoztassa a Micro USB kábelt a fényképezőgéphez, az USB-t pedig az áramforráshoz vagy a töltőhöz.
2. Helyezze a kamerát sík felületre, vagy rögzítse az állványt a kívánt helyre.

„SIPC” alkalmazás letöltése:

Az alkalmazás Android és iOS rendszerű eszközökhöz érhető el. Letöltheti az App Store-ból vagy a Google Playről.

Készülék hozzáadása (iOS és Android)

1. Nyissa meg a WiFi beállításokat a telefonján a csatlakozáshoz és válassza ki a kamerát. A kamera neve az eszköz hátoldalán található címkén szerepel.
2. A gyors kapcsolat érdekében csatlakoztassa a kamerát az otthoni hálózathoz. Válassza ki a beállításokat a korábban letöltött alkalmazásban, majd a WiFi-beállításokat az otthoni hálózat kiválasztásához. Párosítsa a hálózattal. Néhány másodperc múlva mindkét eszköz sikeresen párosítva lesz, és készen áll a használatra.

Készülék hozzáadása (Android)

1. Győződjön meg arról, hogy a kamera be van kapcsolva, és az okostelefon csatlakozik ahhoz a WiFi hálózathoz, amellyel párosítani szeretné a kamerát.
2. Az alkalmazás letöltése után nyissa meg az alkalmazást, és válassza az új eszköz hozzáadása lehetőséget, majd a „Smart Link”-et. Az alkalmazás végigvezeti Önt a folyamaton a megfelelő kapcsolat biztosítása érdekében.

3. Ellenőrizze, hogy a WiFi led kék színnel ég-e a kamerán, és válassza a „tovább” lehetőséget. Írja be az okostelefonon megjelenő jelszót.
4. Kapcsolja be a hangot a telefonján, és vigye közelebb a kamerához. Nyomja meg a „tovább” gombot. A képernyőn megjelenik a „kattintson a küldéshez” felirat. A telefonja hangot fog kiadni, majd ismét nyomja meg a „tovább” gombot.
5. Várjon körülbelül egy percet, amíg a telepítési folyamat befejeződik. Ha a telepítés nem sikerült, nyomja meg és tartsa lenyomva a fényképezőgép reset gombját körülbelül 5 másodpercig. Hallani fog egy hangot. A kamera visszaállítja a telepítési folyamatot. Végezze el a korábbi lépésekben a leírt sorrendben.

Funkciók

A kamera infravörös funkcióval rendelkezik, amely gyenge fényviszonyok között és sötétben automatikusan aktiválódik. Támogatja a mozgásérzékelést is, és amikor bekapcsol a kamera rögzítési aktivitása hang vagy esemény hatására, a készülék bejelentkezik az alkalmazásba.

Egyszerre több kamerakapcsolatot is használhat ugyanazzal a Wi-Fi hálózattal. Ha valós időben tekint meg egy felvételt, tud közben beszélgetni, mivel a kamera mikrofonnal és hangszóróval van felszerelve

Könnyedén kipróbálhatja a különböző beállításokat a fő felületen és a kiegészítő képernyőn.

Figyelmeztetések:

1. Ne tegye ki a készüléket esőre vagy nedvességre.
2. Ne ejtse le a készüléket, mivel az súlyos károkat okozhat benne.
3. Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a terméket önállóan. Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal.
4. A kockázat elkerülése érdekében ne dobja ki a terméket nem megfelelő módon.
5. A kamerát száraz ruhával tisztítsa.
6. Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
7. Ne tegyen fémtárgyat a készülék belsejébe, mert fennáll a rövidzárlat veszélye.

Amikor a készülék elektromos élettartama lejár, a háztartási hulladéktól elkülönítve dobja ki. Vannak megfelelő módszerek az elektronikus termékek ártalmatlanítására újrahasznosítás céljából. További információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.

Producent: ntec
Ul. Chorzowska 44B
44-100 Gliwice
Poland
www.qoltec.com

