


44423070	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab / valid from 31.03.2021	EPIC® M17 Power A1 EPIC® M17 Power A1	


- 1** Litzen an Kontakte crimpen und durch den Haltering schieben.
(Haltering kann auch nachträglich noch angebracht werden)
Crimp the conductors to the contacts and push them through the support.
(Support can also be attached later.)



- 2** Kontakte seitlich in den Kontaktträger clipsen
Clip the contacts from the side into the contact carrier



- 3** Isolierkörper über den Kontaktträger schieben
Slide the insulation body onto the contact carrier



- 4** Den Haltering in die Einheit bestehend aus Isolierkörper & Kontaktträger schieben
Snap the support onto the unit consisting of insulation body and contact carrier




44423070	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab/ valid from 31.03.2021	EPIC® M17 Power A1 EPIC® M17 Power A1	


- 5 Diese Einheit ins Gehäuse einrasten
Snap this unit into the housing



- 6 Zur Demontage ist der Haltering von vorne (Steckseite) entriegelbar.
Dazu das Entriegelungswerkzeug 44420115 verwenden.
For disassembly, the support can be released from the front (plug-in side).
Use the disassembly tool 44420115 for this



- 7 Einbaumaße
Mounting dimensions



- ☞ Montagezeichnungen zeigen den
Anbausteckverbinder mit Stiftbestückung.
Für Buchsenbestückung gelten diese analog

- ☞ *Assembly drawing show the panel mounting
connector with male components.*
The same applies for female components.

ACHTUNG: NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN
CAUTION: DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD
ATTENTION: NE PAS UTILISER POUR COUPER LE COURANT



U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25 • D-70565 Stuttgart
www.lappgroup.com