



Qoltec®

USER MANUAL

DUAL M.2 NVME SSD DOCKING STATION

Model: 52366

qoltec.com

INTRODUCTION


Thank you for choosing the Qoltec docking station. Our devices are designed with reliability, safety and user comfort in mind. We are confident that the device will meet your expectations and provide long and dependable operation. Before using the device, please read this manual carefully to ensure proper operation and to protect the stored data.

If you have any questions or require technical support, please contact our customer service department.

PRODUCT DESCRIPTION

The device is designed to provide fast, safe and convenient access to data stored on modern solid-state drives. The enclosure supports standard read and write operation via the USB interface, as well as standalone data cloning in offline mode — without connecting the device to a computer. Its compact design, easy installation and compatibility with the most popular M.2 sizes make it suitable for both home and professional use.

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. DC 5V power port | 7. Drive B data indicator |
| 2. USB Type-C port | 8. 25% cloning progress indicator |
| 3. Offline cloning button | 9. 50% indicator |
| 4. Drive A indicator | 10. 75% indicator |
| 5. Drive B indicator | 11. 100% indicator |
| 6. Drive A data indicator | |



PRODUCT FEATURES

- Offline cloning (no computer required)
- Storage expansion
- System cloning and data migration
- Fast backup and data access
- Dual slot for M.2 NVMe drives

TWO OPERATING MODES

M.2 NVME SSD DOCKING STATION

1. Insert an M.2 SSD (2230/2242/2260/2280) into slot A or B.
2. Connect the power adapter to the DC 5V port.
3. Use the supplied cable — connect USB-A to the computer and USB-C to the device.

4. The computer will detect the drive and allow reading/writing data.

OFFLINE CLONING (WITHOUT A COMPUTER)

Preparation

1. The device must not be connected to a computer.
2. Both slots must contain installed drives.
3. The capacity of drive A must be smaller than the capacity of drive B.

Cloning process

1. Connect the power supply and turn on the device.
2. Press and hold the cloning button for 3 seconds.
3. When all progress indicators start flashing simultaneously, press the cloning button again.
4. When the 25% indicator lights up, the process has started.
5. When all LED indicators are lit, cloning is complete.
6. Turn off the device and remove the drives.

Note: If the cloning process is interrupted, it must be restarted from the beginning.

MAINTENANCE

1. Before cleaning or performing any maintenance, disconnect the device from the computer and the power supply.
2. Use a soft, dry cloth to clean the enclosure.
3. Do not use solvents, alcohol, detergents, or any chemicals that may cause discoloration or corrosion.
4. Avoid exposing the device to water, moisture or dust.

DISPOSAL

1. Electronic devices and accessories (including SSD drives) must not be disposed of with household waste.
2. The product should be brought to an authorized electronic waste collection point (WEEE) in accordance with environmental regulations.

POST-WARRANTY SERVICE

1. Repairs may only be carried out by qualified service personnel.
2. Do not attempt to open or repair the device yourself — this may cause damage and data loss.

TECHNICAL SPECIFICATIONS: EN

Supported drives	SSD M.2: 2230 / 2242 / 2260 / 2280 / 22110 B key SSD, B& M key SSD
Maximum capacity	Up to 8 TB per drive (16 TB total)
Interface	NVMe PCIe 3.0 x2
Offline copy speed	1Gb/s
Chipset	JMS586U
Functions	Offline cloning, data read/write, system migration, backups
Data port	USB Type-C
Power supply	5V/3A DC
System compatibility	Windows / macOS / Linux
Material	Plastic, ABS
LED indicators	25% / 50% / 75% / 100%, drive A and drive B activity
Dimensions	112 × 74 × 17.8 mm

Producer NTEC sp. z o.o. ul. Chorzowska 44B, 44-100 Gliwice, Poland	goltec.com info@goltec.com WEEE/BDO: 000137497 Made in China Designed in Europe	
---	---	--




WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór stacji dokującej marki Qoltec. Nasze urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej niezawodności, bezpieczeństwie oraz komforcie użytkowania. Jesteśmy przekonani, że urządzenie spełni Państwa oczekiwania i będzie niezawodnie służyć przez długi czas. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych. W przypadku pytań lub potrzeby wsparcia technicznego zapraszamy do kontaktu z naszym działem obsługi klienta.

O PRODUKCIE

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o szybkim, bezpiecznym i wygodnym dostępie do danych zapisanych na nowoczesnych dyskach półprzewodnikowych. Obudowa umożliwia zarówno standardową pracę w trybie odczytu i zapisu poprzez złącze USB, jak i wykonanie samodzielnego klonowania danych w trybie offline – bez konieczności podłączania do komputera. Kompaktowa konstrukcja, łatwa instalacja oraz zgodność z dyskami w najpopularniejszych rozmiarach M.2 sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdzi się zarówno w zastosowaniach domowych, jak i profesjonalnych.

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Gniazdo zasilania DC 5V | 7. Wskaźnik danych dysku B |
| 2. Port USB Type-C | 8. Wskaźnik 25% postępu kopiowania |
| 3. Przycisk kopiowania offline | 9. Wskaźnik 50% |
| 4. Wskaźnik dysku A | 10. Wskaźnik 75% |
| 5. Wskaźnik dysku B | 11. Wskaźnik 100% |
| 6. Wskaźnik danych dysku A | |



FUNKCJE PRODUKTU

- Klonowanie offline (bez użycia komputera)
- Rozszerzenie pamięci
- Kopiowanie systemu, migracja danych
- Szybka kopia zapasowa i odczyt danych z dysków
- Podwójne gniazdo na dyski M.2 NVMe

DWA TRYBY PRACY

STACJA DOKUJĄCA M.2 NVME SSD

1. Włóż dysk M.2 SSD (2230/2242/2260/2280) do gniazda A lub B.
2. Podłącz zasilacz do portu DC 5V.
3. Użyj dołączonego kabla — podłącz USB-A do komputera, a USB-C do urządzenia.
4. Komputer wykryje dysk i umożliwi odczyt/zapis danych.

KOPIOWANIE OFFLINE (BEZ KOMPUTERA)

Przygotowanie

1. Urządzenie nie może być podłączone do komputera.
2. Dyski w obu slotach muszą być włożone.
3. Pojemność dysku A musi być mniejsza niż pojemność dysku B.

Proces kopiowania

1. Podłącz zasilanie i włącz urządzenie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk kopiowania przez 3 sekundy.
3. Gdy wskaźniki postępu zaczną migać jednocześnie, naciśnij ponownie przycisk kopiowania.
4. Gdy zacznie świecić wskaźnik 25%, oznacza to rozpoczęcie procesu.
5. Po zakończeniu kopiowania zaświecą się wszystkie wskaźniki LED.
6. Wyłącz urządzenie i wyjmij dyski.

Uwaga: Jeśli proces kopiowania zostanie przerwany, należy rozpocząć go od początku.

KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem lub wykonywaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od komputera oraz od źródła zasilania.
2. Do czyszczenia obudowy używać miękkiej, suchej ściereczki.
3. Nie stosować rozpuszczalników, alkoholu, detergentów ani środków mogących spowodować odbarwienia lub korozję.
4. Unikać kontaktu urządzenia z wodą, wilgocią oraz kurzem.

UTYLIZACJA

1. Urządzenia elektroniczne oraz akcesoria (w tym dyski SSD) nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami komunalnymi.
2. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki elektroodpadów (WEEE) zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

SERWIS POGWARANCYJNY

1. Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis.
2. Nie należy samodzielnie otwierać obudowy ani naprawiać urządzenia — grozi to uszkodzeniem sprzętu oraz utratą danych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PL

Obsługiwane dyski	SSD M.2: 2230 / 2242 / 2260 / 2280 / 22110 B key SSD, B& M key SSD
Maksymalna pojemność	Do 8 TB na dysk (łącznie 16 TB)
Interfejs wewnętrzny	NVMe PCIe 3.0 x2
Szybkość kopiowania offline	1Gb/s
Chipset	JMS586U
Funkcje	Klonowanie offline, odczyt/zapis danych, migracja systemu, kopie zapasowe
Port danych	USB typu C
Zasilanie	5V/3A DC
Kompatybilność systemowa	Windows / macOS / Linux
Materiał obudowy	Plastik, ABS
LED indicators	25% / 50% / 75% / 100%, aktywność dysku A i dysku B
Wskaźniki LED	112 × 74 × 17.8 mm

Producent NTEC sp. z o.o. ul. Chorzowska 44B, 44-100 Gliwice, Polska	qoltec.pl info@qoltec.com WEEE/BDO: 000137497 Wyprodukowano w Chinach Zaprojektowano w Europie	
--	--	--

qoltec.pl

