
MARY'S

DEKORACYJNA LAMPKA LED FLAMING


INSTRUKCJA OBSŁUGI



[PL] DEKORACYJNA LAMPKA LED **[EN]** DECORATIVE LED LAMP
[DE] DEKORATIVE LED-LAMPE **[FR]** LAMPE LED DÉCORATIVE
[ES] LÁMPARA LED DECORATIVA **[IT]** LAMPADA LED DECORATIVA
[DK] DEKORATIV LED-LAMPE **[NL]** DECORATIEVE LED-LAMP
[SE] DEKORATIV LED-LAMPA **[FI]** KORISTEELLINEN LED-LAMPPU
[NO] DEKORATIV LED-LAMPE **[CZ]** DEKORAČNÍ LED LAMPA
[SK] DEKORAČNÁ LED LAMPA **[HU]** DEKORATÍV LED LÁMPA
[RO] LAMPĂ LED DECORATIVĂ **[GR]** ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ LED
[MK] ДЕКОРАТИВНА LED СВЕТИЛКА **[SI]** DEKORATIVNA LED SVETILKA
[HR] DEKORATIVNA LED LAMPA **[BG]** ДЕКОРАТИВНА LED ЛАМПА
[RU/BY] ДЕКОРАТИВНАЯ LED ЛАМПА **[UA]** ДЕКОРАТИВНА LED ЛАМПА
[LT] DEKORATINĖ LED LEMPA **[LV]** DEKORATĪVĀ LED LAMPA
[EE] DEKORATIIVNE LED-LAMP

ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

Made in P.R.C.



UWAGA! RYZYKO ZADŁAWIENIA


Małe części! Nie dla dzieci poniżej 10 roku życia.
To nie jest zabawka.

[EN] WARNING! CHOKING HAZARD Small parts. Not for children under 10 years old. This is not a toy.
[DE] WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. Dies ist kein Spielzeug.
[FR] AVERTISSEMENT ! DANGER D'ÉTRANGLEMENT Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans. Ce n'est pas un jouet.
[ES] ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA Pequeñas partes. No apto para menores de 10 años. No es un juguete.
[IT] ATTENZIONE! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO Piccole parti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 10 anni. Non è un giocattolo.
[DK] ADVARSEL! KVELNINGSGEFAR Små dele. Ikke egnet til børn under 10 år. Dette er ikke et legetøj.
[NL] WAARSCHUWING! VERSTIKKINGSGEVAAR Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar. Dit is geen speelgoed.

[SE] VARNING! KVÄVNINGSLARM Smådelar. Inte för barn under 10 år. Detta är inte en leksak.
[FJ] HÄLYTYS! TUKAHDUTUSVAARA Pieniä osia. Ei alle 10-vuotiaille. Tämä ei ole lelu.
[NO] ADVARSEL! KVELNINGSFARE Små deler. Ikke for barn under 10 år. Dette er ikke et leketøy.
[CZ] UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ Malé části. Není určeno pro děti do 10 let. Není to hračka.
[SK] UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA Malé časti. Nie pre deti do 10 rokov. Nie je to hračka.
[HU] FIGYELEM! FULLADÁSI VESZÉLY Kisebb részek. 10 év alatti gyermekeknek nem ajánlott. Ez nem játék.
[RO/MD] ATENȚIE! PERICOL DE SUFOCARE Piese mici. Nu este destinat copiilor sub 10 ani. Nu este un jucărie.
[GR] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ Μικρά μέρη. Δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 10 ετών. Δεν είναι παιχνίδι.
[MK] ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! РИЗИК ОД ГЛАВОК Малки делови. Не е за деца под 10 години. Ова не е играчка.
[SI] OPOZORILO! NEVARNOST ZADAHOVANJA Majhni deli. Ni primerno za otroke, mlajše od 10 let. To ni igrača.
[RS/HR] UPOZORENJE! OPASNOST OD GUŠENJA Male delove. Nije za decu mlađu od 10 godina. Ovo nije igračka.
[BG] ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ЗАДУШВАНЕ Малки части. Не е подходящо за деца под 10 години. Това не е играчка.
[RU/BY] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ЗАДУШЕНИЯ Малые детали. Не предназначено для детей младше 10 лет. Это не игрушка.
[UA] УВАГА! РИЗИК ЗАДУШЕННЯ Маленькі деталі. Не для дітей до 10 років. Це не іграшка.
[LT] ĮSPĖJIMAS! UŽSPRŪSTI GRĖSMĖ Maži dalys. Netinka vaikams iki 10 metų. Tai nėra žaislas.
[LV] BRĪDINĀJUMS! NOSLĪKSIMAS RISKS Mazas daļas. Nav paredzēts bērniem līdz 10 gadiem. Tas nav rotaļlieta.
[EE] HOIATUS! TUKSUMISE OHT Väikesed osad. Mitte alla 10-aastastele lastele. See ei ole mänguasi.

Flaming






(2) Wskaźnik ładowania

(3) USB-C

(1) OFF/ ON/ 30"



(4) Kabel USB-C - USB-C (w zestawie)

Ładowanie

Produkt posiada wbudowany akumulator. Używaj ładowarki DC5V 1A lub portu USB-C w komputerze do ładowania produktu. Wskaźnik ładowania **(2)** zapala się na czerwono podczas ładowania, na zielono - po pełnym naładowaniu.

Funkcje

Przesuń suwak **(1)** by wybrać funkcję: ON - włącz lampkę; OFF - wyłącz lampkę; 30 - lampka zgaśnie po 30 minutach. REGULACJA JASNOŚCI - gdy światło jest włączone, puknij lampkę by zmniejszyć jasność.

Parametry produktu

Nazwa produktu: FLAMING DEKORACYJNA LAMPKA LED
Symbol: MW61789
Kolor produktu: Różowy
Napięcie znamionowe: DC5V 1A
Moc: 0.7W
Barwa światła: 6500K
Pojemność akumulatora: Li-ion Battery, 902030, 500mAh 3.7V/1.85Wh
Waga baterii: 9.4g
Czas ładowania: 2-3h
Czas pracy: 4-6h
Waga: 142g
Materiał: ABS+Silikon
Wymiary: 163x97x121mm

UWAGA!

● Produkt nie jest zabawką – trzymać poza zasięgiem małych dzieci.
● Produkt przeznaczony jest wyłącznie do dekoracji. Nie nadaje się do długotrwałego oświetlania pomieszczeń.
● Produkt posiada wbudowany akumulator. Nie otwierać, nie naprawiać ani nie modyfikować produktu we własnym zakresie.
● Akumulator jest trwale wbudowany. Nie może być usunięty ani wymieniony, ponieważ spowoduje to zniszczenie konstrukcji produktu.
● Uszkodzenie obudowy może spowodować wyciek, pożar lub wybuch akumulatora.
● Akumulator zachowuje średnią żywotność do 300 cykli ładowania przy prawidłowym użytkowaniu.
● Źródło światła w produkcie jest niewymienialne.
● Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
● Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem lub po dłuższym czasie nieużywania.
● Do ładowania używaj wyłącznie ładowarki USB o natężeniu co najmniej 1A. Nie używać uszkodzonego kabla ani ładowarki.
● Nie zaleca się jednoczesnego ładowania i używania lampki, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na żywotność baterii.
● Nie zwijać ciasno przewodu zasilającego. Nie używać, jeśli przewód lub izolacja są uszkodzone. Nie przecinać, nie przedłużać ani nie skracać przewodu.
● Ryzyko uduszenia – trzymaj przewód poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiaj zwisającego ani luźno leżącego przewodu w miejscu, do którego dziecko może sięgnąć lub się w niego zaplątać.
● Produkt nie powinien być ustawiany pod kątem większym niż 6°.
● Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ciepła ani w środowisku o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności.
● Trzymaj produkt z dala od wody i innych płynów. Nie zanurzać.
● Nie zakrywać lampki podczas pracy – ryzyko przegrzania.
● Nie upuszczać ani nie narażać produktu na silne wstrząsy i nacisk.
● Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką. Nie stosować detergentów ani ostrych środków czyszczących.
● W przypadku dłuższego nieużywania naładować lampkę i przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
● Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
● W przypadku zużycia produktu oddaj go do punktu zbiórki zużytego sprzętu. Uprawniony zakład usunie i zutylizuje akumulator.

[EN] FLAMINGO

(1) OFF/ON/30”; (2) Charging indicator; (3) USB-C

CHARGING: The product has a built-in battery. Use a DC5V 1A charger or a USB-C port on a computer to charge the product. The charging indicator (2) lights red while charging and green when fully charged. (4) USB-C - USB-C cable (included)

FUNCTIONS: Move the switch (1) to select the function: ON - turn on the lamp; OFF - turn off the lamp; 30 - the lamp will turn off after 30 minutes. BRIGHTNESS ADJUSTMENT - when the light is on, tap the lamp to reduce brightness.

PRODUCT PARAMETERS:

Product name: FLAMINGO DECORATIVE LED LAMP
Model: MW61789
Product color: Pink
Rated voltage: DC5V 1A
Power: 0.7W
Light color: 6500K
Battery capacity: Li-ion Battery, 902030, 500mAh 3.7V/1.85Wh
Battery weight: 9.4g
Charging time: 2-3h
Working time: 4-6h
Weight: 142g
Material: ABS+Silicone
Dimensions: 163x97x121mm

WARNING: ● The product is not a toy – keep out of reach of small children. ● The product is intended for decoration only. It is not suitable for long-term room lighting. ● The product contains a built-in battery. Do not open, repair, or modify the product yourself. ● The battery is permanently built in. It cannot be removed or replaced, as this will damage the product’s structure. ● Damage to the casing may cause leakage, fire, or explosion of the battery. ● The battery maintains an average lifespan of up to 300 charging cycles with proper use. ● The light source in the product is non-replaceable. ● Do not leave the device turned on without supervision. ● Fully charge the product before first use or after a long period of non-use. ● Use only a USB charger with a minimum output of 1A for charging. Do not use a damaged cable or charger. ● Simultaneous charging and using the lamp is not recommended, as it may negatively affect battery lifespan. ● Do not tightly coil the power cable. Do not use it if the cable or insulation is damaged. Do not cut, extend, or shorten the cable. ● Strangulation hazard – keep the cable out of children’s reach. Do not leave the cable hanging or lying loosely in a place where a child could reach or become entangled in it. ● The product should not be positioned at an angle greater than 6°. ● Do not use the product near heat sources or in environments with high temperature or high humidity. ● Keep the product away from water and other liquids. Do not immerse. ● Do not cover the lamp while in use – risk of overheating. ● Do not

drop or expose the product to strong shocks or pressure. ● Clean only with a dry or slightly damp soft cloth. Do not use detergents or abrasive cleaners. ● If not used for a long time, charge the lamp and store it in a dry, cool place, away from direct sunlight. ● Store out of reach of children and pets. ● When the product reaches the end of its life, take it to an appropriate electronic waste collection point. An authorized facility will remove and dispose of the battery.

[DE] FLAMINGO

(1) OFF/ON/30”; (2) Ladeanzeige; (3) USB-C
LADEN: Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Verwenden Sie ein DC5V 1A Ladegerät oder den USB-C-Anschluss eines Computers zum Laden. Die Ladeanzeige (2) leuchtet rot während des Ladevorgangs und grün, wenn vollständig geladen. (4) USB-C - USB-C Kabel (im Lieferumfang enthalten)
FUNKTIONEN: Schieben Sie den Schalter (1), um die Funktion zu wählen: ON – Lampe einschalten; OFF – Lampe ausschalten; 30 – die Lampe schaltet sich nach 30 Minuten aus. HELLIGKEITSREGELUNG – wenn das Licht eingeschaltet ist, tippen Sie auf die Lampe, um die Helligkeit zu verringern.
PRODUKTPARAMETER:
Produktname: FLAMINGO DEKORATIVE LED-LAMPE
Symbol: MW61789
Produktfarbe: Rosa
Nennspannung: DC5V 1A
Leistung: 0.7W
Lichtfarbe: 6500K
Akkukapazität: Li-ion Batterie, 902030, 500mAh 3.7V/1.85Wh
Batteriegewicht: 9.4g
Ladezeit: 2-3h
Betriebszeit: 4-6h
Gewicht: 142g
Material: ABS+Silikon
Abmessungen: 163x97x121mm
WARNUNG: ● Achtung! Das Produkt ist kein Spielzeug – außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. ● Das Produkt ist ausschließlich für dekorative Zwecke bestimmt. Es eignet sich nicht für eine langfristige Raumbeleuchtung. ● Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Das Produkt nicht öffnen, nicht reparieren und nicht eigenständig modifizieren. ● Der Akku ist fest eingebaut. Er darf nicht entfernt oder ausgetauscht werden, da dies die Konstruktion des Produkts beschädigen würde. ● Eine beschädigte Gehäuseoberfläche kann zum Auslaufen, Feuer oder zur Explosion des Akkus führen. ● Der Akku weist bei sachgemäßer Verwendung eine durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 300 Ladezyklen auf. ● Die Lichtquelle im Produkt ist nicht austauschbar. ● Das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen. ● Das Produkt vor der ersten

Verwendung oder nach längerer Nichtbenutzung vollständig aufladen. ● Zum Laden ausschließlich ein USB-Ladegerät mit mindestens 1A verwenden. Kein beschädigtes Kabel oder Ladegerät benutzen. ● Gleichzeitiges Laden und Benutzen der Lampe wird nicht empfohlen, da dies die Lebensdauer des Akkus negativ beeinflussen kann. ● Das Stromkabel nicht fest aufwickeln. Nicht verwenden, wenn das Kabel oder die Isolierung beschädigt sind. Kabel nicht durchschneiden, verlängern oder kürzen. ● Erstickungsgefahr – Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kein herabhängendes oder lose liegendes Kabel an Stellen lassen, an denen ein Kind es erreichen oder sich darin verfangen könnte. ● Das Produkt sollte nicht in einem Winkel von mehr als 6° aufgestellt werden. ● Das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in einer Umgebung mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit verwenden. ● Produkt von Wasser und anderen Flüssigkeiten fernhalten. Nicht eintauchen. ● Die Lampe während des Betriebs nicht abdecken – Überhitzungsgefahr. ● Das Produkt nicht fallen lassen oder starken Stößen und Druck aussetzen. ● Nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, weichen Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel oder scharfen Reinigungsmittel verwenden. ● Bei längerer Nichtbenutzung die Lampe aufladen und an einem trockenen, kühlen Ort fern von direktem Sonnenlicht aufbewahren. ● Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. ● Bei Entsorgung des Produkts dieses einer Sammelstelle für Elektroschrott übergeben. Eine autorisierte Einrichtung wird den Akku entfernen und entsorgen.

[FR] FLAMANT

(1) OFF/ON/30”; (2) Indicateur de charge; (3) USB-C

CHARGEMENT : Le produit dispose d’une batterie intégrée. Utilisez un chargeur DC5V 1A ou le port USB-C d’un ordinateur pour le recharger. Le voyant de charge (2) s’allume en rouge pendant la charge et en vert lorsque la charge est complète. (4) Câble USB-C - USB-C (inclus)

FONCTIONS : Faites glisser l’interrupteur (1) pour sélectionner la fonction : ON - allumer la lampe ; OFF - éteindre la lampe ; 30 - la lampe s’éteindra après 30 minutes. RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ - lorsque la lumière est allumée, tapez sur la lampe pour diminuer la luminosité.

PARAMÈTRES DU PRODUIT :

Nom du produit : FLAMANT LAMPE LED DÉCORATIVE
Symbole : MW61789
Couleur du produit : Rose
Tension nominale : DC5V 1A
Puissance : 0,7W
Couleur de la lumière : 6500K
Capacité de la batterie : Batterie Li-ion, 902030, 500mAh 3,7V/1,85Wh
Poids de la batterie : 9,4g
Temps de charge : 2-3h
Temps de fonctionnement : 4-6h

Poids : 142g
Matériau : ABS+Silicone
Dimensions : 163x97x121mm
AVERTISSEMENT: ● Le produit n'est pas un jouet – garder hors de portée des jeunes enfants. ● Le produit est destiné uniquement à la décoration. Il ne convient pas pour un éclairage prolongé des pièces. ● Le produit possède une batterie intégrée. Ne pas ouvrir, réparer ou modifier le produit soi-même. ● La batterie est intégrée de manière permanente. Elle ne peut pas être retirée ni remplacée, car cela endommagerait la structure du produit. ● L'endommagement du boîtier peut entraîner une fuite, un incendie ou une explosion de la batterie. ● La batterie conserve une durée de vie moyenne jusqu'à 300 cycles de charge en cas d'utilisation correcte. ● La source lumineuse du produit n'est pas remplaçable. ● Ne pas laisser l'appareil allumé sans surveillance. ● Chargez complètement le produit avant la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation. ● Pour la charge, n'utilisez qu'un chargeur USB d'une intensité minimale de 1A. Ne pas utiliser de câble ou de chargeur endommagé. ● Il n'est pas recommandé de charger et d'utiliser la lampe en même temps, car cela peut avoir un impact négatif sur la durée de vie de la batterie. ● Ne pas enrouler le câble d'alimentation de manière serrée. Ne pas utiliser si le câble ou l'isolation est endommagé. Ne pas couper, rallonger ou raccourcir le câble. ● Risque d'étranglement – garder le câble hors de portée des enfants. Ne laissez pas un câble pendant ou posé librement dans un endroit où un enfant pourrait l'atteindre ou s'y emmêler. ● Le produit ne doit pas être positionné avec un angle supérieur à 6°. ● N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur ou dans un environnement à haute température ou forte humidité. ● Gardez le produit éloigné de l'eau et d'autres liquides. Ne pas immerger. ● Ne pas couvrir la lampe pendant son fonctionnement – risque de surchauffe. ● Ne pas laisser tomber le produit ni l'exposer à des chocs ou pressions importantes. ● Nettoyer uniquement avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide. Ne pas utiliser de détergents ni de produits nettoyants abrasifs. ● En cas de non-utilisation prolongée, chargez la lampe et stockez-la dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil. ● Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques. ● En fin de vie du produit, rapportez-le à un point de collecte des déchets électriques. Un centre agréé retirera et recyclera la batterie.

[ES] FLAMENCO

(1) OFF/ON/30"; (2) Indicador de carga; (3) USB-C
CARGA: El producto tiene una batería incorporada. Utilice un cargador DC5V 1A o el puerto USB-C del ordenador para cargar el producto. El indicador de carga (2) se ilumina en rojo durante la carga y en verde cuando está completamente cargado. (4) Cable USB-C - USB-C (incluido)
FUNCIONES: Desliza el interruptor (1) para seleccionar la función: ON

- enciende la lámpara; OFF - apaga la lámpara; 30 - la lámpara se apagará después de 30 minutos. AJUSTE DE BRILLO - cuando la luz está encendida, toca la lámpara para reducir el brillo.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO:

Nombre del producto: FLAMENCO LÁMPARA DECORATIVA LED
Símbolo: MW61789
Color del producto: Rosa
Voltaje nominal: DC5V 1A
Potencia: 0.7W
Color de la luz: 6500K
Capacidad de la batería: Batería de iones de litio, 902030, 500mAh 3.7V/1.85Wh
Peso de la batería: 9.4g
Tiempo de carga: 2-3h
Tiempo de funcionamiento: 4-6h
Peso: 142g
Material: ABS+Silicona
Dimensiones: 163x97x121mm

ADVERTENCIA: ● El producto no es un juguete: manténgalo fuera del alcance de niños pequeños. ● El producto está destinado únicamente a decoración. No es apto para iluminación prolongada de estancias. ● El producto contiene una batería integrada. No abrir, reparar ni modificar el producto por cuenta propia. ● La batería está incorporada de manera permanente. No puede retirarse ni reemplazarse, ya que esto dañaría la estructura del producto. ● Dañar la carcasa puede provocar fugas, incendio o explosión de la batería. ● La batería mantiene una vida útil media de hasta 300 ciclos de carga con un uso adecuado. ● La fuente de luz del producto no es reemplazable. ● No dejar el dispositivo encendido sin supervisión. ● Cargue el producto completamente antes del primer uso o tras un periodo prolongado sin utilizarlo. ● Para cargarlo, utilice únicamente un cargador USB con una corriente de al menos 1A. No utilice un cable o cargador dañados. ● No se recomienda usar la lámpara mientras se está cargando, ya que puede afectar negativamente la vida útil de la batería. ● No enrollar el cable de alimentación de forma apretada. No usar si el cable o el aislamiento están dañados. No cortar, alargar ni acortar el cable. ● Riesgo de estrangulación: mantenga el cable fuera del alcance de los niños. No deje el cable colgando ni suelto en un lugar donde el niño pueda alcanzarlo o enredarse. ● El producto no debe colocarse con una inclinación superior a 6°. ● No use el producto cerca de fuentes de calor ni en entornos de alta temperatura o humedad. ● Mantenga el producto alejado del agua y otros líquidos. No sumergir. ● No cubrir la lámpara durante su funcionamiento: riesgo de sobrecalentamiento. ● No dejar caer el producto ni someterlo a golpes fuertes o presión. ● Limpiar únicamente con un paño seco o ligeramente húmedo y suave. No usar detergentes ni productos de limpieza agresivos. ● Si no va a usar el producto durante

un largo periodo, cárguelo y guárdelo en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa. ● Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. ● Cuando el producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recogida de aparatos usados. Un centro autorizado retirará y reciclará la batería.

[IT] FENICOTTERO

(1) OFF/ON/30”; (2) Indicatore di carica; (3) USB-C
CARICA: Il prodotto ha una batteria integrata. Usa un caricatore DC5V 1A o la porta USB-C del computer per ricaricare il prodotto. L’indicatore di ricarica (2) si accende di rosso durante la ricarica e di verde quando è completamente carico. (4) Cavo USB-C - USB-C (incluso)
FUNZIONI: Spostare l’interruttore (1) per selezionare la funzione: ON - accende la lampada; OFF - spegne la lampada; 30 - la lampada si spegnerà dopo 30 minuti. REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ - quando la luce è accesa, toccare la lampada per ridurre la luminosità.
PARAMETRI DEL PRODOTTO:
Nome del prodotto: FENICOTTERO LAMPADA LED DECORATIVA
Simbolo: MW61789
Colore del prodotto: Rosa
Tensione nominale: DC5V 1A
Potenza: 0.7W
Colore della luce: 6500K
Capacità della batteria: Batteria Li-ion, 902030, 500mAh 3.7V/1.85Wh
Peso della batteria: 9.4g
Tempo di ricarica: 2-3h
Tempo di funzionamento: 4-6h
Peso: 142g
Materiale: ABS+Silicone
Dimensioni: 163x97x121mm
ATTENZIONE: ● Il prodotto non è un giocattolo – tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. ● Il prodotto è destinato esclusivamente alla decorazione. Non è adatto all’illuminazione prolungata degli ambienti. ● Il prodotto è dotato di una batteria integrata. Non aprire, non riparare e non modificare il prodotto autonomamente. ● La batteria è integrata in modo permanente. Non può essere rimossa né sostituita, poiché ciò danneggerebbe la struttura del prodotto. ● Il danneggiamento dell’alloggiamento può causare perdite, incendi o esplosioni della batteria. ● La batteria mantiene una durata media fino a 300 cicli di ricarica con un uso corretto. ● La fonte luminosa del prodotto non è sostituibile. ● Non lasciare il dispositivo acceso senza supervisione. ● Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inattività. ● Per la ricarica utilizzare esclusivamente un caricatore USB con corrente di almeno 1A. Non usare cavi o caricatori danneggiati. ● Non si raccomanda di utilizzare la lampada mentre è in carica, poiché ciò può influire negativamente sulla durata della batteria. ● Non

avvolgere strettamente il cavo di alimentazione. Non utilizzare il prodotto se il cavo o l'isolamento sono danneggiati. Non tagliare, prolungare o accorciare il cavo. ● Rischio di soffocamento – tenere il cavo fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare il cavo penzolare o appoggiato liberamente in un luogo dove il bambino possa raggiungerlo o impigliarsi. ● Il prodotto non deve essere posizionato con un'inclinazione superiore a 6°. ● Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore o in ambienti ad alta temperatura o elevata umidità. ● Tenere il prodotto lontano da acqua e altri liquidi. Non immergere. ● Non coprire la lampada durante il funzionamento – rischio di surriscaldamento. ● Non far cadere né esporre il prodotto a forti urti o pressioni. ● Pulire esclusivamente con un panno morbido asciutto o leggermente umido. Non utilizzare detergenti né prodotti abrasivi. ● In caso di lungo inutilizzo, ricaricare la lampada e conservarla in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta. ● Conservare in un luogo non accessibile a bambini e animali domestici. ● Quando il prodotto è usurato, consegnarlo a un punto di raccolta dei rifiuti elettronici. Un impianto autorizzato rimuoverà e smaltirà la batteria.

[DK]FLAMINGO

(1) OFF/ON/30"; (2) Opladningsindikator; (3) USB-C

OPLADNING: Produktet har et indbygget batteri. Brug en DC5V 1A oplader eller en USB-C-port på computeren til opladning. Ladeindikatoren (2) lyser rødt under opladning og grønt, når den er fuldt opladet. (4) USB-C - USB-C kabel (medfølger)

FUNKTIONER: Skub kontakten (1) for at vælge funktion: ON - tænd lampen; OFF - sluk lampen; 30 - lampen slukker efter 30 minutter. LYSSTYRKEJUSTERING - når lyset er tændt, tryk let på lampen for at reducere lysstyrken.

PRODUKTPARAMETRE:

Produktnavn: FLAMINGO DEKORATIV LED LAMPE
Symbol: MW61789
Produktfarve: Lyserød
Nominel spænding: DC5V 1A
Effekt: 0.7W
Lysfarve: 6500K
Batterikapacitet: Li-ion Battery, 902030, 500mAh 3.7V/1.85Wh
Batterivægt: 9.4g
Opladningstid: 2-3h
Arbejdstid: 4-6h
Vægt: 142g
Materiale: ABS+Silikone
Mål: 163x97x121mm

ADVARSEL: ● Produktet er ikke et legetøj – holdes uden for små børns rækkevidde. ● Produktet er udelukkende beregnet til dekoration. Det er ikke egnet til langvarig belysning af rum. ● Produktet har et indbygget batteri. Må ikke åbnes, repareres eller modificeres på egen hånd. ●

Batteriet er permanent indbygget. Det kan ikke fjernes eller udskiftes, da dette vil beskadige produktets konstruktion. ● Beskadiget kabinet kan føre til lækage, brand eller eksplosion af batteriet. ● Batteriet har en gennemsnitlig levetid på op til 300 opladningscyklusser ved korrekt brug. ● Lyskilden i produktet kan ikke udskiftes. ● Efterlad ikke enheden tændt uden opsyn. ● Oplad produktet fuldt før første brug eller efter længere tids ikke-brug. ● Brug kun en USB-oplader med mindst 1A til opladning. Brug ikke beskadiget kabel eller oplader. ● Samtidig opladning og brug af lampen anbefales ikke, da det kan påvirke batteriets levetid negativt. ● Oprul ikke strømkablet stramt. Brug ikke kablet, hvis det eller isoleringen er beskadiget. Undlad at klippe, forlænge eller forkorte kablet. ● Kvælningsfare – hold kablet uden for børns rækkevidde. Lad ikke kablet hænge frit eller ligge løst et sted, hvor et barn kan nå det eller blive viklet ind i det. ● Produktet bør ikke placeres i en vinkel større end 6°. ● Brug ikke produktet i nærheden af varmekilder eller i miljøer med høj temperatur eller høj luftfugtighed. ● Hold produktet væk fra vand og andre væsker. Må ikke nedsænkes. ● Dæk ikke lampen under brug – risiko for overophedning. ● Undlad at tabe eller udsætte produktet for kraftige stød eller tryk. ● Rengør kun med en tør eller let fugtig, blød klud. Brug ikke rengøringsmidler eller skrappe kemikalier. ● Hvis produktet ikke bruges i længere tid, oplad lampen og opbevar den et tørt, køligt sted, væk fra direkte sollys. ● Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. ● Når produktet er udtjent, aflever det på et indsamlingssted for elektronikaffald. Et autoriseret anlæg vil fjerne og bortskaffe batteriet.

[NL] FLAMINGO

(1) OFF/ON/30”; (2) Oplaadindicator; (3) USB-C

OPLADEN: Het product heeft een ingebouwde batterij. Gebruik een DC5V 1A oplader of de USB-C-poort van een computer om het product op te laden. De oplaadindicator (2) brandt rood tijdens het opladen en groen wanneer volledig opgeladen. (4) USB-C - USB-C kabel (inbegrepen)

FUNCTIES: Schuif de schakelaar (1) om de functie te kiezen: ON - lamp aan; OFF - lamp uit; 30 - de lamp schakelt na 30 minuten automatisch uit. HELDER-HEIDSREGELING - wanneer het licht aan is, tik op de lamp om de helderheid te verminderen.

PRODUCTPARAMETERS:

Productnaam: FLAMINGO DECORATIEVE LED LAMP
Symbool: MW61789
Productkleur: Roze
Nominale spanning: DC5V 1A
Vermogen: 0.7W
Lichtkleur: 6500K
Accucapaciteit: Li-ion Batterij, 902030, 500mAh 3.7V/1.85Wh
Batterijgewicht: 9.4g
Oplaadtijd: 2-3u

Werktijd: 4-6u
Gewicht: 142g
Materiaal: ABS+Siliconen
Afmetingen: 163x97x121mm
WAARSCHUWING: ● Het product is geen speelgoed – buiten het bereik van kleine kinderen houden. ● Het product is uitsluitend bedoeld voor decoratie. Het is niet geschikt voor langdurige verlichting van ruimtes. ● Het product heeft een ingebouwde accu. Niet openen, repareren of wijzigen van het product. ● De accu is permanent ingebouwd. Hij kan niet worden verwijderd of vervangen, omdat dit de constructie van het product zou beschadigen. ● Beschadiging van de behuizing kan lekkage, brand of explosie van de accu veroorzaken. ● De accu behoudt een gemiddelde levensduur van tot 300 laadcycli bij correct gebruik. ● De lichtbron in het product is niet vervangbaar. ● Het apparaat niet ingeschakeld zonder toezicht achterlaten. ● Laad het product volledig op vóór het eerste gebruik of na een langere periode van niet-gebruik. ● Gebruik voor het opladen uitsluitend een USB-oplader van minimaal 1A. Geen beschadigde kabel of oplader gebruiken. ● Gelijktijdig opladen en gebruiken van de lamp wordt niet aanbevolen, omdat dit de levensduur van de accu negatief kan beïnvloeden. ● De voedingskabel niet strak oprollen. Niet gebruiken als de kabel of isolatie beschadigd is. De kabel niet doorsnijden, verlengen of inkorten. ● Verstikkingsgevaar – houd de kabel buiten het bereik van kinderen. Laat geen hangende of losliggende kabel achter binnen het bereik van een kind. ● Het product mag niet in een hoek groter dan 6° worden geplaatst. ● Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen of in een omgeving met hoge temperatuur of hoge luchtvochtigheid. ● Houd het product uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Niet onderdompelen. ● Bedek de lamp niet tijdens gebruik – kans op oververhitting. ● Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan sterke schokken of druk. ● Alleen reinigen met een droge of licht vochtige zachte doek. Geen detergenten of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. ● Bij langdurig niet-gebruik de lamp opladen en bewaren op een droge, koele plaats, uit de buurt van direct zonlicht. ● Buiten het bereik van kinderen en huisdieren bewaren. ● Lever het product in bij een inzamelpunt voor elektronisch afval wanneer het is versleten. Een erkende verwerkingsinstallatie zal de accu verwijderen en verwerken.

[SE] FLAMINGO

(1) OFF/ON/30”; (2) Laddningsindikator; (3) USB-C
LADDNING: Produkten har ett inbyggt batteri. Använd en DC5V 1A-laddare eller datorns USB-C-port för att ladda produkten. Laddningsindikatorn (2) lyser rött under laddning och grönt när den är fulladdad. (4) USB-C - USB-C-kabel (ingår)
FUNKTIONER: Skjut reglaget (1) för att välja funktion: ON - tänd lampan; OFF - släck lampan; 30 - lampan släcks efter 30 minuter. LJUSSTYRKAJUSTERING - när lampan är tänd, knacka på lampan för att minska

ljusstyrkan.
PRODUKTPARAMETRAR:
Produktnamn: FLAMINGO DEKORATIV LED-LAMPA
Symbol: MW61789
Produktfärg: Rosa
Märkspänning: DC5V 1A
Effekt: 0.7W
Ljusfärg: 6500K
Batterikapacitet: Li-ion Battery, 902030, 500mAh 3.7V/1.85Wh
Batterivikt: 9.4g
Laddningstid: 2-3h
Drifttid: 4-6h
Vikt: 142g
Material: ABS+Silikon
Mått: 163x97x121mm
VARNING: ● Produkten är inte en leksak – håll den utom räckhåll för små barn. ● Produkten är endast avsedd för dekoration. Den är inte lämplig för långvarig rumsbelysning. ● Produkten har ett inbyggt batteri. Öppna, reparera eller modifiera inte produkten på egen hand. ● Batteriet är permanent inbyggt. Det kan inte tas bort eller bytas ut, eftersom detta kan skada produktens konstruktion. ● Skador på höljet kan orsaka läckage, brand eller explosion av batteriet. ● Batteriet behåller en genomsnittlig livslängd på upp till 300 laddningscykler vid korrekt användning. ● Ljuskällan i produkten är inte utbytbar. ● Lämna inte enheten påslagen utan tillsyn. ● Ladda produkten helt före första användningen eller efter en längre period utan användning. ● Använd endast en USB-laddare med en strömstyrka på minst 1A för laddning. Använd inte skadad kabel eller laddare. ● Samtidig användning och laddning av lampan rekommenderas inte, eftersom detta kan påverka batteriets livslängd negativt. ● Linda inte ihop strömkabeln hårt. Använd inte om kabeln eller isoleringen är skadad. Skär inte av, förläng eller förkorta kabeln. ● Kvävningsrisk – håll kabeln utom räckhåll för barn. Lämna inte en hängande eller löst liggande kabel där barnet kan nå den eller trassla in sig. ● Produkten får inte placeras i en vinkel större än 6°. ● Använd inte produkten nära värmekällor eller i miljöer med hög temperatur eller hög luftfuktighet. ● Håll produkten borta från vatten och andra vätskor. Sänk inte ned den i vatten. ● Täck inte lampan under användning – risk för överhettning. ● Släpp inte produkten och utsätt den inte för kraftiga stötar eller tryck. ● Rengör endast med en torr eller lätt fuktad mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel eller starka kemikalier. ● Vid längre tids förvaring – ladda lampan och förvara den på en torr och sval plats, skyddad från direkt solljus. ● Förvara utom räckhåll för barn och husdjur. ● När produkten är uttjänt – lämna den till en insamlingsstation för elektronikavfall. Ett auktoriserat center kommer att ta bort och återvinna batteriet.

[FI] FLAMINGO

(1) OFF/ON/30”; (2) Latauksen merkkivalo; (3) USB-C
LATAUS: Tuotteessa on sisäänrakennettu akku. Käytä DC5V 1A -laturia tai tietokoneen USB-C-porttia tuotteen lataamiseen. Latausilmaisin (2) palaa punaisena latauksen aikana ja vihreänä, kun akku on täyteen ladattu. (4) USB-C - USB-C -kaapeli (sisältyy pakkaukseen)
TOIMINNOT: Siirrä kytkintä (1) valitaksesi toiminnon: ON - kytke valo päälle; OFF - kytke valo pois päältä; 30 - valo sammuu 30 minuutin kuluttua. KIRKKAUDEN SÄÄTÖ – kun valo on päällä, napauta lamppua kirkkauden vähentämiseksi.
TUOTTEEN TIEDOT:
Tuotteen nimi: FLAMINGO KORISTE-LED-LAMPPU
Symboli: MW61789
Tuotteen väri: Vaaleanpunainen
Nimellisjännite: DC5V 1A
Teho: 0.7W
Valon väri: 6500K
Akun kapasiteetti: Li-ion-akku, 902030, 500mAh 3.7V/1.85Wh
Akun paino: 9.4g
Latausaika: 2-3h
Käyttöaika: 4-6h
Paino: 142g
Materiaali: ABS+Silikoni
Mitat: 163x97x121mm
VAROITUS: ● Tuote ei ole lelu – pidä poissa pienten lasten ulottuvilta. ● Tuote on tarkoitettu ainoastaan koristekäyttöön. Ei sovellu tilojen pitkäaikaiseen valaisemiseen. ● Tuotteessa on sisäänrakennettu akku. Älä avaa, korjaa tai muokkaa tuotetta itse. ● Akku on pysyvästi sisäänrakennettu. Sitä ei voi poistaa tai vaihtaa, sillä se vaurioittaisi tuotteen rakennetta. ● Koteloon kohdistuvat vauriot voivat aiheuttaa akun vuotamisen, tulipalon tai räjähdyksen. ● Akku säilyttää keskimääräisen käyttöikänsä noin 300 lataussyklin ajan oikeaoppisessa käytössä. ● Tuotteen valonlähdettä ei voi vaihtaa. ● Älä jätä laitetta päälle ilman valvontaa. ● Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttöä tai pitkän käyttötauon jälkeen. ● Käytä lataamiseen vain USB-laturei-ta, joiden virta on vähintään 1A. Älä käytä vaurioitunutta kaapelia tai laturia. ● Samanaikainen lataaminen ja lampun käyttö ei ole suositeltavaa, koska se voi heikentää akun käyttöikää. ● Älä kääri virtajohtoa tiukasti. Älä käytä, jos johto tai sen eristys on vaurioitunut. Älä leikkaa, jatka tai lyhennä johtoa. ● Tukehtumisvaara – pidä johto poissa lasten ulottuvilta. Älä jätä roikkuvaa tai löysästi lattialla olevaa johtoa paikkaan, johon lapsi voi yltää tai sotkeutua. ● Tuotetta ei tule asettaa yli 6° kulmaan. ● Älä käytä tuotetta lämmön-lähteiden läheisyydessä tai ympäristössä, jossa on korkea lämpötila tai korkea ilmankosteus. ● Pidä tuote poissa veden ja muiden nesteiden

läheisyydestä. Älä upota. ● Älä peitä lamppua käytön aikana – ylikuumenemisvaara. ● Älä pudota tuotetta äläkä altista sitä voimakkaille iskuille tai paineelle. ● Puhdista vain kuivalla tai hieman kostealla, pehmeällä liinalla. Älä käytä pesuaineita tai voimakkaita puhdistusaineita. ● Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa lamppu ja säilytä kuivassa, viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta. ● Säilytä paikassa, johon lapset ja kotieläimet eivät pääse. ● Kun tuote on tullut käyttöikänsä päähän, toimita se sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Valtuutettu käsittelijä poistaa ja hävittää akun asianmukaisesti.

[NO] FLAMINGO

(1) OFF/ON/30”; (2) Ladeindikator; (3) USB-C

LADING: Produktet har innebygd batteri. Bruk en DC5V 1A-lader eller en USB-C-port på datamaskinen for å lade produktet. Ladeindikatoren (2) lyser rødt under lading og grønt når den er fulladet. (4) USB-C - USB-C-kabel (inkludert)

FUNKSJONER: Skyv bryteren (1) for å velge funksjon: ON - slå på lampen; OFF - slå av lampen; 30 - lampen slukkes etter 30 minutter. JUSTERING AV LYSSTYRKE - når lyset er på, trykk på lampen for å redusere lysstyrken.

PRODUKTPARAMETRE:

Produktnavn: FLAMINGO DEKORATIV LED-LAMPE
Symbol: MW61789
Produktfarge: Rosa
Merkespenning: DC5V 1A
Effekt: 0.7W
Lysfarge: 6500K
Batterikapasitet: Li-ion Battery, 902030, 500mAh 3.7V/1.85Wh
Batterivekt: 9.4g
Ladetid: 2-3t
Driftstid: 4-6t
Vekt: 142g
Materiale: ABS+Silikon
Mål: 163x97x121mm

ADVARSEL: ● Produktet er ikke et leketøy – hold det utenfor rekkevidde for små barn. ● Produktet er kun beregnet for dekorasjon. Det er ikke egnet for langvarig belysning av rom. ● Produktet har et innebygd batteri. Ikke åpne, reparere eller modifisere produktet på egen hånd. ● Batteriet er permanent innebygd. Det kan ikke fjernes eller skiftes ut, da dette vil ødelegge produktets konstruksjon. ● Skade på huset kan føre til lekkasje, brann eller eksplosjon av batteriet. ● Batteriet har en gjennomsnittlig levetid på opptil 300 ladesykluser ved riktig bruk. ● Lyskilden i produktet kan ikke skiftes ut. ● La ikke enheten være påslått uten tilsyn. ● Lad produktet helt opp før første bruk eller etter lengre tids ikke-bruk. ● Bruk kun en USB-lader med minst 1A for lading. Ikke bruk skadet kabel eller lader. ● Samtidig lading og bruk anbefales ikke, da dette kan påvirke batteriets levetid negativt.

● Ikke vikle strømkabelen tett. Ikke bruk den hvis kabelen eller isolasjonen er skadet. Ikke klipp, forleng eller kort ned kabelen. ● Kvelningsfare – hold kabelen utenfor barns rekkevidde. Ikke la kabelen henge fritt eller ligge løst der et barn kan nå den eller vikle seg inn i den. ● Produktet skal ikke plasseres i en vinkel større enn 6°. ● Ikke bruk produktet i nærheten av varmekilder eller i miljøer med høy temperatur eller høy luftfuktighet. ● Hold produktet unna vann og andre væsker. Ikke senk det i vann. ● Ikke dekk til lampen under bruk – fare for overoppheting. ● Ikke slipp produktet eller utsett det for sterke støt eller trykk. ● Rengjør kun med en tørr eller lett fuktig, myk klut. Ikke bruk rengjøringsmidler eller skurende produkter. ● Hvis produktet ikke skal brukes over lengre tid, lad det opp og oppbevar det på et tørt, kjølig sted, beskyttet mot direkte sollys. ● Oppbevar utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr. ● Når produktet er utslitt, lever det inn på et innsamlingspunkt for elektrisk avfall. Et godkjent anlegg vil fjerne og destruere batteriet.

[CZ] PLAMEŇÁK

(1) OFF/ON/30”; (2) Indikátor nabíjení; (3) USB-C

NABÍJENÍ: Produkt má vestavěnou baterii. Použijte nabíječku DC5V 1A nebo port USB-C v počítači k nabíjení produktu. Kontrolka nabíjení (2) svítí červeně při nabíjení a zeleně po úplném nabití. (4) Kabel USB-C - USB-C (součástí balení)

FUNKCE: Posuň přepínač (1) pro výběr funkce: ON - zapni lampičku; OFF - vypni lampičku; 30 - lampička zhasne po 30 minutách. NASTAVENÍ JASU - když je světlo zapnuté, poklep lampičku pro snížení jasu.

PARAMETRY PRODUKTU:

Název produktu: PLAMEŇÁK DEKORAČNÍ LED LAMPIČKA
Symbol: MW61789
Barva produktu: Růžová
Jmenovité napětí: DC5V 1A
Výkon: 0.7W
Barva světla: 6500K
Kapacita baterie: Li-ion Battery, 902030, 500mAh 3.7V/1.85Wh
Hmotnost baterie: 9.4g
Doba nabíjení: 2-3h
Doba provozu: 4-6h
Hmotnost: 142g
Materiál: ABS+Silikon
Rozměry: 163x97x121mm

UPOZORNĚNÍ: ● Výrobek není hračka – držte mimo dosah malých dětí. ● Výrobek je určen pouze k dekoraci. Nehodí se k dlouhodobému osvětlení místností. ● Výrobek má vestavěný akumulátor. Neotvírejte, neopravujte ani neměňte výrobek svépomocí. ● Akumulátor je trvale zabudovaný. Nelze jej odstranit ani vyměnit, protože by to způsobilo poškození konstrukce výrobku. ● Poškození krytu může způsobit únik, požár nebo

výbuch akumulátoru. ● Akumulátor si při správném používání zachovává průměrnou životnost až 300 nabíjecích cyklů. ● Světelný zdroj ve výrobku není vyměnitelný. ● Nenechávejte zařízení zapnuté bez dozoru. ● Před prvním použitím nebo po delší době nečinnosti výrobek zcela nabijte. ● K nabíjení používejte pouze USB nabíječku s proudem alespoň 1A. Nepoužívejte poškozený kabel ani nabíječku. ● Nedoporučuje se současné nabíjení a používání lampičky, protože to může mít negativní vliv na životnost baterie. ● Neomotávejte napájecí kabel příliš těsně. Nepoužívejte, pokud je kabel nebo izolace poškozená. Kabel nestříhejte, neprodlužujte ani nezkracujte. ● Nebezpečí udušení – držte kabel mimo dosah dětí. Nenechávejte kabel viset nebo volně ležet tam, kde by na něj dítě mohlo dosáhnout nebo se do něj zamotat. ● Výrobek by neměl být umístěn pod úhlem větším než 6°. ● Nepoužívejte výrobek v blízkosti zdrojů tepla ani v prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí. ● Držte výrobek mimo dosah vody a jiných kapalin. Neponořujte jej. ● Nepřikrývejte lampičku během provozu – hrozí přehřátí.● Neupouštějte výrobek ani jej nevystavujte silným nárazům a tlaku. ● Čistěte pouze suchým nebo lehce navlhčeným měkkým hadříkem. Nepoužívejte detergenty ani agresivní čisticí prostředky. ● Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, nabijte jej a skladujte na suchém, chladném místě mimo přímé sluneční světlo. ● Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. ● Po dosloužení výrobek odevzdejte na sběrném místě elektroodpadu. Oprávněné pracoviště zajistí odstranění a likvidaci akumulátoru.

[SK] PLAMENIAK

(1) OFF/ON/30”; (2) Indikátor nabíjania; (3) USB-C
NABÍJANIE: Produkt má vstavanú batériu. Použite nabíjačku DC5V 1A alebo port USB-C v počítači na nabíjanie produktu. Indikátor nabíjania (2) svieti na červeno počas nabíjania a na zeleno po úplnom nabití. (4) Kábel USB-C - USB-C (v balení)
FUNKCIE: Posuň prepínač (1), aby si vybral funkciu: ON - zapni lampu; OFF - vypni lampu; 30 - lampa zhasne po 30 minútach. NASTAVENIE JASU - keď je svetlo zapnuté, poklep lampu, aby si znížil jas.
PARAMETRE PRODUKTU:
Názov produktu: PLAMENIAK DEKORAČNÁ LED LAMPA
Symbol: MW61789
Farba produktu: Ružová
Menovité napätie: DC5V 1A
Výkon: 0.7W
Farba svetla: 6500K
Kapacita batérie: Li-ion Battery, 902030, 500mAh 3.7V/1.85Wh
Hmotnosť batérie: 9.4g
Čas nabíjania: 2-3h
Doba prevádzky: 4-6h
Hmotnosť: 142g

Materiál: ABS+Silikón
Rozmery: 163x97x121mm
UPOZORNENIE: ● Produkt nie je hračka – uchovávajte mimo dosahu malých detí. ● Produkt je určený výlučne na dekoráciu. Nehodí sa na dlhodobé osvetlenie miestností. ● Produkt má zabudovanú batériu. Neotvárať, neopravovať ani nijako neupravovať produkt svojpomocne. ● Batéria je natrvalo zabudovaná. Nemožno ju odstrániť ani vymeniť, pretože by to spôsobilo poškodenie konštrukcie produktu. ● Poškodenie krytu môže spôsobiť únik, požiar alebo výbuch batérie.● Batéria si pri správnom používaní zachováva priemernú životnosť do 300 nabíjacích cyklov. ● Svetelný zdroj v produkte nie je vymeniteľný. ● Nenechávajte zapnuté zariadenie bez dozoru. ● Pred prvým použitím alebo po dlhšom nepoužívaní produkt úplne nabite. ● Na nabíjanie používajte iba USB nabíjačku s prúdom minimálne 1A. Nepoužívajte poškodený kábel ani nabíjačku. ● Neodporúča sa súčasné nabíjanie a používanie lampy, pretože to môže negatívne ovplyvniť životnosť batérie. ● Neobaľovať napájací kábel príliš tesne. Nepoužívať, ak je kábel alebo izolácia poškodená. Kábel nestrihať, nepredlžovať ani neskracovať. ● Nebezpečenstvo udusenia – držte kábel mimo dosahu detí. Nenechávajte visiaci alebo voľne položený kábel tam, kde naň dieťa môže dosiahnuť alebo sa doň zamotať. ● Produkt by nemal byť umiestnený pod uhlom väčším ako 6°. ● Nepoužívajte produkt v blízkosti zdrojov tepla ani v prostredí s vysokou teplotou alebo vysokou vlhkosťou. ● Držte produkt mimo dosahu vody a iných kvapalín. Neponárať. ● Počas prevádzky lampu nezakrývať – riziko prehriatia. ● Nepúšťať ani nevystavovať produkt silným otrasom a tlaku. ● Čistiť iba suchou alebo mierne navlhčenou mäkkou handričkou. Nepoužívať detergenty ani agresívne čistiace prostriedky. ● Pri dlhšom nepoužívaní lampu nabiť a skladovať ju na suchom, chladnom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia. ● Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. ● Po doslúžení výrobku ho odovzdajte na zbernom mieste elektroodpadu. Oprávnené zariadenie batériu odstráni a zlikviduje.

[HU] FLAMINGÓ

(1) OFF/ON/30”; (2) Töltésjelző; (3) USB-C
TÖLTÉS: A termék beépített akkumulátorral rendelkezik. Használjon DC5V 1A töltőt vagy a számítógép USB-C portját a termék töltéséhez. A töltésjelző (2) pirosan világít töltés közben, és zölden, amikor teljesen feltöltött. (4) USB-C - USB-C kábel (a csomagban)
FUNKCIÓK: Húzd el a kapcsolót (1) a kívánt funkció kiválasztásához: ON - a lámpa bekapcsolása; OFF - a lámpa kikapcsolása; 30 - a lámpa 30 perc után automatikusan kikapcsol. FÉNYERŐSZABÁLYZÁS - ha a lámpa be van kapcsolva, koppints a lámpára a fényerő csökkentéséhez.
TERMÉKPARAMÉTEREK:
Terméknév: FLAMINGÓ DEKORÁCIÓS LED LÁMPA
Szimbólum: MW61789
A termék színe: Rózsaszín

Névleges feszültség: DC5V 1A
Teljesítmény: 0.7W
Fényszín: 6500K
Akkumulátor kapacitása: Li-ion akkumulátor, 902030, 500mAh 3.7V/1.85Wh
Akkumulátor súlya: 9.4g
Töltési idő: 2-3 óra
Működési idő: 4-6 óra
Súly: 142g
Anyag: ABS+Szilikon
Méretek: 163x97x121mm
FIGYELEM: ● A termék nem játék – tartsa távol kisgyermekektől. ● A termék kizárólag dekorációs célra készült. Nem alkalmas a helyiségek tartós megvilágítására. ● A termék beépített akkumulátorral rendelkezik. Ne nyissa ki, ne javítsa és ne módosítsa saját kezűleg. ● Az akkumulátor tartósan be van építve. Nem távolítható el és nem cserélhető, mert ez a termék szerkezetének károsodását okozza. ● A burkolat sérülése szivárgást, tüzet vagy az akkumulátor robbanását okozhatja. ● Az akkumulátor megfelelő használat mellett átlagosan akár 300 töltési ciklusig megőrzi élettartamát. ● A termék fényforrása nem cserélhető. ● Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül bekapcsolva. ● Az első használat előtt vagy hosszabb idejű nem használat után töltse fel a terméket teljesen. ● Töltéshez kizárólag legalább 1A áramerősségű USB-töltőt használjon. Ne használjon sérült kábelt vagy töltőt. ● Nem ajánlott a lámpa egyidejű használata és töltése, mivel ez negatívan befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát. ● Ne tekerje szorosan a tápkábelt. Ne használja, ha a kábel vagy a szigetelés sérült. Ne vágja el, ne hosszabbítsa és ne rövidítse a kábelt. ● Fulladásveszély – tartsa a kábelt távol a gyermekektől. Ne hagyja a lelógó vagy lazán fekvő kábelt olyan helyen, ahol a gyermek elérheti vagy belegabalyodhat. ● A terméket nem szabad 6°-nál nagyobb szögben elhelyezni. ● Ne használja a terméket hőforrások közelében, illetve magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben. ● Tartsa a terméket távol a víztől és más folyadékoktól. Ne merítse vízbe. ● Ne takarja le a lámpát működés közben – túlmelegedés veszélye. ● Ne ejtse le, és ne tegye ki erős ütésnek vagy nyomásnak. ● Csak száraz vagy enyhén nedves, puha kendővel tisztítsa. Ne használjon tisztítószert vagy erős vegyszert. ● Hosszabb nem használat esetén töltse fel a lámpát, majd száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolja. ● Gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó. ● A termék élettartamának lejárta után adja le elektronikai hulladékgyűjtő ponton. A jogosult feldolgozó eltávolítja és kezeli az akkumulátort.

[RO/MD] FLAMINGO

(1) OFF/ON/30”; (2) Indicator de încărcare; (3) USB-C
ÎNCĂRCARE: Produsul are o baterie integrată. Folosiți un încărcător DC5V 1A sau portul USB-C al computerului pentru încărcare. Indicatorul de încărcare (2) se aprinde roșu în timpul încărcării și verde când

este complet încărcat. (4) Cablu USB-C - USB-C (inclus)
FUNCȚII: Glisează comutatorul (1) pentru a selecta funcția: ON - pornește lampa; OFF - oprește lampa; 30 - lampa se va stinge după 30 de minute. REGLAREA LUMINII - când lumina este aprinsă, atinge lampa pentru a reduce luminozitatea.
PARAMETRII PRODUSULUI:
Denumirea produsului: FLAMINGO LAMPĂ DECORATIVĂ LED
Simbol: MW61789
Culoarea produsului: Roz
Tensiune nominală: DC5V 1A
Putere: 0.7W
Culoarea luminii: 6500K
Capacitatea bateriei: Baterie Li-ion, 902030, 500mAh 3.7V/1.85Wh
Greutatea bateriei: 9.4g
Timp de încărcare: 2-3h
Timp de funcționare: 4-6h
Greutate: 142g
Material: ABS+Silicon
Dimensiuni: 163x97x121mm
ATENȚIONARE: ● Produsul nu este o jucărie – păstrați-l departe de copiii mici. ● Produsul este destinat exclusiv decorațiunii. Nu este potrivit pentru iluminarea de lungă durată a încăperilor. ● Produsul are un acumulator integrat. Nu deschideți, nu reparați și nu modificați produsul pe cont propriu. ● Acumulatorul este integrat permanent. Nu poate fi scos sau înlocuit, deoarece acest lucru va deteriora structura produsului. ● Deteriorarea carcasei poate provoca scurgeri, incendiu sau explozia acumulatorului. ● Acumulatorul are o durată de viață medie de până la 300 de cicluri de încărcare, în condiții de utilizare corespunzătoare. ● Sursa de lumină din produs nu este înlocuibilă. ● Nu lăsați dispozitivul pornit nesupravegheat. ● Încărcați produsul complet înainte de prima utilizare sau după o perioadă lungă de neutilizare. ● Pentru încărcare utilizați doar un încărcător USB cu un curent de cel puțin 1A. Nu utilizați cabluri sau încărcătoare deteriorate. ● Nu se recomandă încărcarea și utilizarea simultană a lămpii, deoarece acest lucru poate afecta negativ durata de viață a bateriei. ● Nu înfășurați strâns cablul de alimentare. Nu utilizați produsul dacă cablul sau izolația sunt deteriorate. Nu tăiați, nu prelungiți și nu scurtați cablul. ● Pericol de sufocare – țineți cablul departe de copii. Nu lăsați cablul să atârne sau să stea liber într-un loc la care copilul poate ajunge sau se poate încurca. ● Produsul nu trebuie așezat la un unghi mai mare de 6°. ● Nu utilizați produsul în apropierea surselor de căldură sau în medii cu temperatură ridicată sau umiditate mare. ● Țineți produsul departe de apă și alte lichide. Nu îl scufundați. ● Nu acoperiți lampa în timpul funcționării – risc de supraîncălzire. ● Nu scăpați și nu supuneți produsul la șocuri puternice sau presiune. ● Curățați numai cu o lavetă moale, uscată sau ușor umedă. Nu folosiți detergenți sau produse de curățare abrazive.

● Dacă nu folosiți produsul pentru o perioadă îndelungată, încărcați-l și depozitați-l într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui. ● Depozitați într-un loc inaccesibil copiilor și animalelor de companie. ● Când produsul este uzat, predați-l la un punct de colectare a echipamentelor uzate. Un centru autorizat va îndepărta și va recicla acumulatorul.

[GR] ΦΛΑΜΙΝΓΚΟ

(1) OFF/ON/30”; (2) Δείκτης φόρτισης; (3) USB-C
ΦΟΡΤΙΣΗ: Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Χρησιμοποιήστε φορτιστή DC5V 1A ή τη θύρα USB-C του υπολογιστή για φόρτιση. Η ένδειξη φόρτισης (2) ανάβει κόκκινη κατά τη φόρτιση και πράσινη όταν είναι πλήρως φορτισμένη. (4) Καλώδιο USB-C - USB-C (περιλαμβάνεται)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: Μετακινήστε το διακόπτη (1) για να επιλέξετε λειτουργία: ON - ενεργοποιεί τη λάμπα· OFF - απενεργοποιεί τη λάμπα· 30 - η λάμπα θα σβήσει μετά από 30 λεπτά. ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ - όταν το φως είναι αναμμένο, αγγίξτε τη λάμπα για να μειώσετε τη φωτεινότητα.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Όνομα προϊόντος: ΦΛΑΜΙΝΓΚΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ LED
Σύμβολο: MW61789
Χρώμα προϊόντος: Ροζ
Ονομαστική τάση: DC5V 1A
Ισχύς: 0.7W
Χρωματική θερμοκρασία φωτός: 6500K
Χωρητικότητα μπαταρίας: Μπαταρία Li-ion, 902030, 500mAh 3.7V/1.85Wh
Βάρος μπαταρίας: 9.4g
Χρόνος φόρτισης: 2-3h
Χρόνος λειτουργίας: 4-6h
Βάρος: 142g
Υλικό: ABS+Σιλικόνη
Διαστάσεις: 163x97x121mm
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ● Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι – κρατήστε το μακριά από μικρά παιδιά. ● Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για διακόσμηση. Δεν είναι κατάλληλο για μακροχρόνιο φωτισμό χώρων. ● Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Μην ανοίγετε, μην επισκευάζετε και μην τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας. ● Η μπαταρία είναι μόνιμα ενσωματωμένη. Δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή να αντικατασταθεί, καθώς αυτό θα προκαλέσει ζημιά στη δομή του προϊόντος. ● Η ζημιά στο περίβλημα μπορεί να προκαλέσει διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη της μπαταρίας. ● Η μπαταρία διατηρεί μέση διάρκεια ζωής έως και 300 κύκλους φόρτισης με σωστή χρήση. ● Η πηγή φωτός στο προϊόν δεν αντικαθίσταται. ● Μην αφήνετε τη συσκευή αναμμένη χωρίς επίβλεψη. ● Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μεγάλο διάστημα αχρησίας. ● Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστή USB με ένταση τουλάχιστον 1A. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο ή

φορτιστή. ● Δεν συνιστάται ταυτόχρονη φόρτιση και χρήση της λάμπας, καθώς μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. ● Μην τυλίγετε σφιχτά το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην το χρησιμοποιείτε εάν το καλώδιο ή η μόνωση είναι κατεστραμμένα. Μην κόβετε, επιμηκύνετε ή συντομεύετε το καλώδιο. ● Κίνδυνος πνιγμού – κρατήστε το καλώδιο μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται ή να βρίσκεται χαλαρά σε σημείο όπου το παιδί μπορεί να το φτάσει ή να μπλεχτεί. ● Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε κλίση μεγαλύτερη από 6°. ● Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία. ● Κρατήστε το προϊόν μακριά από νερό και άλλα υγρά. Μην το βυθίζετε. ● Μην καλύπτετε τη λάμπα κατά τη λειτουργία – κίνδυνος υπερθέρμανσης. ● Μην ρίχνετε και μην εκθέτετε το προϊόν σε δυνατούς κραδασμούς ή πίεση. ● Καθαρίζετε μόνο με ένα στεγνό ή ελαφρώς νωπό μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή ισχυρά καθαριστικά. ● Σε περίπτωση μακράς αχρησίας, φορτίστε τη λάμπα και αποθηκεύστε την σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως. ● Αποθηκεύστε σε σημείο μη προσβάσιμο σε παιδιά και κατοικίδια. ● Όταν το προϊόν φθαρεί, αποδώστε το σε σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων. Εξουσιοδοτημένη μονάδα θα αφαιρέσει και θα ανακυκλώσει την μπαταρία.

[MK] ФЛАМИНГО

(1) OFF/ON/30”; (2) Индикатор за полнење; (3) USB-C
ПОЛНЕЊЕ: Производот има вградена батерија. Користете полнач DC5V 1A или USB-C порт од компјутер за полнење. Индикаторот за полнење (2) свети црвено за време на полнењето и зелено кога е целосно наполнет. (4) Кабел USB-C - USB-C (вклучен)
ФУНКЦИИ: Поместете го прекинувачот (1) за да ја изберете функцијата: ON - вклучете ја ламбата; OFF - исклучете ја ламбата; 30 - ламбата ќе се изгаси по 30 минути. ПОДЕСУВАЊЕ НА ЈАСНИНА – кога светлото е вклучено, допрете ја ламбата за да ја намалите јаснината.
ПАРАМЕТРИ НА ПРОИЗВОДОТ:
Име на производ: ФЛАМИНГО ДЕКОРАТИВНА LED ЛАМБА
Симбол: MW61789
Боја на производот: Розова
Номинален напон: DC5V 1A
Моќност: 0.7W
Боја на светлина: 6500K
Капацитет на батеријата: Li-ion Battery, 902030, 500mAh 3.7V/1.85Wh
Тежина на батеријата: 9.4g
Време на полнење: 2-3h
Време на работа: 4-6h
Тежина: 142g
Материјал: ABS+Силикон
Димензии: 163x97x121mm

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: ● Производот не е играчка – чувајте го надвор од дофат на мали деца. ● Производот е наменет исклучиво за декорација. Не е погоден за долготрајно осветлување на простории. ● Производот има вграден акумулатор. Не отворајте, не поправајте и не модифицирајте го самостојно. ● Акумулаторот е трајно вграден. Не смее да се отстрани или замени, бидејќи тоа ќе ја оштети конструкцијата на производот. ● Оштетување на куќиштето може да предизвика истекување, пожар или експлозија на акумулаторот. ● Акумулаторот задржува просечен животен век до 300 циклуси на полнење при правилна употреба. ● Изворот на светлина во производот не може да се заменува. ● Не оставајте го уредот вклучен без надзор. ● Наполнете го производот целосно пред првата употреба или по подолг период на неупотреба. ● За полнење користете само USB полнач со струја од најмалку 1A. Не користете оштетен кабел или полнач. ● Не се препорачува истовремено полнење и користење на светилката, бидејќи тоа може негативно да влијае на векот на траење на батеријата. ● Не навивајте го кабелот цврсто. Не користете го ако кабелот или изолацијата се оштетени. Не сечете, не продолжувајте и не скратувајте го кабелот. ● Ризик од задушување – чувајте го кабелот надвор од дофат на деца. Не оставајте висечки или лабаво поставен кабел на место достапно за дете или каде може да се заплете. ● Производот не треба да биде поставен под агол поголем од 6°. ● Не користете го производот во близина на извори на топлина или во средина со висока температура или висока влажност. ● Чувајте го производот подалеку од вода и други течности. Не потопувајте го. ● Не покривајте ја светилката за време на работа – ризик од прегревање. ● Не испуштајте и не изложувајте го производот на силни удари и притисок. ● Чистете само со сува или малку навлажнета мека крпа. Не користете детергенти или абразивни средства. ● Ако производот не се користи подолг период, наполнете ја светилката и чувајте ја на суво и ладно место, далеку од директна сончева светлина. ● Чувајте го на место недостапно за деца и домашни миленици. ● По истрошување на производот, предадете го во пункт за собирање електронски отпад. Овластен центар ќе го отстрани и соодветно ќе го рециклира акумулаторот.

[SI] FLAMINGO

(1) OFF/ON/30”; (2) Indikator polnjenja; (3) USB-C

POLNJENJE: Izdelek ima vgrajeno baterijo. Uporabite polnilec DC5V 1A ali USB-C priključek na računalniku za polnjenje izdelka. Indikator polnjenja (2) sveti rdeče med polnjenjem in zeleno, ko je baterija popolnoma napolnjena. (4) Kabel USB-C - USB-C (vključen)

FUNKCIJE: Premaknite stikalo (1), da izberete funkcijo: ON - vklopite svetilko; OFF - izklopite svetilko; 30 - svetilka se bo samodejno ugasnila po 30 minutah. NASTAVITEV SVETLOBE - ko je lučka vklopljena, tapnite

svetilko, da zmanjšate svetlost.

PARAMETRI IZDELKA:

Ime izdelka: FLAMINGO DEKORATIVNA LED SVETILKA
Simbol: MW61789
Barva izdelka: Roza
Nazivna napetost: DC5V 1A
Moč: 0.7W
Barva svetlobe: 6500K
Kapaciteta baterije: Li-ion Battery, 902030, 500mAh 3.7V/1.85Wh
Teža baterije: 9.4g
Čas polnjenja: 2-3h
Čas delovanja: 4-6h
Teža: 142g
Material: ABS+Silikon
Dimenzije: 163x97x121mm

OPOMBA: ● Izdelek ni igrača – hranite izven dosega majhnih otrok. ● Izdelek je namenjen izključno dekoraciji. Ni primeren za dolgotrajno osvetljevanje prostorov. ● Izdelek ima vgrajen akumulator. Ne odpirajte, ne popravljajte in ne spreminjajte izdelka sami. ● Akumulator je trajno vgrajen. Ni ga mogoče odstraniti ali zamenjati, saj bi to povzročilo poškodbe konstrukcije izdelka. ● Poškodba ohišja lahko povzroči iztekanje, požar ali eksplozijo akumulatorja. ● Akumulator ohrani povprečno življenjsko dobo do 300 ciklov polnjenja ob pravilni uporabi. ● Svetlobnega vira v izdelku ni mogoče zamenjati. ● Ne puščajte vključenega izdelka brez nadzora. ● Pred prvo uporabo ali po daljšem obdobju neuporabe izdelek popolnoma napolnite. ● Za polnjenje uporabljajte samo USB-polnilnik z izhodnim tokom najmanj 1A. Ne uporabljajte poškodovanega kabla ali polnilnika. ● Sočasno polnjenje in uporaba izdelka nista priporočljiva, saj lahko negativno vplivata na življenjsko dobo baterije. ● Napajalnega kabla ne zvijajte tesno. Ne uporabljajte ga, če sta kabel ali izolacija poškodovana. Ne režite, ne podaljšujte in ne krajšajte kabla. ● Nevarnost zadušitve – hranite kabel izven dosega otrok. Ne puščajte visečega ali ohlapno ležečega kabla na mestu, kjer bi ga otrok lahko dosegel ali se vanj zapletel. ● Izdelka ne postavljajte pod kotom več kot 6°. ● Izdelka ne uporabljajte v bližini virov toplote ali v okolju z visoko temperaturo ali visoko vlažnostjo. ● Hranite izdelek stran od vode in drugih tekočin. Ne potapljajte ga. ● Izdelka med delovanjem ne prekrivajte – nevarnost pregrevanja. ● Ne spuščajte izdelka in ga ne izpostavljajte močnim udarcem ali pritisku. ● Čistite ga samo s suho ali rahlo vlažno mehko krpo. Ne uporabljajte detergentov ali abrazivnih čistilnih sredstev. ● Če izdelek dlje časa ne bo v uporabi, ga napolnite in shranite na suhem, hladnem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe. ● Shranjujte ga na mestu, nedostopnem otrokom in hišnim ljubljenčkom. ● Ko je izdelek izrabljen, ga oddajte v zbirni center za odpadno električno opremo. Pooblaščena ustanova bo odstranila in ustrezno reciklirala akumulator.

[HR] FLAMINGO

(1) OFF/ON/30”; (2) Pokazatelj punjenja; (3) USB-C

PUNJENJE: Proizvod ima ugrađenu bateriju. Koristite punjač DC5V 1A ili USB-C priključak na računalu za punjenje proizvoda. Pokazivač punjenja (2) svijetli crveno tijekom punjenja, a zeleno kada je potpuno napunjen. (4) USB-C - USB-C kabel (uključen)

FUNKCIJE: Pomaknite prekidač (1) kako biste odabrali funkciju: ON - uključuje lampu; OFF - isključuje lampu; 30 - lampa će se ugasiti nakon 30 minuta. PODEŠAVANJE SVJETLINE - kada je svjetlo uključeno, dodirnite lampu kako biste smanjili svjetlinu.

PARAMETRI PROIZVODA:

Naziv proizvoda: FLAMINGO DEKORATIVNA LED LAMPA
Simbol: MW61789
Boja proizvoda: Roza
Nazivni napon: DC5V 1A
Snaga: 0.7W
Boja svjetla: 6500K
Kapacitet baterije: Li-ion baterija, 902030, 500mAh 3.7V/1.85Wh
Težina baterije: 9.4g
Vrijeme punjenja: 2-3h
Vrijeme rada: 4-6h
Težina: 142g
Materijal: ABS+Silikon
Dimenzije: 163x97x121mm

NAPOMENA: ● Proizvod nije igračka – držati izvan dohvata male djece. ● Proizvod je namijenjen isključivo za dekoraciju. Nije prikladan za dugotrajno osvjetljavanje prostorija. ● Proizvod ima ugrađenu bateriju. Ne otvarati, ne popravljati niti mijenjati proizvod u vlastitom aranžmanu. ● Baterija je trajno ugrađena. Ne smije se ukloniti niti zamijeniti jer bi to uzrokovalo oštećenje konstrukcije proizvoda. ● Oštećenje kućišta može uzrokovati curenje, požar ili eksploziju baterije. ● Baterija zadržava prosječan vijek trajanja do 300 ciklusa punjenja pri pravilnoj uporabi. ● Izvor svjetla u proizvodu nije zamjenjiv. ● Ne ostavljati uređaj uključen bez nadzora. ● Napunite proizvod do kraja prije prve uporabe ili nakon duljeg razdoblja nekorištenja. ● Za punjenje koristite isključivo USB punjač jačine najmanje 1A. Ne koristiti oštećeni kabel ili punjač. ● Ne preporučuje se istovremeno punjenje i korištenje lampice jer to može negativno utjecati na vijek trajanja baterije. ● Ne motati čvrsto napojni kabel. Ne koristiti ako su kabel ili izolacija oštećeni. Ne rezati, ne produživati niti skraćivati kabel. ● Opasnost od gušenja – držite kabel izvan dohvata djece. Ne ostavljajte kabel da visi ili slobodno leži na mjestu do kojeg dijete može doći ili se u njega zaplesti. ● Proizvod ne smije biti postavljen pod kutom većim od 6°. ● Ne koristiti proizvod u blizini izvora topline ili u okruženju visoke temperature ili visoke vlažnosti. ● Držati proizvod podalje od

vode i drugih tekućina. Ne uranjati. ● Ne prekrivati lampicu tijekom rada – opasnost od pregrijavanja. ● Ne ispuštati niti izlagati proizvod jakim udarcima i pritisku. ● Čistiti isključivo suhom ili lagano vlažnom mekom krpom. Ne koristiti deterdžente niti agresivna sredstva za čišćenje. ● U slučaju duljeg nekorištenja, napuniti lampicu i pohraniti je na suho, hladno mjesto, dalje od izravne sunčeve svjetlosti. ● Pohraniti na mjesto nedostupno djeci i kućnim ljubimcima. ● Kada se proizvod istroši, odnesite ga u ovlašteni centar za prikupljanje električnog otpada. Ovlašteni servis će ukloniti i zbrinuti bateriju.

[BG] ФЛАМИНГО

(1) OFF/ON/30”; (2) Индикатор за зареждане; (3) USB-C
ЗАРЕЖДАНЕ: Продуктът има вградена батерия. Използвайте зарядно DC5V 1A или USB-C порт на компютъра, за да заредите продукта. Индикаторът за зареждане (2) свети в червено по време на зареждане и в зелено, когато е напълно зареден. (4) USB-C - USB-C кабел (включен)
ФУНКЦИИ: Преместете плъзгача (1), за да изберете функция: ON - включете лампата; OFF - изключете лампата; 30 - лампата ще изгасне след 30 минути. РЕГУЛИРАНЕ НА ЯРКОСТТА - когато светлината е включена, потупайте лампата, за да намалите яркостта.
ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:
Име на продукта: ФЛАМИНГО ДЕКОРАТИВНА LED ЛАМПА
Символ: MW61789
Цвят на продукта: Розов
Номинално напрежение: DC5V 1A
Мощност: 0.7W
Цвят на светлината: 6500K
Капацитет на батерията: Li-ion батерия, 902030, 500mAh 3.7V/1.85Wh
Тегло на батерията: 9.4g
Време за зареждане: 2-3h
Време на работа: 4-6h
Тегло: 142g
Материал: ABS+Силикон
Размери: 163x97x121mm
ЗАБЕЛЕЖКА: ● Продуктът не е играчка – дръжте го далеч от малки деца. ● Продуктът е предназначен само за декорация. Не е подходящ за продължително осветяване на помещения. ● Продуктът има вграден акумулатор. Не отваряйте, не поправяйте и не модифицирайте продукта самостоятелно. ● Акумулаторът е трайно вграден. Не може да бъде изваден или заменен, тъй като това ще повреди конструкцията на продукта. ● Повреден корпус може да предизвика теч, пожар или експлозия на акумулатора. ● Акумулаторът запазва среден живот до 300 цикъла на зареждане при правилна употреба. ● Източникът на светлина в продукта не може да се сменя. ● Не оставяйте включеното устройство без надзор. ● Заредете продукта напълно

преди първа употреба или след дълъг период на неизползване. ● За зареждане използвайте само USB зарядно с ток поне 1A. Не използвайте повреден кабел или зарядно. ● Не се препоръчва едновременно зареждане и използване на лампата, тъй като това може да повлияе негативно на живота на батерията. ● Не навивайте плътно захранващия кабел. Не използвайте, ако кабелът или изолацията са повредени. Не режете, не удължавайте и не скъсявайте кабела. ● Риск от задушаване – дръжте кабела далеч от деца. Не оставяйте висящ или свободно лежащ кабел в обсега на детето, където може да го достигне или да се заплете. ● Продуктът не трябва да бъде поставян под ъгъл по-голям от 6°. ● Не използвайте продукта близо до източници на топлина или в среда с висока температура или влажност. ● Дръжте продукта далеч от вода и други течности. Не потапяйте. ● Не покривайте лампата по време на работа – риск от прегряване. ● Не изпускайте и не излагайте продукта на силни удари и натиск. ● Почиствайте само със суха или леко влажна мека кърпа. Не използвайте препарати или абразивни почистващи средства. ● При продължително неизползване заредете лампата и я съхранявайте на сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина. ● Съхранявайте на място, недостъпно за деца и домашни любимци. ● При износване на продукта го предайте в пункт за събиране на електрически отпадъци. Оторизирано предприятие ще извади и обезвреди акумулатора.

[RU/BY] ФЛАМИНГО

(1) OFF/ON/30”; (2) Индикатор зарядки; (3) USB-C

ЗАРЯДКА: Продукт имеет встроенный аккумулятор. Используйте зарядное устройство DC5V 1A или порт USB-C компьютера для зарядки. Индикатор зарядки (2) горит красным во время зарядки и зелёным после полного заряда. (4) Кабель USB-C - USB-C (в комплекте)

ФУНКЦИИ: Переместите переключатель (1), чтобы выбрать функцию: ON – включить лампу; OFF – выключить лампу; 30 – лампа погаснет через 30 минут. РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ – когда свет включен, постучите по лампе, чтобы уменьшить яркость.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ:

Название изделия: ФЛАМИНГО ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА
Артикул: MW61789
Цвет изделия: Розовый
Номинальное напряжение: DC5V 1A
Мощность: 0.7W
Цветовая температура: 6500K
Емкость аккумулятора: Li-ion Battery, 902030, 500mAh 3.7V/1.85Wh
Вес батареи: 9.4g
Время зарядки: 2-3ч
Время работы: 4-6ч
Вес: 142g

Материал: ABS+Силикон
Размеры: 163x97x121мм
ПРИМЕЧАНИЕ: ● Изделие не является игрушкой – держать вне досягаемости маленьких детей. ● Изделие предназначено исключительно для декора. Не подходит для длительного освещения помещений. ● Изделие имеет встроенный аккумулятор. Не вскрывать, не ремонтировать и не модифицировать изделие самостоятельно. ● Аккумулятор встроен permanently. Его нельзя извлечь или заменить, так как это приведёт к повреждению конструкции изделия. ● Повреждение корпуса может вызвать протечку, возгорание или взрыв аккумулятора. ● Аккумулятор сохраняет средний срок службы до 300 циклов зарядки при правильном использовании. ● Источник света в изделии не подлежит замене. ● Не оставлять включённое устройство без присмотра. ● Зарядите изделие полностью перед первым использованием или после длительного периода неиспользования. ● Для зарядки используйте только USB-зарядное устройство с током не менее 1А. Не используйте повреждённый кабель или зарядное устройство. ● Не рекомендуется одновременно заряжать и использовать лампу, так как это может негативно повлиять на срок службы аккумулятора. ● Не сворачивать шнур питания в тугой узел. Не использовать, если кабель или изоляция повреждены. Не разрезать, не удлинять и не укорачивать кабель. ● Опасность удушья – держите кабель вне досягаемости детей. Не оставляйте свисающий или свободно лежащий кабель в месте, где ребёнок может дотянуться до него или запутаться. ● Изделие не должно быть установлено под углом более 6°. ● Не используйте изделие рядом с источниками тепла или в условиях высокой температуры или высокой влажности. ● Держите изделие вдали от воды и других жидкостей. Не погружать. ● Не накрывать лампу во время работы – риск перегрева. ● Не ронять изделие и не подвергать сильным ударам или давлению. ● Очищать только сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не использовать моющие средства или абразивные чистящие вещества. ● При длительном неиспользовании зарядите лампу и храните её в сухом, прохладном месте, вдали от прямого солнечного света. ● Хранить в месте, недоступном для детей и домашних животных. ● При утилизации изделия сдайте его в пункт сбора отходов электрооборудования. Уполномоченная организация удалит и утилизирует аккумулятор.

[UA] ФЛАМІНГО

(1) OFF/ON/30”; (2) Індикатор заряджання; (3) USB-C
ЗАРЯДЖАННЯ: Продукт має вбудований акумулятор. Використовуйте зарядний пристрій DC5V 1A або порт USB-C на комп’ютері для заряджання. Індикатор заряджання (2) світиться червоним під час заряджання та зеленим після повного заряду. (4) Кабель USB-C - USB-C (у комплекті)

ФУНКЦІЇ: Пересуньте перемикач (1), щоб вибрати функцію: ON - увімкнути лампу; OFF - вимкнути лампу; 30 - лампа вимкнеться через 30 хвилин. РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ - коли світло увімкнено, торкніться лампи, щоб зменшити яскравість.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ:

Назва продукту: ФЛАМІНГО ДЕКОРАТИВНА LED ЛАМПА
Символ: MW61789
Колір продукту: Рожевий
Номінальна напруга: DC5V 1A
Потужність: 0.7W
Колір світла: 6500K
Ємність акумулятора: Li-ion Battery, 902030, 500mAh 3.7V/1.85Wh
Вага батареї: 9.4g
Час заряджання: 2-3h
Час роботи: 4-6h
Вага: 142g
Матеріал: ABS+Силікон
Розміри: 163x97x121mm

ЗАУВАЖЕННЯ: ● Продукт не є іграшкою – тримати поза досяжністю маленьких дітей. ● Продукт призначений виключно для декорації. Не підходить для тривалого освітлення приміщень. ● Продукт має вбудований акумулятор. Не відкривати, не ремонтувати та не модифікувати продукт самостійно. ● Акумулятор є стаціонарно вбудованим. Його не можна видаляти або замінювати, оскільки це пошкодить конструкцію продукту. ● Пошкодження корпусу може спричинити витік, займання або вибух акумулятора. ● Акумулятор зберігає середній ресурс до 300 циклів заряджання за умови правильного використання. ● Джерело світла в продукті не підлягає заміні. ● Не залишати увімкнений пристрій без нагляду. ● Повністю зарядьте продукт перед першим використанням або після тривалої перерви. ● Для заряджання використовуйте лише USB-зарядний пристрій із силою струму не менше 1A. Не використовувати пошкоджений кабель або зарядний пристрій. ● Не рекомендується одночасно заряджати та використовувати лампу, оскільки це може негативно вплинути на ресурс акумулятора. ● Не скручувати шнур живлення надто щільно. Не використовувати, якщо кабель або ізоляція пошкоджені. Не перерізати, не подовжувати та не вкорочувати кабель. ● Ризик удушення – тримайте кабель поза досяжністю дітей. Не залишайте звисаючий або вільно розташований кабель у місці, де дитина може його дістати або заплутатися в ньому. ● Продукт не повинен бути встановлений під кутом більше ніж 6°. ● Не використовуйте продукт поблизу джерел тепла або в умовах високої температури чи високої вологості. ● Тримайте продукт подалі від води та інших рідин. Не занурювати. ● Не накривати лампу під час роботи – ризик перегрівання. ● Не

кидати та не піддавати продукт сильним ударам або тиску. ● Очищати лише сухою або злегка вологою м’якою ганчіркою. Не використовувати мийні засоби чи агресивні чистячі препарати. ● У разі тривалого невикористання зарядьте лампу та зберігайте її в сухому, прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів. ● Зберігати у місці, недоступному для дітей та домашніх тварин. ● У разі зносу продукту передайте його до пункту збору відпрацьованої техніки. Уповноважений заклад вилучить та утилізує акумулятор.

[LT] FLAMINGAS

(1) OFF/ON/30”; (2) Įkrovimo indikatorius; (3) USB-C
ĮKROVIMAS: Produktas turi integruotą akumuliatorių. Naudokite DC5V 1A įkroviklį arba kompiuterio USB-C jungtį produktui įkrauti. Įkrovimo indikatorius (2) dega raudonai įkrovimo metu ir žaliai, kai akumuliatorius visiškai įkrautas. (4) USB-C - USB-C laidas (įtrauktas)
FUNKCIJOS: Perjunkite jungiklį (1), kad pasirinktumėte funkciją: ON - įjunkite lempą; OFF - išjunkite lempą; 30 - lempa išsijungs po 30 minučių. ŠVIESUMO REGULIAVIMAS - kai šviesa įjungta, palieskite lempą, kad sumažintumėte ryškumą.
GAMINIO PARAMETRAI:
Gaminio pavadinimas: FLAMINGAS DEKORATYVINĖ LED LEMPA
Simbolis: MW61789
Produkto spalva: Rožinė
Nominali įtampa: DC5V 1A
Galia: 0.7W
Šviesos spalva: 6500K
Akumuliatoriaus talpa: Li-ion baterija, 902030, 500mAh 3.7V/1.85Wh
Baterijos svoris: 9.4g
Įkrovimo laikas: 2–3h
Darbo laikas: 4–6h
Svoris: 142g
Medžiaga: ABS+Silikonas
Matmenys: 163x97x121mm
PASTABA: ● Produktas nėra žaislas – laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. ● Produktas skirtas tik dekoracijai. Netinka ilgalaikiam patalpų apšvietimui. ● Produkte yra integruotas akumuliatorius. Neatidarykite, netaisykite ir nemodifikuokite produkto patys. ● Akumuliatorius yra nuolat integruotas. Jo negalima išimti ar pakeisti, nes tai sugadins produkto konstrukciją. ● Korpuso pažeidimas gali sukelti nuotėkį, gaisrą arba akumuliatoriaus sprogimą. ● Tinkamai naudojant akumuliatorius išlaiko vidutinę iki 300 įkrovimo ciklų gyvavimo trukmę. ● Šviesos šaltinis produkte yra nepakeičiamas. ● Neleiskite įrenginiui veikti be priežiūros. ● Prieš pirmą naudojimą arba po ilgesnio nenaudojimo visiškai įkraukite produktą. ● Įkrovimui naudokite tik USB įkroviklį, kurio srovė ne mažesnė kaip 1A. Nenaudokite pažeisto kabelio ar

įkroviklio. ● Nerekomenduojama vienu metu krauti ir naudoti lempos, nes tai gali neigiamai paveikti akumuliatoriaus tarnavimo trukmę. ● Neapvyniokite maitinimo laido labai tvirtai. Nenaudokite, jei laidas ar izoliacija pažeisti. Nepjaukite, neilginkite ir netrumpinkite laido. ● Pavojus užspringti – laikykite laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite jam laisvai kabėti ar gulėti ten, kur vaikas gali pasiekti ar įsipainioti. ● Produktas neturėtų būti statomas kampu didesniu nei 6°. ● Nenaudokite produkto šalia šilumos šaltinių ar aplinkoje, kurioje yra aukšta temperatūra ar didelė drėgmė. ● Laikykite produktą atokiai nuo vandens ir kitų skysčių. Nemerkti. ● Nedengkite lempos veikimo metu – gali perkaisti. ● Nemeskite ir nesmarkiai nekratykite produkto, neapkraukite stipriu spaudimu. ● Valykite tik sausa arba lengvai drėgna minkšta šluoste. Nenaudokite ploviklių ar abrazyvinių priemonių. ● Ilgesnį laiką nenaudojant įkraukite lempą ir laikykite sausoje, vėsioje vietoje, atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių. ● Laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. ● Pasibaigus produkto tarnavimo laikui, atiduokite jį į elektronikos atliekų surinkimo punktą. Įgaliota įmonė išims ir utilizuos akumuliatorių.

[LV] FLAMINGO

(1) OFF/ON/30”; (2) Uzlādes indikators; (3) USB-C

UZLĀDE: Produktam ir iebūvēts akumulators. Izmantojiet DC5V 1A lādētāju vai datora USB-C portu, lai uzlādētu produktu. Uzlādes indikators (2) deg sarkanā krāsā uzlādes laikā un zaļā, kad pilnībā uzlādēts. (4) USB-C - USB-C kabelis (iekļauts)

FUNKCIJAS: Pabīdi slēdzi (1), lai izvēlētos funkciju: ON - ieslēdz lampu; OFF - izslēdz lampu; 30 - lampa izslēgsies pēc 30 minūtēm. GAISMAS SPOŽUMA REGULĀCIJA - kad gaisma ir ieslēgta, pieskaries lampai, lai samazinātu spilgtumu.

PRODUKTA PARAMETRI:

Produkta nosaukums: FLAMINGO DEKORATĪVĀ LED LAMPA
Simbols: MW61789
Produkta krāsa: Rozā
Nominālais spriegums: DC5V 1A
Jauda: 0.7W
Gaismas krāsa: 6500K
Akumulatora ietilpība: Li-ion Battery, 902030, 500mAh 3.7V/1.85Wh
Akumulatora svars: 9.4g
Uzlādes laiks: 2-3h
Darbības laiks: 4-6h
Svars: 142g
Materiāls: ABS+Silikons
Izmēri: 163x97x121mm

PIEZĪME: ● Produkts nav rotaļlieta – turēt maziem bērniem nepieejamā vietā. ● Produkts paredzēts tikai dekoratīviem nolūkiem. Nav piemērots ilgstošai telpu apgaismošanai. ● Produktam ir iebūvēts

akumulators. Neatvērt, nelabot un nemodificēt produktu saviem spēkiem. ● Akumulators ir neatdalāmi iebūvēts. To nevar izņemt vai nomainīt, jo tas var sabojāt produkta konstrukciju. ● Korpusa bojājums var izraisīt noplūdi, aizdegšanos vai akumulatora sprādzienu. ● Akumulators normālas lietošanas apstākļos saglabā vidējo darbības ilgumu līdz 300 uzlādes cikliem. ● Produkta gaismas avotu nav iespējams nomainīt. ● Neatstāt ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. ● Pirms pirmās lietošanas vai pēc ilgāka nelietošanas perioda pilnībā uzlādēt produktu. ● Uzlādei izmantot tikai USB lādētāju ar strāvu vismaz 1A. Nelietot bojātu kabeli vai lādētāju. ● Nav ieteicams vienlaikus uzlādēt un lietot lampu, jo tas var negatīvi ietekmēt akumulatora kalpošanas laiku. ● Neaptīt cieši strāvas vadu. Nelietot, ja vads vai izolācija ir bojāta. Negriezt, nepagarināt un nesaīsināt vadu. ● Nosmakšanas risks – turēt vadu bērniem nepieejamā vietā. Neatstāt karājošu vai brīvi guļošu vadu vietā, kur bērns tam var piekļūt vai tajā sapīties. ● Produktu nedrīkst novietot vairāk kā 6° leņķī. ● Nelietot produktu siltuma avotu tuvumā vai vidē ar augstu temperatūru vai augstu mitruma līmeni. ● Turēt produktu tālāk no ūdens un citiem šķidrumiem. Neiegremdēt. ● Nepārsedz lampu darbības laikā – pārkaršanas risks. ● Nenomest un nepakļaut produktu spēcīgām vibrācijām vai spiedienam. ● Tīrīt tikai ar sausu vai viegli mitru, mīkstu drānu. Nelietot mazgāšanas līdzekļus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. ● Ja produktu nelieto ilgāku laiku, to jāuzlādē un jāuzglabā sausā, vēsā vietā, sargājot no tiešiem saules stariem. ● Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. ● Kad produkts nolietojies, nodot to nolietotas tehnikas savākšanas punktā. Pilnvarots uzņēmums izņems un utilizēs akumulatoru.

[EE] FLAMINGO

(1) OFF/ON/30”; (2) Laadimise indikaator; (3) USB-C


LAADIMINE: Tootel on sisseehitatud aku. Kasuta laadimiseks DC5V 1A laadijat või arvuti USB-C porti. Laadimise indikaator (2) süttib punaselt laadimise ajal ja roheliselt, kui aku on täielikult laetud. (4) USB-C - USB-C kaabel (komplektis)

FUNKTISIOONID: Lükka lüliti (1), et valida funktsioon: ON - lambi sisselülitamine; OFF - lambi väljalülitamine; 30 - lamp kustub 30 minuti pärast. HELEDUSE REGULEERIMINE - kui valgus on sisse lülitatud, koputa lambile, et vähendada heledust.

TOOTE PARAMEETRID:

Toote nimetus: FLAMINGO DEKORATIIVNE LED LAMP
Sümbol: MW61789
Toote värv: Roosa
Nimipinge: DC5V 1A
Võimsus: 0.7W
Valguse värvus: 6500K
Aku mahtuvus: Li-ion aku, 902030, 500mAh 3.7V/1.85Wh
Aku kaal: 9.4g
Laadimisaeg: 2-3h

Tööaeg: 4-6h
Kaal: 142g
Materjal: ABS+Silikoon
Mõõtmed: 163x97x121mm
MÄRKUS: ● Toode ei ole mänguasi – hoida väikeste laste käeulatusest eemal. ● Toode on mõeldud ainult dekoratsiooniks. Ei sobi ruumide pikaajaliseks valgustamiseks. ● Tootel on sisseehitatud aku. Ärge avage, parandage ega muutke toodet omal käel. ● Aku on püsivalt sisse ehitatud. Seda ei saa eemaldada ega vahetada, kuna see kahjustaks toote konstruktsiooni. ● Korpuse kahjustus võib põhjustada lekke, tulekahju või aku plahvatuse. ● Aku säilitab keskmise tööea kuni 300 laadimistsüklit korrektse kasutamise korral. ● Toote valgusallikas ei ole vahetatav. ● Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. ● Laadige toode enne esmakordset kasutamist või pärast pikka kasutuspausi täielikult täis. ● Kasutage laadimiseks ainult USB-laadijat voolutugevusega vähemalt 1A. Ärge kasutage kahjustatud kaablit ega laadijat. ● Ei ole soovitatav toodet samaaegselt laadida ja kasutada, kuna see võib mõjutada aku tööiga. ● Ärge mähkige toitekaablit tihedalt kokku. Ärge kasutage, kui kaabel või isolatsioon on kahjustatud. Ärge lõigake, pikendage ega lühendage kaablit. ● Lämbumisoht – hoidke kaabel lastele kättesaamatus kohas. Ärge jätke rippuvat või lahtiselt lebavat kaablit kohta, kuhu laps võib ulatuda või millesse võib takerduda. ● Toodet ei tohiks paigaldada suurema kui 6° kalde alla. ● Ärge kasutage toodet kuumuseallikate läheduses ega keskkonnas, kus on kõrge temperatuur või niiskus. ● Hoidke toodet eemal veest ja muudest vedelikest. Mitte kasta. ● Ärge katke lampi töö ajal – ülekuumenemise oht. ● Ärge pillake toodet ega jätke seda tugevate põrutuste või surve alla. ● Puhastage ainult kuiva või kergelt niiske pehme lapiga. Ärge kasutage detergente ega abrasiivseid puhastusvahendeid. ● Pikemaajalise mittekasutamise korral laadige lamp ja hoidke seda kuivas ja jahedas kohas, otsese päikesevalguse eest kaitstult. ● Hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. ● Kui toode on kasutuskõlbmatu, viige see elektroonikaromude kogumispunkti. Volitatud käitlusettevõte eemaldab ja käitleb aku nõuetekohaselt.



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamling af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtig, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktig när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en

särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.
[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektroniikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteiden tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytetylle sähkölaitteelle ja elektroniikalle. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektroniikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.
[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.
[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použitá elektrická a elektronická zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.
[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.
[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontba kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.
[RO/MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeuri menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.
[GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
[MK] Симболот укажува на селективно собирање на електрични и електронски уреди, што значи дека овој производ не треба да се третира како други домашни отпадоци. Треба да се однесе до соодветна точка за собирање на користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со задачите поврзани со собирањето на користени електрични и електронски уреди е особено важно кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.
[SI] Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinjske odpadke. Odložiti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.
[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskorišćenu električnu i

elektronsku opremu. Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskorišćene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.
[BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.
[RU/BY] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.
[UA] Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.
[LT] Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.
[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīti ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību.
[EE] Sümbol näitab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmejäätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.