




MARY'S

LAMPKA NOCNA
LED RGB Z DŹWIĘKIEM
POP IT KROKODYL
INSTRUKCJA OBSŁUGI





[PL] LAMPKA NOCNA LED RGB Z DŹWIĘKIEM [EN] LED RGB NIGHT LIGHT WITH SOUND [DE] LED-RGB-NACHTLICHT MIT TON [FR] VEILLEUSE LED RGB AVEC SON [ES] LUZ NOCTURNA LED RGB CON SONIDO [IT] LAMPADA NOTTURNA LED RGB CON SUONO [DK] LED RGB NATLAMPE MED LYD [NL] LED RGB NACHTLAMP MET GELUID [SE] LED RGB NATTAMPA MED LJUD [FI] LED RGB YÖVALO ÄÄNELLÄ [NO] LED RGB NATTLYS MED LYD [CZ] LED RGB NOČNÍ LAMPIČKA SE ZVUKEM [SK] LED RGB NOČNÁ LAMPAK S ZVUKOM [HU] LED RGB ÉJJELI LÁMPA HANGGAL [RO] VEIOZĂ LED RGB CU SUNET [GR] ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED RGB ΜΕ ΗΧΟ [MK] LED RGB НОЌНА СВЕТИЛКА СО ЗВУК [SI] LED RGB NOČNA LUČKA Z ZVOKOM [HR] LED RGB NOČNA LAMPA SA ZVUKOM [BG] LED RGB НОЩНА ЛАМПА СЪС ЗВУК [RU/BY] LED RGB НОЧНИК СО ЗВУКОМ [UA] LED RGB НІЧНИК ІЗ ЗВУКОМ [LT] LED RGB NAKTINĖ LEMPA SU GARSU [LV] LED RGB NAKTS LAMPA AR SKAŅU [EE] LED RGB ÖÖLAMP HELIGA

ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

Made in P.R.C.



UWAGA! RYZYKO ZADŁAWIENIA
Małe części! Nie dla dzieci poniżej 10 roku życia.
To nie jest zabawka.

[EN] WARNING! CHOKING HAZARD Small parts. Not for children under 10 years old. This is not a toy.

[DE] WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. Dies ist kein Spielzeug.

[FR] AVERTISSEMENT ! DANGER D'ÉTRANGLEMENT Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans. Ce n'est pas un jouet.

[ES] ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA Pequeñas partes. No apto para menores de 10 años. No es un juguete.

[IT] ATTENZIONE! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO Piccole parti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 10 anni. Non è un giocattolo.

[DK] ADVARSEL! KVELNINGSGEFAHR Små dele. Ikke egnet til børn under 10 år. Dette er ikke et legetøj.

[NL] WAARSCHUWING! VERSTIKKINGSGEVAAR Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar. Dit is geen speelgoed.

[SE] VARNING! KVÄVNINGSLARM Smådelar. Inte för barn under 10 år. Detta är inte en leksak.

[FI] HÄLYTYS! TUKAHDUTUSVAARA Pieniä osia. Ei alle 10-vuotiaille. Tämä ei ole lelu.

[NO] ADVARSEL! KVELNINGSFARE Små deler. Ikke for barn under 10 år. Dette er ikke et leketøy.

[CZ] UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ Malé části. Není určeno pro děti do 10 let. Není to hračka.

[SK] UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA Malé časti. Nie pre deti do 10 rokov. Nie je to hračka.

[HU] FIGYELEM! FULLADÁSI VESZÉLY Kisebb részek. 10 év alatti gyermekeknek nem ajánlott. Ez nem játék.

[RO/MD] ATENȚIE! PERICOL DE SUFOCARE Piese mici. Nu este destinat copiilor sub 10 ani. Nu este un jucărie.

[GR] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ Μικρά μέρη. Δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 10 ετών. Δεν είναι παιχνίδι.

[MK] ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! РИЗИК ОД ГЛАВОК Малки делови. Не е за деца под 10 години. Ова не е играчка.

[SI] OPOZORILO! NEVARNOST ZADANOVANJA Majhni deli. Ni primerno za otroke, mlajše od 10 let. To ni igračka.

[RS/HR] UPOZORENJE! OPASNOST OD GUŠENJA Male delove. Nije za decu mlađu od 10 godina. Ovo nije igračka.

[BG] ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ЗАДУШВАНЕ Малки части. Не е подходящо за деца под 10 години. Това не е играчка.

[RU/BY] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ЗАДУШЕНИЯ Малые детали. Не предназначено для детей младше 10 лет. Это не игрушка.

[UA] УВАГА! РИЗИК ЗАДУШЕННЯ Маленькі деталі. Не для дітей до 10 років. Це не іграшка.

[LT] ĮSPĖJIMAS! UŽSPRŪSTI GRĖSMĖ Maži dalys. Netinka vaikams iki 10 metų. Tai nėra žaislas.

[LV] BRĪDINĀJUMS! NOSLĪKSIMAS RISKS Mazas daļas. Nav paredzēts bērniem līdz 10 gadiem. Tas nav rotaļlieta.

[EE] HOIATUS! TUKSUMISE OHT Väikesed osad. Mitte alla 10-aastastele lastele. See ei ole mänguasi.

Pop it Krokodyl


(1) Ustawienie dźwięków

(3) Głośnik

(2) Ustawienie światła białego/ RGB


(5) USB-C - port ładowania

(4) Wskaźnik ładowania



Ładowanie

Produkt posiada wbudowany akumulator. Używaj ładowarki DC5V 1A lub portu USB w komputerze do ładowania produktu. Wskaźnik ładowania (4) zapala się podczas ładowania i gaśnie po pełnym naładowaniu.



(1) Ustawienie dźwięków i (2) światła białego/ RGB

Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem. By aktywować lampkę, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk **(1)** i **(2)**.



Naciśnij przycisk z ikoną żarówki **(2)** ustawienia światła białego / RGB.

Jeden raz - włączysz światło białe. Puknij lampkę by zmienić jasność.

Drugi raz - włączysz światło kolorowe (RGB). Automatycznie włączy się cykliczna zmiana kolorów. Puknij lampkę na wybranym kolorze. Lampka będzie świeciła w wybranej barwie, dopóki jej nie wyłączysz.

Trzeci raz - wyłączysz światło.

Naciśnij przycisk z ikoną głośnika **(1)** ustawienie dźwięków, aby włączyć, zmienić lub wyłączyć dźwięk.

Odtwarzanie dźwięków i światła. Gdy wybrany dźwięk jest włączony, naciśnij ikonę żarówki **(2)** jeśli chcesz włączyć światło. Światło białe zacznie delikatnie pulsować. Po 30 minutach automatycznie wyłączy się. Kliknij ikonę żarówki **(2)** by wyłączyć światło.

Funkcja pop-it

Naciśnij wybrzuszenia na grzbiecie krokodyla, nastąpi jego wklęsnięcie.



6

Wybrzuszenie wróci do pierwotnego kształtu po ściśnięciu silikonu wokół wklęsnięcia.

Parametry produktu

Nazwa produktu: POP IT KROKODYL LAMPKA

NOCNA LED RGB Z DŹWIĘKIEM

Symbol: MW61482

Kolor produktu: Zielony

Napięcie znamionowe: DC5V

Moc: 2.5W

Barwa światła: 3000K + RGB

Pojemność akumulatora: Lithium-ionBattery,
HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Czas ładowania: 4.5h

Czas pracy: 12-100h

Waga: 157g

Materiał: ABS+HIPS+Silikon

Wymiary: 178x95x58mm

UWAGA!

- Produkt nie jest zabawką – trzymać poza zasięgiem małych dzieci.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do dekoracji. Nie nadaje się do długotrwałego oświetlania pomieszczeń.
- Produkt posiada wbudowany akumulator. Nie otwierać, nie naprawiać ani nie modyfikować produktu we własnym zakresie.
- Źródło światła w produkcie jest niewymienialne.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem lub po dłuższym czasie nieużywania.
- Do ładowania używaj wyłącznie ładowarki USB o natężeniu co najmniej 1A. Nie używać uszkodzonego kabla ani ładowarki.
- Nie zaleca się jednoczesnego ładowania i używania lampki, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na żywotność baterii.
- Nie zwiń ciasno przewodu zasilającego. Nie używać, jeśli przewód lub izolacja są uszkodzone. Nie przecinać, nie przedłużać ani nie skracać przewodu.
- Ryzyko uduszenia – trzymaj przewód poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiaj zwisającego ani luźno leżącego przewodu w miejscu, do którego dziecko może sięgnąć lub się w niego zaplątać.
- Produkt nie powinien być ustawiany pod kątem większym niż 6°.
- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ciepła ani w środowisku o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności.
- Trzymaj produkt z dala od wody i innych płynów. Nie zanurzać.
- Nie zakrywać lampki podczas pracy – ryzyko przegrzania.
- Nie upuszczać ani nie narażać produktu na silne wstrząsy i nacisk.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką. Nie stosować detergentów ani ostrych środków czyszczących.
- W przypadku dłuższego nieużywania naładować lampkę i przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

[EN] POP IT CROCODILE

(1) Sound settings; (2) White/RGB light settings; (3) Speaker; (4) Charging indicator; (5) USB-C – charging port

CHARGING: The product has a built-in battery. Use a DC5V 1A charger or a computer USB port to charge the product. The charging indicator (4) lights up while charging and turns off when fully charged. (6) USB - USB-C cable (included)

(1) SOUND SETTINGS and (2) WHITE/RGB LIGHT

Charge the product fully before first use. To activate the lamp, press and hold buttons (1) and (2) simultaneously.

Press the button with the bulb icon (2) for white/RGB light settings.

Once – white light turns on. Tap the lamp to adjust brightness.

Twice – color light (RGB) turns on. The colors will cycle automatically. Tap the lamp when your desired color appears. The lamp will remain in that color until turned off.

Three times – light turns off.

Press the button with the speaker icon (1) for sound settings to turn sound on, change it, or turn it off.

Sound and light playback: When a sound is selected and turned on, press the bulb icon (2) if you want to turn on the light. The white light will begin to pulse gently. It will turn off automatically after 30 minutes. Click the bulb icon (2) to turn the light off.

POP—IT FUNCTION. Press the bumps on the crocodile's back; they will indent. The bump will return to its original shape after squeezing the silicone around the indentation.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Product name: POP IT CROCODILE LED RGB NIGHT LIGHT WITH SOUND

Model: MW61482

Product color: Green

Rated voltage: DC5V

Power: 2.5W

Light color: 3000K + RGB

Battery capacity: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Charging time: 4.5h

Operating time: 12–100h

Weight: 157g

Material: ABS+HIPS+Silicone

Dimensions: 178x95x58mm

WARNING!

- The product is not a toy – keep out of reach of small children.
- The product is intended for decoration only. Not suitable for long-term

room lighting.

- The product contains a built-in battery. Do not open, repair, or modify the product yourself.
- The light source in the product is non-replaceable.
- Do not leave the device switched on without supervision.
- Fully charge the product before first use or after a long period of non-use.
- Use only a USB charger with a current of at least 1A for charging. Do not use a damaged cable or charger.
- It is not recommended to charge and use the lamp simultaneously, as this may negatively affect the battery life.
- Do not tightly wind the power cord. Do not use if the cord or insulation is damaged. Do not cut, extend, or shorten the cord.
- Risk of strangulation – keep the cord out of reach of children. Do not leave the cord hanging or lying loosely within reach of a child or where a child may become entangled.
- The product should not be placed at an angle greater than 6°.
- Do not use the product near heat sources or in environments with high temperature or high humidity.
- Keep the product away from water and other liquids. Do not immerse.
- Do not cover the lamp during operation – risk of overheating.
- Do not drop or expose the product to strong impacts or pressure.
- Clean only with a dry or slightly damp soft cloth. Do not use detergents or harsh cleaning agents.
- If not used for a long period, charge the lamp and store it in a dry, cool place, away from direct sunlight.
- Keep out of reach of children and pets.

[DE] POP IT KROKODIL

(1) Toneinstellung; (2) Einstellung weißes Licht/RGB; (3) Lautsprecher; (4) Ladeanzeige; (5) USB-C – Ladeanschluss

AUFLADEN: Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Verwenden Sie ein DC5V 1A Ladegerät oder den USB-Anschluss eines Computers, um das Produkt aufzuladen. Die Ladeanzeige (4) leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt nach vollständigem Aufladen. (6) USB- zu USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)

(1) TONEINSTELLUNG und (2) WEISSES LICHT / RGB

Laden Sie das Produkt vor der ersten Benutzung vollständig auf. Um die Lampe zu aktivieren, drücken und halten Sie gleichzeitig die Tasten (1) und (2).

Drücken Sie die Taste mit dem Glühbirnensymbol (2) für die Einstellung des weißen Lichts / RGB.

Einmal drücken – weißes Licht wird eingeschaltet. Tippen Sie auf die

Lampe, um die Helligkeit zu ändern.

Zweimal drücken – farbiges Licht (RGB) wird eingeschaltet. Der automatische Farbwechsel beginnt. Tippen Sie die Lampe bei der gewünschten Farbe an. Die Lampe leuchtet dann in der gewählten Farbe, bis Sie sie ausschalten.

Dreimal drücken – Licht wird ausgeschaltet.

Drücken Sie die Taste mit dem Lautsprechersymbol (1) für die Toneinstellung, um den Ton ein- oder auszuschalten oder zu wechseln.

Ton- und Lichtwiedergabe: Wenn ein Ton aktiviert ist, drücken Sie die Glühbirnensymboltaste (2), wenn Sie Licht einschalten möchten. Das weiße Licht beginnt sanft zu pulsieren. Nach 30 Minuten schaltet es sich automatisch aus.

Drücken Sie das Glühbirnensymbol (2), um das Licht auszuschalten.

POP-IT-FUNKTION. Drücken Sie die Erhebungen auf dem Rücken des Krokodils – diese werden eingedrückt. Die Erhebung kehrt nach dem Zusammen-drücken des Silikons um die Vertiefung in ihre ursprüngliche Form zurück.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname: POP IT KROKODIL LED-NACHTLAMPE RGB MIT TON

Artikelnummer: MW61482

Produktfarbe: Grün

Nennspannung: DC5V

Leistung: 2,5W

Lichtfarbe: 3000K + RGB

Akkukapazität: Lithium-Ionen-Akku, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Ladezeit: 4,5h

Betriebszeit: 12–100h

Gewicht: 157g

Material: ABS+HIPS+Silikon

Abmessungen: 178x95x58mm

HINWEIS!

- Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch oder nach längerer Nicht
- Das Produkt ist kein Spielzeug – außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
- Das Produkt ist ausschließlich zur Dekoration bestimmt. Es ist nicht für die dauerhafte Beleuchtung von Räumen geeignet.
- Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Das Produkt nicht öffnen, nicht reparieren und nicht eigenmächtig verändern.
- Die Lichtquelle im Produkt ist nicht austauschbar.
- Das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung oder nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf.
- Verwenden Sie zum Laden nur ein USB-Ladegerät mit einer Stromstärke von mindestens 1A. Kein beschädigtes Kabel oder Ladegerät verwenden.
- Es wird nicht empfohlen, die Lampe gleichzeitig zu laden und zu

benutzen, da dies die Lebensdauer der Batterie beeinträchtigen kann.

- Das Netzkabel nicht straff aufwickeln. Nicht verwenden, wenn das Kabel oder die Isolierung beschädigt sind. Kabel nicht durchtrennen, verlängern oder kürzen.
- Strangulationsgefahr – halten Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie kein herabhängendes oder lose liegendes Kabel an Orten, die Kinder erreichen oder in die sie sich verheddern können.
- Das Produkt darf nicht in einem Winkel von mehr als 6° aufgestellt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in einer Umgebung mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Halten Sie das Produkt fern von Wasser und anderen Flüssigkeiten. Nicht eintauchen.
- Die Lampe während des Betriebs nicht abdecken – Überhitzungsgefahr.
- Das Produkt nicht fallen lassen und keinen starken Stößen oder Druck aussetzen.
- Nur mit einem trockenen oder leicht feuchten weichen Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel oder scharfen Reinigungsmittel verwenden.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Lampe aufladen und an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren.
- Außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

[FR] POP IT CROCODILE

(1) Réglage du son ; (2) Réglage de la lumière blanche/RGB ; (3) Haut-parleur ; (4) Indicateur de charge ; (5) Port de charge USB-C

CHARGE : Le produit est équipé d'une batterie intégrée. Utilisez un chargeur DC5V 1A ou un port USB d'ordinateur pour charger le produit. L'indicateur de charge (4) s'allume pendant la charge et s'éteint une fois complètement chargé. (6) Câble USB - USB-C (inclus)

(1) RÉGLAGE DU SON et (2) LUMIÈRE BLANCHE/RGB

Chargez complètement le produit avant la première utilisation. Pour activer la lampe, appuyez simultanément et maintenez enfoncés les boutons (1) et (2). Appuyez sur le bouton avec l'icône d'ampoule (2) pour régler la lumière blanche / RGB.

Une fois – vous allumez la lumière blanche. Tapez sur la lampe pour modifier la luminosité.

Deux fois – vous activez la lumière colorée (RGB). Le changement de couleur cyclique démarre automatiquement. Tapez sur la lampe pour choisir une couleur. La lampe émettra la couleur sélectionnée jusqu'à son extinction.

Trois fois – vous éteignez la lumière.

Appuyez sur le bouton avec l'icône de haut-parleur (1) pour activer, changer ou désactiver le son.

blanche commencera à pulser doucement. Elle s'éteindra automatiquement après 30 minutes. Cliquez sur l'icône d'ampoule (2) pour éteindre la lumière. **FONCTION POP-IT.** Appuyez sur les bosses sur le dos du crocodile, elles s'enfonceront. La bosse reprendra sa forme initiale en pressant le silicone autour de l'enfoncement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nom du produit : POP IT CROCODILE LAMPE DE CHEVET LED RGB AVEC SON

Référence : MW61482

Couleur du produit : Vert

Tension nominale : DC5V

Puissance : 2.5W

Température de couleur : 3000K + RGB

Capacité de la batterie : Batterie lithium-ion, HH18650,

3.7V/1200mAh/4.44Wh

Temps de charge : 4.5h

Autonomie : 12-100h

Poids : 157g

Matériau : ABS+HIPS+Silicone

Dimensions : 178x95x58mm

ATTENTION !

- Le produit n'est pas un jouet – tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Le produit est destiné uniquement à la décoration. Il ne convient pas à un éclairage prolongé des pièces.
- Le produit possède une batterie intégrée. Ne pas ouvrir, réparer ni modifier le produit soi-même.
- La source lumineuse du produit n'est pas remplaçable.
- Ne pas laisser l'appareil allumé sans surveillance.
- Charger complètement le produit avant la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation.
- Utiliser uniquement un chargeur USB d'une intensité d'au moins 1A pour le chargement. Ne pas utiliser de câble ou de chargeur endommagé.
- Il n'est pas recommandé de charger et d'utiliser la lampe en même temps, car cela peut avoir un effet négatif sur la durée de vie de la batterie.
- Ne pas enrouler le câble d'alimentation trop serré. Ne pas utiliser si le câble ou son isolation sont endommagés. Ne pas couper, rallonger ni raccourcir le câble.
- Risque d'étrangement – garder le câble hors de portée des enfants. Ne laissez pas le câble pendre ou traîner dans un endroit où un enfant pourrait l'atteindre ou s'y emmêler.
- Le produit ne doit pas être placé sous un angle supérieur à 6°.
- Ne pas utiliser le produit à proximité de sources de chaleur ou dans

un environnement à haute température ou forte humidité.

- Garder le produit à l'écart de l'eau et d'autres liquides. Ne pas immerger.
- Ne pas recouvrir la lampe pendant son fonctionnement – risque de surchauffe.
- Ne pas laisser tomber le produit ni l'exposer à de fortes secousses ou pressions.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux sec ou légèrement humide. Ne pas utiliser de détergents ni de produits de nettoyage abrasifs.
- En cas de non-utilisation prolongée, charger la lampe et la conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

[ES] POP IT COCODRILO

(1) Configuración de sonidos; (2) Configuración de luz blanca/RGB; (3) Altavoz; (4) Indicador de carga; (5) Puerto de carga USB-C

CARGA: El producto tiene una batería incorporada. Utiliza un cargador DC5V 1A o un puerto USB de ordenador para cargar el producto. El indicador de carga (4) se enciende durante la carga y se apaga cuando está completamente cargado. (6) Cable USB - USB-C (incluido)

(1) CONFIGURACIÓN DE SONIDOS y (2) LUZ BLANCA / RGB

Carga completamente el producto antes del primer uso. Para activar la lámpara, mantén pulsados simultáneamente los botones (1) y (2).

Pulsa el botón con el icono de bombilla (2) para configurar la luz blanca / RGB. Una vez – se enciende la luz blanca. Toca la lámpara para cambiar el brillo. Dos veces – se enciende la luz de colores (RGB). Se activará automáticamente el cambio cíclico de colores. Toca la lámpara en el color deseado. La lámpara permanecerá en ese color hasta que la apagues.

Tres veces – se apaga la luz.

Pulsa el botón con el icono del altavoz (1) para configurar el sonido, encenderlo, cambiarlo o apagarlo.

Reproducción de sonidos y luz. Cuando un sonido está activado, pulsa el icono de bombilla (2) si deseas encender la luz. La luz blanca comenzará a pulsar suavemente. Después de 30 minutos se apagará automáticamente.

Pulsa el icono de bombilla (2) para apagar la luz.

FUNCIÓN POP—IT. Presiona las protuberancias en el lomo del cocodrilo, se hundirán hacia dentro. Las protuberancias volverán a su forma original al presionar el silicón que las rodea.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto: POP IT COCODRILO LÁMPARA DE NOCHE LED RGB CON SONIDO

Símbolo: MW61482

Color del producto: Verde

Voltaje nominal: DC5V

Potencia: 2.5W

Color de luz: 3000K + RGB

Capacidad de batería: Batería de iones de litio, HH18650,

3.7V/1200mAh/4.44Wh

Tiempo de carga: 4.5h

Tiempo de funcionamiento: 12-100h

Peso: 157g

Material: ABS+HIPS+Silicona

Dimensiones: 178x95x58mm

¡ATENCIÓN!

- El producto no es un juguete – mantener fuera del alcance de los niños pequeños.
- El producto está destinado únicamente a la decoración. No es adecuado para iluminar habitaciones durante períodos prolongados.
- El producto tiene una batería incorporada. No abrir, reparar ni modificar el producto por cuenta propia.
- La fuente de luz del producto no es reemplazable.
- No dejar el dispositivo encendido sin supervisión.
- Cargar completamente el producto antes del primer uso o después de un período prolongado de inactividad.
- Para la carga, usar únicamente un cargador USB con una corriente mínima de 1A. No usar cables ni cargadores dañados.
- No se recomienda cargar y usar la lámpara al mismo tiempo, ya que puede afectar negativamente la vida útil de la batería.
- No enrollar el cable de alimentación de manera apretada. No usar si el cable o el aislamiento están dañados. No cortar, alargar ni acortar el cable.
- Riesgo de asfixia – mantener el cable fuera del alcance de los niños. No dejar cables colgando o sueltos en lugares a los que los niños puedan acceder o enredarse.
- El producto no debe colocarse en un ángulo superior a 6°.
- No usar el producto cerca de fuentes de calor ni en entornos con alta temperatura o humedad.
- Mantener el producto alejado del agua y otros líquidos. No sumergir.
- No cubrir la lámpara durante su funcionamiento – riesgo de sobrecalentamiento.
- No dejar caer ni someter el producto a golpes o presión fuertes.
- Limpiar únicamente con un paño suave seco o ligeramente húmedo. No usar detergentes ni limpiadores abrasivos.
- En caso de no usar el producto durante mucho tiempo, cargar la lámpara y guardarla en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa.
- Guardar en un lugar fuera del alcance de niños y mascotas.

(1) Impostazione suoni; (2) Impostazione luce bianca/RGB; (3) Altoparlante; (4) Indicatore di carica; (5) USB-C – porta di ricarica

RICARICA: Il prodotto è dotato di una batteria integrata. Utilizzare un caricabatterie DC5V 1A o una porta USB del computer per caricare il prodotto. L'indicatore di carica (4) si accende durante la ricarica e si spegne una volta completamente carico. (6) Cavo USB - USB-C (incluso)

(1) IMPOSTAZIONE SUONI e (2) LUCE BIANCA/RGB

Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo. Per attivare la lampada, premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti (1) e (2). Premere il pulsante con l'icona della lampadina (2) per le impostazioni della luce bianca / RGB.

Una volta – si accende la luce bianca. Toccare la lampada per regolare la luminosità.

La seconda volta – si accende la luce colorata (RGB). Si attiverà automaticamente il cambio ciclico dei colori. Toccare la lampada sul colore desiderato. La lampada rimarrà accesa in quel colore finché non verrà spenta.

La terza volta – si spegne la luce.

Premere il pulsante con l'icona dell'altoparlante (1) per attivare, cambiare o disattivare il suono.

Riproduzione di suoni e luce. Quando è attivo un suono, premere l'icona della lampadina (2) se si desidera attivare la luce. La luce bianca inizierà a pulsare delicatamente. Dopo 30 minuti si spegnerà automaticamente. Premere l'icona della lampadina (2) per spegnere la luce.

FUNZIONE POP-IT

Premere le protuberanze sul dorso del coccodrillo, che si incurveranno verso l'interno. La protuberanza tornerà alla sua forma originale comprimendo il silicone attorno all'incurvatura.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: POP IT COCCODRILLO LAMPADA NOTTURNA LED RGB CON SUONO

Codice: MW61482

Colore del prodotto: Verde

Tensione nominale: DC5V

Potenza: 2.5W

Colore della luce: 3000K + RGB

Capacità della batteria: Batteria agli ioni di litio, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Tempo di ricarica: 4.5h

Durata: 12-100h

Peso: 157g

Materiale: ABS+HIPS+Silicone

Dimensioni: 178x95x58mm

ATTENZIONE!

- Il prodotto non è un giocattolo – tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Il prodotto è destinato esclusivamente alla decorazione. Non è adatto per l'illuminazione prolungata degli ambienti.
- Il prodotto è dotato di batteria incorporata. Non aprire, riparare o modificare il prodotto autonomamente.
- La fonte luminosa del prodotto non è sostituibile.
- Non lasciare il dispositivo acceso senza sorveglianza.
- Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inattività.
- Per la ricarica, utilizzare esclusivamente un caricatore USB con una corrente minima di 1A. Non utilizzare cavi o caricatori danneggiati.
- Non è consigliato utilizzare la lampada durante la ricarica, poiché potrebbe influire negativamente sulla durata della batteria.
- Non avvolgere strettamente il cavo di alimentazione. Non utilizzare se il cavo o l'isolamento sono danneggiati. Non tagliare, prolungare o accorciare il cavo.
- Rischio di soffocamento – tenere il cavo fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare cavi penzolanti o posati in modo che i bambini possano raggiungerli o impigliarsi.
- Il prodotto non deve essere posizionato con un'inclinazione superiore a 6°.
- Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore o in ambienti ad alta temperatura o umidità.
- Tenere il prodotto lontano da acqua e altri liquidi. Non immergere.
- Non coprire la lampada durante il funzionamento – rischio di surriscaldamento.
- Non far cadere né sottoporre il prodotto a urti o pressioni intense.
- Pulire esclusivamente con un panno morbido asciutto o leggermente umido. Non utilizzare detergenti o prodotti abrasivi.
- In caso di inutilizzo prolungato, caricare la lampada e conservarla in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole.
- Conservare in un luogo non accessibile a bambini e animali domestici.

[DK] POP IT KROKODILLE

(1) Lydindstilling; (2) Indstilling af hvidt/RGB-lys; (3) Højttaler; (4) Opladningsindikator; (5) USB-C – opladningsport

OPLADNING: Produktet har et indbygget batteri. Brug en DC5V 1A oplader eller en USB-port i en computer til at oplade produktet. Opladningsindikatoren (4) lyser under opladning og slukker, når batteriet er fuldt opladet. (6) USB - USB-C kabel (inkluderet)

(1) LYDINDSTILLING og (2) HVIDT/RGB-LYS

Oplad produktet helt før første brug. For at aktivere lampen skal du

trykke og holde knapperne (1) og (2) nede samtidigt.
Tryk på knappen med pæresymbolet (2) for indstilling af hvidt/RGB-lys.
Første tryk – tænder for hvidt lys. Bank let på lampen for at justere lysstyrken.
Andet tryk – tænder for farvet lys (RGB). Automatisk farveskift starter. Bank let på lampen for at fastholde den ønskede farve. Lampen forbliver tændt i denne farve, indtil den slukkes.
Tredje tryk – slukker lyset.
Tryk på knappen med højttalersymbolet (1) for at tænde, ændre eller slukke for lyden.

Afspilning af lyd og lys: Når den valgte lyd er aktiveret, tryk på pæresymbolet (2), hvis du vil tænde lyset. Det hvide lys vil begynde at pulsere blidt. Efter 30 minutter slukker det automatisk. Klik på pæresymbolet (2) for at slukke lyset.
POP-IT FUNKTION. Tryk på knopperne på krokodillens ryg, de vil blive trykket ind. Knopperne vender tilbage til deres oprindelige form, når silikonen omkring dem klemmes.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn: POP IT KROKODILLE LED RGB NATLAMPE MED LYD

Varenummer: MW61482

Produktfarve: Grøn

Nominal spænding: DC5V

Effekt: 2.5W

Lysfarve: 3000K + RGB

Batterikapacitet: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Opladningstid: 4.5t

Driftstid: 12–100t

Vægt: 157g

Materiale: ABS+HIPS+Silikone

Mål: 178x95x58mm

BEMÆRK!

- Produktet er ikke et legetøj – hold det uden for små børns rækkevidde.
- Produktet er kun beregnet til dekoration. Det egner sig ikke til langvarig belysning af rum.
- Produktet har et indbygget batteri. Må ikke åbnes, repareres eller modificeres på egen hånd.
- Lyskilden i produktet kan ikke udskiftes.
- Lad ikke enheden være tændt uden opsyn.
- Oplad produktet fuldt ud før første brug eller efter længere tids ikke-brug.
 - Brug kun en USB-oplader med mindst 1A strøm til opladning. Brug ikke beskadiget kabel eller oplader.
 - Det anbefales ikke at bruge lampen samtidig med opladning, da det

kan påvirke batteriets levetid negativt.

- Undgå at sno strømkablet stramt. Brug ikke produktet, hvis kablet eller isoleringen er beskadiget. Må ikke klippes, forlænges eller forkortes.
- Kvælningsfare – hold kablet uden for børns rækkevidde. Lad ikke kablet hænge eller ligge løst, hvor et barn kan nå eller vikle sig ind i det.
- Produktet bør ikke placeres i en vinkel større end 6°.
- Brug ikke produktet nær varmekilder eller i miljøer med høj temperatur eller høj fugtighed.
- Hold produktet væk fra vand og andre væsker. Må ikke nedsænkes.
- Dæk ikke lampen under brug – risiko for overophedning.
- Må ikke tabes eller udsættes for stærke stød og tryk.
- Rengør kun med en tør eller let fugtig blød klud. Brug ikke rengøringsmidler eller skrappe rengøringsmidler.
- Ved længere tids ikke-brug, oplad lampen og opbevar den et tørt, køligt sted væk fra direkte sollys.
- Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

[NL] POP IT KROKODIL

(1) Geluidsinstelling; (2) Instelling wit licht / RGB; (3) Luidspreker; (4) Opladindicator; (5) USB-C – opladpoort

OPLADEN: Het product heeft een ingebouwde accu. Gebruik een DC5V 1A oplader of de USB-poort van een computer om het product op te laden. De opladindicator (4) licht op tijdens het opladen en gaat uit wanneer volledig opgeladen. (6) USB - USB-C kabel (inbegrepen)

(1) GELUIDSINSTELLING en (2) WIT LICHT / RGB

Laad het product volledig op voor het eerste gebruik. Om het lampje te activeren, druk gelijktijdig op knop (1) en (2) en houd deze ingedrukt.

Druk op de knop met het lampicoon (2) voor de instelling wit licht / RGB.

Eén keer drukken – wit licht wordt ingeschakeld. Tik op de lamp om de helderheid aan te passen.

Tweede keer – gekleurd licht (RGB) wordt ingeschakeld. De kleuren zullen automatisch in een cyclus veranderen. Tik op de lamp bij de gewenste kleur. De lamp blijft in die kleur branden totdat deze wordt uitgeschakeld.

Derde keer – het licht wordt uitgeschakeld.

Druk op de knop met het luidsprekericoon (1) voor de geluidsinstelling om het geluid in of uit te schakelen of te wijzigen.

Geluid en licht afspelen. Wanneer het gekozen geluid is ingeschakeld, druk dan op het lampicoon (2) als je ook het licht wilt inschakelen. Het witte licht zal zachtjes gaan pulseren. Na 30 minuten schakelt het automatisch uit. Druk op het lampicoon (2) om het licht uit te schakelen.

POP-IT FUNCTIE. Druk op de bobbels op de rug van de krokodil om

deze in te drukken. De bobbel keert terug naar zijn oorspronkelijke vorm na het samendrukken van het siliconen rond de indeuking.

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: POP IT KROKODIL LED RGB NACHTLAMP MET GELUID

Model: MW61482

Productkleur: Groen

Nominale spanning: DC5V

Vermogen: 2.5W

Lichtkleur: 3000K + RGB

Batterijcapaciteit: Lithium-ionbatterij, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Oplaadtijd: 4.5h

Gebruikstijd: 12-100h

Gewicht: 157g

Materiaal: ABS+HIPS+Siliconen

Afmetingen: 178x95x58mm

LET OP!

- Dit product is geen speelgoed – buiten het bereik van kleine kinderen houden.
 - Het product is uitsluitend bedoeld als decoratie. Niet geschikt voor langdurige verlichting van ruimtes.
 - Het product heeft een ingebouwde accu. Niet openen, repareren of modificeren.
 - De lichtbron in het product is niet vervangbaar.
 - Laat het apparaat niet ingeschakeld achter zonder toezicht.
 - Laad het product volledig op vóór het eerste gebruik of na een lange periode van niet-gebruik.
 - Gebruik alleen een USB-lader met een stroomsterkte van minimaal 1A voor het opladen. Gebruik geen beschadigde kabel of lader.
 - Het wordt niet aanbevolen om de lamp tijdens het opladen te gebruiken, omdat dit de levensduur van de batterij negatief kan beïnvloeden.
 - Wikkel de voedingskabel niet strak op. Gebruik het product niet als de kabel of isolatie beschadigd is. Snijd, verleng of verkort de kabel niet.
 - Verstikkingsgevaar – houd de kabel buiten het bereik van kinderen. Laat geen loshangende of losliggende kabels op een plaats waar een kind erbij kan of erin verstrikt kan raken.
 - Het product mag niet onder een hoek groter dan 6° worden geplaatst.
 - Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen of in een omgeving met hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid.
 - Houd het product uit de buurt van water en andere vloeistoffen.
- Niet onderdompelen.

- Bedek de lamp niet tijdens gebruik – oververhittingsgevaar.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan sterke schokken of druk.
- Reinig alleen met een droge of licht vochtige zachte doek. Gebruik geen detergenten of scherpe reinigingsmiddelen.
- Bij langdurig niet-gebruik de lamp opladen en bewaren op een droge, koele plaats, uit direct zonlicht.
- Bewaren op een plaats die onbereikbaar is voor kinderen en huisdieren.

[SE] POP IT KROKODIL

(1) Ljudinställning; (2) Inställning för vitt/RGB-ljus; (3) Högtalare; (4) Laddningsindikator; (5) USB-C – laddningsport

LADDNING: Produkten har ett inbyggt batteri. Använd en DC5V 1A-laddare eller en USB-port på datorn för att ladda produkten. Laddningsindikatorn (4) lyser under laddning och slocknar när batteriet är fulladdat. (6) USB–USB-C-kabel (medföljer)

(1) LJUDINSTÄLLNING och (2) VITT/RGB-LJUS

Ladda produkten helt före första användning. För att aktivera lampan, tryck och håll ned knapparna (1) och (2) samtidigt.

Tryck på knappen med glödlampans ikon (2) för att ställa in vitt eller RGB-ljus. En gång – aktiverar vitt ljus. Tryck lätt på lampan för att ändra ljusstyrkan.

Andra gången – aktiverar färgat ljus (RGB). Automatisk färgväxling startar. Tryck lätt på lampan när önskad färg visas. Lampan lyser med vald färg tills den stängs av.

Tredje gången – ljuset stängs av.

Tryck på knappen med högtalarikonen (1) för att aktivera, byta eller stänga av ljudet. Ljud- och ljusåtergivning. När ett ljud är aktivt, tryck på glödlampans ikon (2) för att tända ljuset. Vitt ljus börjar pulsera mjukt. Det stängs av automatiskt efter 30 minuter. Tryck på glödlampans ikon (2) för att stänga av ljuset.

POP-IT-FUNKTION. Tryck på bubblorna på krokodilens rygg för att trycka in dem. Bubblan återgår till ursprunglig form när silikonet runt fördjupningen trycks ihop.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnamn: POP IT KROKODIL LED RGB NATTAMPA MED LJUD

Artikelnummer: MW61482

Produktfärg: Grön

Märkspänning: DC5V

Effekt: 2.5W

Ljuskälla: 3000K + RGB

Batterikapacitet: Litiumjonbatteri, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Laddningstid: 4.5h

Drifttid: 12–100h

Vikt: 157g

Material: ABS+HIPS+Silikon

Mått: 178x95x58mm

OBS!

- Produkten är inte en leksak – håll utom räckhåll för små barn.
- Produkten är avsedd endast för dekoration. Den är inte lämplig för långvarig belysning av rum.
- Produkten har ett inbyggt batteri. Öppna, reparera eller modifiera inte produkten själv.
- Ljuskällan i produkten kan inte bytas ut.
- Lämna inte produkten påslagen utan tillsyn.
- Ladda produkten helt innan första användning eller efter lång tids inaktivitet.
- Använd endast en USB-laddare med minst 1A för laddning. Använd inte skadad kabel eller laddare.
- Det rekommenderas inte att ladda och använda lampan samtidigt, eftersom det kan påverka batteriets livslängd negativt.
- Snurra inte strömkabeln tätt. Använd inte om kabeln eller isoleringen är skadad. Skär, förläng eller förkorta inte kabeln.
- Kvävningsrisk – håll kabeln utom räckhåll för barn. Lämna inte hängande eller löst liggande kabel där ett barn kan nå eller trassla in sig i den.
- Produkten bör inte placeras i en vinkel större än 6°.
- Använd inte produkten nära värmekällor eller i miljöer med hög temperatur eller hög luftfuktighet.
- Håll produkten borta från vatten och andra vätskor. Sänk inte ner den i vätska.
- Täck inte lampan under användning – risk för överhettning.
- Släpp inte produkten och utsätt den inte för kraftiga stötar eller tryck.
- Rengör endast med en torr eller lätt fuktad mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel eller slipande rengöringsmedel.
- Vid längre tids förvaring, ladda lampan och förvara den på en torr, sval plats, borta från direkt solljus.
- Förvara på en plats som är otillgänglig för barn och husdjur.

[FI] POP IT KROKOTIILI

(1) Äänen säätö; (2) Valkoisen/RGB-valon säätö; (3) Kaiutin; (4) Latauksen merkkivalo; (5) USB-C – latausportti

LATAUS: Tuotteessa on sisäänrakennettu akku. Käytä lataamiseen DC5V 1A -laturia tai tietokoneen USB-porttia. Latauksen merkkivalo (4) syttyy latauksen aikana ja sammuu, kun tuote on täysin ladattu. (6) USB–USB-C-kaapeli (sisältyy pakkaukseen)

(1) ÄÄNIEN SÄÄTÖ ja (2) VALKOISEN/RGB-VALON SÄÄTÖ

Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Aktivoi lamppu painamalla ja pitämällä samanaikaisesti painikkeita (1) ja (2).

Paina lamppukuvakkeella merkittyä painiketta (2) säätääksesi valkoista/RGB-valoa.

Kerran painamalla – valkoinen valo syttyy. Napauta lamppua kirkkauden muuttamiseksi.

Toisen kerran painamalla – värivalo (RGB) syttyy. Värit vaihtuvat automaattisesti. Napauta lamppua valitsemasi värin kohdalla. Lamppu pysyy valitusvärisä, kunnes sammutat sen.

Kolmannen kerran painamalla – valo sammuu.

Paina kaiutinkuvakkeella merkittyä painiketta (1) säätääksesi ääntä: voit kytkeä äänen päälle, vaihtaa ääntä tai kytkeä sen pois.

Äänten ja valon toisto: Kun ääni on päällä, paina lamppukuvaketta (2), jos haluat kytkeä valon. Valkoinen valo alkaa sykkiä kevyesti. Se sammuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua. Sammuta valo painamalla lamppukuvaketta (2).

POP-IT-TOIMINTO. Paina krokotiilin selässä olevia kohoumia, jolloin ne painuvat sisään. Kohoumat palautuvat alkuperäiseen muotoonsa puristamalla painaumien ympärillä olevaa silikonია.

TUOTETIEDOT

Tuotenimi: POP IT KROKOTIILI LED RGB YÖLAMPPU ÄÄNELLÄ

Tuotekoodi: MW61482

Väri: Vihreä

Nimellisjännite: DC5V

Teho: 2.5W

Valon väri: 3000K + RGB

Akun kapasiteetti: Lithium-ion-akku, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Latausaika: 4,5 h

Käyttöaika: 12–100 h

Paino: 157 g

Materiaali: ABS + HIPS + Silikoni

Mitat: 178 x 95 x 58 mm

HUOMIO!

- Tuote ei ole lelu – pidä poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Tuote on tarkoitettu ainoastaan koristekäyttöön. Ei sovellu pitkäaikaiseen tilan valaistamiseen.
- Tuotteessa on sisäänrakennettu akku. Älä avaa, korjaa tai muokkaa tuotetta itse.
- Valonlähdettä ei voi vaihtaa.
- Älä jätä laitetta päälle ilman valvontaa.
- Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa tai pidemmän käyttämättömyyden jälkeen.
- Käytä lataamiseen vain USB-laturia, jonka virta on vähintään 1 A. Älä

käytä vahingoittunutta kaapelia tai laturia.

- Lampun samanaikainen käyttö ja lataaminen ei ole suositeltavaa, sillä se voi vaikuttaa akun käyttöikäen negatiivisesti.

- Älä kääri virtajohtoa tiukasti. Älä käytä, jos johto tai eristys on vaurioitunut. Älä leikkaa, jatkan tai lyhennä johtoa.

- Tukehtumisvaara – pidä johto lasten ulottumattomissa. Älä jätä roikkuvaa tai löysästi maassa olevaa johtoa paikkaan, josta lapsi voi tarttua siihen tai sotkeutua siihen.

- Tuotetta ei saa asettaa yli 6° kulmaan.

- Älä käytä tuotetta lähellä lämmönlähteitä tai ympäristössä, jossa on korkea lämpötila tai korkea kosteus.

- Pidä tuote kaukana vedestä ja muista nesteistä. Älä upota.

- Älä peitä lamppua käytön aikana – ylikuumenemisvaara.

- Älä pudota tuotetta äläkä altista sitä voimakkailla iskuille tai paineelle.

- Puhdista vain kuivalla tai hieman kostealla pehmeällä liinalla. Älä käytä detergentejä tai voimakkaita puhdistusaineita.

- Pitkäaikaisen käyttämättömyyden aikana lataa lamppu ja säilytä kuivassa, viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.

- Säilytä lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

[NO] POP IT KROKODILLE

(1) Lydinnstilling; (2) Innstilling for hvitt lys / RGB; (3) Høyttaler; (4) Ladeindikator; (5) USB-C – ladeport

LADING: Produktet har et innebygd batteri. Bruk en DC5V 1A-lader eller USB-porten på en datamaskin for å lade produktet. Ladeindikatoren (4) lyser under lading og slukker når fulladet. (6) USB - USB-C-kabel (inkludert)

(1) LYDINNSTILLING og (2) HVITT LYS / RGB

Lad produktet helt opp før første bruk. For å aktivere lampen, trykk og hold knapp (1) og (2) samtidig.

Trykk på knappen med lypspæreikonet (2) for å stille inn hvitt lys / RGB.

En gang – hvitt lys slås på. Trykk på lampen for å justere lysstyrken.

Andre gang – farget lys (RGB) slås på. Automatisk fargeskifte aktiveres. Trykk på lampen for å stoppe ved ønsket farge. Lampen lyser i valgt farge til den slås av.

Tredje gang – lyset slås av.

Trykk på knappen med høyttalerikonet (1) for å stille inn lyder, aktivere, endre eller deaktivere lyd.

Lydavspilling og lys. Når valgt lyd er aktivert, trykk på lypspæreikonet (2) hvis du vil slå på lyset. Hvitt lys begynner å pulsere svakt. Etter 30 minutter slås det automatisk av. Trykk på lypspæreikonet (2) for å slå av lyset.

POP-IT-FUNKSJON. Trykk på kulene på krokodillens rygg, de presses inn.

Kulene går tilbake til sin opprinnelige form når silikonen rundt trykkpunktet klemmes.

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

Produktnavn: POP IT KROKODILLE LED RGB NATTLYS MED LYD

Modell: MW61482

Produktfarge: Grønn

Nominell spenning: DC5V

Effekt: 2,5W

Lysfarge: 3000K + RGB

Batterikapasitet: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Ladetid: 4,5 t

Brukstid: 12–100 t

Vekt: 157 g

Materiale: ABS+HIPS+Silikon

Mål: 178x95x58 mm

MERK!

- Produktet er ikke en leke – hold den utilgjengelig for små barn.
- Produktet er kun beregnet til dekorasjon. Det er ikke egnet for langvarig belysning av rom.
- Produktet har innebygd batteri. Ikke åpne, reparer eller modifier produktet på egen hånd.
- Lyskilden i produktet kan ikke byttes.
- Ikke la enheten stå på uten tilsyn.
- Lad produktet helt før første gangs bruk eller etter lengre tids ikke-bruk.
- Bruk kun en USB-lader med en strømstyrke på minst 1A til lading. Ikke bruk skadet kabel eller lader.
- Det anbefales ikke å bruke lampen samtidig som den lades, da dette kan påvirke batteriets levetid negativt.
- Ikke stram ledningen tett sammen. Ikke bruk produktet hvis kabel eller isolasjon er skadet. Ikke kutt, forleng eller forkort kabelen.
- Kvelningsfare – hold ledningen utenfor barns rekkevidde. Ikke la hengende eller løstliggende ledning være der barnet kan nå eller surre seg inn i den.
- Produktet bør ikke plasseres i en vinkel større enn 6°.
- Ikke bruk produktet nær varmekilder eller i miljøer med høy temperatur eller høy luftfuktighet.
- Hold produktet unna vann og andre væsker. Ikke dypp.
- Ikke dekk lampen under bruk – risiko for overoppheting.
- Ikke mist eller utsett produktet for sterke støt og press.
- Rengjør kun med en tørr eller lett fuktig myk klut. Ikke bruk rengjøringsmidler eller slipende produkter.
- Ved lengre tids ikke-bruk, lad lampen og oppbevar den på et tørt, kjølig sted, borte fra direkte sollys.
- Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

[CZ] POP IT KROKODÝL

(1) Nastavení zvuků; (2) Nastavení bílého světla / RGB; (3) Reproduktor; (4) Indikátor nabíjení; (5) USB-C – nabíjecí port

NABÍJENÍ: Produkt má zabudovanou baterii. Používejte nabíječku DC5V 1A nebo USB port v počítači k nabíjení produktu. Indikátor nabíjení (4) svítí během nabíjení a zhasne po úplném nabití. (6) USB – USB-C kabel (v balení)

(1) NASTAVENÍ ZVUKŮ a (2) BÍLÉ / RGB SVĚTLO

Produkt před prvním použitím plně nabijte. Pro aktivaci lampičky současně podržte tlačítka (1) a (2).

Stiskněte tlačítko s ikonou žárovky (2) pro nastavení bílého světla / RGB.

Jednou – zapnete bílé světlo. Poklepáním na lampičku změňte jas.

Druhým stiskem – zapnete barevné světlo (RGB). Automaticky se spustí cyklická změna barev. Poklepáním na vybranou barvu lampička svítí vybranou barvou, dokud ji nevypnete.

Třetím stiskem – světlo vypnete.

Stiskněte tlačítko s ikonou reproduktoru (1) pro nastavení zvuků, abyste zvuk zapnuli, změnili nebo vypnuli.

Přehrávání zvuků a světla. Pokud je vybraný zvuk zapnutý, stiskněte ikonu žárovky (2) pokud chcete zapnout světlo. Bílé světlo bude jemně pulsovat. Po 30 minutách se automaticky vypne. Klikněte na ikonu žárovky (2) pro vypnutí světla.

FUNKCE POP—IT Stiskněte vystoupliny na hřbetu krokodýla, dojde k jejich zatlačení. Vystouplina se po stlačení silikonu kolem prohlubně vrátí do původního tvaru.

PARAMETRY PRODUKTU

Název produktu: POP IT KROKODÝL NOČNÍ LED LAMPIČKA RGB S HUDBOU

Symbol: MW61482

Barva produktu: Zelená

Jmenovité napětí: DC5V

Výkon: 2,5W

Barva světla: 3000K + RGB

Kapacita baterie: Lithium-ionBattery, HH18650, 3,7V/1200mAh/4,44Wh

Doba nabíjení: 4,5h

Doba provozu: 12–100h

Hmotnost: 157g

Materiál: ABS+HIPS+Silikon

Rozměry: 178x95x58mm

POZOR!

- Produkt není hračkou – uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Produkt je určen výhradně k dekoraci. Není vhodný pro dlouhodobé osvětlení místností.

- Produkt obsahuje vestavěnou baterii. Neotvírejte, neopravujte ani neměňte produkt na vlastní pěst.
- Světelný zdroj v produktu není vyměnitelný.
- Neponechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.
- Nabíjте produkt úplně před prvním použitím nebo po delší době nečinnosti.
- K nabíjení používejte pouze USB nabíječku s proudem alespoň 1A. Nepoužívejte poškozený kabel ani nabíječku.
- Nedoporučuje se současně nabíjet a používat lampičku, protože to může negativně ovlivnit životnost baterie.
- Nepoužívejte napájecí kabel těsně svinutý. Nepoužívejte, pokud je kabel nebo izolace poškozená. Nekrájejte, neprodlužujte ani nezkracujte kabel.
- Riziko udušení – držte kabel mimo dosah dětí. Neponechávejte volně visící ani volně ležící kabel tam, kam by dítě mohlo dosáhnout nebo se do něj zamotat.
- Produkt by neměl být umístěn pod úhlem větším než 6°.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti zdrojů tepla ani v prostředí s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí.
- Uchovávejte produkt mimo vodu a jiné kapaliny. Nesmí se ponořovat.
- Nepřikrývejte lampičku během provozu – riziko přehřátí.
- Neupouštějte a nevystavujte produkt silným nárazům a tlaku.
- Čistěte pouze suchým nebo mírně vlhkým měkkým hadříkem. Nepoužívejte detergenty ani abrazivní čisticí prostředky.
- Při delší nečinnosti nabíjте lampičku a uchovávejte na suchém, chladném místě, mimo přímé sluneční světlo.
- Uchovávejte na místě nedostupném pro děti a domácí zvířata.

[SK] POP IT KROKODÍL

- (1) Nastavenie zvukov; (2) Nastavenie bieleho svetla / RGB; (3) Reproduktor; (4) Indikátor nabíjania; (5) USB-C – nabíjací port

NABÍJANIE: Produkt má zabudovanú batériu. Používajte DC5V 1A nabíjačku alebo USB port v počítači na nabíjanie produktu. Indikátor nabíjania (4) svieti počas nabíjania a zhasne po úplnom nabití. (6) USB – USB-C kábel (v balení)

(1) NASTAVENIE ZVUKOV a (2) BIELEHO SVETLA / RGB

Pred prým použitím produkt úplne nabíjте. Na aktiváciu lampičky stlačte a podržte súčasne tlačidlá (1) a (2).

Stlačte tlačidlo s ikonou žiarovky (2) pre nastavenie bieleho / RGB svetla.

Raz – zapnete biele svetlo. Ťuknite na lampičku pre zmenu jasu.

Druhýkrát – zapnete farebné svetlo (RGB). Automaticky sa spustí cyklická zmena farieb. Ťuknite na lampičku na vybranej farbe. Lampička bude svietiť vybranou farbou, kým ju nevypnete.

Tretíkrát – vypnete svetlo.

Stlačte tlačidlo s ikonou reproduktora (1) pre nastavenie zvukov, na

zapnutie, zmenu alebo vypnutie zvuku.

Prehrávanie zvukov a svetla. Ak je zvolený zvuk zapnutý, stlačte ikonu žiarovky (2), ak chcete zapnúť svetlo. Biele svetlo začne jemne pulzovať. Po 30 minútach sa automaticky vypne. Kliknite na ikonu žiarovky (2) na vypnutie svetla.

FUNKCIA POP—IT. Stlačte vypukliny na chrbte krokodíla, vznikne prepadlina. Vypuklina sa vráti do pôvodného tvaru po stlačení silikónu okolo prepadliny.

PARAMETRE PRODUKTU

Názov produktu: POP IT KROKODÍL NOČNÁ LED LAMPIČKA RGB SO ZVUKOM

Symbol: MW61482

Farba produktu: Zelená

Menovité napätie: DC5V

Výkon: 2,5W

Farba svetla: 3000K + RGB

Kapacita batérie: Lithium-ionBattery, HH18650, 3,7V/1200mAh/4,44Wh

Doba nabíjania: 4,5h

Prevádzková doba: 12–100h

Hmotnosť: 157g

Materiál: ABS+HIPS+Silikón

Rozmery: 178x95x58mm

POZNÁMKAI

- Produkt nie je hračka – držať mimo dosahu malých detí.
- Produkt je určený výhradne na dekoráciu. Nie je vhodný na dlhodobé osvetľovanie miestností.
- Produkt obsahuje zabudovanú batériu. Neotvárať, neopravovať ani nemodifikovať produkt na vlastnú päsť.
- Svetelný zdroj v produkte nie je vymeniteľný.
- Nechávať zariadenie zapnuté bez dozoru.
- Pred prvým použitím alebo po dlhšom čase nepoužívania produkt úplne nabiť.
- Na nabíjanie používať výhradne USB nabíjačku s prúdom minimálne 1 A.
- Nepoužívať poškodený kábel ani nabíjačku.
- Nie je odporúčané súčasne nabíjať a používať lampičku, pretože to môže negatívne ovplyvniť životnosť batérie.
- Nepútať napájací kábel tesne. Nepoužívať, ak je kábel alebo izolácia poškodená. Nekrátkať, nepredlžovať ani neukracovať kábel.
- Riziko udusenía – držať kábel mimo dosahu detí. Nezanedbávať visiaci ani voľne ležiaci kábel na mieste, kam by dieťa mohlo siahnúť alebo sa do neho zamotať.
- Produkt by nemal byť umiestnený pod uhlom väčším ako 6°.
- Nepoužívať produkt v blízkosti zdrojov tepla alebo v prostredí s vysokou teplotou či vysokou vlhkosťou.
- Držať produkt mimo vody a iných tekutín. Neponárať.

- Nepokryť lampičku počas prevádzky – riziko prehriatia.
- Nehádzať ani nevystavovať produkt silným nárazom či tlaku.
- Čistiť výhradne suchou alebo mierne vlhkou mäkkou handričkou. Nepoužívať detergenty ani ostré čistiace prostriedky.
- V prípade dlhšieho nepoužívania nabiť lampičku a skladovať na suchom, chladnom mieste, mimo priameho slnečného svetla.
- Skladovať na mieste nedostupnom pre deti a domáce zvieratá.

[HU] POP IT KROKODIL

(1) Hangbeállítás; (2) Fehér/RGB fény beállítás; (3) Hangszóró; (4) Töltésjelző; (5) USB-C – töltőport

TÖLTÉS: A termék beépített akkumulátorral rendelkezik. A termék töltéséhez használjon DC5V 1A töltőt vagy a számítógép USB portját. A töltésjelző (4) világít töltés közben, és kialszik a teljes feltöltés után. (6) USB - USB-C kábel (a csomagban)

(1) HANGBEÁLLÍTÁS és (2) FEHÉR/RGB FÉNY

Használat előtt tölts fel teljesen a terméket. A lámpa aktiválásához egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva az (1) és (2) gombot.

Nyomja meg a villanykörte ikonú gombot (2) a fehér/RGB fény beállításához. Egyszer – bekapcsolja a fehér fényt. Érintse meg a lámpát a fényerő váltásához. Másodszor – bekapcsolja a színes (RGB) fényt. Automatikusan ciklikusan váltja a színeket. Érintse meg a lámpát a kívánt színnél. A lámpa a kiválasztott színnel világít, amíg ki nem kapcsolja.

Harmadszor – kikapcsolja a fényt.

Nyomja meg a hangszóró ikonú gombot (1) a hang beállításához, bekapcsolásához, váltásához vagy kikapcsolásához.

Hang és fény lejátszása. Ha a kiválasztott hang be van kapcsolva, nyomja meg a villanykörte ikont (2) a fény bekapcsolásához. A fehér fény finoman pulzálni kezd. 30 perc múlva automatikusan kikapcsol. A fény kikapcsolásához nyomja meg ismét a villanykörte ikont (2).

POP-IT FUNKCIÓ. Nyomja meg a krokodil hátán lévő kidudorodásokat, az benyomódik. A kidudorodás visszatér eredeti alakjába, miután megnyomja a benyomódott szilikont körülötte.

TERMÉK PARAMÉTEREI

Termék neve: POP IT KROKODIL LED ÉJSZAKAI LÁMPA RGB HANGGAL

Jelzés: MW61482

Termék színe: Zöld

Névleges feszültség: DC5V

Teljesítmény: 2.5W

Fény színe: 3000K + RGB

Akkumulátor kapacitás: Lítium-ion akkumulátor, HH18650,

3.7V/1200mAh/4.44Wh

Töltési idő: 4.5 óra

Üzemidő: 12-100 óra

Súly: 157g

Anyag: ABS+HIPS+Szilikon

Méret: 178x95x58mm

FIGYELMEZTETÉS!

- A termék nem játék – tartsa távol kisgyermektől.
- A termék kizárólag dekorációs célra készült. Nem alkalmas hosszú távú helyiségvilágításra.
- A termék beépített akkumulátorral rendelkezik. Ne nyissa fel, ne javítsa, és ne módosítsa saját kezűleg a terméket.
- A termékben található fényforrás nem cserélhető.
- Ne hagyja az eszközt felügyelet nélkül bekapcsolva.
- Töltse fel a terméket teljesen az első használat előtt vagy hosszabb ideig tartó használaton kívüli idő után.
- Töltéshez kizárólag legalább 1A áramerősségű USB töltőt használjon. Ne használjon sérült kábelt vagy töltőt.
- Nem javasolt a lámpa egyidejű töltése és használata, mivel ez negatívan befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát.
- Ne tekerje szorosan a tápkábelt. Ne használja, ha a kábel vagy a szigetelés sérült. Ne vágja, ne hosszabbítsa, és ne rövidítse a kábelt.
- Fulladásveszély – tartsa a kábelt gyermekektől távol. Ne hagyja lógni vagy laza állapotban, ahol a gyermek elérheti vagy beleakadhat.
- A terméket ne állítsa 6°-nál nagyobb szögben.
- Ne használja a terméket hőforrások közelében, illetve magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben.
- Tartsa a terméket víztől és más folyadékoktól távol. Ne merítse vízbe.
- Ne takarja le a lámpát működés közben – túlmelegedés veszélye.
- Ne ejtse le, és ne tegye ki erős ütésnek vagy nyomásnak a terméket.
- Tisztítás: csak száraz vagy enyhén nedves, puha ruhával. Ne használjon tisztítószert vagy durva súrolószert.
- Hosszabb ideig tartó használaton kívüli idő esetén töltse fel a lámpát, és tárolja száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől távol.
- Tárolja gyermekek és háziállatok elől elzárt helyen.

[RO] POP IT CROCODIL

(1) Setarea sunetelor; (2) Setarea luminii albe / RGB; (3) Difuzor; (4) Indicator încarcare; (5) USB-C – port încarcare

ÎNCĂRCARE: Produsul are acumulator încorporat. Folosește un încărcător DC5V 1A sau portul USB al calculatorului pentru a încărca produsul. Indicatorul de încărcare (4) se aprinde în timpul încărcării și

se stinge după încărcarea completă. (6) Cablu USB - USB-C (inclus în set)

(1) SETAREA SUNETELOR și (2) LUMINA ALBĂ / RGB

Încarcă produsul complet înainte de prima utilizare. Pentru a activa lampa, apasă și ține apăsat simultan butonul (1) și (2).

Apasă butonul cu pictograma becului (2) pentru setarea luminii albe / RGB.

O dată - vei aprinde lumina albă. Tapotează lampa pentru a schimba intensitatea luminii.

A doua oară - vei aprinde lumina colorată (RGB). Se va activa automat schimbarea ciclului culorilor. Tapotează lampa pe culoarea aleasă. Lampa va rămâne aprinsă în culoarea selectată până când o vei opri.

A treia oară - vei opri lumina.

Apasă butonul cu pictograma difuzorului (1) pentru setarea sunetelor, ca să pornești, schimbi sau oprești sunetul.

Redarea sunetelor și luminii. Când sunetul selectat este activat, apasă pictograma becului (2) dacă dorești să aprinzi lumina. Lumina albă va pulsa ușor.

După 30 de minute se va opri automat. Apasă pictograma becului (2) pentru a opri lumina.

FUNCȚIA POP—IT. Apasă umflăturile de pe spatele crocodilului, acestea se vor împinge înăuntru. Umflătura va reveni la forma inițială după ce siliconul din jurul împingerii este comprimat.

PARAMETRII PRODUSULUI

Numele produsului: POP IT CROCODIL LAMPĂ DE NOAPTE LED RGB CU SUNET

Simbol: MW61482

Culoarea produsului: Verde

Tensiune nominală: DC5V

Putere: 2.5W

Culoarea luminii: 3000K + RGB

Capacitate acumulator: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Timp de încărcare: 4.5h

Timp de funcționare: 12-100h

Greutate: 157g

Material: ABS+HIPS+Silicon

Dimensiuni: 178x95x58mm

ATENȚIE!

- Produsul nu este o jucărie – a se ține departe de copiii mici.
- Produsul este destinat exclusiv pentru decorare. Nu este potrivit pentru iluminarea prelungită a încăperilor.
- Produsul are acumulator încorporat. Nu deschideți, nu reparați și nu modificați produsul pe cont propriu.
- Sursa de lumină din produs nu este înlocuibilă.

- Nu lăsați dispozitivul pornit nesupravegheat.
- Încărcați produsul complet înainte de prima utilizare sau după o perioadă lungă de neutilizare.
- Folosiți pentru încărcare doar un încărcător USB cu curent de cel puțin 1A. Nu folosiți cablu sau încărcător deteriorat.
- Nu se recomandă utilizarea lampii în timpul încărcării, deoarece poate afecta durata de viață a bateriei.
- Nu răsuțiți strâns cablul de alimentare. Nu utilizați dacă cablul sau izolația sunt deteriorate. Nu tăiați, nu prelungiți și nu scurtați cablul.
- Pericol de sufocare – țineți cablul departe de copii. Nu lăsați cablul atârând sau pe jos într-un loc accesibil copilului sau unde se poate încurca.
- Produsul nu trebuie așezat la un unghi mai mare de 6°.
- Nu utilizați produsul în apropierea surselor de căldură sau în medii cu temperatură sau umiditate ridicată.
- Țineți produsul departe de apă și alte lichide. Nu scufundați.
- Nu acoperiți lampa în timpul funcționării – risc de supraîncălzire.
- Nu scăpați și nu expuneți produsul la șocuri puternice sau presiune.
- Curățați numai cu o cârpă moale, uscată sau ușor umedă. Nu folosiți detergenți sau substanțe de curățare abrazive.
- În cazul neutilizării pe termen lung, încărcați lampa și depozitați-o într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.
- A se depozita într-un loc inaccesibil copiilor și animalelor de companie.

[GR] POP IT ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ

(1) Ρύθμιση ήχων; (2) Ρύθμιση λευκού φωτός / RGB; (3) Ηχείο; (4) Ενδεικτική λυχνία φόρτισης; (5) USB-C – θύρα φόρτισης

ΦΟΡΤΙΣΗ: Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Χρησιμοποιήστε φορτιστή DC5V 1A ή θύρα USB σε υπολογιστή για τη φόρτιση του προϊόντος. Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης (4) ανάβει κατά τη φόρτιση και σβήνει μετά την πλήρη φόρτιση. (6) Καλώδιο USB - USB-C (περιλαμβάνεται)

(1) ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΩΝ και (2) ΛΕΥΚΟ / RGB ΦΩΣ

Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση. Για να ενεργοποιήσετε τη λάμπα, πατήστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά (1) και (2).

Πατήστε το κουμπί με το εικονίδιο της λάμπας (2) για ρύθμιση λευκού / RGB φωτός. Μία φορά - ενεργοποιείται το λευκό φως. Πατήστε τη λάμπα για να αλλάξετε τη φωτεινότητα.

Δεύτερη φορά - ενεργοποιείται το χρωματιστό φως (RGB). Αυτόματα ξεκινά ο κυκλικός φωτισμός χρωμάτων. Πατήστε τη λάμπα στο επιλεγμένο χρώμα. Η λάμπα θα φωτίζει στο επιλεγμένο χρώμα μέχρι να την απενεργοποιήσετε.

Τρίτη φορά - απενεργοποιείται το φως.

Πατήστε το κουμπί με το εικονίδιο του ηχείου (1) για ρύθμιση ήχων, για να ενεργοποιήσετε, αλλάξετε ή απενεργοποιήσετε τον ήχο.

Αναπαραγωγή ήχων και φωτός. Όταν ο επιλεγμένος ήχος είναι ενεργός, πατήστε το εικονίδιο της λάμπας (2) για να ενεργοποιήσετε το φως. Το λευκό φως θα παλλεται απαλά. Μετά από 30 λεπτά θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Πατήστε το εικονίδιο της λάμπας (2) για να απενεργοποιήσετε το φως.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΟΠ—IT. Πατήστε τις εξογκώσεις στην πλάτη του κροκοδείλιου για να βυθιστούν. Η εξογκώση θα επανέλθει στο αρχικό σχήμα αφού πιέσετε το σιλικόνη γύρω από τη βύθιση.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος: POP IT ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED RGB ΜΕ ΗΧΟ

Κωδικός: MW61482

Χρώμα προϊόντος: Πράσινο

Ονομαστική τάση: DC5V

Ισχύς: 2.5W

Χρώμα φωτός: 3000K + RGB

Χωρητικότητα μπαταρίας: Lithium-ion Battery, HH18650,

3.7V/1200mAh/4.44Wh

Χρόνος φόρτισης: 4.5h

Χρόνος λειτουργίας: 12-100h

Βάρος: 157g

Υλικό: ABS+HIPS+Σιλικόνη

Διαστάσεις: 178x95x58mm

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι – να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά.
- Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για διακόσμηση. Δεν είναι κατάλληλο για παρατεταμένο φωτισμό χώρων.
- Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Μην ανοίγετε, μην επισκευάζετε ούτε να τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.
- Η πηγή φωτός στο προϊόν δεν αντικαθίσταται.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.
- Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μακρά περίοδο αχρηστίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστή USB με ένταση τουλάχιστον 1A. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο ή φορτιστή.
- Δεν συνιστάται η ταυτόχρονη φόρτιση και χρήση της λάμπας, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην τυλίγετε σφιχτά το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε αν το καλώδιο ή η μόνωση είναι κατεστραμμένα. Μην κόβετε, επιμηκύνετε ή συντομεύετε το καλώδιο.
- Κίνδυνος πνιγμού – κρατήστε το καλώδιο μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται ή να βρίσκεται χαλαρά σε μέρος που

ένα παιδί μπορεί να φτάσει ή να υπερβεί σε αυτό.

- Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε κλίση μεγαλύτερη από 6°.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία ή υψηλή υγρασία.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από νερό και άλλα υγρά. Μην το βυθίζετε.
- Μην καλύπτετε τη λάμπα κατά τη λειτουργία – κίνδυνος υπερθέρμανσης.
- Μην ρίχνετε ή εκθέτετε το προϊόν σε ισχυρούς κραδασμούς ή πίεση.
- Καθαρίζετε μόνο με στεγνό ή ελαφρώς νωπό μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σκληρά καθαριστικά.
- Σε περίπτωση μακράς αχρηστίας, φορτίστε τη λάμπα και αποθηκεύστε την σε ξηρό, δροσερό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως.
- Αποθηκεύετε σε μέρος απρόσιτο για παιδιά και κατοικίδια.

[MK] POP IT ΚΡΟΚΟΔΙΛ

(1) Поставување на звук; (2) Поставување на бела светлина/ RGB; (3) Звучник; (4) Индикатор за полнење; (5) USB-C – приклучок за полнење
ПОЛНЕЊЕ: Производот има вграден акумулатор. Користете DC5V 1A полнач или USB-порт на компјутер за полнење на производот. Индикаторот за полнење (4) светнува за време на полнењето и згаснува по целосно полнење. (6) USB кабел - USB-C (во сетот)

(1) ПОСТАВУВАЊЕ НА ЗВУЦИ И (2) БЕЛА СВЕТЛИНА / RGB

Наполнете го производот целосно пред првото користење. За да ја активирате ламбата, притиснете и држете ги заедно копчињата (1) и (2). Притиснете го копчето со икона на сијалица (2) за поставување на бела светлина / RGB.

Првпат - ќе го вклучите белото светло. Допрете ја ламбата за да ја промените јачината.

Вторпат - ќе го вклучите шареното светло (RGB). Автоматски ќе почне циклична промена на боите. Допрете ја ламбата на избраната боја.

Лампата ќе свети во избраната боја сè додека не ја исклучите.

Третпат - ќе го исклучите светлото.

Притиснете го копчето со икона на звучник (1) за поставување на звук, за да го вклучите, промените или исклучите звукот.

Репродукција на звук и светло. Кога избраниот звук е вклучен, притиснете ја иконата на сијалица (2) ако сакате да го вклучите светлото. Белото светло ќе пулсира нежно. По 30 минути автоматски ќе се исклучи. Кликнете ја иконата на сијалица (2) за да го исклучите светлото.

ПОП-ИТ ФУНКЦИЈА. Притиснете ги испакнатините на грбот на крокодилот, ќе се впаднат. Испакнатината ќе се врати во првобитната форма по стискање на силиконот околу вдлабнатината.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОИЗВОДОТ

Име на производот: POP IT КРОКОДИЛ НОКНА ЛАМБА LED RGB СО ЗВУК
Шифра: MW61482

Боја на производот: Зелена

Номинално напон: DC5V

Моќ: 2.5W

Боја на светлина: 3000K + RGB

Капацитет на акумулатор: Lithium-ionBattery, HH18650,
3.7V/1200mAh/4.44Wh

Време на полнење: 4.5h

Време на работа: 12-100h

Тежина: 157g

Материјал: ABS+HIPS+Силикон

Димензии: 178x95x58mm

НАПОМЕНА!

- Производот не е играчка – чувајте го надвор од дофат на мали деца.
- Производот е наменет исклучиво за декорација. Не е погоден за долгорочно осветлување на простории.
- Производот има вграден акумулатор. Не отворајте, не поправувајте и не модифицирајте го производот самостојно.
- Изворот на светлина во производот не може да се замени.
- Не оставајте го вклучениот уред без надзор.
- Полнете го производот целосно пред првата употреба или по подолг период на неиз користење.
- За полнење користете исклучиво USB полнач со јачина од најмалку 1A. Не користете оштетен кабел или полнач.
- Не се препорачува истовремено полнење и користење на ламбата, бидејќи тоа може негативно да влијае на трајноста на батеријата.
- Не свиткувајте го цврсто кабелот за напојување. Не користете ако кабелот или изолацијата се оштетени. Не сечете, продолжувајте или скратувајте го кабелот.
- Ризик од задушување – држете го кабелот надвор од дофат на деца. Не оставајте висечки или лабаво поставен кабел на место до кое детето може да допре или да се заплетка.
- Производот не треба да се поставува под агол поголем од 6°.
- Не користете го производот во близина на извори на топлина или во средина со висока температура или висока влажност.
- Држете го производот подалеку од вода и други течности. Не потопувајте.
- Не покривајте ја ламбата за време на работа – ризик од прегревање.

- Не paľajte ili izloľuľajte go proizvodot na silni udari i pritisek.
- Čistete samo so suva ili blago vlaľna meka krpā. Ne koristete deterĝenti ili ostri sredstva za ĉisteње.
- Vo sluĉaj na podolg period na neiz korištenje, napolnete ja lambata i ĉuvajte ja na suvo, ladno mesto, podaleku od direktna sonĉeva svetlina.
- Ćuvajte go na mesto nedostapno za deĉa i domašni mileniĉi.

[SI] POP IT KROKODIL

(1) Nastavitve zvokov; (2) Nastavitve bele svetlobe / RGB; (3) Zvoĉnik; (4) Indikator polnjenja; (5) USB-C – polnilni prikljuĉek

POLNENJE: Izdelek ima vgrajeno baterijo. Za polnjenje izdelka uporabljajte DC5V 1A polnilec ali USB prikljuĉek na raĉunalniku. Indikator polnjenja (4) se pri polnjenju priľe in ugasne po popolnem polnjenju. (6) USB - USB-C kabel (v kompletu)

(1) NASTAVITEV ZVOKOV in (2) BELE SVETLOBE / RGB

Izdelek napolnite do konca pred prvo uporabo. Za aktivacijo luĉke istoĉasno pritisnite in drľite gumba (1) in (2).

Pritisnite gumb z ikono ľarnice (2) za nastavitev bele / RGB svetlobe.

Enkrat – vklopiti belo svetlobo. Trknite luĉko za spremembo svetlosti.

Drugiĉ – vklopiti barvno svetlobo (RGB). Samodejno se bo zaĉelo cikliĉno menjavanje barv. Trknite luĉko na izbrani barvi. Luĉka bo svetila v izbrani barvi, dokler je ne izklopite.

Tretjiĉ – izklopite svetlobo.

Pritisnite gumb z ikono zvoĉnika (1) za nastavitev zvokov, da jih vklopite, spremenite ali izklopite.

Predvajanje zvokov in svetlobe. Ko je zvok vklopljen, pritisnite ikono ľarnice (2), ĉe ľelite vklopiti svetlobo. Bela svetloba bo neľno utripala. Po 30 minutah se samodejno izklopi. Pritisnite ikono ľarnice (2) za izklop svetlobe.

FUNKCIJA POP—IT. Pritisnite izbokline na hrbtu krokodila, ki se bodo vdrle. Izboklina se bo vrnila v prvotno obliko po stiskanju silikona okoli vdolbine.

PARAMETRI IZDELKA

Ime izdelka: POP IT KROKODIL NOĀNA LED LUĀKA RGB Z ZVOKOM

Šifra: MW61482

Barva izdelka: Zelena

Nazivna napetost: DC5V

Moĉ: 2.5W

Barva svetlobe: 3000K + RGB

Kapaciteta baterije: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Āas polnjenja: 4.5h

Āas delovanja: 12-100h

Teľa: 157g

Material: ABS+HIPS+Silikon

Dimenzije: 178x95x58mm

OPOMBA!

- Izdelek ni igrača – hraniti izven dosega majhnih otrok.
- Izdelek je namenjen izključno za dekoracijo. Ni primeren za dolgotrajno osvetljevanje prostorov.
- Izdelek ima vgrajeno baterijo. Ne odpirajte, ne popravljajte in ne spreminjajte izdelka sami.
- Svetlobni vir v izdelku ni zamenljiv.
- Naprave ne puščajte vklopljene brez nadzora.
- Pred prvo uporabo ali po daljšem času neuporabe napolnite izdelek do polne zmogljivosti.
- Za polnjenje uporabljajte izključno USB polnilnik z močjo vsaj 1A. Ne uporabljajte poškodovanega kabla ali polnilnika.
- Hkratna uporaba in polnjenje svetilke ni priporočljiva, saj lahko negativno vpliva na življenjsko dobo baterije.
- Napajalnega kabla ne zvijajte tesno. Ne uporabljajte, če sta kabel ali izolacija poškodovana. Ne režite, ne podaljšujte in ne krajšajte kabla.
- Tveganje zadušitve – kabel hranite izven dosega otrok. Ne puščajte visi ali leži prost kabel na mestu, kjer bi ga otrok lahko dosegel ali se vanj zapletel.
- Izdelek ne sme biti postavljen pod kotom večjim od 6°.
- Ne uporabljajte izdelka blizu virov toplote ali v okolju z visoko temperaturo ali visoko vlažnostjo.
- Hranite izdelek stran od vode in drugih tekočin. Ne potaplajte.
- Med delovanjem svetilke je ne pokrivajte – tveganje pregrevanja.
- Ne spuščajte in ne izpostavljajte izdelka močnim udarcem ali pritisku.
- Čistite samo z suho ali rahlo vlažno mehko krpo. Ne uporabljajte detergentov ali ostrih čistil.
- Če izdelek dlje časa ne uporabljate, ga napolnite in shranjujte na suhem, hladnem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe.
- Hraniti na mestu, nedosegljivem otrokom in hišnim ljubljencem.

[HR] POP IT KROKODIL

(1) Postavke zvuka; (2) Postavke bijelog/RGB svetla; (3) Zvučnik; (4) Indikator punjenja; (5) USB-C – priključak za punjenje

PUNJENJE: Proizvod ima ugrađenu bateriju. Koristite DC5V 1A punjač ili USB priključak na računalu za punjenje proizvoda. Indikator punjenja (4) svijetli tijekom punjenja i gasi se kada je baterija potpuno napunjena. (6) USB kabel - USB-C (u paketu)

(1) POSTAVKE ZVUKA i (2) BIJELO/RGB SVJETLO

Prije prve upotrebe potpuno napunite proizvod. Za uključivanje lampe

pritisnite i držite istovremeno tipku (1) i (2).

Pritisnite tipku s ikonom žarulje (2) za postavke bijelog/RGB svjetla.

Jednim pritiskom uključujete bijelo svjetlo. Dodirnite lampu da promijenite jačinu svjetla.

Drugi put uključujete obojeno (RGB) svjetlo. Automatski se aktivira ciklička promjena boja. Dodirnite lampu na željenoj boji. Lampa će svijetliti odabranom bojom dok je ne isključite.

Treći put isključujete svjetlo.

Pritisnite tipku s ikonom zvučnika (1) za postavke zvuka da uključite, promijenite ili isključite zvuk.

Reprodukcija zvukova i svjetla. Kada je odabrani zvuk uključen, pritisnite ikonu žarulje (2) ako želite uključiti svjetlo. Bijelo svjetlo će nježno pulsirati. Nakon 30 minuta automatski se isključuje. Kliknite ikonu žarulje (2) da isključite svjetlo.

POP—IT FUNKCIJA. Pritisnite ispupčenje na leđima krokodila, ono će se udubiti. Ispupčenje se vraća u prvobitan oblik nakon pritiska na silikon oko udubljenja.

PARAMETRI PROIZVODA

Naziv proizvoda: POP IT KROKODIL LED NOĆNA LAMPA RGB SA ZVUKOM

Šifra: MW61482

Boja proizvoda: Zelena

Nazivni napon: DC5V

Snaga: 2.5W

Boja svjetla: 3000K + RGB

Kapacitet baterije: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Vrijeme punjenja: 4.5h

Vrijeme rada: 12-100h

Težina: 157g

Materijal: ABS+HIPS+Silikon

Dimenzije: 178x95x58mm

NAPOMENE!

- Proizvod nije igračka – držati izvan dohvata male djece.
- Proizvod je namijenjen isključivo za dekoraciju. Nije prikladan za dugotrajno osvjetljavanje prostora.
- Proizvod ima ugrađenu bateriju. Ne otvarati, ne popravljati niti modificirati proizvod samostalno.
- Izvor svjetla u proizvodu nije zamjenjiv.
- Ne ostavljati uređaj uključen bez nadzora.
- Napuniti proizvod do kraja prije prve uporabe ili nakon duljeg vremena neupotrebe.
- Za punjenje koristiti isključivo USB punjač s minimalnim strujom od 1A. Ne koristiti oštećen kabel ili punjač.

- Не препоручује се истовремено пуњење и коришћење свјетилјке јер то може негативно утијецати на трајност батерије.
- Не увијати кабел напajања чврсто. Не користити ако је кабел или изолација оштећена. Не резати, не продужавати нити скраћивати кабел.
- Ризик од гушења – држати кабел изван дохвата дјече. Не остављати viseћи или лабаво лежећи кабел на мјесту до којег дијете може досегнути или се заплести у њега.
- Производ не смије бити постављен под кутом већим од 6°.
- Не користити производ у близини извора топлине или у окружењу с високом температуром или влагом.
- Држати производ подaлје од воде и других текућина. Не уранјати.
- Не покривати свјетилјку током рада – ризик од прегријавања.
- Не испуштати и не излагати производ jakim удarcima и притиску.
- Чистити искључиво сухом или благо влажном меком крпом. Не користити deterdженте или абразивне средства за чишћење.
- Ако се производ дуже не користи, напунити свјетилјку и чувати на сухом, хладном мјесту, изван изравне сунчеве свјетлости.
- Чувати на мјесту недоступном дјечи и кућним љубимцима.

[BG] ПОР ИТ КРОКОДИЛ

(1) Настройка на звуци; (2) Настройка на бјела светлина / RGB; (3) Високоговорител; (4) Индикатор за зареждане; (5) USB-C – порт за зареждане

ЗАРЕЖДАНЕ: Продуктът разполага с вградена батерия. Използвайте зарядно DC5V 1A или USB порт на компютър за зареждане на продукта. Индикаторът за зареждане (4) свети по време на зареждане и угасва след пълно зареждане. (6) USB кабел - USB-C (в комплекта)

(1) НАСТРОЙКА НА ЗВУЦИ И (2) БЈЛА СВЕТИЛНА / RGB

Заредете продукта напълно преди първа употреба. За да активирате лампата, натиснете и задръжте едновременно бутоните (1) и (2). Натиснете бутона с икона на крушка (2) за настройка на бјела светлина / RGB. Един път – вклучвате бјалата светлина. Почукайте лампата, за да промените яркостта.

Вторият път – вклучвате цветната светлина (RGB). Автоматично ще започне циклична смяна на цветовете. Почукайте лампата върху избрания цвят. Лампата ще свети в избрания цвят, докато не я изклучите. Трети път – изклучвате светлината.

Натиснете бутона с икона на високоговорител (1) за настройка на звуците, за да вклучите, промените или изклучите звука.

Възпроизвеждане на звуци и светлина. Когато избраният звук е вклучен, натиснете иконата на крушка (2, ако искате да вклучите светлината. Бјалата светлина ще започне леко да пулсира. След 30

минути автоматично ще се изключи. Натиснете иконата на крушка (2), за да изключите светлината.

ФУНКЦИЯ POP—IT. Натиснете изпъкналостите на гърба на крокодила, те ще се вдлъбнат. Изпъкналостта ще се върне в първоначалната си форма след натискане на силикона около вдлъбнатината.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Име на продукта: POP IT КРОКОДИЛ НОЩНА ЛАМПА LED RGB СЪС ЗВУК

Символ: MW61482

Цвят на продукта: Зелен

Номинално напрежение: DC5V

Мощност: 2.5W

Цвят на светлината: 3000K + RGB

Капацитет на батерията: Lithium-ion Battery, HH18650,

3.7V/1200mAh/4.44Wh

Време за зареждане: 4.5ч

Време на работа: 12-100ч

Тегло: 157г

Материал: ABS+HIPS+Силикон

Размери: 178x95x58mm

ЗАБЕЛЕЖКИ!

- Продуктът не е играчка – да се държи извън обхвата на малки деца.
- Продуктът е предназначен само за декорация. Не е подходящ за продължително осветяване на помещения.
- Продуктът има вградена батерия. Не отваряйте, не ремонтирайте и не модифицирайте продукта самостоятелно.
- Източникът на светлина в продукта не е сменяем.
- Не оставяйте устройството включено без надзор.
- Заредете продукта напълно преди първото използване или след продължителен период на неизползване.
- За зареждане използвайте само USB зарядно устройство с ток поне 1A. Не използвайте повреден кабел или зарядно.
- Не се препоръчва едновременно зареждане и използване на лампата, тъй като това може да повлияе негативно на живота на батерията.
- Не навивайте плътно хранящия кабел. Не използвайте, ако кабелът или изолацията са повредени. Не режете, не удължавайте и не скъсявайте кабела.
- Риск от задушаване – дръжте кабела извън обхвата на деца. Не оставяйте висящ или свободно лежащ кабел на място, до което детето може да достигне или да се заплете в него.
- Продуктът не трябва да се поставя под ъгъл по-голям от 6°.

- Не используйте продукта близко до источника на топина или в среда с висока температура или влажност.
- Дръжте продукта далеч от вода и други течности. Не потапяйте.
- Не покривайте лампата по време на работа – риск от прегряване.
- Не изпускайте и не подлагайте продукта на силни удари и натиск.
- Почиствайте само с мека суха или леко влажна кърпа. Не използвайте детергенти или абразивни почистващи средства.
- При продължително неизползване заредете лампата и я съхранявайте на сухо, хладно място, далеч от пряка слънчева светлина.
- Съхранявайте на място, недостъпно за деца и домашни любимци.

[RU] POP IT КРОКОДИЛ

(1) Настройка звуков; (2) Настройка белого света / RGB; (3) Динамик; (4) Индикатор зарядки; (5) USB-C – порт зарядки

ЗАРЯДКА: В издeлия встроeнный аккумулятор. Используйте зарядное устройство DC5V 1A или USB-порт компьютера для зарядки изделия. Индикатор зарядки (4) загорается во время зарядки и гаснет при полном заряде. (6) Кабель USB - USB-C (в комплекте)

(1) НАСТРОЙКА ЗВУКОВ и (2) БЕЛОГО СВЕТА / RGB

Полностью зарядите изделие перед первым использованием. Чтобы активировать лампу, нажмите и удерживайте одновременно кнопки (1) и (2). Нажмите кнопку с иконкой лампочки (2) для настройки белого света / RGB. Одно нажатие — включение белого света. Коснитесь лампы, чтобы изменить яркость.

Второе нажатие — включение цветного света (RGB). Автоматически начнется циклическая смена цветов. Коснитесь лампы на выбранном цвете. Лампа будет светить выбранным цветом, пока вы её не выключите.

Третье нажатие — выключение света.

Нажмите кнопку с иконкой динамика (1) для настройки звуков, чтобы включить, изменить или выключить звук.

Воспроизведение звуков и света. Если выбран звук включен, нажмите иконку лампочки (2), чтобы включить свет. Белый свет начнет мягко пульсировать. Через 30 минут свет автоматически выключится. Нажмите иконку лампочки (2), чтобы выключить свет.

ФУНКЦИЯ POP—IT Нажмите на выступы на спине крокодила, они втянутся. Выступ вернется в исходную форму после сжатия силикона вокруг впадины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название изделия: POP IT КРОКОДИЛ НОЧНИК LED RGB СО ЗВУКОМ
Артикул: MW61482

Цвет изделия: Зеленый
Номинальное напряжение: DC5V
Мощность: 2.5W
Цвет света: 3000K + RGB
Емкость аккумулятора: Lithium-ion Battery, HH18650,
3.7V/1200mAh/4.44Wh
Время зарядки: 4.5ч
Время работы: 12-100ч
Вес: 157г
Материал: ABS+HIPS+Силикон
Размеры: 178x95x58мм

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Продукт не является игрушкой – держать вне досягаемости маленьких детей.
- Продукт предназначен исключительно для декоративного использования. Не подходит для длительного освещения помещений.
- Продукт оснащён встроенным аккумулятором. Не открывать, не ремонтировать и не модифицировать продукт самостоятельно.
- Источник света в продукте не подлежит замене.
- Не оставляйте включённое устройство без присмотра.
- Зарядите продукт полностью перед первым использованием или после длительного времени без использования.
- Для зарядки используйте только USB-зарядное устройство с силой тока не менее 1А. Не использовать повреждённый кабель или зарядное устройство.
- Не рекомендуется одновременно заряжать и использовать лампу, так как это может негативно сказаться на сроке службы батареи.
- Не скручивайте плотно кабель питания. Не использовать, если кабель или изоляция повреждены. Не разрезать, не удлинять и не укорачивать кабель.
- Риск удушья – держите кабель вне досягаемости детей. Не оставляйте свисающий или свободно лежащий кабель там, куда ребёнок может дотянуться или запутаться.
- Продукт не должен устанавливаться под углом более 6°.
- Не используйте продукт рядом с источниками тепла и в условиях высокой температуры или высокой влажности.
- Держите продукт подальше от воды и других жидкостей. Не погружать в воду.
- Не накрывайте лампу во время работы – риск перегрева.
- Не ронять и не подвергать продукт сильным ударам и давлению.
 - Очищать только сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не использовать моющие или абразивные средства.
 - В случае длительного неиспользования зарядить лампу и

хранить в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.

● Хранить в месте, недоступном для детей и домашних животных.

[UA] POP IT КРОКОДИЛ

(1) Налаштування звуків; (2) Налаштування білого світла / RGB; (3)

Динамік; (4) Індикатор заряджання; (5) USB-C – порт заряджання

ЗАРЯДЖАННЯ: Продукт має вбудований акумулятор. Використовуйте зарядний пристрій DC5V 1A або USB-порт на комп'ютері для заряджання продукту. Індикатор заряджання (4) світиться під час заряджання і

вимикається після повного заряджання. (6) Кабель USB - USB-C (в комплекті)

(1) НАЛАШТУВАННЯ ЗВУКІВ І (2) БІЛОГО СВІТЛА / RGB

Зарядьте продукт повністю перед першим використанням. Щоб активувати лампу, натисніть і утримуйте одночасно кнопку (1) і (2).

Натисніть кнопку з іконкою лампочки (2) для налаштування білого світла / RGB.

Один раз – увімкнете біле світло. Постукайте по лампі, щоб змінити яскравість.

Другий раз – увімкнете кольорове світло (RGB). Автоматично почнеться циклічна зміна кольорів. Постукайте по лампі на вибраному кольорі.

Лампа буде світитися обраним кольором, доки ви її не вимкнете.

Третій раз – вимкнете світло.

Натисніть кнопку з іконкою динаміка (1) для налаштування звуків, щоб увімкнути, змінити або вимкнути звук.

Відтворення звуків і світла. Коли вибраний звук увімкнено, натисніть іконку лампочки (2), якщо хочете увімкнути світло. Біле світло почне ніжно пульсувати. Через 30 хвилин воно автоматично вимкнеться.

Натисніть іконку лампочки (2), щоб вимкнути світло.

ФУНКЦІЯ POP—IT. Натисніть опуклості на спинці крокодила, відбудеться їх втиснення. Опуклість повернеться до первісної форми після стискання силікону навколо втиснення.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Назва продукту: POP IT КРОКОДИЛ НІЧНИК LED RGB З ЗВУКОМ

Артикул: MW61482

Колір продукту: Зелений

Номінальна напруга: DC5V

Потужність: 2.5W

Колір світла: 3000K + RGB

Ємність акумулятора: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Час заряджання: 4.5 год

Час роботи: 12-100 год

Вага: 157 г

Матеріал: ABS+HIPS+Силікон

Розміри: 178x95x58 мм

УВАГА!

- Продукт не є іграшкою – тримати поза досяжністю маленьких дітей.
- Продукт призначений виключно для декору. Не підходить для тривалого освітлення приміщень.
- Продукт має вбудований акумулятор. Не відкривати, не ремонтувати та не модифікувати продукт самостійно.
- Джерело світла в продукті не підлягає заміні.
- Не залишати ввімкнений пристрій без нагляду.
- Зарядіть продукт повністю перед першим використанням або після тривалого періоду невикористання.
- Для заряджання використовуйте тільки USB-зарядний пристрій з силою струму не менше 1A. Не використовувати пошкоджений кабель або зарядний пристрій.
- Не рекомендується одночасно заряджати та використовувати лампу, оскільки це може негативно вплинути на термін служби батареї.
- Не щільно скручувати кабель живлення. Не використовувати, якщо кабель або ізоляція пошкоджені. Не різати, не подовжувати та не вкорочувати кабель.
- Ризик задушення – тримати кабель поза досяжністю дітей. Не залишати звисаючий або вільно лежачий кабель у місцях, куди дитина може дотягнутися або заплутатись у нього.
- Продукт не слід встановлювати під кутом більше ніж 6°.
- Не використовуйте продукт поруч із джерелами тепла та в середовищі з високою температурою або високою вологістю.
- Тримати продукт подалі від води та інших рідин. Не занурювати.
- Не накривати лампу під час роботи – ризик перегріву.
- Не кидати та не піддавати продукт сильним ударам і тиску.
- Очищати виключно сухою або злегка вологою м'якою тканиною. Не використовувати миючі або абразивні засоби.
- У разі тривалого невикористання зарядити лампу та зберігати в сухому, прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів.
- Зберігати в місці, недоступному для дітей та домашніх тварин.

[LT] POP IT KROKODILAS

- (1) Garso nustatymas; (2) Baltos / RGB šviesos nustatymas; (3) Garsiakalbis; (4) Įkrovimo indikatorius; (5) USB-C – įkrovimo prievadas

ĮKROVIMAS: Produktas turi įmontuotą bateriją. Naudokite DC5V 1A įkroviklį arba USB prievadą kompiuteryje produktui įkrauti. Įkrovimo indikatorius (4) dega įkrovimo metu ir užgessta, kai baterija pilnai įkrauta. (6) USB – USB-C laidas (pridedamas)

(1) GARSO NUSTATYMAS ir (2) BALTA / RGB ŠVIESA

Prieš pirmą kartą naudojant, visiškai įkraukite produktą. Norėdami įjungti lempą, vienu metu paspauskite ir palaikykite mygtukus (1) ir (2).

Paspauskite mygtuką su lemputės ikona (2) baltos / RGB šviesos nustatymui. Pirmas paspaudimas – įjungs baltą šviesą. Bakstelėkite lempą, kad pakeistumėte ryškumą.

Antras paspaudimas – įjungs spalvotą (RGB) šviesą. Automatiškai pradės cikliška keistis spalvos. Bakstelėkite lempą norima spalva. Lempa švies pasirinkta spalva tol, kol ją išjungsite.

Trečias paspaudimas – išjungs šviesą.

Paspauskite mygtuką su garsiakalbio ikona (1) garso nustatymui, kad įjungtumėte, pakeistumėte ar išjungtumėte garsą.

Garsų ir šviesos atkūrimas. Kai pasirinktas garsas įjungtas, paspauskite lemputės ikoną (2), jei norite įjungti šviesą. Balta šviesa pradės švelniai pulsuoti. Po 30 minučių automatiškai išsijungs. Paspauskite lemputės ikoną (2), kad išjungtumėte šviesą.

POP—IT FUNKCIJA Paspauskite krokodilo nugaros iškilimus, jie įdub. Iškilimai grįš į pradinę formą, kai prispausite silikoną aplink įdubimą.

PRODUKTO PARAMETRAI

Produkto pavadinimas: POP IT KROKODILAS LED NAKTINĖ LEMPA RGB SU GARSAIS

Simbolis: MW61482

Produkto spalva: Žalia

Nominali įtampa: DC5V

Galia: 2.5W

Šviesos spalva: 3000K + RGB

Baterijos talpa: Ličio jonų baterija, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Įkrovimo laikas: 4.5 val.

Veikimo laikas: 12-100 val.

Svoris: 157 g

Medžiaga: ABS+HIPS+Silikonas

Matmenys: 178x95x58 mm

ĮSPĖJIMAI!

- Produktas nėra žaislas – laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Produktas skirtas tik dekoracijai. Nerekomenduojama naudoti kaip pagrindinį apšvietimą patalpose.
- Produktas turi įmontuotą akumuliatorių. Neatidarinėti, neremontuoti ir nemodifikuoti produkto savarankiškai.
- Šviesos šaltinio produkte pakeisti negalima.
- Nepalikti įjungto įrenginio be priežiūros.

- Pirms pirmā kartā naudojant arba po ilgo nenaudojimo pilnai įkrauti produktą.
- Įkrovimui naudoti tik USB įkroviklį, kurio srovė ne mažesnė kaip 1A. Nenaudoti pažeisto laido ar įkroviklio.
- Nerekomenduojama vienu metu įkrauti ir naudoti lempelės, nes tai gali neigiamai paveikti baterijos tarnavimo laiką.
- Nelankstyti maitinimo laido įtemptai. Nenaudoti, jei laidas ar izoliacija pažeisti. Nepjauti, neprailginti ir nesutrumpinti laido.
- Užspringimo pavojus – laikyti laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleisti, kad laidas kabotų ar laisvai gulėtų vietoje, kur vaikas gali jį pasiekti arba įspainioti.
- Produktas neturėtų būti statomas kampu didesniu nei 6°.
- Nenaudoti produkto šalia šilumos šaltinių arba aplinkoje, kur aukšta temperatūra ar drėgmė.
- Laikyti produktą toli nuo vandens ir kitų skysčių. Nardinti draudžiama.
- Neuždengti lempos naudojimo metu – perkaitimo pavojus.
- Nelaikyti, nemesti ir neeksponuoti produkto stipriems smūgiams ar spaudimui.
- Valyti tik sausa arba šiek tiek drėgna minkšta šluoste. Nenaudoti detergentų ar aštrių valymo priemonių.
- Ilgai nenaudojant įkrauti lempelę ir laikyti sausoje, vėsioje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Laikyti vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

[LV] POP IT KROKODILS

(1) Skaŋų iestatijums; (2) Balta/gaismas RGB iestatijums; (3) Skaļrunis; (4) Uzlādes indikators; (5) USB-C – uzlādes ports

UZLĀDE: Produktam ir iebūvēts akumulators. Lai uzlādētu produktu, izmantojiet DC5V 1A lādētāju vai USB portu datorā. Uzlādes indikators (4) iedegas uzlādes laikā un izdziest pēc pilnas uzlādes. (6) USB–USB-C kabelis (komplektā)

(1) SKAŅU IESTATĪJUMS un (2) BALTA/ RGB GAISMAS IESTATĪJUMS

Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet produktu. Lai aktivizētu lampiņu, vienlaicīgi nospiediet un turiet pogas (1) un (2).

Nospiediet pogu ar spuldzītes ikonu (2) – balto/RGB gaismas iestatījumi.

Vienreiz – ieslēgsiet balto gaismu. Piesitiet lampiņai, lai mainītu spilgtumu.

Otrreiz – ieslēgsiet krāsaino (RGB) gaismu. Automātiski sāksies krāsu cikliskā maiņa.

Piesitiet lampiņai izvēlētajā krāsā. Lampiņa spīdēs izvēlētajā krāsā, līdz to izslēgsiet.

Trešreiz – izslēgsiet gaismu.

Nospiediet pogu ar skaļruņa ikonu (1) – skaņas iestatījumi, lai ieslēgtu, mainītu vai izslēgtu skaņu.

Skaņu un gaismas atskaņošana. Kad izvēlētā skaņa ir ieslēgta, nospiediet spuldzītes ikonu (2), ja vēlaties ieslēgt gaismu. Balta gaisma sāks

maigi pulsēt. Pēc 30 minūtēm tā automātiski izslēgsies. Nospiediet spuldzītes ikonu (2), lai izslēgtu gaismu.

POP—IT FUNKCIJA Nospiediet krokodila muguras izciļņus, tie iegremdēsies. Izciļņi atgriezīsies sākotnējā formā pēc silikona ap apkārt esošās vietas saspiešanas.

PRODUKTA PARAMETRI

Produkta nosaukums: POP IT KROKODILS LED RGB NAKTS LAMPA AR SKAŅU

Simbols: MW61482

Produkta krāsa: Zaļa

Nominalais spriegums: DC5V

Jauda: 2.5W

Gaismas krāsa: 3000K + RGB

Akumulatora ietilpība: Litija jonu akumulators, HH18650,

3.7V/1200mAh/4.44Wh

Uzlādes laiks: 4.5h

Darba laiks: 12-100h

Svars: 157g

Materiāls: ABS+HIPS+Silikons

Izmēri: 178x95x58mm

PIEZĪMES!

- Produkts nav rotaļlieta – turēt bērniem nepieejamā vietā.
- Produkts paredzēts tikai dekorēšanai. Nav piemērots telpu ilgstošai apgaismošanai.
- Produktam ir iebūvēts akumulators. Neatveriet, neremontējiet un nemodificējiet produktu paši.
- Produkta gaismas avotu nevar nomainīt.
- Nepārstāviet ierīci bez uzraudzības.
- Uzlādējiet produktu pilnībā pirms pirmās lietošanas vai pēc ilgstošas nelietošanas.
- Uzlādei izmantojiet tikai USB lādētāju ar strāvu vismaz 1A. Nelietojiet bojātu kabeli vai lādētāju.
- Nav ieteicams vienlaikus uzlādēt un izmantot lampu, jo tas var negatīvi ietekmēt akumulatora darbības ilgumu.
- Nekārojiet barošanas vadu cieši. Nelietojiet, ja vads vai izolācija ir bojāta. Nepārgrieziet, nepagariniet un nesamaziniet vadu.
- Nosmakšanas risks – turiet vadu bērniem nepieejamā vietā. Nepārstāviet karājošu vai brīvi guļošu vadu vietā, kur bērns var tam piekļūt vai tajā sapīties.
- Produktu nedrīkst novietot lielākā nekā 6° leņķī.
- Nelietojiet produktu tuvu siltuma avotiem vai vidē ar augstu temperatūru vai augstu mitrumu.

- Turiet produktu prom no üdens un citiem šķiद्रumiem. Nenoliekiet üdeni.
- Nepärkläijiet lampiņu darbības laikā – pärkaršanas risks.
- Nenometiet un nepakļaujiet produktu spēcīgām triecieniem vai spiedienam.
- Tīriet tikai ar sausu vai nedaudz mitru mīkstu drānu. Nelietojiet deterģentus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Ilgstošas nelietošanas gadījumā uzlādējiet lampiņu un glabājiet sausā, vēsā vietā, prom no tiešiem saules stariem.
- Glabājiet vietā, kas nav pieejama bērniem un mājdzīvniekiem.

[EE] POP IT KROKODIIL

(1) Helide seadistamine; (2) Valge / RGB valguse seadistamine; (3) Kõlar; (4) Laadimise indikaator; (5) USB-C – laadimisport

LAADIMINE: Tootel on sisseehtatud aku. Kasuta DC5V 1A laadijat või arvuti USB-porti toote laadimiseks. Laadimise indikaator (4) süttib laadimise ajal ja kustub pärast täielikku laadimist. (6) USB-USB-C kaabel (komplektis)

(1) HELI SEADISTAMINE ja (2) VALGE / RGB VALGUSE SEADISTAMINE

Laadi toode enne esimest kasutuskorda täielikult. Lampi aktiveerimiseks hoia samal ajal all nuppu (1) ja (2).

Vajuta nuppu pirni ikooniga (2) valge / RGB valguse seadistamiseks.

Üks kord – lülitad sisse valge valguse. Koputa lampi, et muuta heledust.

Teine kord – lülitad sisse värvilise (RGB) valguse. Automaatne värvimuutus käivitub. Koputa lampi valitud värvil. Lamp jääb valitud tooniga põlema, kuni selle välja lülitad.

Kolmas kord – lülitad valguse välja.

Vajuta nuppu kõlari ikooniga (1) heli seadistamiseks, et heli sisse lülitada, muuta või välja lülitada.

Heli ja valguse esitamine. Kui valitud heli on sisse lülitatud, vajuta pirni ikooni (2), kui soovid valgust sisse lülitada. Valge valgus hakkab õrnalt vilkuma. 30 minuti pärast lülitub automaatselt välja. Vajuta pirni ikooni (2), et valgus välja lülitada.

POP-IT FUNKTSIOON Vajuta krokodilli seljal olevaid kühmukesi, need vajuvad sisse. Kühmukesed naasevad algasendisse pärast silikooni pigistamist ümber sissevajumise.

TOOTE ANDMED

Toote nimi: POP IT KROKODIIL LED ÖÖLAMP RGB HELIGA

Mudel: MW61482

Toote värv: Roheline

Nimipinge: DC5V

Võimsus: 2.5W

Valguse toon: 3000K + RGB

Aku mahtuvus: Lithium-ion aku, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Laadimisaeg: 4.5h

Tööaeg: 12-100h

Kaal: 157g

Materjal: ABS+HIPS+Silikoon

Mõõtmed: 178x95x58mm

KOHALIKUD MÄRKUSED!

- Toode ei ole mänguasi – hoida väikeste laste käeulatuses eemal.
- Toode on mõeldud ainult dekoratiivseks kasutamiseks. Ei sobi ruumide pikaajaliseks valgustamiseks.
- Tootel on sisseehitatud aku. Ära avage, paranda ega modifitseeri toodet iseseisvalt.
- Toote valgusallikas ei ole vahetatav.
- Ära jäta seadet töötama järelvalveta.
- Laadige toode täielikult enne esimest kasutamist või pikaajalise kasutusega jätmise järel.
- Kasutage laadimiseks ainult USB-laadijat, mille voolutugevus on vähemalt 1A. Ärge kasutage kahjustatud kaablit ega laadijat.
- Lampi samaaegne laadimine ja kasutamine ei ole soovitatav, kuna see võib negatiivselt mõjutada aku eluiga.
- Ärge keerake toitejuhet tihedalt kokku. Ärge kasutage, kui juhe või isolatsioon on kahjustatud. Ärge lõigake, pikendage ega lühendage juhet.
- Lämmisoho – hoidke juhe laste käeulatuses eemal. Ärge jätke rippuvat või vabalt lebavat juhet kohta, kuhu laps võib ulatuda või millega takerduda.
- Toode ei tohiks olla asetatud rohkem kui 6° nurga all.
- Ärge kasutage toodet kuumuseallikate läheduses ega keskkonnas, kus on kõrge temperatuur või kõrge niiskus.
- Hoidke toodet vee ja muude vedelike eest eemal. Ärge sukeldage.
- Ärge katke lampi töö ajal – ülekuumenemise oht.
- Ärge kukutage ega avaldage tootele tugevat lööki või survet.
- Puhastage ainult kuiva või kergelt niisutatud pehme lapiga. Ärge kasutage detergente ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Pikaajalise kasutusega jätmise korral laadige lamp ja hoidke seda kuivas, jahedas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest.
- Hoida laste ja koduloomade eest kaitstud kohas.



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamling af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtig, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktig när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektroniikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteen tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytetyille sähkölaitteelle ja elektroniikalle. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektroniikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použitá elektrická a elektronická zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontra kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

[RO/MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeuri menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamentele electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.

[GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθυκόντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

[MK] Simbolot ukazuje na selektivno sobiranje na elektricni i elektronски uređi, što znači deka ovoj proizvod ne treba da se tretira kako drugi domashni otpadoци. Treba da se odnese do соodветна точка за

собирање на користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со задачите поврзани со собирањето на користени електрични и електронски уреди е особено важно кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.

[SI] Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinjne odpadke. Odložiti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.

[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskorišćenu električnu i elektronsku opremu. Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskorišćene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

[BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

[RU/BY] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

[UA] Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

[LT] Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.

[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīti ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību.

[EE] Sümbol näitab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmejäätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.