MARY'S

DEKORACYJNA LAMPKA LED RGB MAŁA KAPIBARA

INSTRUKCJA OBSŁUGI



MARY'S

[PL] DEKORACYJNA LAMPKA LED RGB **[EN]** DECORATIVE RGB LED LAMP
[DE] DEKORATIVE RGB-LED-LAMPE **[FR]** LAMPE LED RGB DÉCORATIVE
[ES] LÁMPARA LED RGB DECORATIVA **[IT]** LAMPADA LED RGB DECORATIVA
[DK] DEKORATIV RGB LED-LAMPE **[NL]** DECORATIEVE RGB LED-LAMP
[SE] DEKORATIV RGB LED-LAMPA **[FI]** KORISTE-RGB-LED-LAMPPU
[NO] DEKORATIV RGB LED-LAMPE **[CZ]** DEKORAČNÍ RGB LED LAMPA
[SK] DEKORAČNÁ RGB LED LAMPA **[HU]** DEKORATÍV RGB LED LÁMPA
[RO] LAMPĂ LED RGB DECORATIVĂ **[GR]** ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ RGB LED ΛΑΜΠΑ
[MK] ДЕКОРАТИВНА RGB LED СВЕТИЛКА **[SI]** DEKORATIVNA RGB LED SVETILKA
[HR] DEKORATIVNA RGB LED LAMPA **[BG]** ДЕКОРАТИВНА RGB LED ЛАМПА
[RU/BY] ДЕКОРАТИВНАЯ RGB LED ЛАМПА **[UA]** ДЕКОРАТИВНА RGB LED ЛАМПА
[LT] DEKORATINĖ RGB LED LEMPA **[LV]** DEKORATĪVĀ RGB LED LAMPA
[EE] DEKORATIIVNE RGB LED-LAMP

ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland


Made in P.R.C.

marys.fun


UWAGA! RYZYKO ZADŁAWIENIA
Małe części! Nie dla dzieci poniżej 10 roku życia.
To nie jest zabawka.

[EN] WARNING! CHOKING HAZARD Small parts. Not for children under 10 years old. This is not a toy.
[DE] WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. Dies ist kein Spielzeug.
[FR] AVERTISSEMENT ! DANGER D'ÉTRANGLEMENT Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans. Ce n'est pas un jouet.
[ES] ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA Pequeñas partes. No apto para menores de 10 años. No es un juguete.
[IT] ATTENZIONE! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO Piccole parti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 10 anni. Non è un giocattolo.
[DK] ADVARSEL! KVELNINGSGEFAR Små dele. Ikke egnet til børn under 10 år. Dette er ikke et legetøj.
[NL] WAARSCHUWING! VERSTIKKINGSGEVAAR Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar. Dit is geen speelgoed.

[SE] VARNING! KVÄVNINGSLARM Smådelar. Inte för barn under 10 år. Detta är inte en leksak.
[FJ] HÄLYTYS! TUKAHDUTUSVAARA Pieniä osia. Ei alle 10-vuotiaille. Tämä ei ole lelu.
[NO] ADVARSEL! KVELNINGSFARE Små deler. Ikke for barn under 10 år. Dette er ikke et leketøy.
[CZ] UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ Malé části. Není určeno pro děti do 10 let. Není to hračka.
[SK] UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA Malé časti. Nie pre deti do 10 rokov. Nie je to hračka.
[HU] FIGYELEM! FULLADÁSI VESZÉLY Kisebb részek. 10 év alatti gyermekeknek nem ajánlott. Ez nem játék.
[RO/MD] ATENȚIE! PERICOL DE SUFOCARE Piese mici. Nu este destinat copiilor sub 10 ani. Nu este un jucărie.
[GR] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ Μικρά μέρη. Δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 10 ετών. Δεν είναι παιχνίδι.
[MK] ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! РИЗИК ОД ГЛАВОК Малки делови. Не е за деца под 10 години. Ова не е играчка.
[SI] OPOZORILO! NEVARNOST ZADAHOVANJA Majhni deli. Ni primerno za otroke, mlajše od 10 let. To ni igrača.
[RS/HR] UPOZORENJE! OPASNOST OD GUŠENJA Male delove. Nije za decu mlađu od 10 godina. Ovo nije igračka.
[BG] ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ЗАДУШВАНЕ Малки части. Не е подходящо за деца под 10 години. Това не е играчка.
[RU/BY] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ЗАДУШЕНИЯ Малые детали. Не предназначено для детей младше 10 лет. Это не игрушка.
[UA] УВАГА! РИЗИК ЗАДУШЕННЯ Маленькі деталі. Не для дітей до 10 років. Це не іграшка.
[LT] ĮSPĖJIMAS! UŽSPRŪSTI GRĖSMĖ Maži dalys. Netinka vaikams iki 10 metų. Tai nėra žaislas.
[LV] BRĪDINĀJUMS! NOSLĪKSIMAS RISKS Mazas daļas. Nav paredzēts bērniem līdz 10 gadiem. Tas nav rotaļlieta.
[EE] HOIATUS! TUKSUMISE OHT Väikesed osad. Mitte alla 10-aastastele lastele. See ei ole mänguasi.



Mała Kapibara



(4) Kabel USB-C - USB-C (w zestawie)

Ładowanie

Produkt posiada wbudowany akumulator. Używaj ładowarki DC5V 1A lub portu USB-C w komputerze do ładowania produktu. Wskaźnik ładowania **(2)** zapala się podczas ładowania i gaśnie po pełnym naładowaniu.

Funkcje

Naciśnij przycisk **(1)** by wybrać funkcję:
- jedno naciśnięcie - włącza ciepłe światło białe. Naciśnij i przytrzymaj by móc regulować jasność światła.
- drugie naciśnięcie - włącza funkcję RGB. Puknij lampkę by zmienić kolor.
- trzecie naciśnięcie - włącza cykliczną zmianę kolorów RGB.
- czwarte naciśnięcie - wyłącza lampkę.

Parametry produktu

Nazwa produktu: MAŁA KAPIBARA - DEKORACYJNA LAMPKA LED RGB
Symbol: MW61790
Kolor produktu: Beżowy & brązowy
Napięcie znamionowe: DC5V 0.5A
Moc: 2.5W
Barwa światła: RGB & 3000K
Pojemność akumulatora: Lithium-ion Battery, ZY14500, 3.7V/500mAh/1.85Wh
Waga baterii: 18.1g
Czas ładowania: 3h
Czas pracy: 9-120h
Waga: 73g
Materiał: ABS+HIPS +Silikon
Wymiary: 68x70.4x92.3mm

UWAGA!

● Produkt nie jest zabawką – trzymać poza zasięgiem małych dzieci.
● Produkt przeznaczony jest wyłącznie do dekoracji. Nie nadaje się do długotrwałego oświetlania pomieszczeń.
● Produkt posiada wbudowany akumulator. Nie otwierać, nie naprawiać ani nie modyfikować produktu we własnym zakresie.
● Akumulator jest trwale wbudowany. Nie może być usunięty ani wymieniony, ponieważ spowoduje to zniszczenie konstrukcji produktu.
● Uszkodzenie obudowy może spowodować wyciek, pożar lub wybuch akumulatora.
● Akumulator zachowuje średnią żywotność do 300 cykli ładowania przy prawidłowym użytkowaniu.
● Źródło światła w produkcie jest niewymienialne.
● Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
● Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem lub po dłuższym czasie nieużywania.
● Do ładowania używaj wyłącznie ładowarki USB o natężeniu co najmniej 1A. Nie używać uszkodzonego kabla ani ładowarki.
● Nie zaleca się jednoczesnego ładowania i używania lampki, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na żywotność baterii.
● Nie zwijać ciasno przewodu zasilającego. Nie używać, jeśli przewód lub izolacja są uszkodzone. Nie przecinać, nie przedłużać ani nie skracać przewodu.
● Ryzyko uduszenia i zaplątania – trzymaj przewód zasilający oraz sznureczek do zawieszenia poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiaj zwisających ani luźno leżących elementów (przewodu, sznureczka) w miejscach, do których dziecko może sięgnąć lub w które może się zaplątać. Nie zakładać sznureczka na szyję ani nie używać produktu w sposób mogący stwarzać zagrożenie uduszenia.
● Produkt nie powinien być ustawiany pod kątem większym niż 6°.
● Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ciepła ani w środowisku o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności.
● Trzymaj produkt z dala od wody i innych płynów. Nie zanurzać.
● Nie zakrywać lampki podczas pracy – ryzyko przegrzania.
● Nie upuszczać ani nie narażać produktu na silne wstrząsy i nacisk.
● Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką. Nie stosować detergentów ani ostrych środków czyszczących.
● W przypadku dłuższego nieużywania naładować lampkę i przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
● Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
● W przypadku zużycia produktu oddaj go do punktu zbiórki zużytego sprzętu. Uprawniony zakład usunie i zutylizuje akumulator.

[EN] LITTLE CAPYBARA
(1) ON/OFF/Modes; (2) Charging indicator; (3) USB-C
CHARGING: The product has a built-in battery. Use a DC5V 1A charger or a USB-C port on a computer to charge the product. The charging indicator (2) lights up while charging and turns off when fully charged. (4) USB-C - USB-C cable (included)
FUNCTIONS: Press button (1) to select a function: • one press - turns on warm white light. Press and hold to adjust the brightness. • second press - activates the RGB function. Tap the lamp to change the color. • third press - activates RGB color cycling. • fourth press - turns off the lamp.
PRODUCT PARAMETERS:
Product name: LITTLE CAPYBARA - DECORATIVE RGB LED LAMP
Model: MW61790
Product color: Beige & brown
Rated voltage: DC5V 0.5A
Power: 2.5W
Light color: RGB & 3000K
Battery capacity: Lithium-ion Battery, ZY14500, 3.7V/500mAh/1.85Wh
Battery weight: 18.1g
Charging time: 3h
Working time: 9-120h
Weight: 73g
Material: ABS+HIPS+Silicone
Dimensions: 68x70.4x92.3mm
WARNING: ● The product is not a toy – keep out of reach of small children. ● The product is intended for decoration only. It is not suitable for long-term room lighting. ● The product contains a built-in battery. Do not open, repair, or modify the product yourself. ● The battery is permanently built in. It cannot be removed or replaced, as this will damage the product's structure. ● Damage to the casing may cause leakage, fire, or explosion of the battery. ● The battery maintains an average lifespan of up to 300 charging cycles with proper use. ● The light source in the product is non-replaceable. ● Do not leave the device turned on without supervision. ● Fully charge the product before first use or after a long period of non-use. ● Use only a USB charger with a minimum output of 1A for charging. Do not use a damaged cable or charger. ● Simultaneous charging and using the lamp is not recommended, as it may negatively affect battery lifespan. ● Do not tightly coil the power cable. Do not use it if the cable or insulation is damaged. Do not cut, extend, or shorten the cable. ● Risk of suffocation and entanglement – keep the power cord and the hanging cord out of reach of children. Do not leave hanging or loose elements (the cord or hanging string) in places where a child can reach them or become entangled. Do not place the hanging string around the neck and do not use the product in a manner that may pose a risk of suffocation. ● The product should not be positioned at an angle greater than 6°. ● Do not use the product near heat sources or in environments with high temperature or high humidity. ● Keep the product away from water and other liquids. Do not immerse. ● Do not cover the lamp while in use – risk of overheating. ● Do not drop or expose the product to strong shocks or pressure. ● Clean only with a dry or slightly damp soft cloth. Do not use detergents or abrasive cleaners. ● If not used for a long time, charge the lamp and store it in a dry, cool place, away from direct sunlight. ● Store out of reach of children and pets. ● When the product reaches the end of its life, take it to an appropriate electronic waste collection point. An authorized facility will remove and dispose of the battery.

[DE] KLEINE KAPIBARA
(1) EIN/AUS/Modi; (2) Ladeanzeige; (3) USB-C
LADEN: Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Verwenden Sie ein DC5V 1A Ladegerät oder den USB-C Anschluss eines Computers, um das Produkt aufzuladen. Die Ladeanzeige (2) leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt nach vollständigem Aufladen. (4) USB-C - USB-C Kabel (im Lieferumfang enthalten)
FUNKTIONEN: Drücken Sie die Taste (1), um die Funktion auszuwählen: • einmal drücken – schaltet warmweißes Licht ein. Drücken und halten, um die Helligkeit des Lichts anzupassen. • zweimal drücken – aktiviert die RGB-Funktion. Tippen Sie auf die Lampe, um die Farbe zu ändern. • dreimal drücken – aktiviert den automatischen Farbwechselmodus RGB. • viermal drücken – schaltet die Lampe aus.
PRODUKTPARAMETER:
Produktname: KLEINE KAPIBARA - DEKORATIVE RGB-LED-LAMPE
Symbol: MW61790
Produktfarbe: Beige & Braun
Nennspannung: DC5V 0.5A
Leistung: 2.5W
Lichtfarbe: RGB & 3000K
Akkukapazität: Lithium-Ionen-Akku, ZY14500, 3.7V/500mAh/1.85Wh
Batteriegewicht: 18.1g
Ladezeit: 3h
Arbeitszeit: 9–120h
Gewicht: 73g
Material: ABS+HIPS+Silikon
Abmessungen: 68x70.4x92.3mm
WARNUNG: ● Achtung! Das Produkt ist kein Spielzeug – außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. ● Das Produkt ist ausschließlich für dekorative Zwecke bestimmt. Es eignet sich nicht für eine langfristige Raumbeleuchtung. ● Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Das Produkt nicht öffnen, nicht reparieren und nicht eigenständig modifizieren. ● Der Akku ist fest eingebaut. Er darf nicht entfernt oder ausgetauscht werden, da dies die Konstruktion des Produkts beschädigen würde. ● Eine beschädigte Gehäuseoberfläche kann zum Auslaufen, Feuer oder zur Explosion des Akkus führen. ● Der Akku weist bei sachgemäßer Verwendung eine durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 300 Ladezyklen auf. ● Die Lichtquelle im Produkt ist nicht austauschbar. ● Das eingeschaltete Gerät nicht

unbeaufsichtigt lassen. ● Das Produkt vor der ersten Verwendung oder nach längerer Nichtbenutzung vollständig aufladen. ● Zum Laden ausschließlich ein USB-Ladegerät mit mindestens 1A verwenden. Kein beschädigtes Kabel oder Ladegerät benutzen. ● Gleichzeitiges Laden und Benutzen der Lampe wird nicht empfohlen, da dies die Lebensdauer des Akkus negativ beeinflussen kann. ● Das Stromkabel nicht fest aufwickeln. Nicht verwenden, wenn das Kabel oder die Isolierung beschädigt sind. Kabel nicht durchschneiden, verlängern oder kürzen. ● Erstickungs- und Strangulationsgefahr – Halten Sie das Netzkabel sowie die Aufhängeschnur außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie keine herabhängenden oder lose liegenden Teile (Kabel, Schnur) an Orten zurück, die ein Kind erreichen oder in denen es sich verfangen kann. Die Aufhängeschnur nicht um den Hals legen und das Produkt nicht in einer Weise verwenden, die eine Erstickungsgefahr darstellen könnte. ● Das Produkt sollte nicht in einem Winkel von mehr als 6° aufgestellt werden. ● Das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in einer Umgebung mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit verwenden. ● Produkt von Wasser und anderen Flüssigkeiten fernhalten. Nicht eintauchen. ● Die Lampe während des Betriebs nicht abdecken – Überhitzungsgefahr. ● Das Produkt nicht fallen lassen oder starken Stößen und Druck aussetzen. ● Nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, weichen Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel oder scharfen Reinigungsmittel verwenden. ● Bei längerer Nichtbenutzung die Lampe aufladen und an einem trockenen, kühlen Ort fern von direktem Sonnenlicht aufbewahren. ● Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. ● Bei Entsorgung des Produkts dieses einer Sammelstelle für Elektroschrott übergeben. Eine autorisierte Einrichtung wird den Akku entfernen und entsorgen.

[FR] PETITE CAPYBARA

(1) ON/OFF/Modes; (2) Indicateur de charge; (3) USB-C

CHARGEMENT : Le produit possède une batterie intégrée. Utilisez un chargeur DC5V 1A ou le port USB-C d'un ordinateur pour charger le produit. L'indicateur de charge (2) s'allume pendant le chargement et s'éteint lorsque la charge est complète. (4) Câble USB-C - USB-C (inclus)

FONCTIONS : Appuyez sur le bouton (1) pour sélectionner la fonction : • une pression – allume la lumière blanche chaude. Appuyez et maintenez pour régler la luminosité. • deuxième pression – active la fonction RGB. Touchez la lampe pour changer la couleur. • troisième pression – active le changement cyclique des couleurs RGB. • quatrième pression – éteint la lampe.

PARAMÈTRES DU PRODUIT :

Nom du produit : PETITE CAPYBARA - LAMPE LED RGB DÉCORATIVE
Symbole : MW61790
Couleur du produit : Beige & marron
Tension nominale : DC5V 0.5A
Puissance : 2.5W
Couleur de la lumière : RGB & 3000K
Capacité de la batterie : Batterie lithium-ion, ZY14500, 3.7V/500mAh/1.85Wh
Poids de la batterie : 18.1g
Temps de charge : 3h
Autonomie : 9-120h
Poids : 73g
Matériau : ABS+HIPS+Silicone
Dimensions : 68x70.4x92.3mm

AVERTISSEMENT: ● Le produit n'est pas un jouet – garder hors de portée des jeunes enfants. ● Le produit est destiné uniquement à la décoration. Il ne convient pas pour un éclairage prolongé des pièces. ● Le produit possède une batterie intégrée. Ne pas ouvrir, réparer ou modifier le produit soi-même. ● La batterie est intégrée de manière permanente. Elle ne peut pas être retirée ni remplacée, car cela endommagerait la structure du produit. ● L'endommagement du boîtier peut entraîner une fuite, un incendie ou une explosion de la batterie. ● La batterie conserve une durée de vie moyenne jusqu'à 300 cycles de charge en cas d'utilisation correcte. ● La source lumineuse du produit n'est pas remplaçable. ● Ne pas laisser l'appareil allumé sans surveillance. ● Chargez complètement le produit avant la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation. ● Pour la charge, n'utilisez qu'un chargeur USB d'une intensité minimale de 1A. Ne pas utiliser de câble ou de chargeur endommagé. ● Il n'est pas recommandé de charger et d'utiliser la lampe en même temps, car cela peut avoir un impact négatif sur la durée de vie de la batterie. ● Ne pas enrouler le câble d'alimentation de manière serrée. Ne pas utiliser si le câble ou l'isolation est endommagé. Ne pas couper, rallonger ou raccourcir le câble. ● Risque d'étouffement et d'enchevêtrement – tenir le câble d'alimentation ainsi que le cordon de suspension hors de portée des enfants. Ne pas laisser d'éléments pendants ou lâches (câble, cordon) dans des endroits accessibles à un enfant ou dans lesquels il pourrait s'emmêler. Ne pas mettre le cordon autour du cou et ne pas utiliser le produit d'une manière susceptible de créer un risque d'étouffement. ● Le produit ne doit pas être positionné avec un angle supérieur à 6°. ● N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur ou dans un environnement à haute température ou forte humidité. ● Gardez le produit éloigné de l'eau et d'autres liquides. Ne pas immerger. ● Ne pas couvrir la lampe pendant son fonctionnement – risque de surchauffe. ● Ne pas laisser tomber le produit ni l'exposer à des chocs ou pressions importantes. ● Nettoyer uniquement avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide. Ne pas utiliser de détergents ni de produits nettoyants abrasifs. ● En cas de non-utilisation prolongée, chargez la lampe et stockez-la dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil. ● Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques. ● En fin de vie du produit, rapportez-le à un point de collecte des déchets électriques. Un centre agréé retirera et recyclera la batterie.

[ES] PEQUEÑA CAPIBARA

(1) ON/OFF/Modos; (2) Indicador de carga; (3) USB-C

CARGA: El producto tiene una batería incorporada. Utiliza un cargador DC5V 1A o el puerto USB-C del ordenador para cargar el producto. El

indicador de carga (2) se enciende durante la carga y se apaga cuando está completamente cargado. (4) Cable USB-C - USB-C (incluido)
FUNCIONES: Pulsa el botón (1) para seleccionar la función: • una pulsación - enciende la luz blanca cálida. Mantén pulsado para ajustar el brillo de la luz. • segunda pulsación - activa la función RGB. Toca la lámpara para cambiar el color. • tercera pulsación - activa el cambio cíclico de colores RGB. • cuarta pulsación - apaga la lámpara.
PARÁMETROS DEL PRODUCTO:
Nombre del producto: PEQUEÑA CAPIBARA - LÁMPARA LED RGB DECORATIVA
Símbolo: MW61790
Color del producto: Beige y marrón
Voltaje nominal: DC5V 0.5A
Potencia: 2.5W
Color de la luz: RGB y 3000K
Capacidad de la batería: Batería de iones de litio, ZY14500, 3.7V/500mAh/1.85Wh
Peso de la batería: 18.1g
Tiempo de carga: 3h
Tiempo de funcionamiento: 9-120h
Peso: 73g
Material: ABS+HIPS+Silicona
Dimensiones: 68x70.4x92.3mm
ADVERTENCIA: ● El producto no es un juguete: manténgalo fuera del alcance de niños pequeños. ● El producto está destinado únicamente a decoración. No es apto para iluminación prolongada de estancias. ● El producto contiene una batería integrada. No abrir, reparar ni modificar el producto por cuenta propia. ● La batería está incorporada de manera permanente. No puede retirarse ni reemplazarse, ya que esto dañaría la estructura del producto. ● Dañar la carcasa puede provocar fugas, incendio o explosión de la batería. ● La batería mantiene una vida útil media de hasta 300 ciclos de carga con un uso adecuado. ● La fuente de luz del producto no es reemplazable. ● No dejar el dispositivo encendido sin supervisión. ● Cargue el producto completamente antes del primer uso o tras un periodo prolongado sin utilizarlo. ● Para cargarlo, utilice únicamente un cargador USB con una corriente de al menos 1A. No utilice un cable o cargador dañados. ● No se recomienda usar la lámpara mientras se está cargando, ya que puede afectar negativamente la vida útil de la batería. ● No enrollar el cable de alimentación de forma apretada. No usar si el cable o el aislamiento están dañados. No cortar, alargar ni acortar el cable. ● Riesgo de asfixia y enredo – mantén el cable de alimentación y el cordón para colgar fuera del alcance de los niños. No dejes elementos colgantes ni sueltos (el cable, el cordón) en lugares a los que el niño pueda acceder o en los que pueda enredarse. No colocar el cordón alrededor del cuello ni utilizar el producto de forma que pueda suponer un riesgo de asfixia. ● El producto no debe colocarse con una inclinación superior a 6°. ● No use el producto cerca de fuentes de calor ni en entornos de alta temperatura o humedad. ● Mantenga el producto alejado

del agua y otros líquidos. No sumergir. ● No cubrir la lámpara durante su funcionamiento: riesgo de sobrecalentamiento. ● No dejar caer el producto ni someterlo a golpes fuertes o presión. ● Limpiar únicamente con un paño seco o ligeramente húmedo y suave. No usar detergentes ni productos de limpieza agresivos. ● Si no va a usar el producto durante un largo periodo, cárguelo y guárdelo en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa. ● Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. ● Cuando el producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recogida de aparatos usados. Un centro autorizado retirará y reciclará la batería.

[IT] PICCOLA CAPIBARA
(1) ON/OFF/Modalità; (2) Indicatore di ricarica; (3) USB-C
RICARICA: Il prodotto ha una batteria incorporata. Utilizzare un caricatore DC5V 1A o una porta USB-C del computer per caricare il prodotto. L'indicatore di ricarica (2) si accende durante la ricarica e si spegne quando è completamente carico. (4) Cavo USB-C - USB-C (incluso)
FUNZIONI: Premere il pulsante (1) per selezionare la funzione: • una pressione - accende la luce bianca calda. Premere e tenere premuto per regolare la luminosità della luce. • seconda pressione - attiva la funzione RGB. Toccare la lampada per cambiare colore. • terza pressione - attiva il cambio ciclico dei colori RGB. • quarta pressione - spegne la lampada.
PARAMETRI DEL PRODOTTO:
Nome del prodotto: PICCOLA CAPIBARA - LAMPADA LED RGB DECORATIVA
Simbolo: MW61790
Colore del prodotto: Beige & marrone
Tensione nominale: DC5V 0.5A
Potenza: 2.5W
Colore della luce: RGB & 3000K
Capacità della batteria: Batteria agli ioni di litio, ZY14500, 3.7V/500mAh/1.85Wh
Peso della batteria: 18.1g
Tempo di ricarica: 3h
Tempo di funzionamento: 9-120h
Peso: 73g
Materiale: ABS+HIPS+Silicone
Dimensioni: 68x70.4x92.3mm
ATTENZIONE: ● Il prodotto non è un giocattolo – tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. ● Il prodotto è destinato esclusivamente alla decorazione. Non è adatto all'illuminazione prolungata degli ambienti. ● Il prodotto è dotato di una batteria integrata. Non aprire, non riparare e non modificare il prodotto autonomamente. ● La batteria è integrata in modo permanente. Non può essere rimossa né sostituita, poiché ciò danneggerebbe la struttura del prodotto. ● Il danneggiamento dell'alloggiamento può causare perdite, incendi o esplosioni della batteria. ● La batteria mantiene una durata media fino a 300 cicli di ricarica con un uso corretto. ● La fonte luminosa del prodotto non è sostituibile. ● Non lasciare il dispositivo acceso senza supervisione. ● Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo

o dopo un lungo periodo di inattività. ● Per la ricarica utilizzare esclusivamente un caricatore USB con corrente di almeno 1A. Non usare cavi o caricatori danneggiati. ● Non si raccomanda di utilizzare la lampada mentre è in carica, poiché ciò può influire negativamente sulla durata della batteria. ● Non avvolgere strettamente il cavo di alimentazione. Non utilizzare il prodotto se il cavo o l'isolamento sono danneggiati. Non tagliare, prolungare o accorciare il cavo. ● Rischio di soffocamento e intrappolamento – tenere il cavo di alimentazione e il cordino di sospensione fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare elementi pendenti o allentati (cavo, cordino) in luoghi in cui un bambino possa raggiungerli o impigliarsi. Non mettere il cordino intorno al collo e non utilizzare il prodotto in modo tale da creare un rischio di soffocamento.● Il prodotto non deve essere posizionato con un'inclinazione superiore a 6°. ● Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore o in ambienti ad alta temperatura o elevata umidità. ● Tenere il prodotto lontano da acqua e altri liquidi. Non immergere. ● Non coprire la lampada durante il funzionamento – rischio di surriscaldamento. ● Non far cadere né esporre il prodotto a forti urti o pressioni. ● Pulire esclusivamente con un panno morbido asciutto o leggermente umido. Non utilizzare detergenti né prodotti abrasivi. ● In caso di lungo inutilizzo, ricaricare la lampada e conservarla in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta. ● Conservare in un luogo non accessibile a bambini e animali domestici. ● Quando il prodotto è usurato, consegnarlo a un punto di raccolta dei rifiuti elettronici. Un impianto autorizzato rimuoverà e smaltirà la batteria.

[DK] LILLE KAPIBARA

(1) ON/OFF/Tilstande; (2) Opladningsindikator; (3) USB-C

OPLADNING: Produktet har et indbygget batteri. Brug en DC5V 1A oplader eller USB-C porten på computeren til at oplade produktet. Opladningsindikatoren (2) lyser under opladning og slukker, når opladningen er fuldført. (4) USB-C - USB-C kabel (inkluderet)

FUNKTIONER: Tryk på knappen (1) for at vælge funktion: • ét tryk – tænder for varmt hvidt lys. Tryk og hold nede for at justere lysstyrken. • andet tryk – aktiverer RGB-funktionen. Tryk på lampen for at ændre farve. • tredje tryk – aktiverer cyklisk farveskift i RGB. • fjerde tryk – slukker lampen.

PRODUKTETS PARAMETRE:

Produktnavn: LILLE KAPIBARA - DEKORATIV RGB LED-LAMPE
Symbol: MW61790
Produktfarve: Beige & brun
Nominel spænding: DC5V 0.5A
Effekt: 2.5W
Lysfarve: RGB & 3000K
Batterikapacitet: Lithium-ion Battery, ZY14500, 3.7V/500mAh/1.85Wh
Batterivægt: 18.1g
Opladningstid: 3h
Driftstid: 9-120h
Vægt: 73g

Materiale: ABS+HIPS+Silikone
Mål: 68x70.4x92.3mm

ADVARSEL: ● Produktet er ikke et legetøj – holdes uden for små børns rækkevidde. ● Produktet er udelukkende beregnet til dekoration. Det er ikke egnet til langvarig belysning af rum. ● Produktet har et indbygget batteri. Må ikke åbnes, repareres eller modificeres på egen hånd. ● Batteriet er permanent indbygget. Det kan ikke fjernes eller udskiftes, da dette vil beskadige produktets konstruktion. ● Beskadiget kabinet kan føre til lækage, brand eller eksplosion af batteriet. ● Batteriet har en gennemsnitlig levetid på op til 300 opladningscyklusser ved korrekt brug. ● Lyskilden i produktet kan ikke udskiftes. ● Efterlad ikke enheden tændt uden opsyn. ● Oplad produktet fuldt før første brug eller efter længere tids ikke-brug. ● Brug kun en USB-oplader med mindst 1A til opladning. Brug ikke beskadiget kabel eller oplader. ● Samtidig opladning og brug af lampen anbefales ikke, da det kan påvirke batteriets levetid negativt. ● Oprul ikke strømkablet stramt. Brug ikke kablet, hvis det eller isoleringen er beskadiget. Undlad at klippe, forlænge eller forkorte kablet. ● Kvælnings- og indfiltringsrisiko – hold strømkablet og ophængningssnoren uden for børns rækkevidde. Efterlad ikke hængende eller løstliggende dele (kabel, snor) på steder, hvor et barn kan nå dem eller blive viklet ind i dem. Anbring ikke snoren om halsen, og brug ikke produktet på en måde, der kan medføre risiko for kvælning. ● Produktet bør ikke placeres i en vinkel større end 6°. ● Brug ikke produktet i nærheden af varmekilder eller i miljøer med høj temperatur eller høj luftfugtighed. ● Hold produktet væk fra vand og andre væsker. Må ikke nedsænkes. ● Dæk ikke lampen under brug – risiko for overophedning. ● Undlad at tabe eller udsætte produktet for kraftige stød eller tryk. ● Rengør kun med en tør eller let fugtig, blød klud. Brug ikke rengøringsmidler eller skrappe kemikalier. ● Hvis produktet ikke bruges i længere tid, oplad lampen og opbevar den et tørt, køligt sted, væk fra direkte sollys. ● Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. ● Når produktet er udtjent, aflever det på et indsamlingssted for elektronikaffald. Et autoriseret anlæg vil fjerne og bortskaffe batteriet.

[NL] KLEINE CAPIBARA

(1) ON/OFF/Modi; (2) Laadindicator; (3) USB-C

OPLADEN: Het product heeft een ingebouwde batterij. Gebruik een DC5V 1A oplader of een USB-C poort van de computer om het product op te laden. De laadindicator (2) brandt tijdens het opladen en gaat uit wanneer volledig opgeladen. (4) USB-C - USB-C kabel (inbegrepen)

FUNCTIES: Druk op knop (1) om een functie te selecteren: • één druk – schakelt warm wit licht in. Druk en houd vast om de helderheid aan te passen. • tweede druk – schakelt de RGB-functie in. Tik op de lamp om de kleur te veranderen. • derde druk – activeert de cyclische RGB-kleurverandering. • vierde druk – schakelt de lamp uit.

PRODUCTPARAMETERS:

Productnaam: KLEINE CAPIBARA - DECORATIEVE RGB LED-LAMP
Symbool: MW61790

Productkleur: Beige & bruin
Nominale spanning: DC5V 0.5A
Vermogen: 2.5W
Lichtkleur: RGB & 3000K
Batterijcapaciteit: Lithium-ion batterij, ZY14500, 3.7V/500mAh/1.85Wh
Batterijgewicht: 18.1g
Oplaadtijd: 3h
Werktijd: 9-120h
Gewicht: 73g
Materiaal: ABS+HIPS+Siliconen
Afmetingen: 68x70.4x92.3mm

WAARSCHUWING: ● Het product is geen speelgoed – buiten het bereik van kleine kinderen houden. ● Het product is uitsluitend bedoeld voor decoratie. Het is niet geschikt voor langdurige verlichting van ruimtes. ● Het product heeft een ingebouwde accu. Niet openen, repareren of wijzigen van het product. ● De accu is permanent ingebouwd. Hij kan niet worden verwijderd of vervangen, omdat dit de constructie van het product zou beschadigen. ● Beschadiging van de behuizing kan lekkage, brand of explosie van de accu veroorzaken. ● De accu behoudt een gemiddelde levensduur van tot 300 laadcycli bij correct gebruik. ● De lichtbron in het product is niet vervangbaar. ● Het apparaat niet ingeschakeld zonder toezicht achterlaten. ● Laad het product volledig op vóór het eerste gebruik of na een langere periode van niet-gebruik. ● Gebruik voor het opladen uitsluitend een USB-oplader van minimaal 1A. Geen beschadigde kabel of oplader gebruiken. ● Gelijktijdig opladen en gebruiken van de lamp wordt niet aanbevolen, omdat dit de levensduur van de accu negatief kan beïnvloeden. ● De voedingskabel niet strak oprollen. Niet gebruiken als de kabel of isolatie beschadigd is. De kabel niet doorsnijden, verlengen of inkorten. ● Verstikkings- en verstrikkingsgevaar – houd de voedingskabel en het ophangkoord buiten het bereik van kinderen. Laat geen hangende of losliggende onderdelen (kabel, koord) achter op plaatsen waar een kind bij kan of erin verstrikt kan raken. Het koord niet om de nek doen en het product niet gebruiken op een manier die verstikkingsgevaar kan opleveren.● Het product mag niet in een hoek groter dan 6° worden geplaatst. ● Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen of in een omgeving met hoge temperatuur of hoge luchtvochtigheid. ● Houd het product uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Niet onderdompelen. ● Bedek de lamp niet tijdens gebruik – kans op oververhitting. ● Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan sterke schokken of druk. ● Alleen reinigen met een droge of licht vochtige zachte doek. Geen detergenten of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. ● Bij langdurig niet-gebruik de lamp opladen en bewaren op een droge, koele plaats, uit de buurt van direct zonlicht. ● Buiten het bereik van kinderen en huisdieren bewaren. ● Lever het product in bij een inzamelpunt voor elektronisch afval wanneer het is versleten. Een erkende verwerkingsinstallatie zal de accu verwijderen en verwerken.

[SE] LITEN KAPIBARA

(1) ON/OFF/Lägen; (2) Laddningsindikator; (3) USB-C

LADDNING: Produkten har ett inbyggt batteri. Använd en DC5V 1A-laddare eller datorns USB-C-port för att ladda produkten. Laddningsindikatorn (2) tänds under laddning och släcks när batteriet är fulladdat. (4) USB-C - USB-C-kabel (ingår)

FUNKTIONER: Tryck på knappen (1) för att välja funktion: • ett tryck – tänder varmt vitt ljus. Tryck och håll in för att justera ljusstyrkan. • andra trycket – aktiverar RGB-funktionen. Tryck på lampan för att ändra färg. • tredje trycket – aktiverar cyklisk RGB-färgväxling. • fjärde trycket – stänger av lampan.

PRODUKTPARAMETRAR:
Produktnamn: LITEN KAPIBARA - DEKORATIV RGB LED-LAMPA
Symbol: MW61790
Produktfärg: Beige & brun
Nominell spänning: DC5V 0.5A
Effekt: 2.5W
Ljusfärg: RGB & 3000K
Batterikapacitet: Lithium-ion Battery, ZY14500, 3.7V/500mAh/1.85Wh
Batterivikt: 18.1g
Laddningstid: 3h
Drifttid: 9–120h
Vikt: 73g
Material: ABS+HIPS+Silikon
Mått: 68x70.4x92.3mm

VARNING: ● Produkten är inte en leksak – håll den utom räckhåll för små barn. ● Produkten är endast avsedd för dekoration. Den är inte lämplig för långvarig rumsbelysning. ● Produkten har ett inbyggt batteri. Öppna, reparera eller modifiera inte produkten på egen hand. ● Batteriet är permanent inbyggt. Det kan inte tas bort eller bytas ut, eftersom detta kan skada produktens konstruktion. ● Skador på höljet kan orsaka läckage, brand eller explosion av batteriet. ● Batteriet behåller en genomsnittlig livslängd på upp till 300 laddningscykler vid korrekt användning. ● Ljuskällan i produkten är inte utbytbar. ● Lämna inte enheten påslagen utan tillsyn. ● Ladda produkten helt före första användningen eller efter en längre period utan användning. ● Använd endast en USB-laddare med en strömstyrka på minst 1A för laddning. Använd inte skadad kabel eller laddare. ● Samtidig användning och laddning av lampan rekommenderas inte, eftersom detta kan påverka batteriets livslängd negativt. ● Linda inte ihop strömkabeln hårt. Använd inte om kabeln eller isoleringen är skadad. Skär inte av, förläng eller förkorta kabeln. ● Risk för kvävning och intrassling – håll strömkabeln och upphängningssnöret utom räckhåll för barn. Lämna inte hängande eller löst liggande delar (kabel, snöre) på platser där ett barn kan nå dem eller trassla in sig. Sätt inte snöret runt halsen och använd inte produkten på ett sätt som kan innebära risk för kvävning. ● Produkten får inte placeras i en vinkel större än 6°. ● Använd inte produkten nära värmekällor eller i miljöer med hög temperatur eller hög luftfuktighet. ● Håll produkten borta från vatten och andra vätskor. Sänk inte ned den i vatten. ● Täck inte lampan under användning – risk för överhettning. ● Släpp inte produkten och utsätt den inte för kraftiga stötar

eller tryck. ● Rengör endast med en torr eller lätt fuktad mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel eller starka kemikalier. ● Vid längre tids förvaring – ladda lampan och förvara den på en torr och sval plats, skyddad från direkt solljus. ● Förvara utom räckhåll för barn och husdjur. ● När produkten är uttjänt – lämna den till en insamlingsstation för elektronikavfall. Ett auktoriserat center kommer att ta bort och återvinna batteriet.

[FI] PIENI KAPIBAARI

(1) ON/OFF/Tilat; (2) Latauksen merkkivalo; (3) USB-C
LATAUS: Tuotteessa on sisäänrakennettu akku. Käytä tuotteen lataamiseen DC5V 1A -laturia tai tietokoneen USB-C-porttia. Latauksen merkkivalo (2) syttyy latauksen aikana ja sammuu, kun akku on täysin ladattu. (4) USB-C - USB-C kaapeli (sisältyy pakkaukseen)
TOIMINNOT: Paina painiketta (1) valitaksesi toiminnon: • yksi painallus – kytkee päälle lämpimän valkoisen valon. Paina ja pidä painettuna säätääksesi valon kirkkautta. • toinen painallus – kytkee RGB-toiminnon päälle. Napauta lamppua vaihtaaksesi väriä. • kolmas painallus – kytkee päälle RGB-värien syklisen vaihtamisen. • neljäs painallus – sammuttaa lampun.
TUOTETIEDOT:
Tuotteen nimi: PIENI KAPIBAARI - KORISTE-RGB-LED-LAMPPU
Tuotekoodi: MW61790
Tuotteen väri: Beige & ruskea
Nimellisjännite: DC5V 0.5A
Teho: 2.5W
Valon väri: RGB & 3000K
Akun kapasiteetti: Litiumioniakku, ZY14500, 3.7V/500mAh/1.85Wh
Akun paino: 18.1g
Latausaika: 3h
Käyttöaika: 9–120h
Paino: 73g
Materiaali: ABS+HIPS+Silikoni
Mitat: 68x70.4x92.3mm
VAROITUS: ● Tuote ei ole lelu – pidä poissa pienten lasten ulottuvilta. ● Tuote on tarkoitettu ainoastaan koristekäyttöön. Ei sovellu tilojen pitkäaikaiseen valaisemiseen. ● Tuotteessa on sisäänrakennettu akku. Älä avaa, korjaa tai muokkaa tuotetta itse. ● Akku on pysyvästi sisäänrakennettu. Sitä ei voi poistaa tai vaihtaa, sillä se vaurioittaisi tuotteen rakennetta. ● Koteloon kohdistuvat vauriot voivat aiheuttaa akun vuotamisen, tulipalon tai räjähdyksen. ● Akku säilyttää keskimääräisen käyttöikänsä noin 300 latausSyklin ajan oikeaoppisessa käytössä. ● Tuotteen valonlähdettä ei voi vaihtaa. ● Älä jätä laitetta päälle ilman valvontaa. ● Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttöä tai pitkän käyttötauon jälkeen. ● Käytä lataamiseen vain USB-latureita, joiden virta on vähintään 1A. Älä käytä vaurioitunutta kaapelia tai laturia. ● Samanaikainen lataaminen ja lampun käyttö ei ole suositeltavaa, koska se voi heikentää akun käyttöikää. ● Älä kääri virtajohtoa tiukasti. Älä

käytä, jos johto tai sen eristys on vaurioitunut. Älä leikkaa, jatka tai lyhennä johtoa. ● Tukehtumis- ja sotkeutumisvaara – pidä virtajohto sekä ripustusnyöri poissa lasten ulottuvilta. Älä jätä roikkuvia tai irrallaan olevia osia (johtoa, nyöriä) paikkoihin, joihin lapsi voi yltää tai joihin hän voi sotkeutua. Älä laita nyöriä kaulan ympärille äläkä käytä tuotetta tavalla, joka voi aiheuttaa tukehtumisvaaran. ● Tuotetta ei tule asettaa yli 6° kulmaan. ● Älä käytä tuotetta lämmönlähteiden läheisyydessä tai ympäristössä, jossa on korkea lämpötila tai korkea ilmankosteus. ● Pidä tuote poissa veden ja muiden nesteiden läheisyydestä. Älä upota. ● Älä peitä lamppua käytön aikana – ylikuumenemisvaara. ● Älä pudota tuotetta äläkä altista sitä voimakkaille iskuille tai paineelle. ● Puhdista vain kuivalla tai hieman kostealla, pehmeällä liinalla. Älä käytä pesuaineita tai voimakkaita puhdistusaineita. ● Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa lamppu ja säilytä kuivassa, viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta. ● Säilytä paikassa, johon lapset ja kotieläimet eivät pääse. ● Kun tuote on tullut käyttöikänsä päähän, toimita se sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Valtuutettu käsittelijä poistaa ja hävittää akun asianmukaisesti.

[NO] LITEN KAPYBARA

(1) ON/OFF/Moduser; (2) Ladeindikator; (3) USB-C
LADING: Produktet har et innebygd batteri. Bruk en DC5V 1A-lader eller en USB-C-port på datamaskinen for å lade produktet. Ladeindikatoren (2) lyser under lading og slukker når batteriet er fulladet. (4) USB-C - USB-C-kabel (inkludert)
FUNKSJONER: Trykk på knapp (1) for å velge funksjon: • ett trykk – slår på varmt hvitt lys. Trykk og hold for å justere lysstyrken. • andre trykk – aktiverer RGB-funksjonen. Trykk lett på lampen for å endre farge. • tredje trykk – aktiverer syklisk fargeendring i RGB. • fjerde trykk – slår av lampen.
PRODUKTSPESIFIKASJONER:
Produktnavn: LITEN KAPYBARA - DEKORATIV RGB LED-LAMPE
Symbol: MW61790
Produktfarge: Beige & brun
Nominell spenning: DC5V 0.5A
Effekt: 2.5W
Lysfarge: RGB & 3000K
Batterikapasitet: Lithium-ion Battery, ZY14500, 3.7V/500mAh/1.85Wh
Batterivekt: 18.1g
Ladetid: 3h
Driftstid: 9-120h
Vekt: 73g
Materiale: ABS+HIPS+Silikon
Mål: 68x70.4x92.3mm
ADVARSEL: ● Produktet er ikke et leketøy – hold det utenfor rekkevidde for små barn. ● Produktet er kun beregnet for dekorasjon. Det er ikke egnet for langvarig belysning av rom. ● Produktet har et innebygd batteri. Ikke åpne, reparere eller modifisere produktet på egen hånd. ● Batteriet er permanent innebygd. Det kan ikke fjernes eller skiftes ut, da dette vil ødelegge produktets konstruks-

jon. ● Skade på huset kan føre til lekkasje, brann eller eksplosjon av batteriet. ● Batteriet har en gjennomsnittlig levetid på opptil 300 ladesykluser ved riktig bruk. ● Lyskilden i produktet kan ikke skiftes ut. ● La ikke enheten være påslått uten tilsyn. ● Lad produktet helt opp før første bruk eller etter lengre tids ikke-bruk. ● Bruk kun en USB-lader med minst 1A for lading. Ikke bruk skadet kabel eller lader. ● Samtidig lading og bruk anbefales ikke, da dette kan påvirke batteriets levetid negativt. ● Ikke vikle strømkabelen tett. Ikke bruk den hvis kabelen eller isolasjonen er skadet. Ikke klipp, forleng eller kort ned kabelen. ● Kvelnings- og innviklingsfare – hold strømkabelen og opphengssnoren utenfor barns rekkevidde. Ikke la hengende eller løstliggende deler (kabel, snor) være på steder der barn kan nå dem eller vikle seg inn i dem. Ikke legg snoren rundt halsen og ikke bruk produktet på en måte som kan medføre kvelningsfare. ● Produktet skal ikke plasseres i en vinkel større enn 6°. ● Ikke bruk produktet i nærheten av varmekilder eller i miljøer med høy temperatur eller høy luftfuktighet. ● Hold produktet unna vann og andre væsker. Ikke senk det i vann. ● Ikke dekk til lampen under bruk – fare for overoppheting. ● Ikke slipp produktet eller utsett det for sterke støt eller trykk. ● Rengjør kun med en tørr eller lett fuktig, myk klut. Ikke bruk rengjøringsmidler eller skurende produkter. ● Hvis produktet ikke skal brukes over lengre tid, lad det opp og oppbevar det på et tørt, kjølig sted, beskyttet mot direkte sollys. ● Oppbevar utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr. ● Når produktet er utslitt, lever det inn på et innsamlingspunkt for elektrisk avfall. Et godkjent anlegg vil fjerne og destruere batteriet.

[CZ] MALÁ KAPYBARA

(1) ON/OFF/Režimy; (2) Indikátor nabíjení; (3) USB-C
NABÍJENÍ: Produkt má vestavěnou baterii. K nabíjení produktu používejte nabíječku DC5V 1A nebo port USB-C v počítači. Indikátor nabíjení (2) svítí během nabíjení a zhasne po úplném nabití. (4) Kabel USB-C - USB-C (v sadě)
FUNKCE: Stiskněte tlačítko (1) pro výběr funkce: • jedno stisknutí – zapne teplé bílé světlo. Stiskněte a podržte pro nastavení jasu světla. • druhé stisknutí – zapne funkci RGB. Klepněte na lampičku pro změnu barvy. • třetí stisknutí – zapne cyklickou změnu barev RGB. • čtvrté stisknutí – vypne lampičku.
PARAMETRY PRODUKTU:
Název produktu: MALÁ KAPYBARA - DEKORAČNÍ RGB LED LAMPA
Symbol: MW61790
Barva produktu: Béžová & hnědá
Jmenovité napětí: DC5V 0.5A
Výkon: 2.5W
Barva světla: RGB & 3000K
Kapacita baterie: Lithium-ion baterie, ZY14500, 3.7V/500mAh/1.85Wh
Hmotnost baterie: 18.1g
Doba nabíjení: 3h
Doba provozu: 9-120h
Hmotnost: 73g
Materiál: ABS+HIPS+Silikon
Rozměry: 68x70.4x92.3mm
UPOZORNĚNÍ: ● Výrobek není hračka – držte mimo dosah malých dětí. ● Výrobek je určen pouze k dekoraci. Nehodí se k dlouhodobému osvětlení místností. ● Výrobek má vestavěný akumulátor. Neotvírejte, neopravujte ani neměňte výrobek svépomocí. ● Akumulátor je trvale zabudovaný. Nelze jej odstranit ani vyměnit, protože by to způsobilo poškození konstrukce výrobku. ● Poškození krytu může způsobit únik, požár nebo výbuch akumulátoru. ● Akumulátor si při správném používání zachovává průměrnou životnost až 300 nabíjecích cyklů. ● Světelný zdroj ve výrobku není vyměnitelný. ● Nenechávejte zařízení zapnuté bez dozoru. ● Před prvním použitím nebo po delší době nečinnosti výrobek zcela nabijte. ● K nabíjení používejte pouze USB nabíječku s proudem alespoň 1A. Nepoužívejte poškozený kabel ani nabíječku. ● Nedoporučuje se současné nabíjení a používání lampičky, protože to může mít negativní vliv na životnost baterie. ● Neomotávejte napájecí kabel příliš těsně. Nepoužívejte, pokud je kabel nebo izolace poškozená. Kabel nestříhejte, neprodlužujte ani nezkracujte. ● Riziko udušení a zamotání – udržujte napájecí kabel i závěsnou šňůrku mimo dosah dětí. Nenechávejte visící ani volně položené části (kabel, šňůrku) na místech, kam by dítě mohlo dosáhnout nebo se do nich zamotat. Neumisťujte šňůrku kolem krku ani nepoužívejte výrobek způsobem, který by mohl představovat riziko udušení. ● Výrobek by neměl být umístěn pod úhlem větším než 6°. ● Nepoužívejte výrobek v blízkosti zdrojů tepla ani v prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí. ● Držte výrobek mimo dosah vody a jiných kapalin. Neponořujte jej. ● Nepřikrývejte lampičku během provozu – hrozí přehřátí.● Neupouštějte výrobek ani jej nevystavujte silným nárazům a tlaku. ● Čistěte pouze suchým nebo lehce navlhčeným měkkým hadříkem. Nepoužívejte detergenty ani agresivní čisticí prostředky. ● Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, nabijte jej a skladujte na suchém, chladném místě mimo přímé sluneční světlo. ● Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. ● Po dosloužení výrobek odevzdejte na sběrném místě elektroodpadu. Oprávněné pracoviště zajistí odstranění a likvidaci akumulátoru.

[SK] MALÁ KAPYBARA

(1) ON/OFF/Režimy; (2) Indikátor nabíjania; (3) USB-C
NABÍJANIE: Produkt má zabudovanú batériu. Na nabíjanie produktu používaj nabíjačku DC5V 1A alebo USB-C port v počítači. Indikátor nabíjania (2) svieti počas nabíjania a zhasne po úplnom nabití. (4) USB-C - USB-C kábel (v balení)
FUNKCIE: Stlač tlačidlo (1), aby si vybral funkciu: • jedno stlačenie - zapne teplé biele svetlo. Stlač a podrž pre nastavenie jasu svetla. • druhé stlačenie - zapne funkciu RGB. Poklep lampu, aby si zmenil farbu. • tretie stlačenie - zapne cyklickú zmenu farieb RGB. • štvrté stlačenie - vypne lampu.
PARAMETRE PRODUKTU:
Názov produktu: MALÁ KAPYBARA - DEKORAČNÁ RGB LED LAMPA
Symbol: MW61790
Farba produktu: Béžová & hnedá
Menovité napätie: DC5V 0.5A
Výkon: 2.5W

Farba svetla: RGB & 3000K
Kapacita batérie: Lítium-iónová batéria, ZY14500, 3.7V/500mAh/1.85Wh
Hmotnosť batérie: 18.1g
Čas nabíjania: 3h
Čas prevádzky: 9-120h
Hmotnosť: 73g
Materiál: ABS+HIPS+Silikón
Rozmery: 68x70.4x92.3mm
UPOZORNENIE: ● Produkt nie je hračka – uchovávajte mimo dosahu malých detí. ● Produkt je určený výlučne na dekoráciu. Nehodí sa na dlhodobé osvetlenie miestností. ● Produkt má zabudovanú batériu. Neotvárať, neopravovať ani nijako neupravovať produkt svojpomocne. ● Batéria je natrvalo zabudovaná. Nemožno ju odstrániť ani vymeniť, pretože by to spôsobilo poškodenie konštrukcie produktu. ● Poškodenie krytu môže spôsobiť únik, požiar alebo výbuch batérie.● Batéria si pri správnom používaní zachováva priemernú životnosť do 300 nabíjacích cyklov. ● Svetelný zdroj v produkte nie je vymeniteľný. ● Nenechávajte zapnuté zariadenie bez dozoru. ● Pred prvým použitím alebo po dlhšom nepoužívaní produkt úplne nabite. ● Na nabíjanie používajte iba USB nabíjačku s prúdom minimálne 1A. Nepoužívajte poškodený kábel ani nabíjačku. ● Neodporúča sa súčasné nabíjanie a používanie lampy, pretože to môže negatívne ovplyvniť životnosť batérie. ● Neobaľovať napájací kábel príliš tesne. Nepoužívať, ak je kábel alebo izolácia poškodená. Kábel nestrihať, nepredlžovať ani neskracovať. ● Riziko udusenia a zamotania – udržujte napájací kábel a šnúrku na zavesenie mimo dosahu detí. Nenechávajte visiace ani voľne položené časti (kábel, šnúrku) na miestach, kam môže dieťa dosiahnuť alebo kde by sa do nich mohlo zamotať. Šnúrku si nedávajte okolo krku ani nepoužívajte výrobok spôsobom, ktorý by mohol predstavovať riziko udusenia. ● Produkt by nemal byť umiestnený pod uhlom väčším ako 6°. ● Nepoužívajte produkt v blízkosti zdrojov tepla ani v prostredí s vysokou teplotou alebo vysokou vlhkosťou. ● Držte produkt mimo dosahu vody a iných kvapalín. Neponárať. ● Počas prevádzky lampu nezakrývať – riziko prehriatia. ● Nepúšťať ani nevystavovať produkt silným otrasom a tlaku. ● Čistiť iba suchou alebo mierne navlhčenou mäkkou handričkou. Nepoužívať detergenty ani agresívne čistiace prostriedky. ● Pri dlhšom nepoužívaní lampu nabiť a skladovať ju na suchom, chladnom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia. ● Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. ● Po doslúžení výrobku ho odovzdajte na zbernom mieste elektroodpadu. Oprávnené zariadenie batériu odstráni a zlikviduje.

[HU] KIS KAPIBARA

(1) BE/KI/Üzemmódok; (2) Töltésjelző; (3) USB-C
TÖLTÉS: A termék beépített akkumulátorral rendelkezik. Használjon DC5V 1A töltőt vagy a számítógép USB-C portját a termék töltéséhez. A töltésjelző (2) világít töltés közben, és kialszik, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött. (4) USB-C - USB-C kábel (a csomagban)
FUNKCIÓK: Nyomja meg az (1) gombot a funkció kiválasztásához: • egyszeri megnyomás – meleg fehér fény bekapcsolása. Nyomja meg és tartsa lenyomva a fényerő szabályozásához. • második megnyomás – RGB funkció bekapcsolása. Koppintson a lámpára a szín megváltoztatásához. • harmadik megnyomás – az RGB színek automatikus váltakozása. • negyedik megnyomás – a lámpa kikapcsolása.
TERMÉKPARAMÉTEREK:
Terméknév: KIS KAPIBARA - DEKORATÍV RGB LED LÁMPA
Szimbólum: MW61790
Termék színe: Bézs és barna
Névleges feszültség: DC5V 0.5A
Teljesítmény: 2.5W
Fény színe: RGB és 3000K
Akkumulátor kapacitása: Lítium-ion akkumulátor, ZY14500, 3.7V/500mAh/1.85Wh
Akkumulátor súlya: 18.1g
Töltési idő: 3h
Üzemidő: 9–120h
Súly: 73g
Anyag: ABS+HIPS+Szilikon
Méretek: 68x70.4x92.3mm
FIGYELEM: ● A termék nem játék – tartsa távol kisgyermekektől. ● A termék kizárólag dekorációs célra készült. Nem alkalmas a helyiségek tartós megvilágítására. ● A termék beépített akkumulátorral rendelkezik. Ne nyissa ki, ne javítsa és ne módosítsa saját kezűleg. ● Az akkumulátor tartósan be van építve. Nem távolítható el és nem cserélhető, mert ez a termék szerkezetének károsodását okozza. ● A burkolat sérülése szivárgást, tüzet vagy az akkumulátor robbanását okozhatja. ● Az akkumulátor megfelelő használat mellett átlagosan akár 300 töltési ciklusig megőrzi élettartamát. ● A termék fényforrása nem cserélhető. ● Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül bekapcsolva. ● Az első használat előtt vagy hosszabb idejű nem használat után töltse fel a terméket teljesen. ● Töltéshez kizárólag legalább 1A áramerősségű USB-töltőt használjon. Ne használjon sérült kábelt vagy töltőt. ● Nem ajánlott a lámpa egyidejű használata és töltése, mivel ez negatívan befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát. ● Ne tekerje szorosan a tápkábelt. Ne használja, ha a kábel vagy a szigetelés sérült. Ne vágja el, ne hosszabbítsa és ne rövidítse a kábelt. ● Fulladás és belegabalyodás veszélye – a tápkábelt és a felfüggesztő zsinórt tartsa gyermekektől távol. Ne hagyja a kábelt vagy a zsinórt lelógva vagy szabadon elhelyezve olyan helyen, ahol a gyermek elérheti vagy bele tud gabalyodni. A zsinórt ne helyezze a nyak köré, és ne használja a terméket olyan módon, amely fulladásveszélyt okozhat. ● A terméket nem szabad 6°-nál nagyobb szögben elhelyezni. ● Ne használja a terméket hőforrások közelében, illetve magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben. ● Tartsa a terméket távol a víztől és más folyadékoktól. Ne merítse vízbe. ● Ne takarja le a lámpát működés közben – túlmelegedés veszélye. ● Ne ejtse le, és ne tegye ki erős ütésnek vagy nyomásnak. ● Csak száraz vagy enyhén nedves, puha kendővel tisztítsa. Ne használjon tisztítószert vagy erős vegyszert. ● Hosszabb

nem használat esetén töltse fel a lámpát, majd száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolja. ● Gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó. ● A termék élettartamának lejárta után adja le elektronikai hulladékgyűjtő ponton. A jogosult feldolgozó eltávolítja és kezeli az akkumulátort.

[RO/MD] CAPIBARA MICĂ

(1) ON/OFF/Moduri; (2) Indicator de încărcare; (3) USB-C
ÎNCĂRCARE: Produsul are o baterie încorporată. Folosește un încărcător DC5V 1A sau portul USB-C al computerului pentru a încărca produsul. Indicatorul de încărcare (2) se aprinde în timpul încărcării și se stinge după încărcarea completă. (4) Cablu USB-C - USB-C (inclus)
FUNCȚII: Apasă butonul (1) pentru a selecta funcția: • o singură apăsare – aprinde lumina albă caldă. Ține apăsat pentru a regla luminozitatea luminii. • a doua apăsare – activează funcția RGB. Atinge lampa pentru a schimba culoarea. • a treia apăsare – activează schimbarea ciclică a culorilor RGB. • a patra apăsare – oprește lampa.
PARAMETRII PRODUSULUI:
Numele produsului: CAPIBARA MICĂ - LAMPĂ LED RGB DECORATIVĂ
Simbol: MW61790
Culoarea produsului: Bej & maro
Tensiune nominală: DC5V 0.5A
Putere: 2.5W
Culoarea luminii: RGB & 3000K
Capacitatea bateriei: Baterie litiu-ion, ZY14500, 3.7V/500mAh/1.85Wh
Greutatea bateriei: 18.1g
Timp de încărcare: 3h
Timp de funcționare: 9-120h
Greutate: 73g
Material: ABS+HIPS+Silicon
Dimensiuni: 68x70.4x92.3mm
ATENȚIONARE: ● Produsul nu este o jucărie – păstrați-l departe de copiii mici. ● Produsul este destinat exclusiv decorațiunii. Nu este potrivit pentru iluminarea de lungă durată a încăperilor. ● Produsul are un acumulator integrat. Nu deschideți, nu reparați și nu modificați produsul pe cont propriu. ● Acumulatorul este integrat permanent. Nu poate fi scos sau înlocuit, deoarece acest lucru va deteriora structura produsului. ● Deteriorarea carcasei poate provoca scurgeri, incendiu sau explozia acumulatorului. ● Acumulatorul are o durată de viață medie de până la 300 de cicluri de încărcare, în condiții de utilizare corespunzătoare. ● Sursa de lumină din produs nu este înlocuibilă. ● Nu lăsați dispozitivul pornit nesupravegheat. ● Încărcați produsul complet înainte de prima utilizare sau după o perioadă lungă de neutilizare. ● Pentru încărcare utilizați doar un încărcător USB cu un curent de cel puțin 1A. Nu utilizați cabluri sau încărcătoare deteriorate. ● Nu se recomandă încărcarea și utilizarea simultană a lămpii, deoarece acest lucru poate afecta negativ durata de viață a bateriei. ● Nu înfășurați strâns cablul de alimentare. Nu utilizați produsul dacă cablul sau izolația sunt deteriorate. Nu tăiați, nu prelungiți și nu scurtați cablul. ● Risc de sufocare și încurcare – păstrați cablul de alimentare și șnurul de agățare în afara razei de acțiune a copiilor. Nu lăsați elemente atârnate sau libere (cablul, șnurul) în locuri la care copilul poate ajunge sau în care se poate încurca. Nu puneți șnurul în jurul gâtului și nu utilizați produsul într-un mod care poate crea risc de sufocare. ● Produsul nu trebuie așezat la un unghi mai mare de 6°. ● Nu utilizați produsul în apropierea surselor de căldură sau în medii cu temperatură ridicată sau umiditate mare. ● Țineți produsul departe de apă și alte lichide. Nu îl scufundați. ● Nu acoperiți lampa în timpul funcționării – risc de supraîncălzire. ● Nu scăpați și nu supuneți produsul la șocuri puternice sau presiune. ● Curățați numai cu o lavetă moale, uscată sau ușor umedă. Nu folosiți detergenți sau produse de curățare abrazive. ● Dacă nu folosiți produsul pentru o perioadă îndelungată, încărcați-l și depozitați-l într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui. ● Depozitați într-un loc inaccesibil copiilor și animalelor de companie. ● Când produsul este uzat, predați-l la un punct de colectare a echipamentelor uzate. Un centru autorizat va îndepărta și va recicla acumulatorul.

[GR] ΜΙΚΡΗ ΚΑΠΙΜΠΑΡΑ

(1) ON/OFF/Λειτουργίες; (2) Δείκτης φόρτισης; (3) USB-C
ΦΟΡΤΙΣΗ: Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Χρησιμοποιήστε φορτιστή DC5V 1A ή θύρα USB-C σε υπολογιστή για τη φόρτιση του προϊόντος. Ο δείκτης φόρτισης (2) ανάβει κατά τη φόρτιση και σβήνει όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί πλήρως. (4) Καλώδιο USB-C - USB-C (περιλαμβάνεται)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: Πατήστε το κουμπί (1) για να επιλέξετε λειτουργία: • μία φορά – ενεργοποιεί το ζεστό λευκό φως. Πατήστε παρατεταμένα για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα. • δεύτερο πάτημα – ενεργοποιεί τη λειτουργία RGB. Αγγίξτε τη λάμπα για να αλλάξετε χρώμα. • τρίτο πάτημα – ενεργοποιεί την κυκλική αλλαγή χρωμάτων RGB. • τέταρτο πάτημα – απενεργοποιεί τη λάμπα.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Όνομα προϊόντος: ΜΙΚΡΗ ΚΑΠΙΜΠΑΡΑ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ RGB LED ΛΑΜΠΑ
Κωδικός: MW61790
Χρώμα προϊόντος: Μπεζ & καφέ
Ονομαστική τάση: DC5V 0.5A
Ισχύς: 2.5W
Χρώμα φωτός: RGB & 3000K
Χωρητικότητα μπαταρίας: Μπαταρία λιθίου-ion, ZY14500, 3.7V/500mAh/1.85Wh
Βάρος μπαταρίας: 18.1g
Χρόνος φόρτισης: 3h
Χρόνος λειτουργίας: 9-120h
Βάρος: 73g
Υλικό: ABS+HIPS+Σιλικόνη
Διαστάσεις: 68x70.4x92.3mm

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ● Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι – κρατήστε το μακριά από μικρά παιδιά. ● Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για διακόσμηση. Δεν είναι κατάλληλο για μακροχρόνιο φωτισμό χώρων. ● Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Μην ανοίγετε, μην επισκευάζετε και μην τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας. ● Η μπαταρία είναι μόνιμα ενσωματωμένη. Δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή να αντικατασταθεί, καθώς αυτό θα προκαλέσει ζημιά στη δομή του προϊόντος. ● Η ζημιά στο περίβλημα μπορεί να προκαλέσει διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη της μπαταρίας. ● Η μπαταρία διατηρεί μέση διάρκεια ζωής έως και 300 κύκλους φόρτισης με σωστή χρήση. ● Η πηγή φωτός στο προϊόν δεν αντικαθίσταται. ● Μην αφήνετε τη συσκευή αναμμένη χωρίς επίβλεψη. ● Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μεγάλο διάστημα αχρησίας. ● Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστή USB με ένταση τουλάχιστον 1A. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο ή φορτιστή. ● Δεν συνιστάται ταυτόχρονη φόρτιση και χρήση της λάμπας, καθώς μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. ● Μην τυλίγετε σφιχτά το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην το χρησιμοποιείτε εάν το καλώδιο ή η μόνωση είναι κατεστραμμένα. Μην κόβετε, επιμηκύνετε ή συντομεύετε το καλώδιο. ● Κίνδυνος ασφυξίας και εμπλοκής – κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας καθώς και το κορδόνι ανάρτησης μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε κρεμασμένα ή χαλαρά στοιχεία (καλώδιο, κορδόνι) σε σημεία όπου το παιδί μπορεί να φτάσει ή να μπλεχτεί σε αυτά. Μην τοποθετείτε το κορδόνι γύρω από τον λαιμό και μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ασφυξίας. ● Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε κλίση μεγαλύτερη από 6°. ● Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία. ● Κρατήστε το προϊόν μακριά από νερό και άλλα υγρά. Μην το βυθίζετε. ● Μην καλύπτετε τη λάμπα κατά τη λειτουργία – κίνδυνος υπερθέρμανσης. ● Μην ρίχνετε και μην εκθέτετε το προϊόν σε δυνατούς κραδασμούς ή πίεση. ● Καθαρίζετε μόνο με ένα στεγνό ή ελαφρώς νωπό μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή ισχυρά καθαριστικά. ● Σε περίπτωση μακράς αχρησίας, φορτίστε τη λάμπα και αποθηκεύστε την σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως. ● Αποθηκεύστε σε σημείο μη προσβάσιμο σε παιδιά και κατοικίδια. ● Όταν το προϊόν φθαρεί, αποδώστε το σε σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων. Εξουσιοδοτημένη μονάδα θα αφαιρέσει και θα ανακυκλώσει την μπαταρία.

[MK] МАЛА КАПИБАРА

(1) ON/OFF/Режими; (2) Индикатор за полнење; (3) USB-C

ПОЛНЕЊЕ: Производот има вградена батерија. Користете полнач DC5V 1A или USB-C порт на компјутер за полнење на производот. Индикаторот за полнење (2) свети за време на полнењето и се гасне по целосно полнење. (4) USB-C - USB-C кабел (вклучен во пакетот)

ФУНКЦИИ: Притиснете го копчето (1) за да изберете функција: • едно притискање – вклучува топло бело светло. Притиснете и задржете за да ја прилагодите осветленоста. • второ притискање – ја вклучува функцијата RGB. Допрете ја ламбата за да ја смените бојата. • трето притискање – вклучува циклична промена на RGB боите. • четврто притискање – ја исклучува ламбата.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОИЗВОДОТ:

Име на производ: МАЛА КАПИБАРА - ДЕКОРАТИВНА RGB LED СВЕТИЛКА
Симбол: MW61790
Боја на производ: Беж и кафеава
Номинален напон: DC5V 0.5A
Моќност: 2.5W
Боја на светлина: RGB и 3000K
Капацитет на батерија: Литиум-јонска батерија, ZY14500, 3.7V/500mAh/1.85Wh
Тежина на батерија: 18.1g
Време на полнење: 3h
Време на работа: 9-120h
Тежина: 73g
Материјал: ABS+HIPS+Силикон
Димензии: 68x70.4x92.3mm

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: ● Производот не е играчка – чувајте го надвор од дофат на мали деца. ● Производот е наменет исклучиво за декорација. Не е погоден за долготрајно осветлување на простории. ● Производот има вграден акумулатор. Не отворајте, не поправајте и не модифицирајте го самостојно. ● Акумулаторот е трајно вграден. Не смее да се отстрани или замени, бидејќи тоа ќе ја оштети конструкцијата на производот. ● Оштетување на куќиштето може да предизвика истекување, пожар или експлозија на акумулаторот. ● Акумулаторот задржува просечен животен век до 300 циклуси на полнење при правилна употреба. ● Изворот на светлина во производот не може да се заменува. ● Не оставајте го уредот вклучен без надзор. ● Наполнете го производот целосно пред првата употреба или по подолг период на неупотреба. ● За полнење користете само USB полнач со струја од најмалку 1A. Не користете оштетен кабел или полнач. ● Не се препорачува истовремено полнење и користење на светилката, бидејќи тоа може негативно да влијае на векот на траење на батеријата. ● Не навивајте го кабелот цврсто. Не користете го ако кабелот или изолацијата се оштетени. Не сечете, не продолжувајте и не скратувајте го кабелот. ● Rizik od gušenje i zaplet-kuvanje – čuvaj ga napojniot kabel i jaženceto za zakačuvanje podaleku od dofat na deca. Не оставај висечки или лабаво поставени елементи (кабел, јаженце) на места до кои дете може да дојде или во кои може да се заплете. Не го ставај јаженцето околу вратот и не го користи производот на начин што може да претставува ризик од гушење. ● Производот не треба да биде поставен под агол поголем од 6°. ● Не користете го производот во близина на извори на топлина или во средина со висока температура или висока влажност. ● Чувајте го производот подалеку од вода и други течности. Не потопувајте го. ● Не покривајте ја светилката за време на работа – ризик од прегревање. ● Не испуштајте и не изложувајте го производот на силни удари и притисок. ● Чистете само со сува или малку навлажнета мека крпа. Не

користете детергенти или абразивни средства. ● Ако производот не се користи подолг период, наполнете ја светилката и чувајте ја на суво и ладно место, далеку од директна сончева светлина. ● Чувајте го на место недостапно за деца и домашни миленици. ● По истрошување на производот, предадете го во пункт за собирање електронски отпад. Овластен центар ќе го отстрани и соодветно ќе го рециклира акумулаторот.

[SI] MALA KAPIBARA

(1) ON/OFF/Načini; (2) Indikator polnjenja; (3) USB-C

POLNJENJE: Izdelek ima vgrajeno baterijo. Za polnjenje izdelka uporabite polnilnik DC5V 1A ali USB-C priključek v računalniku. Indikator polnjenja (2) sveti med polnjenjem in ugasne, ko je popolnoma napolnjen. (4) USB-C - USB-C kabel (v kompletu)

FUNKCIJE: Pritisnite gumb (1), da izberete funkcijo: • en pritisk – vklopi toplo belo svetlobo. Pritisnite in držite za prilagajanje svetlosti. • drugi pritisk – vklopi funkcijo RGB. Rahlo potrkajte po svetilki, da spremenite barvo. • tretji pritisk – vklopi samodejno menjavanje RGB barv. • četrti pritisk – izklopi svetilko.

PARAMETRI IZDELKA:

Ime izdelka: MALA KAPIBARA - DEKORATIVNA RGB LED SVETILKA
Simbol: MW61790
Barva izdelka: Bež & rjava
Nazivna napetost: DC5V 0.5A
Moč: 2.5W
Barva svetlobe: RGB & 3000K
Kapaciteta baterije: Litij-ionska baterija, ZY14500, 3.7V/500mAh/1.85Wh
Teža baterije: 18.1g
Čas polnjenja: 3h
Čas delovanja: 9–120h
Teža: 73g
Material: ABS+HIPS+Silikon
Mere: 68x70.4x92.3mm

OPOMBA: ● Izdelek ni igrača – hranite izven dosega majhnih otrok. ● Izdelek je namenjen izključno dekoraciji. Ni primeren za dolgotrajno osvetljevanje prostorov. ● Izdelek ima vgrajen akumulator. Ne odpirajte, ne popravljajte in ne spreminjajte izdelka sami. ● Akumulator je trajno vgrajen. Ni ga mogoče odstraniti ali zamenjati, saj bi to povzročilo poškodbe konstrukcije izdelka. ● Poškodba ohišja lahko povzroči iztekanje, požar ali eksplozijo akumulatorja. ● Akumulator ohrani povprečno življenjsko dobo do 300 ciklov polnjenja ob pravilni uporabi. ● Svetlobnega vira v izdelku ni mogoče zamenjati. ● Ne puščajte vključenega izdelka brez nadzora. ● Pred prvo uporabo ali po daljšem obdobju neuporabe izdelek popolnoma napolnite. ● Za polnjenje uporabljajte samo USB-polnilnik z izhodnim tokom najmanj 1A. Ne uporabljajte poškodovanega kabla ali polnilnika. ● Sočasno polnjenje in uporaba izdelka nista priporočljiva, saj lahko negativno vplivata na življenjsko dobo baterije. ● Napajalnega kabla ne zvijajte tesno. Ne uporabljajte ga, če sta kabel ali izolacija poškodovana. Ne režite, ne podaljšujte in ne krajšajte kabla. ● Nevarnost zadušitve in zapletanja – napajalni kabel ter vrvico za obešanje hranite izven dosega otrok. Ne puščajte visečih ali prosto ležečih delov (kabla, vrvice) na mestih, kjer jih lahko otrok doseže ali se vanje zaplete. Vrvica se ne sme nameščati okoli vratu in izdelka ne uporabljajte na način, ki bi lahko povzročil nevarnost zadušitve. ● Izdelka ne postavljajte pod kotom več kot 6°. ● Izdelka ne uporabljajte v bližini virov toplote ali v okolju z visoko temperaturo ali visoko vlažnostjo. ● Hranite izdelek stran od vode in drugih tekočin. Ne potapljajte ga. ● Izdelka med delovanjem ne prekrivajte – nevarnost pregrevanja. ● Ne spuščajte izdelka in ga ne izpostavljajte močnim udarcem ali pritisku. ● Čistite ga samo s suho ali rahlo vlažno mehko krpo. Ne uporabljajte detergentov ali abrazivnih čistilnih sredstev. ● Če izdelek dlje časa ne bo v uporabi, ga napolnite in shranite na suhem, hladnem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe. ● Shranjujte ga na mestu, nedostopnem otrokom in hišnim ljubljenčkom. ● Ko je izdelek izrabljen, ga oddajte v zbirni center za odpadno električno opremo. Pooblaščena ustanova bo odstranila in ustrezno reciklirala akumulator.

[RS/HR] MALA KAPIBARA

(1) ON/OFF/Načini; (2) Pokazivač punjenja; (3) USB-C

PUNJENJE: Proizvod ima ugrađenu bateriju. Koristite punjač DC5V 1A ili USB-C priključak na računalu za punjenje proizvoda. Pokazivač punjenja (2) svijetli tijekom punjenja i gasi se nakon potpunog punjenja. (4) USB-C - USB-C kabel (uključen u komplet)

FUNKCIJE: Pritisnite gumb (1) za odabir funkcije: • jedno pritiskanje - uključuje toplo bijelo svjetlo. Pritisnite i držite za podešavanje svjetline. • drugo pritiskanje - uključuje RGB funkciju. Dodirnite lampu da promijenite boju. • treće pritiskanje - uključuje cikličku promjenu RGB boja. • četvrto pritiskanje - isključuje lampu.

PARAMETRI PROIZVODA:

Naziv proizvoda: MALA KAPIBARA - DEKORATIVNA RGB LED LAMPA
Šifra: MW61790
Boja proizvoda: Bež i smeđa
Nazivni napon: DC5V 0.5A
Snaga: 2.5W
Boja svjetla: RGB i 3000K
Kapacitet baterije: Litij-ionska baterija, ZY14500, 3.7V/500mAh/1.85Wh
Težina baterije: 18.1g
Vrijeme punjenja: 3h
Vrijeme rada: 9-120h
Težina: 73g
Materijal: ABS+HIPS+Silikon
Dimenzije: 68x70.4x92.3mm

NAPOMENA: ● Proizvod nije igračka – držati izvan dohvata male djece. ● Proizvod je namijenjen isključivo za dekoraciju. Nije prikladan za dugotrajno osvjetljavanje prostorija. ● Proizvod ima ugrađenu bateriju. Ne otvarati, ne popravljati niti mijenjati proizvod u vlastitom aranžmanu. ● Baterija je

trajno ugrađena. Ne smije se ukloniti niti zamijeniti jer bi to uzrokovalo oštećenje konstrukcije proizvoda. ● Oštećenje kućišta može uzrokovati curenje, požar ili eksploziju baterije. ● Baterija zadržava prosječan vijek trajanja do 300 ciklusa punjenja pri pravilnoj uporabi. ● Izvor svjetla u proizvodu nije zamjenjiv. ● Ne ostavljati uređaj uključen bez nadzora. ● Napunite proizvod do kraja prije prve uporabe ili nakon duljeg razdoblja nekorištenja. ● Za punjenje koristite isključivo USB punjač jačine najmanje 1A. Ne koristiti oštećeni kabel ili punjač. ● Ne preporučuje se istovremeno punjenje i korištenje lampice jer to može negativno utjecati na vijek trajanja baterije. ● Ne motati čvrsto napojni kabel. Ne koristiti ako su kabel ili izolacija oštećeni. Ne rezati, ne produživati niti skraćivati kabel. ● Opasnost od gušenja i zapetljavanja – držite napojni kabel i uzicu za vješanje izvan dohvata djece. Ne ostavljajte viseće ili labavo položene dijelove (kabel, uzicu) na mjestima do kojih dijete može doći ili u koje se može zapetljati. Ne stavljati uzicu oko vrata niti koristiti proizvod na način koji može predstavljati opasnost od gušenja. ● Proizvod ne smije biti postavljen pod kutom većim od 6°. ● Ne koristiti proizvod u blizini izvora topline ili u okruženju visoke temperature ili visoke vlažnosti. ● Držati proizvod podalje od vode i drugih tekućina. Ne uranjati. ● Ne prekrivati lampicu tijekom rada – opasnost od pregrijavanja. ● Ne ispuštati niti izlagati proizvod jakim udarcima i pritisku. ● Čistiti isključivo suhom ili lagano vlažnom mekom krpom. Ne koristiti deterdžente niti agresivna sredstva za čišćenje. ● U slučaju duljeg nekorištenja, napuniti lampicu i pohraniti je na suho, hladno mjesto, dalje od izravne sunčeve svjetlosti. ● Pohraniti na mjesto nedostupno djeci i kućnim ljubimcima. ● Kada se proizvod istroši, odnesite ga u ovlašteni centar za prikupljanje električnog otpada. Ovlašteni servis će ukloniti i zbrinuti bateriju.

[BG] МАЛКА КАПИБАРА

(1) ON/OFF/Режими; (2) Индикатор за зареждане; (3) USB-C

ЗАРЕЖДАНЕ: Продуктът има вградена батерия. Използвайте зарядно устройство DC5V 1A или USB-C порт на компютър, за да заредите продукта. Индикаторът за зареждане (2) свети по време на зареждане и изгасва след пълно зареждане. (4) USB-C - USB-C кабел (в комплекта)

ФУНКЦИИ: Натиснете бутона (1), за да изберете функция: • едно натискане – включва топла бяла светлина. Натиснете и задръжте, за да регулирате яркостта на светлината. • второ натискане – включва функция RGB. Докоснете лампата, за да смените цвета. • трето натискане – включва циклична смяна на цветовете RGB. • четвърто натискане – изключва лампата.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Име на продукта: МАЛКА КАПИБАРА - ДЕКОРАТИВНА RGB LED ЛАМПА
Символ: MW61790
Цвят на продукта: Бежов и кафяв
Номинално напрежение: DC5V 0.5A
Мощност: 2.5W
Цвят на светлината: RGB и 3000K
Капацитет на батерията: Литиево-йонна батерия, ZY14500, 3.7V/500mAh/1.85Wh
Тегло на батерията: 18.1g
Време за зареждане: 3h
Време на работа: 9–120h
Тегло: 73g
Материал: ABS+HIPS+Силикон
Размери: 68x70.4x92.3mm

ЗАБЕЛЕЖКА: ● Продуктът не е играчка – дръжте го далеч от малки деца. ● Продуктът е предназначен само за декорация. Не е подходящ за продължително осветяване на помещения. ● Продуктът има вграден акумулатор. Не отваряйте, не поправяйте и не модифицирайте продукта самостоятелно. ● Акумулаторът е трайно вграден. Не може да бъде извадени или заменен, тъй като това ще повреди конструкцията на продукта. ● Повреден корпус може да предизвика теч, пожар или експлозия на акумулатора. ● Акумулаторът запазва среден живот до 300 цикъла на зареждане при правилна употреба. ● Източникът на светлина в продукта не може да се сменя. ● Не оставяйте включеното устройство без надзор. ● Заредете продукта напълно преди първа употреба или след дълъг период на неизползване. ● За зареждане използвайте само USB зарядно с ток поне 1A. Не използвайте повреден кабел или зарядно. ● Не се препоръчва едновременно зареждане и използване на лампата, тъй като това може да повлияе негативно на живота на батерията. ● Не навивайте плътно захранващия кабел. Не използвайте, ако кабелът или изолацията са повредени. Не режете, не удължавайте и не скъсявайте кабела. ● Риск от задушаване и заплитане – дръж захранващия кабел и шнурчето за окачване извън обсега на деца. Не оставяй висящи или свободно лежащи елементи (кабел, шнурче) на места, до които детето може да достигне или в които може да се заплете. Не поставяй шнурчето около врата и не използвай продукта по начин, който може да създаде риск от задушаване. ● Продуктът не трябва да бъде поставян под ъгъл по-голям от 6°. ● Не използвайте продукта близо до източници на топлина или в среда с висока температура или влажност. ● Дръжте продукта далеч от вода и други течности. Не потапяйте. ● Не покривайте лампата по време на работа – риск от прегряване. ● Не изпускайте и не излагайте продукта на силни удари и натиск. ● Почиствайте само със суха или леко влажна мека кърпа. Не използвайте препарати или абразивни почистващи средства. ● При продължително неизползване заредете лампата и я съхранявайте на сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина. ● Съхранявайте на място, недостъпно за деца и домашни любимци. ● При износване на продукта го предайте в пункт за събиране на електрически отпадъци. Оторизирано предприятие ще извади и обезвреди акумулатора.

[RU/BY] МАЛАЯ КАПИБАРА

(1) ON/OFF/Режимы; (2) Индикатор зарядки; (3) USB-C

ЗАРЯДКА: Изделие имеет встроенный аккумулятор. Используйте

зарядное устройство DC5V 1A или порт USB-C компьютера для зарядки изделия. Индикатор зарядки (2) загорается во время зарядки и гаснет после полного заряда. (4) Кабель USB-C - USB-C (в комплекте)
ФУНКЦИИ: Нажмите кнопку (1), чтобы выбрать функцию: • одно нажатие – включает тёплый белый свет. Нажмите и удерживайте, чтобы отрегулировать яркость света. • второе нажатие – включает функцию RGB. Постучите по лампе, чтобы изменить цвет. • третье нажатие – включает циклическое изменение цветов RGB. • четвёртое нажатие – выключает лампу.
ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ:
Наименование продукта: МАЛАЯ КАПИБАРА - ДЕКОРАТИВНАЯ RGB LED ЛАМПА
Артикул: MW61790
Цвет продукта: Бежевый и коричневый
Номинальное напряжение: DC5V 0.5A
Мощность: 2.5W
Цветовая температура: RGB и 3000K
Ёмкость аккумулятора: Lithium-ion Battery, ZY14500, 3.7V/500mAh/1.85Wh
Вес батареи: 18.1g
Время зарядки: 3h
Время работы: 9-120h
Вес: 73g
Материал: ABS+HIPS +Силикон
Размеры: 68x70.4x92.3mm
ПРИМЕЧАНИЕ: ● Изделие не является игрушкой – держать вне досягаемости маленьких детей. ● Изделие предназначено исключительно для декора. Не подходит для длительного освещения помещений. ● Изделие имеет встроенный аккумулятор. Не вскрывать, не ремонтировать и не модифицировать изделие самостоятельно. ● Аккумулятор встроен permanently. Его нельзя извлечь или заменить, так как это приведёт к повреждению конструкции изделия. ● Повреждение корпуса может вызвать протечку, возгорание или взрыв аккумулятора. ● Аккумулятор сохраняет средний срок службы до 300 циклов зарядки при правильном использовании. ● Источник света в изделии не подлежит замене. ● Не оставлять включённое устройство без присмотра. ● Зарядите изделие полностью перед первым использованием или после длительного периода неиспользования. ● Для зарядки используйте только USB-зарядное устройство с током не менее 1A. Не используйте повреждённый кабель или зарядное устройство. ● Не рекомендуется одновременно заряжать и использовать лампу, так как это может негативно повлиять на срок службы аккумулятора. ● Не сворачивать шнур питания в тугой узел. Не использовать, если кабель или изоляция повреждены. Не разрезать, не удлинять и не укорачивать кабель. ● Риск удушья и запутывания – держите кабель питания и шнурок для подвешивания вне досягаемости детей. Не оставляйте свисающие или свободно лежащие элементы (кабель, шнурок) в местах, где

ребенок может до них дотянуться или в них запутаться. Не надевать шнурок на шею и не использовать изделие способом, который может создать риск удушья. ● Изделие не должно быть установлено под углом более 6°. ● Не используйте изделие рядом с источниками тепла или в условиях высокой температуры или высокой влажности. ● Держите изделие вдали от воды и других жидкостей. Не погружать. ● Не накрывать лампу во время работы – риск перегрева. ● Не ронять изделие и не подвергать сильным ударам или давлению. ● Очищать только сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не использовать моющие средства или абразивные чистящие вещества. ● При длительном неиспользовании зарядите лампу и храните её в сухом, прохладном месте, вдали от прямого солнечного света. ● Хранить в месте, недоступном для детей и домашних животных. ● При утилизации изделия сдайте его в пункт сбора отходов электрооборудования. Уполномоченная организация удалит и утилизирует аккумулятор.

[UA] МАЛА КАПІБАРА

(1) ON/OFF/Режими; (2) Індикатор заряджання; (3) USB-C
ЗАРЯДЖАННЯ: Продукт має вбудований акумулятор. Використовуйте зарядний пристрій DC5V 1A або порт USB-C у комп'ютері для заряджання продукту. Індикатор заряджання (2) загоряється під час заряджання і гасне після повного заряджання. (4) Кабель USB-C - USB-C (у комплекті)
ФУНКЦІЇ: Натисніть кнопку (1), щоб вибрати функцію: • одноразове натискання – вмикає тепле біле світло. Натисніть і утримуйте, щоб відрегулювати яскравість світла. • друге натискання – вмикає функцію RGB. Легко торкніться лампи, щоб змінити колір. • третє натискання – вмикає циклічну зміну кольорів RGB. • четверте натискання – вимикає лампу.
ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ:
Назва продукту: МАЛА КАПІБАРА - ДЕКОРАТИВНА RGB LED ЛАМПА
Символ: MW61790
Колір продукту: Бежевий і коричневий
Номінальна напруга: DC5V 0.5A
Потужність: 2.5W
Колір світла: RGB і 3000K
Ємність акумулятора: Літій-іонна батарея, ZY14500, 3.7V/500mAh/1.85Wh
Вага батареї: 18.1g
Час заряджання: 3h
Час роботи: 9-120h
Вага: 73g
Матеріал: ABS+HIPS+Силікон
Розміри: 68x70.4x92.3mm
ЗАУВАЖЕННЯ: ● Продукт не є іграшкою – тримати поза досяжністю маленьких дітей. ● Продукт призначений виключно для декорації. Не підходить для тривалого освітлення приміщень. ● Продукт має вбудований акумулятор. Не відкривати, не ремонтувати та не модифікувати

продукт самостійно. ● Акумулятор є стаціонарно вбудованим. Його не можна видаляти або замінювати, оскільки це пошкодить конструкцію продукту. ● Пошкодження корпусу може спричинити витік, займання або вибух акумулятора. ● Акумулятор зберігає середній ресурс до 300 циклів заряджання за умови правильного використання. ● Джерело світла в продукті не підлягає заміні. ● Не залишати увімкнений пристрій без нагляду. ● Повністю зарядьте продукт перед першим використанням або після тривалої перерви. ● Для заряджання використовуйте лише USB-зарядний пристрій із силою струму не менше 1А. Не використовувати пошкоджений кабель або зарядний пристрій. ● Не рекомендується одночасно заряджати та використовувати лампу, оскільки це може негативно вплинути на ресурс акумулятора. ● Не скручувати шнур живлення надто щільно. Не використовувати, якщо кабель або ізоляція пошкоджені. Не перерізати, не подовжувати та не вкорочувати кабель. ● Ризик удушення та заплутування – тримайте кабель живлення та шнурок для підвішування поза досяжністю дітей. Не залишайте звисаючі або вільно розташовані елементи (кабель, шнурок) у місцях, де дитина може до них дотягнутися або в які може заплутатися. Не надягайте шнурок на шию та не використовуйте виріб у спосіб, що може створювати ризик удушення. ● Продукт не повинен бути встановлений під кутом більше ніж 6°. ● Не використовуйте продукт поблизу джерел тепла або в умовах високої температури чи високої вологості. ● Тримайте продукт подалі від води та інших рідин. Не занурювати. ● Не накривати лампу під час роботи – ризик перегрівання. ● Не кидати та не піддавати продукт сильним ударам або тиску. ● Очищати лише сухою або злегка вологою м'якою ганчіркою. Не використовувати мийні засоби чи агресивні чистячі препарати. ● У разі тривалого невикористання зарядьте лампу та зберігайте її в сухому, прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів. ● Зберігати у місці, недоступному для дітей та домашніх тварин. ● У разі зносу продукту передайте його до пункту збору відпрацьованої техніки. Уповноважений заклад вилучить та утилізує акумулятор.

[LT] MAŽOJI KAPIBARA

(1) ĮJUNGTA/IŠJUNGTA/Režimai; (2) Įkrovimo indikatorius; (3) USB-C

ĮKROVIMAS: Produktas turi integruotą akumuliatorių. Naudokite DC5V 1A įkroviklį arba kompiuterio USB-C prievadą produkto įkrovimui. Įkrovimo indikatorius (2) užsidega įkrovimo metu ir užgęsta visiškai įkrovus. (4) USB-C - USB-C kabelis (rinkinyje)

FUNKCIJOS: Paspauskite mygtuką (1), kad pasirinktumėte funkciją: • vienas paspaudimas – įjungia šiltą baltą šviesą. Paspauskite ir laikykite, kad galėtumėte reguliuoti šviesos ryškumą. • antras paspaudimas – įjungia RGB funkciją. Palieskite lempą, kad pakeistumėte spalvą. • trečias paspaudimas – įjungia ciklinį RGB spalvų keitimą. • ketvirtas paspaudimas – išjungia lempą.

PRODUKTO PARAMETRAI:

Produkto pavadinimas: MAŽOJI KAPIBARA - DEKORATINĖ RGB LED LEMPA

Simbolis: MW61790
Produkto spalva: Smėlinė ir ruda
Nominali įtampa: DC5V 0.5A
Galia: 2.5W
Šviesos spalva: RGB ir 3000K
Akumuliatoriaus talpa: Ličio jonų baterija, ZY14500, 3.7V/500mAh/1.85Wh
Baterijos svoris: 18.1g
Įkrovimo laikas: 3h
Darbo laikas: 9-120h
Svoris: 73g
Medžiaga: ABS+HIPS+Silikonas
Matmenys: 68x70.4x92.3mm

PASTABA: ● Produktas nėra žaislas – laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. ● Produktas skirtas tik dekoracijai. Netinka ilgalaikiam patalpų apšvietimui. ● Produkte yra integruotas akumuliatorius. Neatidarykite, netaisykite ir nemodifikuokite produkto patys. ● Akumuliatorius yra nuolat integruotas. Jo negalima išimti ar pakeisti, nes tai sugadins produkto konstrukciją. ● Korpuso pažeidimas gali sukelti nuotėkį, gaisrą arba akumuliatoriaus sprogimą. ● Tinkamai naudojant akumuliatorius išlaiko vidutinę iki 300 įkrovimo ciklų gyvavimo trukmę. ● Šviesos šaltinis produkte yra nepakeičiamas. ● Neleiskite įrenginiui veikti be priežiūros. ● Prieš pirmą naudojimą arba po ilgesnio nenaudojimo visiškai įkraukite produktą. ● Įkrovimui naudokite tik USB įkroviklį, kurio srovė ne mažesnė kaip 1A. Nenaudokite pažeisto kabelio ar įkroviklio. ● Nerekomenduojama vienu metu krauti ir naudoti lempos, nes tai gali neigiamai paveikti akumuliatoriaus tarnavimo trukmę. ● Neapvyniokite maitinimo laido labai tvirtai. Nenaudokite, jei laidas ar izoliacija pažeisti. Nepjaukite, neilginkite ir netrumpinkite laido. ● Užspringimo ir įsipainiojimo pavojus – laikykite maitinimo laidą ir pakabinimo virvelę vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepalikite kabančių ar laisvai gulinčių elementų (laido, virvelės) vietose, kur vaikas gali juos pasiekti arba į juos įsipainioti. Nedėkite virvelės ant kaklo ir nenaudokite gaminio taip, kad galėtų kilti užspringimo pavojus. ● Produktas neturėtų būti statomas kampu didesniu nei 6°. ● Nenaudokite produkto šalia šilumos šaltinių ar aplinkoje, kurioje yra aukšta temperatūra ar didelė drėgmė. ● Laikykite produktą atokiai nuo vandens ir kitų skysčių. Nemerkti. ● Nedengkite lempos veikimo metu – gali perkaisti. ● Nemeskite ir nesmarkiai nekratykite produkto, neapkraukite stipriu spaudimu. ● Valykite tik sausa arba lengvai drėgna minkšta šluoste. Nenaudokite ploviklių ar abrazyvinių priemonių. ● Ilgesnį laiką nenaudojant įkraukite lempą ir laikykite sausoje, vėsioje vietoje, atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių. ● Laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. ● Pasibaigus produkto tarnavimo laikui, atiduokite jį į elektronikos atliekų surinkimo punktą. Įgaliota įmonė išims ir utilizuos akumuliatorių.

[LV] MAZĀ KAPIBARA

(1) IESL./IZSL./Režīmi; (2) Uzlādes indikators; (3) USB-C

UZLĀDE: Produktam ir iebūvēts akumulators. Izmanto DC5V 1A lādētāju vai

datora USB-C portu, lai uzlādētu produktu. Uzlādes indikators (2) iedegas uzlādes laikā un nodziest pēc pilnīgas uzlādes. (4) USB-C - USB-C kabelis (komplektā)
FUNKCIJAS: Nospied pogu (1), lai izvēlētos funkciju: • viena nospiešana – ieslēdz siltu baltu gaismu. Nospied un turi, lai regulētu gaismas spilgtumu. • otrā nospiešana – ieslēdz RGB funkciju. Pieskaries lampai, lai mainītu krāsu. • trešā nospiešana – ieslēdz RGB krāsu ciklisku maiņu. • ceturtā nospiešana – izslēdz lampu.
PRODUKTA PARAMETRI:
Produkta nosaukums: MAZĀ KAPIBARA - DEKORATĪVĀ RGB LED LAMPA
Simbols: MW61790
Produkta krāsa: Bēša un brūna
Nominālais spriegums: DC5V 0.5A
Jauda: 2.5W
Gaismas krāsa: RGB un 3000K
Akumulatora ietilpība: Litija jonu akumulators, ZY14500, 3.7V/500mAh/1.85Wh
Akumulatora svars: 18.1g
Uzlādes laiks: 3h
Darbības laiks: 9–120h
Svars: 73g
Materiāls: ABS+HIPS+Silikons
Izmēri: 68x70.4x92.3mm
PIEZĪME: ● Produkts nav rotaļlieta – turēt maziem bērniem nepieejamā vietā. ● Produkts paredzēts tikai dekoratīviem nolūkiem. Nav piemērots ilgstošai telpu apgaismošanai. ● Produktam ir iebūvēts akumulators. Neatvērt, nelabot un nemodificēt produktu saviem spēkiem. ● Akumulators ir neatdalāmi iebūvēts. To nevar izņemt vai nomainīt, jo tas var sabojāt produkta konstrukciju. ● Korpusa bojājums var izraisīt noplūdi, aizdegšanos vai akumulatora sprādzienu. ● Akumulators normālas lietošanas apstākļos saglabā vidējo darbības ilgumu līdz 300 uzlādes cikliem. ● Produkta gaismas avotu nav iespējams nomainīt. ● Neatstāt ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. ● Pirms pirmās lietošanas vai pēc ilgāka nelietošanas perioda pilnībā uzlādēt produktu. ● Uzlādei izmantot tikai USB lādētāju ar strāvu vismaz 1A. Nelietot bojātu kabeli vai lādētāju. ● Nav ieteicams vienlaikus uzlādēt un lietot lampu, jo tas var negatīvi ietekmēt akumulatora kalpošanas laiku. ● Neaptīt cieši strāvas vadu. Nelietot, ja vads vai izolācija ir bojāta. Negriezt, nepagarināt un nesaīsināt vadu. ● Nosmakšanas un sapīšanās risks – turiet barošanas vadu un piekāršanas aukliņu bērniem nepieejamā vietā. Neatstājiet karājošos vai brīvi guļošus elementus (vadu, aukliņu) vietās, kur bērns tiem var piekļūt vai tajos sapīties. Neuzlieciet aukliņu ap kaklu un nelietojiet produktu veidā, kas var radīt nosmakšanas risku. ● Produktu nedrīkst novietot vairāk kā 6° leņķī. ● Nelietot produktu siltuma avotu tuvumā vai vidē ar augstu temperatūru vai augstu mitruma līmeni. ● Turēt produktu tālāk no ūdens un citiem šķidrumiem. Neiegremdēt. ● Nepārsedz lampu darbības laikā – pārkaršanas risks. ● Nenomest un nepakļaut produktu spēcīgām vibrācijām vai spiedienam. ● Tīrīt tikai ar sausu vai viegli mitru, mīkstu drānu. Nelietot mazgāšanas līdzekļus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. ● Ja produktu nelieto ilgāku laiku, to jāuzlādē un jāuzglabā sausā, vēsā vietā, sargājot no tiešiem saules stariem. ● Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. ● Kad produkts nolietojies, nodot to nolietotas tehnikas savākšanas punktā. Pilnvarots uzņēmums izņems un utilizēs akumulatoru.

[EE] VÄIKE KAPIBAARA
(1) ON/OFF/Režiimid; (2) Laadimise indikaator; (3) USB-C
LAADIMINE: Tootel on sisseehitatud aku. Kasuta laadimiseks DC5V 1A laadijat või arvuti USB-C porti. Laadimise indikaator (2) süttib laadimise ajal ja kustub pärast täielikku laadimist. (4) USB-C - USB-C kaabel (komplektis)
FUNKTSIOONID: Vajuta nuppu (1), et valida funktsioon: • üks vajutus – lülitab sisse sooja valge valguse. Vajuta ja hoia all, et reguleerida valguse heledust. • teine vajutus – lülitab sisse RGB-funktsiooni. Koputa lambile, et muuta värvi. • kolmas vajutus – lülitab sisse RGB värvide tsüklilise vahetumise. • neljas vajutus – lülitab lambi välja.
TOOTE PARAMEETRID:
Toote nimetus: xVÄIKE KAPIBAARA - DEKORATIIVNE RGB LED-LAMP
Sümbol: MW61790
Toote värv: Beež ja pruun
Nimipinge: DC5V 0.5A
Võimsus: 2.5W
Valguse värv: RGB ja 3000K
Aku mahtuvus: Liitiumioonaku, ZY14500, 3.7V/500mAh/1.85Wh
Aku kaal: 18.1g
Laadimisaeg: 3h
Tööaeg: 9-120h
Kaal: 73g
Materjal: ABS+HIPS+Silikoon
Mõõdud: 68x70.4x92.3mm
MÄRKUS: ● Toode ei ole mänguasi – hoida väikeste laste käeulatusest eemal. ● Toode on mõeldud ainult dekoratsiooniks. Ei sobi ruumide pikaajaliseks valgustamiseks. ● Tootel on sisseehitatud aku. Ärge avage, parandage ega muutke toodet omal käel. ● Aku on püsivalt sisse ehitatud. Seda ei saa eemaldada ega vahetada, kuna see kahjustaks toote konstruktsiooni. ● Korpuse kahjustus võib põhjustada lekke, tulekahju või aku plahvatuse. ● Aku säilitab keskmise tööea kuni 300 laadimistsüklit korrektse kasutamise korral. ● Toote valgusallikas ei ole vahetatav. ● Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. ● Laadige toode enne esmakordset kasutamist või pärast pikka kasutuspausi täielikult täis. ● Kasutage laadimiseks ainult USB-laadijat voolutugevusega vähemalt 1A. Ärge kasutage kahjustatud kaablit ega laadijat. ● Ei ole soovitatav toodet samaaegselt laadida ja kasutada, kuna see võib mõjutada aku tööiga. ● Ärge mähkige toitekaablit tihedalt kokku. Ärge kasutage, kui kaabel või isolatsioon on kahjustatud. Ärge lõigake, pikendage ega lühendage kaablit. ● Choking and entanglement hazard – keep the power cable and the hanging cord out of the reach of children. Do not leave hanging or loose elements (the cable or the cord)

in places where a child can reach them or become entangled. Do not place the cord around the neck or use the product in a way that may create a risk of choking. ● Toodet ei tohiks paigaldada suurema kui 6° kalde alla. ● Ärge kasutage toodet kuumusealllikate läheduses ega keskkonnas, kus on kõrge temperatuur või niiskus. ● Hoidke toodet eemal veest ja muudest vedelikest. Mitte kasta. ● Ärge katke lampi töö ajal – ülekuumenemise oht. ● Ärge pillake toodet ega jätke seda tugevate põrutuste või surve alla. ● Puhastage ainult kuiva või kergelt niiske pehme lapiga. Ärge kasutage detergente ega abrasiivseid puhastusvahendeid. ● Pikemaajalise mittekasutamise korral laadige lamp ja hoidke seda kuivas ja jahedas kohas, otsese päikesevalguse eest kaitstult. ● Hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. ● Kui toode on kasutuskõlbmatu, viige see elektroonikaromude kogumispunkti. Volitatud käitlusettevõte eemaldab ja käitleb aku nõuetekohaselt.

[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamling af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtig, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktig när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektroniikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteiden tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytetylle sähkölaitteelle ja elektroniikalle. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektroniikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použitá elektrická a elektronická zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontba kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

[RO/MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeuri menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.

[GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να

παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
[MK] Симболот укажува на селективно собирање на електрични и електронски уреди, што значи дека овој производ не треба да се третира како други домашни отпадоци. Треба да се однесе до соодветна точка за собирање на користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со задачите поврзани со собирањето на користени електрични и електронски уреди е особено важно кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.
[SI] Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinjske odpadke. Odložiti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.
[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskorišćenu električnu i elektronsku opremu. Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskorišćene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.
[BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.
[RU/BY] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.
[UA] Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.
[LT] Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.
[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīti ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību.
[EE] Sümbol näitab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmejäätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.