
złącz TRYTYT.COM !®


Szybkozłączki PC MINI


Model: ☐ PC-212S ☐ PC-213S ☐ PC-214S ☐ PC-215S ☐ PC-218S

Instrukcja obsługi:

1. Wyłączyć zasilanie przed instalacją lub demontażem złączy.
2. Można używać przewodów typu drut.
3. Ściągnąć izolację na długości 11mm.
4. Włożyć całkowicie odizolowany przewód do złączki.
5. Przetestować połączenie przez gniazdo za pomocą testera napięcia.
6. W celu skorygowania lub zmiany należy przytrzymać usuwany przewód i skręcać go na przemian w lewo i prawo, pociągając za złącze.









	24A	450V	T85°C	0,2-2,5mm^2

CE — Urządzenia są zgodne z przepisami UE dotyczącymi niskiego napięcia.

UKCA — Urządzenia są zgodne z przepisami UKCA dotyczącymi regulacji urządzeń elektrycznych.

RoHS Compliant REACH Compliant