

Karta danych technicznych produktu Parametry

VW3M5A12R10

Kabel sterowania hamulca serwosilnika
BCH16, 2*0,5, 10M, bez ekranu



Parametry podstawowe

| | |
|---|---------------------------|
| Gama produktów | Lexium |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych | Brake control |
| Typ produktu lub komponentu | Kabel |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Od silnika do serwonapędu |
| Przekroje żył kabli | 2 x 0.5 mm ² |

Parametry uzupełniające

| | |
|-----------------------|--|
| Zgodność produktu | Serwomotor BCH16 40 mm, 0,1 kW, with brake Serwomotor BCH16 60 mm, 0,2 kW, with brake Serwomotor BCH16 60 mm, 0,4 kW, with brake Serwomotor BCH16 80 mm, 0,75 kW, with brake Motion servo drive LXM16D, 0,1 kW, 200...230 V Motion servo drive LXM16D, 0,2 kW, 200...230 V Motion servo drive LXM16D, 0,4 kW, 200...230 V Motion servo drive LXM16D, 0,75 kW, 200...230 V |
| Przyłącza elektryczne | 1 złącze 2-position TE connector 2 pin(y) 1 wolny koniec z wyprowadzeniami lugs 2 pin(y) |
| Zgodność gamy | Easy Lexium 16 |
| Typ kabla | Przewód nieekranowany |
| Długość kabla | 10 m |
| Masa produktu | 0,4 kg |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 25,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 35,0 cm |
| Długość opakowania 1 | 1,45 cm |
| Waga opakowania 1 | 392,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | S03 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10 |
| Wysokość opakowania 2 | 30,0 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 30,0 cm |
| Długość opakowania 2 | 40,0 cm |
| Waga opakowania 2 | 4,361 kg |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.